3　主要諸元

形　　式	CU4050C　NCTⅡ
質　　量	18.1kg
刃先開き幅	181㎜
最大切断力	927kN（95ｔ）
作動圧力	72MPa
寸　　法	長さ775㎜×幅270㎜×高さ218㎜

4　取扱方法

(1)　カッターとポンプを高圧ホースで連結する。
(2)　ポンプを作動させて油圧をかける。
(3)　切断物体と刃先が90°になるようにして、最も持ちやすい位置で保持する。
(4)　操作ハンドルを操作する。
　★　このとき、機器に体を持っていかれないように、しっかり保持する。

5　セーフティポイント

(1)　ホースを極端に曲げたり、ねじってはいけない（最小曲げ半径は70㎜）。
(2)　ホースの取り付けはポンプから機器側、取り外しは機器からポンプ側とする。
(3)　安全弁からオイルが吹き出すことがある。これは機器の故障ではなく、多くはポンプからカッターに至る接続部のいずれかが接合不完全のときに起こる。
(4)　ハンドル軸を切断することが可能であるが、ハンドルが勢いよく飛ぶことがあるため注意する。特殊強化鋼で作られているペダル、スプリング等は切断不可能である。
(5)　カッターは切断する物体が最奥部のくぼみに当たる時に最高の能力を発揮する。丸棒鋼では41㎜程度のものが切断可能である。無理にねじったり、刃先で切断すると刃が損傷することがある。
(6)　切断中、刃先の広がりが５㎜程度になるとほぼ能力の限界である。
(7)　カップリングが接続できないときは、前回取り外したホース内に油圧が残っている場合がある。このような場合は、排圧用リリースバルブを使用してホースから圧を抜く。

(8)　作動油の温度が60℃以上の状態で使用すると油漏れを起こすことがある。
(9)　ポンプへの還流ラインがつまった場合、安全弁から油が出る。重要な役割をしているのでいかなる場合でも安全弁には触らない。
(10)　作業時には保安帽、ゴーグルを着装する。
(11)　切断した物体の破片が飛散することがあるので、急激な切断は行わない。
(12)　安定した作業姿勢をとり、バランスを崩さないようにする。