

予想潮流等に関する説明および留意事項は、こちら(<https://nw.tohoku-epco.co.jp/consignment/system/announcement/pdf/01.pdf>)をご確認願います。

送電線 No	送電線名	電圧 (kV)	回線数	設備容量 (100%×回線数) (MW)	運用容量値 (MW)	運用容量 制約要因	潮流方向	予想潮流 (MW)	空容量(MW)		N-1電制適用 可否	N-1電制 適用可能量 (MW)	平常時 出力制御の 可能性	平常時出力制御が必要となりうる設備		備考
									当該設備	上位系等考慮				当該設備	上位系設備	
511A	鳥越線	66	2	164	82	熱容量	新庄変電所 → 鳥越変電所	-28	-	-	可	82	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	
511B	真室川線	66	2	102	51	熱容量	鳥越変電所 → 真室川変電所	-2	-	-	可	51	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	
511C	新庄十日町支線	66	2	86	43	熱容量	真室川線分岐 → 新庄十日町変電所	4	-	-	可	43	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	
511D	大沢川線	33	1	16	16	熱容量	真室川変電所 → 発電所	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	※1 ◇
511E	福田支線	66	1	66	66	熱容量	真室川線分岐 → 戸沢変電所	-12	-	-	不可 #2	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	※1
511F	511F線	33	1	16	16	熱容量	鳥越変電所 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	※1 ◇
511G	511G線	66	1	49	49	熱容量	福田支線分岐 → 発電所	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	※1 ◇
511H	新庄泉田支線	66	2	116	58	熱容量	新庄十日町支線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	◇
512A	大石田線	66	2	158	106	熱容量	新庄変電所 → 大石田変電所	-66	-	-	可	52	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	
512B	尾花沢線	66	2	122	61	熱容量	大石田変電所 → 尾花沢変電所	-6	-	-	可	61	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	
512C	512C線	66	2	116	58	熱容量	尾花沢線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	◇
512D	向町線	66	2	98	64	熱容量	尾花沢変電所 → 向町変電所	-5	-	-	可	34	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	
512E	楯岡線	66	2	158	79	熱容量	大石田変電所 → 楯岡変電所	4	-	-	可	79	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	
512F	鶴子線	33	1	15	15	熱容量	大石田変電所 → 発電所	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	※1 ◇
513A	柳渚線	33	1	25	25	熱容量	新庄変電所 → 発電所	-16	-	-	不可 #2	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	※1
513B	肘折支線	33	1	5	5	熱容量	新庄変電所 → 発電所	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	※1 ◇
513C	513C線	33	1	24	24	熱容量	柳渚線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	※1 ◇
521A	村神線	66	2	114	57	熱容量	西村山変電所 → 神町変電所	5	-	-	可	57	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	
521B	長滯支線	66	2	158	79	熱容量	村神線分岐 → 楯岡変電所	0	-	-	不可 #6	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	
521C	東根支線	66	2	158	79	熱容量	村神線分岐 → 東根変電所	9	-	-	可	79	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	
521D	521D線	66	1	31	31	熱容量	村神線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	※1 ◇
521E	東森線	66	1	49	49	熱容量	東根変電所 → 需要家	0	-	-	不可 #2	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	※1
521F	521F線	66	1	49	49	熱容量	東森線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	※1 ◇
521G	521G線	66	1	49	49	熱容量	東森線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	※1 ◇
521H	521H線	66	1	29	29	熱容量	東根変電所 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	※1 ◇
521J	521J線	66	1	49	49	熱容量	東根変電所 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	※1 ◇
521K	521K線	66	1	41	41	熱容量	521J線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	※1 ◇
522A	陵西線	66	2	178	89	熱容量	西村山変電所 → 寒河江陵西変電所	-1	-	-	可	89	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	
522B	谷地支線	66	2	130	65	熱容量	陵西線分岐 → 谷地変電所	2	-	-	可	65	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	
522C	水ヶ瀬線	66	2	82	41	熱容量	寒河江陵西変電所 → 5205	-8	-	-	可	41	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	
522D	沼山支線	66	2	80	40	熱容量	水ヶ瀬線分岐 → 5206	-5	-	-	不可 #6	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	
522E	吉川支線	66	2	78	43	熱容量	水ヶ瀬線分岐 → 5207	0	-	-	可	35	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	
522F	吉川大江線	33	1	17	17	熱容量	5207 → 需要家	1	-	-	不可 #2	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	※1
522G	本郷小見支線	33	1	29	29	熱容量	吉川大江線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	※1 ◇
522H	寒河江線	66	2	180	102	熱容量	寒河江陵西変電所 → 寒河江変電所	7	-	-	可	78	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	
522J	522J線	66	2	98	49	熱容量	寒河江線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	◇
522K	522K線	66	1	43	43	熱容量	寒河江線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	※1 ◇
522M	522M線	66	2	116	58	熱容量	寒河江線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	◇
522N	522N線	33	1	16	16	熱容量	寒河江変電所 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0608	※1 ◇
531A	長崎線	66	2	218	109	熱容量	山形変電所 → 長崎変電所	10	-	-	可	109	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
531B	531B線	66	1	39	39	熱容量	長崎線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	※1 ◇
531C	531C線	66	1	32	32	熱容量	531B線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	※1 ◇
531D	高屋線	66	2	172	86	熱容量	長崎変電所 → 寒河江変電所	0	-	-	可	86	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
531E	米町通支線	66	2	86	43	熱容量	高屋線分岐 → 米町通変電所	4	-	-	可	43	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
532A	宮宿線	66	2	116	67	熱容量	山形変電所 → 宮宿変電所	-27	-	-	可	49	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
532B	古館支線	66	2	126	63	熱容量	宮宿線分岐 → 古館変電所	0	-	-	可	63	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
532C	朝日川線	66	1	58	58	熱容量	宮宿変電所 → 発電所	-31	-	-	不可 #2	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	※1
532D	上郷支線	66	1	30	30	熱容量	朝日川線分岐 → 発電所	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	※1 ◇
532E	鮎貝線	66	2	86	43	熱容量	宮宿変電所 → 鮎貝変電所	4	-	-	可	43	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
533A	城南線	66	2	126	63	熱容量	山形変電所 → 城南変電所	7	-	-	可	63	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
533B	城西線	66	1	33	33	熱容量	城南変電所 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	※1 ◇
534A	山宮線	66	2	86	43	熱容量	山形変電所 → 宮町変電所	11	-	-	可	43	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
534B	あかねヶ丘支線	66	2	80	40	熱容量	山宮線分岐 → あかねヶ丘変電所	6	-	-	可	40	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
534C	大宮線	66	1	40	40	熱容量	宮町変電所 → 大野目変電所	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	※1 ◇
534D	534D線	66	1	43	43	熱容量	大宮線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	※1 ◇
535A	上ノ山線	66	2	102	67	熱容量	山形変電所 → 上山変電所	-1	-	-	可	35	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
535B	谷柏支線	66	2	116	76	熱容量	上ノ山線分岐 → 谷柏変電所	5	-	-	可	40	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
535C	535C線	66	1	30	30	熱容量	上ノ山線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	※1 ◇
535D	蔵王線	66	2	86	43	熱容量	上山変電所 → 蔵王変電所	0	-	-	可	43	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
536A	山東線	66	2	132	66	熱容量	山形変電所 → 東山形変電所	0	-	-	可	66	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
536B	536B線	66	1	43	43	熱容量	山東線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	※1 ◇
536C	桜田支線	66	2	132	66	熱容量	山東線分岐 → 桜田変電所	12	-	-	可	66	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
536D	536D線	66	1	39	39	熱容量	桜田変電所 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	※1 ◇
536E	536E線	66	1	49	49	熱容量	山東線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	※1 ◇
541A	大野目線	66	2	132	66	熱容量	東山形変電所 → 大野目変電所	9	-	-	可	66	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
542A	松波線	66	2	106	53	熱容量	東山形変電所 → 松波変電所	11	-	-	可	53	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
543A	本町通線	66	2	130	65	熱容量	東山形変電所 → 本町通変電所	4	-	-	可	65	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
543B	本町城南線	66	2	96	48	熱容量	本町通変電所 → 城南変電所	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	◇
543C	山形駅前支線	66	2	88	44	熱容量	本町城南線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	◇
544A	立谷川線	66	2	236	118	熱容量	東山形変電所 → 天童変電所	18	-	-	可	118	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
544B	高瀬支線	66	2	124	62	熱容量	立谷川線分岐 → 高瀬変電所	1	-	-	可	62	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
544C	立谷川工業団地線	66	1	26	26	熱容量	高瀬変電所 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	※1 ◇

予想潮流等に関する説明および留意事項は、こちら(<https://nw.tohoku-epco.co.jp/consignment/system/announcement/pdf/01.pdf>)をご確認願います。

送電線 No	送電線名	電圧 (kV)	回線数	設備容量 (100%×回線数) (MW)	運用容量値 (MW)	運用容量 制約要因	潮流方向	予想潮流 (MW)	空容量 (MW)		N-1電制適用 可否	N-1電制 適用可能量 (MW)	平常時 出力制御の 可能性	平常時出力制御が必要となりうる設備		備考
									当該設備	上位系等考慮				当該設備	上位系設備	
544D	天童支線	66	2	180	102	熱容量	天童変電所 → 長神線分岐	9	-	-	可	78	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
544E	長神線	66	2	158	79	熱容量	長崎変電所 → 神町変電所	0	-	-	可	79	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
544F	544F線	66	1	43	43	熱容量	天童支線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	※1 ◇
544G	久野本支線	66	2	158	79	熱容量	長神線分岐 → 久野本変電所	9	-	-	可	79	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
544H	544H線	66	2	56	28	熱容量	天童支線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	◇
551A	置宮線	66	2	102	67	熱容量	置賜変電所 → 宮内変電所	4	-	-	可	35	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
551B	宮上線	66	2	102	51	熱容量	宮内変電所 → 上山変電所	0	-	-	不可 #6	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
551C	551C線	66	1	32	32	熱容量	宮上線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	※1 ◇
551D	551D線	66	1	43	43	熱容量	宮上線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	※1 ◇
552A	長井線	66	2	116	76	熱容量	置賜変電所 → 長井変電所	-64	-	-	可	40	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
552B	宮内支線	66	2	86	43	熱容量	長井線分岐 → 宮内変電所	0	-	-	不可 #6	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
552C	野川線	66	1	51	51	熱容量	長井変電所 → 発電所	-19	-	-	不可 #2	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	※1
552D	長井幸町支線	66	1	30	30	熱容量	野川線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	※1 ◇
553A	置窪線	66	2	124	62	熱容量	置賜変電所 → 窪田町変電所	8	-	-	可	62	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
553B	石岡支線	66	2	116	76	熱容量	置窪線分岐 → 石岡変電所	8	-	-	可	40	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
553C	高畠線	66	2	124	62	熱容量	石岡変電所 → 高畠変電所	3	-	-	可	62	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
553D	入生田支線	66	1	49	49	熱容量	置窪線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	※1 ◇
554A	川西線	66	2	124	62	熱容量	置賜変電所 → 花沢変電所	-26	-	-	可	62	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
554B	小松支線	66	2	102	67	熱容量	川西線分岐 → 小松変電所	-26	-	-	可	35	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
554C	554C線	66	2	98	49	熱容量	川西線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	◇
554D	飯豊町線	66	2	98	64	熱容量	小松変電所 → 飯豊町変電所	-22	-	-	可	34	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	
554E	白川線	33	1	15	15	熱容量	小松変電所 → 発電所	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	※1 ◇
554F	小松花丘支線	66	1	49	49	熱容量	飯豊町線分岐 → 発電所	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014	※1 ◇
561A	花沢線1、2号	66	2	164	82	熱容量	米沢変電所 → 花沢変電所	7	-	-	可	82	-	-	-	
561B	花沢線3、4号	66	2	248	124	熱容量	米沢変電所 → 花沢変電所	0	-	-	可	124	-	-	-	
561C	窪田町線	66	2	172	86	熱容量	花沢変電所 → 窪田町変電所	-2	-	-	可	86	-	-	-	
561D	561D線	66	2	86	43	熱容量	花沢変電所 → 需要家	-	-	-	-	-	-	-	-	◇
561E	八幡原支線	66	2	164	82	熱容量	花沢線3.4号分岐 → 八幡原変電所	20	-	-	可	82	-	-	-	
561F	八幡原工業団地線	66	2	92	46	熱容量	八幡原変電所 → 需要家	-	-	-	-	-	-	-	-	◇
561G	南八幡原線	66	2	82	41	熱容量	八幡原変電所 → 需要家	-	-	-	-	-	-	-	-	◇
561H	561H線	66	1	49	49	熱容量	花沢線4号分岐 → 発電所	-	-	-	-	-	-	-	-	※1 ◇
562A	松岬線	66	2	116	76	熱容量	米沢変電所 → 松岬変電所	-95	-	-	可	40	有り	対象	-	
562B	米沢南原支線	66	1	58	58	熱容量	松岬線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	送562A	※1 ◇
562C	米沢南工業団地支線	66	1	49	49	熱容量	松岬線分岐 → 発電所	-	-	-	-	-	有り	-	送562A	※1 ◇
571A	東酒田線	66	2	178	94	熱容量	酒田変電所 → 東酒田変電所	-76	-	-	可	84	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	
571B	庄内南線	66	1	51	51	熱容量	東酒田変電所 → 遊佐変電所	-40	-	-	不可 #2	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	※1
571F	571F線	66	1	58	58	熱容量	庄内南線分岐 → 発電所	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	※1 ◇
571G	571G線	66	1	49	49	熱容量	日向川線分岐 → 発電所	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	※1 ◇
571C	日向川線	66	1	56	56	熱容量	東酒田変電所 → 発電所	-42	-	-	不可 #2	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	※1
571D	黒瀬線	66	1	32	32	熱容量	発電所 → 発電所	-14	-	-	不可 #2	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	※1
571E	草津支線	66	1	32	32	熱容量	黒瀬線分岐 → 発電所	-7	-	-	不可 #2	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	※1
572A	南酒田線	66	2	122	61	熱容量	酒田変電所 → 南酒田変電所	11	-	-	可	61	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	
573A	檜橋線	66	2	86	43	熱容量	酒田変電所 → 檜橋変電所	-1	-	-	可	43	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	
573B	573B線	66	2	94	47	熱容量	檜橋線分岐 → 需要家	-25	-	-	不可 #6	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	
573C	十里塚支線	66	1	49	49	熱容量	573B分岐 → 発電所	-47	-	-	不可 #2	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	※1
573D	573D線	66	1	49	49	熱容量	十里塚支線分岐 → 発電所	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	※1 ◇
574A	酒田線	66	2	182	91	熱容量	酒田変電所 → 庄内変電所	-6	-	-	可	91	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	
574B	余目支線	66	2	98	64	熱容量	酒田線分岐 → 余目変電所	-1	-	-	可	34	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	
574C	狩川線	33	1	16	16	熱容量	余目変電所 → 狩川変電所	-6	-	-	不可 #2	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	※1
574D	浜中支線	66	2	164	82	熱容量	酒田線分岐 → 浜中変電所	-5	-	-	可	82	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	
581A	亀城線	66	2	172	86	熱容量	酒田北港変電所 → 酒田変電所	-83	-	-	可	86	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0598、送0600、送0608	
581B	581B線	66	1	47	47	熱容量	亀城線分岐 → 需要家	-2	-	-	不可 #2	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0598、送0600、送0608	※1
581C	北酒田支線	66	2	78	39	熱容量	亀城線分岐 → 北酒田変電所	8	-	-	可	39	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0598、送0600、送0608	
581D	581D線	66	1	58	58	熱容量	581B線分岐 → 需要家	-3	-	-	不可 #2	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0598、送0600、送0608	※1
581E	581E線	66	2	94	47	熱容量	亀城線分岐 → 発電所	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0598、送0600、送0608	◇
581F	581F線	66	1	49	49	熱容量	亀城線分岐 → 発電所	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0598、送0600、送0608	※1 ◇
581G	581G線	66	1	49	49	熱容量	581D線分岐 → 発電所	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0598、送0600、送0608	※1 ◇
581H	581H線	66	1	49	49	熱容量	酒田北港変電所 → 発電所	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	※1 ◇
591A	北鶴岡線	66	2	178	120	熱容量	庄内変電所 → 北鶴岡変電所	-2	-	-	可	58	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	
591B	鶴岡工業団地線	66	1	49	49	熱容量	北鶴岡変電所 → 需要家	0	-	-	不可 #2	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	※1
591C	591C線	66	1	49	49	熱容量	鶴岡工業団地線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	※1 ◇
591D	鶴岡宝田支線	66	1	23	23	熱容量	鶴岡工業団地線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	※1 ◇
591E	591E線	66	2	116	58	熱容量	北鶴岡変電所 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	◇
592A	鶴岡線	66	2	178	120	熱容量	庄内変電所 → 鶴岡変電所	-92	-	-	可	58	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	
592B	藤島支線	66	2	130	65	熱容量	鶴岡線分岐 → 藤島変電所	-36	-	-	可	65	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	
592C	立谷沢線	66	1	47	47	熱容量	藤島変電所 → 発電所	-38	-	-	不可 #2	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	※1
592D	592D線	66	1	51	51	熱容量	発電所 → 発電所	-12	-	-	不可 #2	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	※1
592E	古口線	66	1	61	61	熱容量	発電所 → 戸沢変電所	0	-	-	不可 #2	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	※1
592F	大山線	66	2	116	76	熱容量	鶴岡変電所 → 大山変電所	-28	-	-	可	40	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	
592G	西鶴岡支線	66	2	116	76	熱容量	大山線分岐 → 西鶴岡変電所	6	-	-	可	40	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	
592H	温海線	33	1	14	14	熱容量	大山変電所 → 温海変電所	-12	-	-	不可 #2	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	※1
592J	592J線	33	1	14	14	熱容量	温海線分岐 → 需要家	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器、変009、変014、送0555、送0594、送0596、送0600、送0608	※1 ◇

予想潮流等に関する説明および留意事項は、こちら(<https://nw.tohoku-epco.co.jp/consignment/system/announcement/pdf/01.pdf>)をご確認願います。

送電線 No	送電線名	電圧 (kV)	回線数	設備容量 (100%×回線数) (MW)	運用容量値 (MW)	運用容量 制約要因	潮流方向	予想潮流 (MW)	空容量(MW)		N-1電制適用 可否	N-1電制 適用可能量 (MW)	平常時 出力制御の 可能性	平常時出力制御が必要となりうる設備		備考
									当該設備	上位系等考慮				当該設備	上位系設備	
592K	赤川線	66	1	59	59	熱容量	鶴岡変電所 → 5907	-39	-	-	不可 #2	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器, 変009, 変014, 送0555, 送0594, 送0596, 送0600, 送0608	※1
592M	梵字川線	66	1	43	43	熱容量	5907 → 5908	-16	-	-	不可 #2	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器, 変009, 変014, 送0555, 送0594, 送0596, 送0600, 送0608	※1
592N	592N線	66	1	49	49	熱容量	5908 → 発電所	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器, 変009, 変014, 送0555, 送0594, 送0596, 送0600, 送0608	※1 ◇
592P	湯殿線	66	1	43	43	熱容量	5908 → 5205	-5	-	-	不可 #2	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器, 変009, 変014, 送0555, 送0594, 送0596, 送0600, 送0608	※1
592Q	月山支線	66	1	43	43	熱容量	湯殿線分岐 → 発電所	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器, 変009, 変014, 送0555, 送0594, 送0596, 送0600, 送0608	※1 ◇
592R	大越支線	66	1	26	26	熱容量	湯殿線分岐 → 発電所	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器, 変009, 変014, 送0555, 送0594, 送0596, 送0600, 送0608	※1 ◇
592S	大鳥支線	33	1	14	14	熱容量	5907 → 名川線分岐	-3	-	-	不可 #2	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器, 変009, 変014, 送0555, 送0594, 送0596, 送0600, 送0608	※1
592T	名川線	33	1	14	14	熱容量	発電所 → 発電所	-	-	-	-	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器, 変009, 変014, 送0555, 送0594, 送0596, 送0600, 送0608	※1 ◇
5A1A	5A1A線	66	1	65	65	熱容量	510 → 5907	0	-	-	不可 #2	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器, 変009, 変014, 送0555, 送0594, 送0596, 送0600, 送0608	※1
5A2A	大針線	66	1	43	43	熱容量	510 → 5A01	-7	-	-	不可 #2	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器, 変009, 変014, 送0555, 送0594, 送0596, 送0600, 送0608	※1
5A3A	倉沢線	66	1	43	43	熱容量	510 → 発電所	-29	-	-	不可 #2	-	有り	-	八幡500/154kV変圧器, 変009, 変014, 送0555, 送0594, 送0596, 送0600, 送0608	※1