

3.3 Display

- Electrical vehicle (i förekommande fall): inställning av meddelanden om fordonet är redo och ljud för start och avstängning.
- Lightning: ljusstyrka för skärm med 8 nivåer.
- Reset Trip B: periodisk återställning av Trip B.
- See navigation: aktivering/inaktivering (för version på 7" finns även karta och piktogram).
- Språk: val av språk för displayen.
- Enheter
Genom att välja det här alternativet kan du välja måttenhet som ska användas för att visa olika värden:
 - USA/meter (i förekommande fall).
 - Meter/brittiska (i förekommande fall).
 - Anpassningsbara mängder: hastighet, sträcka, förbrukning, tryck, temperatur (i förekommande fall).
- Date and Time
Välj detta alternativ för att utföra följande inställningar (i förekommande fall):
 - Ställa in timme.
 - Inställningsformat: 12 eller 24 timmar.
 - Ställa in datum.
- Säkerhet
Välj detta alternativ för att utföra följande inställningar (i förekommande fall):
 - Krockkudde på passagerarsida: aktivering/inaktivering.
 - Seat Belt Reminder: aktivering/inaktivering.
 - Hastighetslarm: aktivera/inaktivera.
- Bromsar
Välj detta alternativ för att utföra följande inställningar (i förekommande fall):
 - Servicebromsar.
 - Auto Park Brake: aktivering/inaktivering av automatisk iläggning av elektrisk parkeringsbroms.
- Safety & Assistance
Välj detta alternativ för att utföra följande inställningar (i förekommande fall):
 - Summervolym: avstängd, låg nivå, medelhög nivå, hög nivå.
 - Varning Lane Sense: förväntat, medium, försenat.
 - Styrka hos Lane Sense: låg, medel, hög.
 - Intelligent Speed Assist: bekräfta/automatisk.
 - Traffic Sign Assist: aktivering/inaktivering.
 - Varning från Traffic Sign Assist: avstängd/visuell/visuell och akustisk.
 - Ny hastighetsdetektering: av/visuell/visuell och akustisk.
 - Forward Collision Warning: aktivera/inaktivera.
 - Känslighet hos Forward Collision Warning: nära/medel/långt bort.
 - Varning Side Distance: aktivera/inaktivera.
 - Park Sense: akustisk och visuell.
 - Volym för Rear Park Sense: nära/medel/långt bort.
 - Volym för Front Park Sense: nära/medel/långt bort.
 - Meddelande från Attention Assist: aktivering/inaktivering.
 - Meddelande Blind Spot: visuellt/visuellt och akustiskt/av.
 - Släpvagnslängd för Blind Spot alert: automatisk/max.
- Mirrors & Windscreen Wipers
Välj detta alternativ för att utföra följande inställningar (i förekommande fall):
 - Regnsensor: aktivering/inaktivering.
- Lampor
Välj detta alternativ för att utföra följande inställningar (i förekommande fall):
 - Halvljusets känslighet: Från 1 till 3.
 - Ingångsbelysning: 0/30/60/90 sekunder.
 - Automatiska helljus: aktivering/

- inaktivering.
 - Kurvlampor: aktivera/inaktivera.
- Doors & Locks

Välj detta alternativ för att utföra följande inställningar (i förekommande fall):

 - Automatiskt dörrlås: aktivera/inaktivera.
 - Upplåsning av dörrar vid urstigning: aktivering/inaktivering.
 - Blinkning med halvljus vid dörrlåsning: aktivera/inaktivera.
 - Signalhorn vid dörrlåsning: aktivera/inaktivera.
 - Passive Entry: aktivering/inaktivering.
- Idle Preset

Med det här alternativet kan du göra följande justeringar angående funktionen "Inställning av motorns lägsta varvtal (Engine Idle Preset)" (i förekommande fall):

 - Aktivering Idle Preset: aktivera/inaktivera.
 - Val motorns lägsta varvtal: från 900 v/min till 2 200 v/min.
- Procedur avstängning av motorn

Genom att välja detta alternativ är det möjligt att stänga av motorn i händelse av fel på Keyless Enter-N-Go-systemet genom att utföra proceduren som visas på displayen (i förekommande fall).

3.4 Varningslampor och meddelanden

Kontrolllampan kan tändas tillsammans med det specifika meddelandet (där det är möjligt på instrumentpanelen) och/eller ljudsignalen. Dessa uppgifter är vägledande och förebyggande och ska därför inte betraktas som uttömmande och/eller som ett alternativ till den information som ges i instruktionsboken, som vi rekommenderar att du läser noggrant i vilket fall som helst. Vid en signalering om funktionsfel läs igenom och hänvisa till anvisningarna i detta kapitel.

WARNING Signaleringarna om funktionsfel som visas på displayen delas upp i två kategorier. Allvarliga funktionsfel och mindre allvarliga funktionsfel. De allvarliga funktionsfelen visar en "cykel" av signaleringar som upprepas under en längre tid. För de smärre funktionsfelen visas en "cykel" med signaleringar som upprepas under en begränsad tid. Det går att avbryta visningscykeln för båda kategorierna. Kontrolllampan fortsätter att lysa på instrumentpanelen tills man har åtgärdat orsaken till funktionsfelet.

Varningslampor på panel

	Innebörd
	OTILLRÄCKLIG BROMSVÄTSKA/ILAGD PARKERINGSBROMS När man vrider tändningsnyckeln till MAR-läget, tänds kontrolllampan men den ska slockna igen efter några sekunder.
	Otillräcklig bromsvätskenivå Kontrolllampan tänds när bromsvätskan i tanken sjunker under miniminivån på grund av en läcka någonstans på kretsen. Återställ bromsvätskenivån och kontrollera sedan att kontrolllampan slocknar. Om kontrolllampan tänds under körningen, ska du omedelbart stanna och vända dig till servicenätet.
	Parkeringsbroms åtdragen Kontrolllampan tänds när parkeringsbromsen läggs i. Koppla ur handbromsen och kontrollera sedan att varningslampan slocknar. Om kontrolllampan fortsätter att lysa, ska du kontakta servicenätet.

3.4 Varningslampor och meddelanden

	Innebörd
 röd	FUNKTIONSFEL EBD Om varningslamporna  (röd),  (orange) och  (orange) (berörda versioner och marknader) när motorn är igång, innebär det ett fel på EBD-systemet eller så är systemet inte tillgängligt. Vid en eventuell kraftig inbromsning kan det då hända att bakhjulen låser sig och bilen börjar slira. Fortsätt att köra mycket försiktigt och åk omedelbart till närmaste servicenät för att låta kontrollera systemet.
 orangegul	FUNKTIONSFEL EBD Om varningslamporna  (röd),  (orange) och 
 orangegul	(orange) (berörda versioner och marknader) när motorn är igång, innebär det ett fel på EBD-systemet eller så är systemet inte tillgängligt. Vid en eventuell kraftig inbromsning kan det då hända att bakhjulen låser sig och bilen börjar slira. Fortsätt att köra mycket försiktigt och åk omedelbart till närmaste servicenät för att låta kontrollera systemet.
 röd	FEL PÅ KROCKKUDDEN När tändningsnyckeln vrids till läget MAR tänds kontrollampen, men den ska slockna igen efter några sekunder. Om kontrollampen lyser med fast sken, betyder det att ett fel uppstått på krockkuddssystemet.  74) 75)
 röd	SÄKERHETSBÄLTENA ÄR INTE FASTSPÄNDA (i förekommande fall beroende på version/marknad) Kontrollampen börjar lysa när bilen står stilla och säkerhetsbältet på förarsidan inte är fastspänt. Kontrollampen blinkar tillsammans med en ljudsignal (summer) när förarens bälte inte är korrekt fastspänt med fordon i rörelse. För en permanent inaktivering av den akustiska varningsanordningen (summern) i S.B.R.(Seat Belt Reminder), vänd dig till servicenätet. Om fordonet har en flerfunktionsdisplay går det att återaktivera systemet även via inställningsmenyn.

	Innebörd
 röd (gäller ej elektriska versioner)	KYLARVÄTSKANS TEMPERATUR ÄR FÖR HÖG När tändningsnyckeln vrids till läget MAR tänds kontrolllampan, men den ska slockna igen efter några sekunder. Kontrolllampan tänds när motorn överhettas. OBS! Symbolen som indikerar en för hög temperatur i motorkylvätskan finns endast på versioner försedda med inställbara flerk Funktionsdisplay. Vid normal körning: stanna fordonet, stäng av motorn och kontrollera att vattennivån i behållaren inte är lägre än MIN-märket. Vänta i detta fall tills motorn svalnar, öppna sedan locket långsamt och försiktigt. Fyll på kylvätska och se till att nivå står mellan MIN och MAX på själva behållaren. Gör en visuell kontroll för att se om det finns eventuella läckor. Om kontrolllampan skulle tändas igen vid nästa uppstart, kontakta servicenätet. Vid en tung användning av bilen (till exempel vid körningar som bygger på prestanda), ska du sakta farten. Om kontrolllampan fortsätter att lysa ska du stanna bilen. Stanna till under två till tre minuter, håll motorn igång och lätt accelererad för att underlätta en aktivare cirkulation av kylvätskan och stäng därefter av motorn. Kontrollera att vätskenivån är korrekt enligt beskrivningen ovan. WARNING Vid mycket krävande körning, bör du hålla motorn igång och lätt accelererad i några minuter innan den stängs av.
 röd	FEL I ELEKTRISK SERVOSTYRNING När tändningslåset placeras i läge MAR tänds kontrolllampan, men den ska slockna igen efter några sekunder. Om kontrolllampan förblir tänd kan det hända att effekten av servostyrningen och kraften på ratten ökar betydligt, trots att det går att styra bilen. Kontakta i detta fall servicenätet. Om kontrolllampan tänds under körningen kan systemet förlora servostyrningsfunktionen. Trots att det fortfarande går att köra, kan du behöva använda mer kraft för att vrida ratten. Vänd dig till servicenätet så snart som möjligt. WARNING I vissa omständigheter, kan faktorer som är oberoende av den elektriska servostyrningen medföra att kontrolllampan tänds på instrumentpanelen. I så fall ska du omedelbart stanna fordonet (om den är i rörelse), stänga av motorn i ca 20 sekunder (genom att placera tändningslåset i läge STOP) och därefter starta om motorn. Om kontrolllampan fortsätter att lysa, ska du kontakta servicenätet. WARNING Efter att 12 V-batteriet har kopplats bort måste styrningen initialiseras. Indikeringslampan tänds för att indikera detta tillstånd. För att göra detta, räcker det att vrida ratten helt från det ena ändläget till det andra eller köra rakt fram ett hundratal meter. Kontakta en återförsäljare.
 röd	STÖLDSKYDDSSIGNALERING (i förekommande fall beroende på version/marknad) Kontrolllampan tänds för att signalera ingripande av stöldskyddssystemet.

3.4 Varningslampor och meddelanden

	Innebörd
 orangegul	FEL PÅ EOBD-SYSTEMET/INSPRUTNINGEN När du vrider tändningsnyckeln till MAR, tänds normalt kontrollampen, men den ska slockna igen så snart som motorn startar. Trafikpoliser kan kontrollera att kontrollampen  fungerar med hjälp av lämplig utrustning. Iaktta gällande bestämmelser i landet du kör i.  21)
 orangegul	FEL I INSPRUTNING (Version Heavy Duty) Om kontrollampen eller symbolen fortsätter att lysa eller tänds under körningen, innebär det att insprutningssystemet inte fungerar perfekt. Särskilt om kontrollampen eller symbolen lyser på displayen, innebär det ett funktionsfel i bränsleförsörjningssystemet/tändningen, vilket kan leda till höga avgasutsläpp, en försämrad prestanda, sämre köregenskaper och en högre bränsleförbrukning. Kontrollampen eller symbolen på displayen släcks om funktionsfelet försvinner, men systemet sparar hur som helst indikationen. Under dessa omständigheter går det att fortsätta att köra om man undviker tung belastning av motorn eller höga hastigheter. En långvarig användning av fordonet med fast tänd kontrollampa kan orsaka skador. Åk till en återförsäljare snarast möjligt.
 orangegul (gäller ej elektriska versioner)	FEL PÅ AdBlue® (UREA)-INSPRUTNINGSSYSTEMET Kontrollampen tänds tillsammans med ett dedikerat meddelande till panelen (för berörda versioner och marknader) om en vätska som inte överensstämmer med de nominella egenskaperna införs, om en genomsnittlig förbrukning av AdBlue® (UREA) högre eller lägre än 50 % eller vid fel som kan äventyra injektionssystemets korrekta funktion AdBlue®. Åk till en återförsäljare snarast möjligt. Om felet inte åtgärdas, kommer ett meddelande att visas på instrumentpanelens display varje gång som en påföljande tröskel nås till dess att det inte längre går att starta motorn. När det är cirka 200 km kvar innan motorns förhindras att starta om, visas ett särskilt kontinuerligt meddelande på displayen (berörda versioner och marknader) samtidigt som en ljudsignal hörs.
 orangegul	FUNKTIONSFEL PÅ ABS-SYSTEMET När tändningsnyckeln vrids till läget MAR tänds kontrollampen, men den ska slockna igen efter några sekunder. Kontrollampen tänds när systemet är ineffektivt. Bromssystemet fungerar fortfarande, men utan stöd av funktionerna som erbjuds av ABS-systemet. Kör försiktigt och kontakta servicenätet så fort som möjligt.
 orangegul (gäller ej elektriska versioner)	RESERVBRÄNSLE När tändningsnyckeln vrids till läget MAR tänds kontrollampen, men den ska slockna igen efter några sekunder. Kontrollampen tänds när det finns cirka 10/12 liter bränsle kvar i tanken (för versioner med en tank som rymmer 75/90 liter) eller 9 liter (för versioner med en tank som rymmer 60 liter). På vissa versioner indikerar triangeln på höger sida om kontrollampen fordonssidan som munstycket för bränslepåfyllning sitter på. Om kontrollampen blinkar betyder det att det finns funktionsfel på systemet. I detta fall, kontakta servicenätet för en kontroll av själva anläggningen.

3.4 Varningslampor och meddelanden

3

Lär känna kombinationsinstrumentet

	Innebörd
 orangegul (gäller ej elektriska versioner)	FÖRUPPVÄRMNING GLÖDSTIFT/FUNKTIONSFEL FÖRUPPVÄRMNING GLÖDSTIFT Förvärmning av glödstift, Denna kontrollampa eller symbol på displayen tänds när nyckeln vrids till MAR-läget. Den stängs av så snart glödstiften når en fördefinierad temperatur. VARNING Vid hög utomhustemperatur kan kontrollampan förbli tänd en knappt märkbar stund. Starta motorn omedelbart efter att kontrollampan har slocknat. Fel på föruppvärmning av glödstift Kontrollampan eller symbolen på displayen blinkar vid fel på systemet för förvärmning av glödstift. Vänd dig till servicenätet snarast möjligt.
 orangegul (gäller ej elektriska versioner)	SIGNALERING OM LÅG TILLSATSNIVÅ FÖR DIESELUTSLÄPP AdBlue® (UREA) (i förekommande fall beroende på version/marknad) Kontrollampan eller symbolen på displayen tänds om fordonet har en låg AdBlue®-nivå (UREA). Fyll på AdBlue® (UREA)-tanken.
 orangegul	DIMBAKLJUS Kontrollampan tänds samtidigt som dimbakljusen tänds.
 orangegul	UTLÖSNING ESC-SYSTEM ANTISPINNSYSTEM ASR/TRACTION PLUS En blinkande kontrollampa under körningen anger att ESC-systemet har aktiverats. Om kontrollampan inte slocknar eller om den förblir på under körningen, vänd dig till servicenätet. UTLÖSNING CROSS WIND ASSIST-SYSTEM En blinkande kontrollampa under körningen anger att Cross Wind Assist-systemet har aktiverats. Om kontrollampan inte slocknar eller om den förblir på under körningen, vänd dig till servicenätet. FEL HILL HOLDER-SYSTEM (assistans vid start i uppförsbacke) Om kontrollampan tänds anger det ett funktionsfel på Hill Holder-systemet. Kontakta i detta fall servicenätet snarast möjligt.
 orangegul	INAKTIVERING AV SYSTEMET ESC-ASR / TRACTION PLUS Kontrollampan tänds när föraren tryck på knappen ESC OFF  eller aktiverar funktionen Traction Plus (för berörda versioner och marknader).
 orangegul	MANUELL AVSTÄNGNING AV START&STOP-SYSTEMET (i förekommande fall beroende på version/marknad) Kontrollampan eller symbolen på displayen tänds även vid inaktivering av Start&Stop-systemet.

3.4 Varningslampor och meddelanden

	Innebörd
 orangegul	FUNKTIONSFEL PÅ LANE CONTROL-SYSTEM (i förekommande fall) Kontrolllampan eller symbolen på displayen tänds vid fel på Lane Control-systemet. Vänd dig till servicenätet snarast möjligt.
 vit/brandgul/ grön	LANE CONTROL-SYSTEM (i förekommande fall) Kontrolllampan eller symbolen på displayen tänds allt efter följande lägen: <i>Kontrolllampan lyser med ett fast sken (vitt):</i> signalerar att systemet är aktivt-rat men körbanans gränser har inte detekterats (körbanans linjer är gråa). <i>Kontrolllampan lyser med ett blinkande sken (orange):</i> det signalerar att fordonet har närmat sig körfältets linje och är på väg att korsa den. <i>Kontrolllampan lyser med ett fast sken (grön):</i> den signalerar att systemet har detekterat båda körfälten. Systemet inverkar på ratten om man ofrivilligt byter körfält.
 orangegul	iTPMS-SYSTEM Fel på iTPMS-systemet Kontrolllampan tänds med ett blinkande sken i cirka 75 sekunder och förblir sedan tänd för att signalera att systemet är defekt eller tillfälligt inaktiverat. Kontakta i detta fall servicenätet snarast möjligt.
	Lågt däcktryck Kontrolllampan tänds på displayen med ett fast sken för att signalera att trycket i ett eller flera däck är under rekommenderat värde och/eller för att signalera ett långsamt tryckfall. I dessa förhållanden kan däckets maximala livslängd och en optimal bränsleförbrukning inte garanteras. I detta fall, rekommenderar vi att du återställer korrekt däcktryck. WARNING Fortsätt inte köra när ett eller flera däck är punkterade eftersom fordonets köregenskaper annars kan äventyras. Stanna bilen utan plötsliga inbromsningar och ratt rörelser.
 orangegul	ÅTGÄRD ELLER FEL PÅ AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKE CONTROL-SYSTEM (AEB Control) (i förekommande fall beroende på version/marknad) Kontrolllampan eller symbolen på displayen tänds vid inkoppling av systemet. Kontrolllampan och symbolen tänds om systemet inte är tillgängligt. Vänd dig till servicenätet snarast möjligt.
 orangegul	MANUELL INAKTIVERING ELLER OMSTART AV AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKE CONTROL-SYSTEM (AEB Control) (i förekommande fall beroende på version/marknad) Vid manuell inaktivering av systemet, tillfällig bländning av frontkameran eller en tillfällig avstängning till nästa omstart av själva systemet, tänds kontrollampan eller symbolen på displayen med ett fast sken.
 röd	FORWARD CROSSING ALERT - VARNING OM NÄRA PASSERANDE OBJEKT FRAMFÖR FORDONET (i förekommande fall beroende på version/marknad) Kontrolllampan tänds när Forward Crossing Alert-systemet har detekterat närvaron av en fotgängare, en cykel eller ett annat fordon i närheten.

3.4 Varningslampor och meddelanden

	Innebörd
 orangegul	FORWARD CROSSING ALERT - VARNING OM NÄRA PASSERANDE OBJEKT FRAMFÖR FORDONET (i förekommande fall beroende på version/marknad) Kontrolllampan tänds när Forward Crossing Alert-systemet har detekterat närvaron av en fotgängare, en cykel eller ett annat fordon i närheten.
 grön	HALVLJUS Kontrolllampan tänds när halvljusen slås på. FÖLJ MIG HEM Kontrolllampan tänds när du använder denna anordning (se "Follow me home-enhet" under "Utvändiga lampor" i kapitlet "Lär känna din bil").
 grön	VÄNSTER KÖRRIKTNINGSVISARE Kontrolllampan tänds när du trycker körriktningvisarspak en nedåt (blinkers) eller tillsammans med höger körriktningvisare, när du trycker på knappen för varningsljusen.
 grön	HÖGER KÖRRIKTNINGSVISARE Kontrolllampan tänds när du trycker körriktningvisarspaken (blinkers) uppåt eller tillsammans med vänster blinkers, när du trycker ner knappen för varningsljusen.
 grön	DIMLJUS Kontrolllampan tänds samtidigt som dimljuset tänds.
 grön	AUTOMATISKA HELLJUS (Automatic High Beam / High Beam Control) Denna kontrollampa tänds när det automatiska helljuset är påslaget.
 grön	AKTIVERING TRACTION PLUS-SYSTEMET (i förekommande fall beroende på version/marknad) Kontrolllampan eller symbolen på displayen tänds även vid aktivering av Traction Plus-systemet.
 blå	HELLJUS Kontrolllampan tänds samtidigt som helljuset tänds.

3.4 Varningslampor och meddelanden

	Innebörd
 röd (gäller elektriska versioner)	FEL PÅ HÖGSPÄNNINGSBATTERI Indikatorn tänds på instrumentpanelen om det uppstår fel på högspänningsbatteriet. Under dessa förhållanden är det möjligt att fordonets prestanda minskar. Kontakta omedelbart servicenätet.
 grön (gäller elektriska versioner)	BILEN ÄR KÖRKLAR Om denna indikator tänds tillsammans med ett meddelande på instrumentpanelen betyder det att bilen är klar för körning efter start.

DANGER

74) Om kontrolllampan  inte tänds eller fortsätter att lysa under körning när nyckeln vrids till MAR-läget, kan det ha uppstått ett fel i fasthållningsanordningarna. I så fall kan det hända att krockkuddarna eller bältesförsträckarna inte utlöses vid en olycka eller, i ett mer begränsat antal fall, att de utlöses oavsiktligt. Innan du kör vidare, kontakta servicenätet för omedelbar kontroll av systemet.

75) Fel på kontrolllampan  signaleras av att kontrolllampan  börjar blinka, eller, beroende på version, av att symbolen  tänds med ett fast sken på displayen. I detta fall kanske varningslampan  inte signalerar eventuella fel i kvarhållningssystemet. Innan du kör vidare, kontakta servicenätet för omedelbar kontroll av systemet.

21) Om kontrolllampan  inte tänds när startnyckeln vrids till MAR eller om den tänds med fast sken eller blinkar under körningen, kontakta servicenätet så snabbt som möjligt.

Symboler och meddelanden på displayen

	Innebörd
 röd	FEL PÅ KROCKKUDDEN Symbolen tänds vid fel på krockkuddesystemet. Åk till en återförsäljare snarast möjligt.
 röd (gäller ej elektriska versioner)	LÅGT TRYCK I MOTOROLJAN Symbolen signalerar ett otillräckligt motoroljetryck. Om tändningen är tillfällig eller lampan blinkar (cirka 5 sekunder), ska du kontrollera oljenivån genom att utföra den särskilda proceduren (se "Nivåkontroll" i kapitlet "Underhåll och skötsel") och återställ korrekt oljenivå vid behov. Om symbolen tänds med ett fast sken, ska du vända dig till servicenätet för att låta kontrollera systemet. VARNING OM SYMBOLEN LYSER MED ETT FAST SKEN: Använd inte fordonet förrän felet har åtgärdats. Att symbolen är tänd betyder inte att det finns olja i motorn. Nivån kan kontrolleras från motorrummet genom att lyfta oljestickan (se "Kontroll av nivåerna" i kapitlet "Underhåll och skötsel"). 
 röd (gäller ej elektriska versioner)	HÖG ELLER LÅG MOTOROLJENIVÅ Symbolen tänds om motoroljenivån är för hög eller för låg. Återställ den korrekta mängden motorolja. Vi rekommenderar att du vänder dig till servicenätet.
 röd (gäller ej elektriska versioner)	FUNKTIONSFEL PÅ GENERATORN När symbolen tänds då motorn är på innebär det att det uppstått ett fel på generatorn. Åk till en återförsäljare snarast möjligt.
 röd	DÖRRARNA/LASTUTRYMMET ÄR INTE TILLRÄCKLIGT STÄNGDA Symbolen tänds när en eller flera dörrar eller lastutrymmets dörrar inte är ordentligt stängda. Om dörrarna inte är stängda under körningen hörs en ljudsignal. Om dörrarna inte är stängda under körningen hörs en ljudsignal. Stäng dörren/dörrarna eller bagageutrymmet ordentligt.
 röd	DÅLIGT STÄNGD MOTORHUV Symbolen tänds när motorhuv inte är riktigt stängd (för berörda versioner och marknader). Stäng motorhuv korrekt.
 röd	FELFUNKTION AUTOMATVÄXEL Symbolen tänds tillsammans med en ljudsignal som hörs när det uppstått ett funktionsfel i automatväxellådan. Åk till en återförsäljare snarast möjligt. 

3.4 Varningslampor och meddelanden

	Innebörd
 röd	AKTIVERING AV TRÖTTHETSVARNING Symbolen tänds när DAA-systemet (Driver Attention Assist) ingriper. Systemet läser av förarens trötthetsnivå, och genom specifika ingrepp föreslår det föraren att stanna för att ta en paus, eftersom det skulle vara farligt att fortsätta köra. Stanna för att vila under körningen genom att parkera fordonet på en säker plats.
 röd/grön/vit	SÄKERHETSBÄLTEN Den gröna eller vita symbolen (beroende på version) tänds när säkerhetsbältet är korrekt fastspänt. Den röda symbolen tänds när säkerhetsbältet inte är ordentligt fastspänt. Spänn alltid fast säkerhetsbältet korrekt innan du kör iväg.
sos! röd	FEL I HELP-/SOS-SYSTEMET När symbolen tänds signalerar det ett fel i HELP-/SOS-systemet. I detta fall går det inte att ringa ett nödsamtal. Kontakta servicenätet snarast möjligt för återställning av systemet.
 röd	FEL I BATTERIET I HELP-/SOS-SYSTEMET När symbolen tänds signalerar det ett fel på batteriet för HELP-/SOS-systemet eller en låg laddningsnivå hos batteriet. I det första fallet går det inte att ringa nödsamtal, medan det i det andra fallet kan finnas begränsningar för att skicka eller för anslutning. Kontakta servicenätet snarast möjligt för återställning av systemet.
 röd/grön/gul/vit (elektriska versioner)	BATTERIETS LADDNINGSNIVÅ Symbolen tänds med röd/grön/gul/vit färg för att signalera högspänningsbatteriets laddningsnivå.
 orangegul	FELFUNKTION VID UTLÖSNING AV ATTENTION ASSIST SYSTEM (ouppmärksamhet upptäckt) Symbolen visas några sekunder när motorn startas. Symbolen slocknar om inga fel förekommer. Symbolen tänds vid fel på Attention Assist-systemet. Kontakta en återförsäljare.
 orangegul	SLITAGE PÅ BROMSBELÄGG Symbolen tänds i händelse av att de främre eller bakre bromsbeläppen är slitna. Byt ut bromsbeläppen så snart som möjligt.
 orangegul	FEL PÅ KEYLESS ENTRY-SYSTEMET Symbolen tänds vid fel på Keyless Entry-systemet. Vänd dig till servicenätet snarast möjligt.
 orangegul (gäller ej elektriska versioner)	FEL I MOTOROLJETRYCKETS SENSOR Symbolen tänds med ett fast sken vid fel på motorns oljetrycksgivare.
 orangegul (gäller ej elektriska versioner)	BRÄNSLEAVSTÄNGNINGSSYSTEM AKTIVT Symbolen tänds vid aktivering av bränslelångsystemet. För återaktivering av bränslets avstängningssystem, se "Bränsleavstängningssystem" i kapitlet "I nödläge". Om det inte är möjligt att återställa bränsleförsörjningen, vänd dig till servicenätet.

3.4 Varningslampor och meddelanden

	Innebörd
 orangegul (gäller ej elektriska versioner)	FEL PÅ BRÄNSLELÅSSYSTEMET Symbolen tänds vid fel på bränslelås-systemet. Vänd dig till servicenätet snarast möjligt.
 orangegul (gäller ej elektriska versioner)	START&STOPP-SYSTEM INAKTIVERAT Symbolen tänds för att signalera inaktiveringen av Start&Stop-systemet.
 orangegul (gäller ej elektriska versioner)	FEL PÅ START&STOP-SYSTEMET Symbolen tänds för att signalera fel på Start&Stop-systemet. Vänd dig till servicenätet snarast möjligt.
 orangegul (gäller ej elektriska versioner)	FEL PÅ START&STOP-SYSTEM/TRUCK PÅ KOPPLINGSPEDALEN Symbolen tänds för att signalera fel på Start&Stop-systemet och informerar föraren om kopplingspedalen måste tryckas ned. Vänd dig till servicenätet snarast möjligt.
 orangegul	FEL PÅ REGNSENSORN (i förekommande fall beroende på version/marknad) Symbolen tänds vid fel på regnsensorn. Vänd dig till servicenätet snarast möjligt.
 orangegul	FEL I UTVÄNDIG BELYSNING Symbolen tänds för att signalera fel på följande ljus: stoppljusen/ varselljusen (D.R.L.)/parkeringsljusen/positionsljusen/ körriktningsvisarna/dimbakljuset/backljuset/nummerplåtsbelysningen. Felet kan bero på att glödlampan eller motsvarande skyddssäkring har brunnit eller att elanslutningen har avbrutits. Byt ut den trasiga lampan. Om problemet kvarstår, vänd dig till servicenätet.
 orangegul	INAKTIVERING AV SYSTEMET AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKE CONTROL (AEB) (i förekommande fall beroende på version/marknad) Symbolen tänds vid inaktivering av systemet Autonomous Emergency Brake Control, om systemet Autonomous Emergency Brake Control tillfälligt inte är tillgängligt eller om systemet är tillsatt/smutsigt/inte tillgängligt.
 orangegul	FEL PÅ SYSTEMET AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKE CONTROL (AEB) (i förekommande fall beroende på version/marknad) Symbolen tänds vid fel på systemet Autonomous Emergency Brake Control. Vänd dig till servicenätet snarast möjligt.

3.4 Varningslampor och meddelanden

	Innebörd
 orangegul (gäller ej elektriska versioner)	FEL PÅ BRÄNSLENIVÅGIVAREN Symbolen tänds vid fel på bränslenivågivaren. Kontakta en återförsäljare.
 orangegul (gäller ej elektriska versioner)	DET FINNS VATTEN I DIESELFILTRET Varningslampan eller symbolen lyser med ett fast sken under körningen för att signalera vatten i dieselfiltret. Förekomsten av vatten i dieselbränslet kan leda till allvariga skador på motorn. Läs följande meddelande noga. Mer information om bränslets kvalitet finns i tabellen "Tankning" i kapitlet "Tekniska data".  22)
 orangegul	EVENTUELL IS PÅ VÄGEN Symbolen tänds på displayen när utomhustemperaturen är under eller lika med 3 °C. WARNING Vid fel på utomhustemperaturgivaren, ersätts siffrorna som anger värdet av bindestreck.
 orangegul	FEL PÅ MOTORNS ELEKTRONISKA STARTSPÄRR Symbolen tänds för att indikera ett fel i motorns låssystem. Åk till en återförsäljare snarast möjligt.
LIM! orangegul	FEL SPEED LIMITER (HASTIGHETSBEGRÄNSARE) Symbolen tänds för att signalera fel på Speed Limiter-systemet. Åk till en återförsäljare snarast möjligt.
 orangegul	FEL PÅ LANE DEPARTURE WARNING-SYSTEMET Symbolen visas några sekunder när motorn startas. Symbolen slocknar om inga fel förekommer. Symbolen tänds för att signalera fel på Lane Departure Warning-systemet. Åk till en återförsäljare snarast möjligt.
 AUTO orangegul	FEL PÅ SKYMNINGSSENSORN (i förekommande fall beroende på version/märkning) Symbolen tänds vid fel på skymningssensor. Åk till en återförsäljare snarast möjligt.
 orangegul/röd	FEL PÅ PARK ASSIST-SYSTEM Den gula symbolen tänds vid tillfälligt fel på Park Assist-systemet. Om problemet inte försvinner efter att du rengjort området kring parkeringssensorerna, vänd dig till servicenätet. Den röda symbolen tänds vid ett permanent fel på Park Assist-systemet. Orsaken till att systemet inte fungerar kan vara en otillräcklig batterispänning, tillfälliga störningar eller eventuella fel på elsystemet. Vänd dig till servicenätet snarast möjligt.
 orangegul	BROMSAR ÖVERHETTAS Symbolen tänds när bromsarna överhettas på grund av oavbruten användning. Fortsatt användning av bromsarna kan leda till problem med bromssystemet.

3.4 Varningslampor och meddelanden

3

Lär känna kombinationsinstrumentet

	Innebörd
 orangegul (gäller ej elektriska versioner)	FEL I SENSOR FÖR MOTOROLJANS NIVÅ Symbolen tänds med ett fast sken vid fel på motorns oljetrycksgivare.
 orangegul	AUTOMATVÄXELLÅDSOLJAN ÖVERHETTAS Symbolen tänds även om växellådan överhettas efter en särskilt tung användning. I så fall sker en begränsning av motorprestandan. Vänta tills symbolen slocknar med motorn igång eller på lägsta varvtal.
 orangegul	FEL PÅ BLIND SPOT ASSIST-SYSTEMET (BSA) Symbolen tänds vid fel på Blind Spot Assist-systemet. Åk till en återförsäljare snarast möjligt.
 orangegul	FEL I FORWARD CROSSING ALERT (i förekommande fall beroende på version/marknad) Symbolen tänds om ett fel detekteras i Forward Crossing Alert-systemet. Kontakta en återförsäljare.
 orangegul	INFORMATIONSSYSTEM OM DÖDA VINKLAR - BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM (i förekommande fall beroende på version/marknad) Symbolen tänds om ett fel detekteras i Blind Spot Information System. Kontakta en återförsäljare.
 orangegul	FEL PÅ TRAFFIC SIGN RECOGNITION-SYSTEMET (i förekommande fall) Symbolen visas några sekunder när motorn startas. Symbolen slocknar om inga fel förekommer. Symbolen tänds vid fel på Traffic Sign Recognition-systemet. Åk till en återförsäljare snarast möjligt.
 orangegul	ADAPTIV FARTHÅLLARE (ACC) (i förekommande fall) Symbolen tänds för att signalera fel i kameran som detekterar fordon i ACC-systemet (Adaptive Cruise Control). Åk till en återförsäljare snarast möjligt.
 eller  (beroende på version) orangegul	SCHEMALAGT UNDERHÅLL (SERVICE) "Underhållsschemat" schemalägger underhåll av fordonet med fastställda intervall. När nästa ("servicetillfälle enligt underhållsschemat") snart ska utföras och man vrider tändningsnyckeln till MAR-läget, tänds symbolen på displayen. Därefter visas antalet kilometer/miles eller dagar (där så förutses) som är kvar till fordonets nästa servicetillfälle. Denna display visas automatiskt, med startmotorn i MAR-läge, när det återstår 2 000 km till serviceintervallet eller, i förekommande fall, 30 dagar före serviceintervallet. Den visas också när startmotorn kopplas om till MAR-läget. Displayen visar km eller miles, (A) beroende på vilken måttenhet som har ställts in. Kontakta servicenätet som, utöver underhållsarbetet enligt underhållsschemat, även kommer att nollställa denna indikation (reset).

3.4 Varningslampor och meddelanden

	Innebörd
 orangegul	KOPPLINGSPEDAL Symbolen tänds för att signalera att kopplingspedalen måste tryckas ned för att tillåta motorstart på versioner utrustade med manuell växellåda.
 orangegul (gäller ej elektriska versioner)	DPF-RENSNING (partikelfälla) pågår (endast dieselversioner med DPF) Symbolen tänds och lyser med fast sken för att visa föraren att DPF-systemet måste rengöras för att avlägsna föroreningar (partiklar) som infångats under regenereringsprocessen. Symbolen förblir avstängd under hela DPF-regenereringscykeln och tänds endast när körförhållandena kräver att de signaleras till föraren. Symbolen tänds inte varje gång som partikelfiltret regenereras, utan bara när körförhållandena kräver att föraren uppmärksammas på detta. För att stänga av symbolen, håll fordonet i rörelse tills regenereringen är slutförd. Proceduren tar i genomsnitt 15 minuter. Bästa förutsättningar för att slutföra processen får man genom att köra fordonet i 60 km/h med ett varvtal över 2 000 varv/min. Att denna symbol tänds betyder inte att det är fel på fordonet och man behöver därför inte få den kontrollerad på en serviceverkstad. WARNING Underlåtenhet att följa förfarandet i händelse av att symbolen tänds under en sträcka som är lika med eller längre än 30 km, eller under en kumulativ tid lika med eller över 2 timmar, kan leda till att varningslampan  tänds med efterföljande skada på DPF-anordningen. Kom ihåg att du måste uppsöka servicenätet när varningslampan  tänds, för att återställa korrekt DPF-funktion.
 orangegul	FEL PÅ DE AUTOMATISKA HELLJUSEN Symbolen tänds för att signalera skada på de automatiska helljusen. Åk till en återförsäljare snarast möjligt.
 orangegul	HILL DESCENT CONTROL (i förekommande fall) Symbolen tänds för att signalera ingreppet på Hill Holder-systemet.
 orangegul (gäller ej elektriska versioner)	DÅLIG MOTOROLJA (i förekommande fall) Symbolen visas på displayen. Symbolen fortsätter att visas i cykler om tre minuter med intervaller med släckt symbol i fem sekunder tills oljan byts ut. Symbolen fortsätter att visas på displayen under hela visningstiden. WARNING Efter den första signaleringen, fortsätter lampan att tändas så som anges ovan vid varje motorstart tills oljan byts ut. När symbolen tänds betyder inte detta att det är fel på fordonet, bara att man så snart som möjligt behöver byta motorolja på grund av fordonets normala användning. Kom ihåg att motoroljans försämrings påskyndas om man använder fordonet endast i korta sträckor, eftersom motorn då inte når drifttemperaturen. Vänd dig till servicenätet snarast möjligt.  23) 24)

3.4 Varningslampor och meddelanden

	Innebörd
 orangegul	SLÄPVAGNSLÄNGD ("AUTO"-INSTÄLLNING) Symbolen tänds för att visa släpets längd, inställd med funktionen "Blind Spot" på inställningsmenyn på displayen. Längden kan vara: 3 meter, eller 6 meter, eller 9 meter (eller 10 ft, 20 ft, 30 ft allt efter vald måtenhet).
 orangegul	MAX SLÄPVAGNSLÄNGD Symbolen tänds för att signalera släpets maximala längd (över 9 meter), inställd med funktionen "Blind Spot" på inställningsmenyn på displayen.
 orangegul	AUTOMATISK SLÄPVAGNSLÄNGD Symbolen tänds för att signalera längden för automatisk bogsering av släpvagnen, inställd med funktionen "Blind Spot" på inställningsmenyn på displayen.
 orangegul	UTLÖSNING AV AUTOMATISK BRYTARE FÖR BLOCKERING AV BRÄNSLE I VÄRMAREN (i förekommande fall) Symbolen tänds för att ange att den automatiska brytaren som blockerar extravärmarens bränsle har aktiverats. Se informationen i "Automatisk bränsleavstängning för extra kupévärmare" i kapitlet "I nödläget".
 gul (gäller elektriska versioner)	PRESTANDABEGRÄNSNING ("TURTLE"-LÄGE) Symbolen tänds när laddningsnivån för högspänningsbatteriet är lågt eller när andra situationer uppstår som kräver en begränsning av fordonets prestanda. Under denna fas är fordonet i läget "Sköldpadda" och dess prestanda begränsad. Om symbolen förblir tänd med laddat högspänningsbatteri, kontakta servicenätet omedelbart.
 röd	ALLMÄNT MEDDELANDE OM FEL (i förekommande fall) Symbolen tänds i samband med följande händelser: ■ tröghetsbrytaren för bränslelås har aktiverats; ■ fel på ljusen (dimbakljus, körriktningsvisare, stoppljus, backljus, nummerplåtsbelysning, positionsljus, varselljus, helljusautomatiken, släpets körriktningsvisare, lampa för släpets position). Felet på dessa lampor kan bero på följande orsaker: en eller flera glödlampor har brunnit, motsvarande skyddssäkring har brunnit eller elanslutningen är avbruten; ■ fel på krockkuddens kontrollampa (kontrollampa som blinkar vid ett allmänt fel). Om så fall kanske kontrollampan (eller symbolen) inte signalerar eventuella fel i kvarhållningssystemet. Innan du kör vidare, kontakta servicenätet för omedelbar kontroll av systemet. ■ fel på regnsensor/fel på släpvagnsanslutning/fel på ljudsystem/fel på parkeringssensor. Vänd dig då snarast möjligt till servicenätet för att åtgärda problemet.
 vit/grå	ELEKTRONISK FARTHÅLLARE Symbolen tänds med grå färg om Cruise Control-enheten är inkopplad men ännu inte aktiv. Symbolen tänds med vit färg om Cruise Control-enheten är inkopplad och aktiv.

3.4 Varningslampor och meddelanden

	Innebörd
 vit/grå	ADAPTIV FARTHÅLLARE (ACC) Symbolen tänds, i grå färg, om ACC-enheten (Adaptive Cruise Control) är inkopplad men ännu inte aktiv. Symbolen tänds, i vit färg, om ACC-enheten (Adaptive Cruise Control) är inkopplad och aktiv.
LIM vit/grön	FARTBEGRÄNSARE Symbolen tänds med grå färg om Speed Limiter-enheten är inkopplad men ännu inte aktiv. Symbolen tänds med vit färg om Speed Limiter-enheten är inkopplad och aktiv.
 vit	AKTIVERING AV START&STOP-SYSTEMET (i förekommande fall beroende på version/marknad) Symbolen tänds med vit eller grön färg (beroende på versioner) om Start&Stop-systemet ingriper (avstängning av motorn). När du startar motorn igen slocknar symbolen.
 vit	STRÅLKASTARNAS HÖJD Symbolen anger höjden hos halvljusen som kan ställas in på fyra nivåer (0-4) med knapparna och .
 vit	ETT VÄXELBYTE INDIKERAS (UPPVÄXLING) När denna indikation tänds, föreslås att lägga i en högre växel (uppväxling). OBS! Grafiken på symbolen varierar beroende på vilken typ av display fordonet är utrustat med.
 vit	ETT VÄXELBYTE INDIKERAS (NEDVÄXLING) När denna indikation tänds, föreslås att lägga i en lägre växel (nedväxling). OBS! Grafiken på symbolen varierar beroende på vilken typ av display fordonet är utrustat med.
 vit	DUBBELT VÄXELBYTE INDIKERAS (UPPVÄXLING) När denna indikation tänds, föreslås att lägga i två högre växlar (uppväxling). OBS! Grafiken på symbolen varierar beroende på vilken typ av display fordonet är utrustat med.
 vit	DUBBELT VÄXELBYTE INDIKERAS (NEDVÄXLING) När denna indikation tänds, föreslås att lägga i två lägre växlar (nedväxling). OBS! Grafiken på symbolen varierar beroende på vilken typ av display fordonet är utrustat med.

3.4 Varningslampor och meddelanden

	Innebörd
 vit	HILL DESCENT CONTROL (i förekommande fall) <i>Systemaktivering:</i> symbolen tänds med fast sken. <i>Ingen systemaktivering:</i> varningslampan på knappen på mittkonsolen tänds (se avsnittet "Aktiva säkerhetssystem" i kapitlet "Säkerhet").
 vit/röd	HASTIGHETSGRÄNS ÖVERSKRIDEN Symbolen tänds när hastighetsgränsen ställs in (t.ex. 120 km/tim) via displayens meny (det invändiga värdet uppdateras enligt den inställda hastigheten). På marknader där så förutses, är hastighetsgränsen fast och kan inte ställas in via meny.
 vit	FEL BOGSERING SLÄP Symbolen tänds för att signalera fel på bogseringssystemet. Åk till en återförsäljare snarast möjligt.
ECO vit	FUNKTIONEN "DRIVE MODE" (versioner med manuell växellåda) Texten visas på displayen om "ECO"-funktionen är aktiverad.
ECO eller PWR (gäller elektriska versioner)	FUNKTIONEN "DRIVE MODE" Texterna visas på displayen om "ECO"- eller "POWER"-funktionen är aktiverad.
 röd (gäller elektriska versioner)	PRESTANDABEGRÄNSNING ("TURTLE"-LÄGE) Symbolen tänds när laddningsnivån för högspänningsbatteriet är lägre än 5 % eller när andra situationer uppstår som kräver en begränsning av fordonets prestanda. Under denna fas är fordonet i läget "Sköldpadda" och prestandan begränsas med maximal hastighet som begränsas till 50 km/tim. Om symbolen förblir tänd med laddat högspänningsbatteri, kontakta servicenätet omedelbart.
 grön (gäller elektriska versioner)	FEL I ELMOTOR När tändningsnyckeln vrids till läget MAR tänds symbolen men den ska slockna igen efter några sekunder. Symbolen börjar blinka (tillsammans med ett särskilt meddelande på displayen och en ljudsignal) när det har uppstått ett funktionsfel eller skada på elmotorn. Om symbolen förblir tänd, kontakta omedelbart servicenätet.
 röd (gäller elektriska versioner)	FEL I FORDONETS LADDNINGSPROCEDUR Symbolen visas på instrumentpanelens display då fordonet är stillastående om det är fel på laddningsproceduren för högspänningsbatteriet. ■ Fel på laddsystemet, i detta fall ska du koppla bort laddningskabeln och sedan åter koppla in den i laddningsuttaget, eller, om du kopplar till en offentlig laddstation, leta efter ett annat elektriskt uttag. Om symbolen fortsätter att visas, kontakta servicenätet. ■ fel på den offentliga laddstationen (eftersom den kan ha stängts av eller ha ett fel). Vi rekommenderar att du försöker att ladda fordonet vid en annan offentlig laddstation. Om symbolen fortsätter att visas, kontakta servicenätet.

3.4 Varningslampor och meddelanden

	Innebörd
 grön (gäller elektriska versioner)	BILEN LADDAS Symbolen visas när fordonet är anslutet till laddstationen.
 röd (gäller elektriska versioner)	FEL PÅ ELSYSTEM Symbolen tänds vid fel på det elektriska dragsystemet. Under dessa förhållanden är det möjligt att fordonets prestanda minskar. Kontakta en återförsäljare.
 (gäller elektriska versioner)	HÖGSPÄNNINGSBATTERI FRÅNKOPPLAT Symbolen tänds för att signalera att högspänningsbatteriet är fränkopplat från systemet. Kontakta en återförsäljare.
 grön (gäller elektriska versioner)	ECOASTING AKTIVERAD OCH ILAGD Symbolen anger att funktionen eCoasting är aktiverad och startad. Numret anger regenereringsnivån.
 vit (gäller elektriska versioner)	ECOASTING AKTIVERAD MEN INTE ILAGD Symbolen anger att funktionen eCoasting är aktiverad och men inte startad. Numret anger regenereringsnivån.
 gul (gäller elektriska versioner)	FEL I ECOASTING Symbolen anger att funktionen eCoasting är i felläge. Kontakta en återförsäljare.
 (gäller elektriska versioner)	FEL I FOTGÄNGARVARNING Symbolen visas på instrumentpanelens display om det uppstår fel på systemet för ljudsignalering för fotgängare.
 ljusblå (gäller elektriska versioner)	ÖVERSKRIDER HASTIGHETSGRÄNSEN FÖR VALT KÖRLÄGE Symbolen (i "km/tim" eller i "mph" beroende på displayinställningarna) tänds när hastighetsgränsen relaterad till körläget (NORMAL, ECO, POWER) överskrids.
"DRIVE MODE"-funktion (gäller elektriska versioner)	Körläget som behövs (NORMAL, ECO eller POWER) visas på instrumentpanelens display.

22) Vatten i bränslekretsen kan orsaka allvarliga skador på insprutningssystemet och få motorn att gå oregelbundet. Om symbolen  tänds på displayen, ska du snarast möjligt vända dig till servicenätet för avluftning. Om varningen visas direkt efter tankning finns det troligen vatten i tanken. Stäng av motorn och kontakta omedelbart i så fall servicenätet.

23) När varningslampan tänds måste den försämrade motoroljan bytas ut så snart som möjligt, dock senast 500 km efter att varningslampan tändes första gången. Underlåtenhet att följa information som den som anges ovan kan orsaka allvarliga skador på motorn och göra så att tillverkarens garanti upphör att gälla. **Kom ihåg att varningslampan inte säger något om mängden motorolja som finns i motorn. Om den börjar blinka, ska du därför inte fylla på med mer olja.**

24) Om varningslampan skulle börja blinka under körningen, vänd dig till servicenätet.

25) Om symbolen  tänds under körningen, ska du omedelbart stanna motorn och vända dig till servicenätet.

26) Om du kör fordonet med denna symbol tänd kan växellådan skadas allvarligt, med risk för att den går sönder. Dessutom kan oljan överhettas. Om den skulle komma i kontakt med den varma motorn eller med komponenterna i avgassystemet som håller en hög temperatur, kan brand uppstå.