Harmony OS 网络编程 实验指南

netcat简介

netcat 是什么?

netcat是一个非常强大的网络实用工具,可以用它来调试TCP/UDP应用程序;

netcat 如何安装?

Linux上可以使用发行版的包管理器安装,例如Debian/Ubuntu上:

* `sudo apt-get install netcat`

Windows上, MobaXterm工具上也可以用 apt-get install netcat 安装;

netcat 如何使用?

开始之前, 先简单介绍一下 netcat 的几种用法:

- 1. TCP服务端模式: netcat -1 5678 ,会启动一个TCP服务器,监听 5678 端口,你可以换成其他端口;
- 2. TCP客户端模式: netcat localhost 5678 , localhost 是目标主机参数 , 可以换成其他你想要连接的主机(主机名、IP地址、域名都可以) , 5678 是端口 ;
 - 。 你如果在同一台机器的两个终端中分别执行上述两条命令,它们两者之间就会建立连接一条 TCP连接,此时你在其中一个终端上输入字符,敲回车就会发送到另一个终端中;
- 3. UDP服务端模式: netcat -u -1 6789 , 没错 , 只需要加一个 -u 参数 , 就可以启动一个UDP服务 端;
- 4. UDP客户端模式: netcat -u localhost 6789,
 - 类似的,在同一台机器的两个终端中分别执行上述两条命令,他们两者之间也可以收发消息, 只不过是UDP报文;

LWIP简介

LWIP是什么?

A Lightweight TCP/IP stack 一个轻量级的TCP/IP协议栈

详细介绍请参考LwIP项目官网: https://savannah.nongnu.org/projects/lwip/

LwIP在openharmony上的应用情况

目前, openharmony源码树有两份LwIP:

- 1. third_party/lwip
 - 。 源码形式编译
 - o 供liteos-a内核使用
 - 。 还有一部分代码在kernel/liteos_a中, 一起编译
- 2. vendor/hisi/hi3861/hi3861/third_party/lwip_sack
 - o hi3861-sdk的一部分
 - 。 静态库形式编译
 - 。 不可修改配置
 - o 可以查看当前配置 (vend

下载源码

建议将本教程的源码下载到鸿蒙源码树的顶层目录,即和 applications 、 build 等目录平级的地方:

• 执行命令 git clone https://gitee.com/hihopeorg/HarmonyOS-IoT-Application-Development.git

文件说明

文件:

文件名	说明
BUILD.gn	鸿蒙构建脚本,支持Hi3861、Hi3518、Hi3516开发板
demo_entry_cmsis.c	鸿蒙liteos-m程序入口,支持Hi3861
demo_entry_posix.c	鸿蒙liteos-a和Unix系统程序入口,Hi3516、Hi3518、PC
Makefile	Unix系统构建脚本,支持Linux/Mac OS
net_common.h	系统网络接口头文件
net_demo.h	demo脚手架头文件
net_params.h	网络参数,包括WiFi热点信息,服务器IP、端口信息
tcp_client_test.c	TCP客户端
tcp_server_test.c	TCP服务端
udp_client_test.c	UDP客户端
udp_server_test.c	UDP服务端
wifi_connecter.c	鸿蒙WiFi STA模式API的封装实现文件,比鸿蒙原始接口更容易使用
wifi_connecter.h	鸿蒙WiFi STA模式API的封装头文件,比鸿蒙原始接口更容易使用

Linux主机实验指南

编译测试程序

使用如下命令进行编译:

- 1. make 编译测试程序, 该命令会生成4个可执行文件和几个.o文件
- 2. make clean 删除可执行程序和.o文件

运行测试程序

Linux系统可以在同一台机器上,使用多个终端进行测试;

- TCP客户端测试:
 - 1. 在一个终端中使用netcat启动一个TCP服务端: netcat -1 5678;
 - 2. 在另一个终端中启动TCP客户端测试程序: ./tcp_client_test 5678 127.0.0.1;
 - 3. 在netcat终端中应该会出现TCP客户端测试程序发来的: Hello,输入world并回车,world将会发送到测试程序所在终端;
- TCP服务端测试:
 - 1. 在一个终端中启动TCP服务端测试程序: ./tcp_server_test 5678;
 - 2. 在另一个终端中使用netcat启动一个TCP客户端,并尝试连接测试程序: netcat 127.0.0.1 5678;
 - 3. 在netcat终端中输入 Hello 并回车,终端应该会再输出一行 Hello ,后面一行是TCP服务端则试程序发送回来的,同时终端上会有相关打印;
- UDP客户端测试:
 - 1. 在一个终端中使用netcat启动一个UDP服务端: netcat -u -1 5678;
 - 2. 在另一个终端中启动UDP客户端测试程序: [./udp_client_test 5678 127.0.0.1];
 - 3. 在netcat终端中应该会出现UDP客户端测试程序发来的 Hello.,输入 world 并回车,world 将会发送到测试程序所在终端;
- UDP服务端测试:
 - 1. 在一个终端中启动UDP服务端测试程序: ./udp_server_test 5678;
 - 2. 在另一个终端中使用netcat启动一个UDP客户端,并尝试连接测试程序: netcat -u 127.0.0.1 5678;
 - 3. 在netcat终端中输入 не11о. 并回车,终端应该会再输出一行 не11о. ,后面一行是UDP服务端测试程序是发送回来的,同时终端上会有相关打印;

Hi3861开发板实验指南

准备网络环境

在Hi3861开发板上运行上述四个测试程序之前,需要先准备网络环境:

- 1. 准备一个无线路由器,
- 2. 将Linux系统的PC连接到这个无线路由器,
 - 如果是虚拟机运行的Linux系统,需要通过网线连接路由器,并且将虚拟机网口设置为"桥接网卡",确保能够从路由器分到IP地址(这一点非常重要,因为默认是NAT模式,只能通过虚拟机访问外部环境,外部环境无法通过网络访问虚拟机);

修改网络参数

在Hi3861开发板上运行上述四个测试程序之前,需要根据你的无线路由、Linux系统IP修改 net_params.h 文件的相关代码:

- PARAM HOTSPOT SSID 修改为你的热点名称
- PARAM_HOTSPOT_PSK 修改为你的热点密码;
- PARAM SERVER ADDR 修改为你的Linux主机IP地址:

编译和烧录测试程序

在Hi3861开发板上运行上述四个测试程序,需要分别编译、烧录程序;

- 1. 需要修改 BUILD. qn 代码, 取消你想要执行的测试程序的注释:
 - 编译TCP客户端测试程序,取消 sources = ["tcp_client_test.c"] 的注释,保留其余三 行的 sources 注释;
 - 编译TCP服务端测试程序,取消 sources = ["tcp_server_test.c"] 的注释,保留其余三 行的 sources 注释;
 - o 编译UDP客户端测试程序,取消 sources = ["udp_client_test.c"] 的注释,保留其余三行的 sources 注释;
 - o 编译UDP服务端测试程序,取消 sources = ["udp_server_test.c"] 的注释,保留其余三行的 sources 注释;
- 2. 确认你已经修改了hi3861开发板的编译配置文件 build/lite/product/wifiiot.json:
 - "//applications/sample/wifi-iot/app"替换为: "//HarmonyOS-IoT-Application-Development:app"
- 3. 使用 python build.py wifiiot 进行编译;
- 4. 使用DevEco Device Tool或者HiBurn将二进制程序烧录到Hi3861开发板上;
- 5. 烧录成功后暂时不要复位程序;

运行测试程序

Hi3861开发板上运行测试程序的操作流程和Linux上大体相同,只是Linux终端执行测试程序变成了—— 开发板复位后自动运行;

- TCP客户端测试:
 - 1. 在Linux终端中使用netcat启动一个TCP服务端: netcat -1 5678;
 - 2. 连接开发板串口,复位开发板,板上程序启动后,首先会连接WiFi热点,然后会尝试连接到Linux上用netcat启动的TCP服务端;
 - 3. 在Linux终端中应该会出现开发板上TCP客户端通过发来的 Hello,输入 world 并回车,world 将会发送到开发板上,同时开发板的串口会有相关打印;
- TCP服务端测试:
 - 1. 重新修改BUILD.gn,放开 sources = ["tcp_server_test.c"]的注释,保留其他三行的注释,重新编译、烧录到开发板上;
 - 2. 连接开发板串口,复位开发板,板上程序启动后,会首先连接WiFi热点,然后会启动TCP服务端,并监听 5678 端口;
 - 这里需要从串口日志上查看开发板的IP地址,下一步操作需要用到

- 3. 在Linux终端中使用netcat启动一个TCP客户端,并尝试连接到开发板: netcat board_ip 5678 , 其中 board_ip 是开发板的IP地址;
- 4. 在Linux终端中输入 Hello 并回车,终端应该会再输出一行 Hello ,后面一行是开发板上TCP服务端序发送回来的,同时开发板的串口会有相关打印;
- UDP客户端测试:
 - 1. 重新修改BUILD.gn, 放开 sources = ["udp_client_test.c"] 的注释,保留其他三行的注释,重新编译、烧录到开发板上;
 - 2. 在Linux终端中使用netcat启动一个UDP服务端: netcat -u -1 5678;
 - 3. 连接开发板串口,复位开发板,板上程序启动后,首先会连接WiFi热点,然后会尝试连接到Linux上用netcat启动的UDP服务端;
 - 4. 在Linux终端中应该会出现UDP客户端测试程序发来的 Hello.,输入 world 并回车,world 将会发送到开发板上,同时开发板的串口会有相关打印;
- UDP服务端测试:
 - 1. 重新修改BUILD.gn, 放开 sources = ["udp_server_test.c"] 的注释,保留其他三行的注释,重新编译、烧录到开发板上;
 - 2. 连接开发板串口,复位开发板,板上程序启动后,会首先连接WiFi热点,然后会启动UDP服务端,并监听 5678 端口;
 - 3. 在Linux终端中使用netcat启动一个UDP客户端,并尝试连接到开发板: netcat -u 127.0.0.1 5678;
 - 4. 在Linux终端中输入 Hello. 并回车,终端应该会再输出一行 Hello. ,后面一行是UDP服务端测试程序是发送回来的,同时开发板的串口会有相关打印;

Hi3516开发板实验指南

准备网络环境

和在Hi3861开发板上运行测试程序类似,在Hi3516开发板上运行四个测试程序之前,需要先准备网络环境:

- 1. 准备一个无线路由器,
- 2. 将Linux系统的PC连接到这个无线路由器,
 - 如果是虚拟机运行的Linux系统,需要通过网线连接路由器,并且将虚拟机网口设置为"桥接网卡",确保能够从路由器分到IP地址(这一点非常重要,因为默认是NAT模式,只能通过虚拟机访问外部环境,外部环境无法通过网络访问虚拟机);

编译测试程序

- 1. 确认你已经修改了Hi3516开发板的编译配置文件 build/lite/product/ipcamera_hi3516dv300.json:
 - 向 "//applications/sample/camera/app:camera_app" 所在行之前添加一行配置:
 - { "name": "net_test", "dir": "//HarmonyOS-IoT-Application-Development:app", "features":[] },
- 2. 使用 python build.py ipcamera_hi3516dv300 进行编译;
- 3. 编译成功后在 out/ipcamera_hi3516dv300/bin 目录下会生成四个测试程序:

\$ find out/ipcamera_hi3516dv300/ -name *_test
out/ipcamera_hi3516dv300/bin/udp_server_test
out/ipcamera_hi3516dv300/bin/udp_client_test
out/ipcamera_hi3516dv300/bin/tcp_client_test
out/ipcamera_hi3516dv300/bin/tcp_server_test

将测试程序转移到开发板上

有多种方式可以将测试程序从你的Linux主机转移到Hi3516开发板上:

- 重新烧写rootfs.img映像文件到开发板;
 - 。 这种方式会刷写整个rootfs分区;
- 通过T-Flash拷贝;
 - 先将上述四个测试程序从Linux主机拷贝到T-Flash卡上,
 - 再将T-Flash卡从Linux主机上拔下来,插到Hi3516开发板上;
 - o 然后将测试程序从T-Flash卡中拷贝到开发板文件系统上;
- 通过网络和TFTP传输;
 - 。 先确认Linux主机和开发板直接的IP地址在同一个网段;
 - 可以用ping命令互相测试;
 - 。 将Linux主机上的几个测试程序拷贝到tftp目录下;
 - Linux系统上安装和配置tftp服务,可参考: https://community.arm.com/developer/to-ols-software/oss-platforms/w/docs/495/tftp-remote-network-kernel-using-u-boot
 - 。 在开发上,通过tftp命令从Linux主机下载测试程序;
 - 先cd到一个有写权限的位置,例如/usrdata/
 - 执行tftp下载命令: tftp -g -l tcp_client_test -r tcp_client_test \$LINUX_IP , 其中 \$LINUX_IP 是你的Linux主机的IP地址

运行测试程序

Hi3861开发板上运行测试程序的操作流程和Linux上几乎完全相同,只是Linux终端执行测试程序变成了——在开发板上的串口终端中执行;

- TCP客户端测试:
 - 1. 在Linux终端中使用netcat启动一个TCP服务端: netcat -1 5678;
 - 2. 在开发板串口终端中启动TCP客户端测试程序: [./tcp_client_test 5678 \$LINUX_IP], 其中 \$LINUX_IP 是你的Linux主机的IP地址;
 - 3. 在netcat终端中应该会出现TCP客户端测试程序发来的: Hello,输入world并回车,world将会发送到测试程序所在终端;
- TCP服务端测试:
 - 1. 在开发板串口终端中启动TCP服务端测试程序: 「./tcp_server_test 5678 ;
 - 2. 在Linux终端中使用netcat启动一个TCP客户端,并尝试连接测试程序: netcat \$BOARD_IP 5678 ,其中 \$BOARD_IP 是开发板的IP地址;
 - 3. 在Linux终端中输入 не11о 并回车,终端应该会再输出一行 не11о ,后面一行是开发板上TCP 服务端测试程序发送回来的,开发板串口终端上会有相关打印;
- UDP客户端测试:
 - 1. 在Linux终端中使用netcat启动一个UDP服务端: netcat -u -1 5678;

- 2. 在开发板串口终端中启动UDP客户端测试程序: ./udp_client_test 5678 \$LINUX_IP, 其中 \$LINUX_IP 是你的Linux主机的IP地址;
- 3. 在Linux终端中应该会出现UDP客户端测试程序发来的 Hello.,输入 world 并回车,world 将会发送到开发板上,开发板串口终端上会有相关打印;
- UDP服务端测试:
 - 1. 在开发板串口终端中启动UDP服务端测试程序: ./udp_server_test 5678;
 - 2. 在Linux终端中使用netcat启动一个UDP客户端,并尝试连接测试程序: netcat -u \$BOARD_IP 5678 ,其中 \$BOARD_IP 是开发板的IP地址;
 - 3. 在Linux终端中输入 Hello. 并回车,终端应该会再输出一行 Hello. ,后面一行是UDP服务端测试程序是发送回来的,开发板串口终端上会有相关打印:

Hi3518开发板实验指南

准备网络环境

和在Hi3861开发板上运行测试程序类似,在Hi3518开发板上运行四个测试程序之前,需要先准备网络环境:

- 1. 准备一个无线路由器,
- 2. 将Linux系统的PC连接到这个无线路由器,
 - 如果是虚拟机运行的Linux系统,需要通过网线连接路由器,并且将虚拟机网口设置为"桥接网卡",确保能够从路由器分到IP地址(这一点非常重要,因为默认是NAT模式,只能通过虚拟机访问外部环境,外部环境无法通过网络访问虚拟机);

Hi3518开发板连接WiFi热点

Hi3518连接WiFi热点需要使用wpa_supplicant和相关配置文件;

- 编译wap_supplicant程序:
 - 1. 打开编译wpa supplicant编译配置:
 - 修改配置文件 applications\sample\camera\communication\BUILD.gn中的 features , 向其中添加:

```
"wpa_supplicant:wpa_sample"
```

- 2. 执行编译命令: python build.py ipcamera_hi3518ev300
- 准备wap supplicant配置文件;

```
country=GB
ctrl_interface=udp
network={
    ssid="example" # 热点名称
    # key_mgmt=NONE # for OPEN Access Point
    psk="12345678" # 热点密码
}
```

- 将编译生成的wpa_supplicant程序和准备好的wpa_supplicant.conf拷贝到T-Flash卡,然后将T-Flash卡插到开发板上;
- 运行wpa_supplicant程序,开发板启动后,在串口终端中:

- o 执行命令: cd sdcard, 跳转到T-Flash卡所在目录,
- o 执行命令: wpa_supplicant -i wlan0 -c wpa_supplicant.conf , 如果配置文件中的热点 名称和密码没错的话,将会连接上WiFi热点;
- 执行命令: lifconfig, 查看网络配置信息,连接WiFi热点成功之后,可以查看到IP地址;

编译测试程序

和Hi3516开发板的操作流程一致,参考前面的描述;

将测试程序转移到开发板上

和Hi3516开发板的操作流程一致,参考前面的描述;

运行测试程序

和Hi3516开发板的操作流程一致,参考前面的描述;