NORTi Version 4 ユーザーズガイド

補足説明書



2008年12月版



はじめに

本書には、NORTi Version 4 ユーザーズガイドに記載されていない補足説明が記載されています。 NORTi をご使用になる前に、および、お問い合せになる前に、本書をよくお読みいただけますよ うお願いします。

NORTi Version 4に共通の事項については、次のドキュメントをご覧ください。

NORTi Ver.4 ユーザーズガイド カーネル編

NORTi Ver.4 ユーザーズガイド TCP/IP 編 (注)

(注) 第5版までは、「TCP/IP編」でなく「ネットワーク編」という名称です。

2008年12月版で改訂された内容

ページ	内容	
11-12	TFN_NET_WRI_M_PKT、TFN_GET_NIF_NUM、TFN_NET_EXT を追加	
13	lan_write_m_pkt、lan_ext_dev 関連を追加	
14	lan_write_m_pkt1 を追加	
15	lan_ext_dev、lan_ext_dev1 を追加	
18-22	SET_TCP_DACK_TMO、SET_TCP_DUP_ACK を追加	
19–20	解説を修正	
26	tcp_set_opt、udp_set_opt の解説修正	
27	解説を修正	
28	「1.11.1 OS 資源」の解説修正	
30	「1.13 ICMP パケットの送信」の解説修正	
32-33	ファイル構成を修正	
44-50	「2. 11 SNTP クライアント」を追加	
55-57	SET_TCP_DACK_TMO、SET_TCP_DUP_ACK を追加	
58	arp_add_entry の解説修正	
59	arp_del_entry の解説修正	
60-65	「3.2 TCP 通信端点毎に変更可能になった設定値」を追加	
66-67	「3.3 ARP REPLYの IP アドレスの重複検知」を追加	

2005年10月版で改訂された内容

ページ	内容
31	2.4 DHCP クライアントにリトルエンディアン使用時のマクロ定義を記述
34	2.5 DNS リゾルバにリトルエンディアン使用時のマクロ定義を記述

2005年5月版で改訂された内容

ページ	内容
42	3.1.1 プロトコルスタックの終了をネットワーク I/F の終了に変更
42	3.1.1 の解説を追記

2005年2月版で改訂された内容

ページ	内容		
6	"1.1. 概要"、"1.2 インストールを変更"		
16	"1.9.3 ネットワーク I/F のオプション設定"を追加		
17	"1.9.4 ネットワーク I/F のオプション設定(ネットワーク I/F 名指定)"を追加		
18	"1.9.5 ネットワーク I/F オプション情報の取得"を追加		
19	"1.9.6 ネットワーク I/F オプション情報の取得(ネットワーク I/F 名指定)"を追加		
20	"1.9.7 ネットワーク I/F に設定されているアドレスの変更"を追加		

21	"1 0 0 さ… Lローカー/[に記字されているマドレスの亦正/さ… Lローカー/[々比字) "よう			
21	"1.9.8 ネットワーク /F に設定されているアドレスの変更(ネットワーク /F 名指定) "を			
	加 // 0 0 d			
22	"1.9.9 ネットワーク I/F 名からネットワーク I/F 制御ブロックを取得する"を追加			
22	"1.9.10 チャネル番号からネットワーク I/F 制御ブロックを取得する"を追加			
22	"1.9.11 デフォルトのネットワーク I/F 制御ブロックを取得する"を追加			
22	"1.9.12 PPP のネットワーク I/F 制御ブロックを取得する"を追加			
22	"1.9.13 IP アドレスからネットワーク I/F 制御ブロックを取得する"を追加			
23	"TCP 通信端点のチャネル番号を指定する"の"解説"を修正			
23	"UDP 通信端点のチャネル番号を指定する"の"解説"を修正			
24	"1. 10. 1 TCP 編"の説明を変更			
24	"1. 10. 2 UDP 編"の説明を変更			
25	"1. 10. 3 IPV4_ADDRANY"の説明を変更			
25	"1.11.3 DHCP"を追加			
27	"1. 12. 4 Ethernet を 3 チャネル以上使用する"を追加			
27	"1. 13 ICMP パケットの送信"を追加			
28	"1.15 ループバックインターフェース"を追加			
31	"2.4.3 DHCP サーバーより構成情報を得る(ネットワークインターフェース名指定)"を追加			
31	"2.4.4 DHCP サーバーより構成情報を再取得する(ネットワークインターフェース名指定)"を			
	追加			
	追加			
33	追加			
33				
33	"2. 5. 2 ドメイン名から IPアドレスを取得する(ネットワークインターフェース名指定)"を追			
	"2.5.2 ドメイン名から IP アドレスを取得する(ネットワークインターフェース名指定)"を追加			
41~	"2.5.2 ドメイン名から IP アドレスを取得する(ネットワークインターフェース名指定)"を追加 "3章 新規に追加された機能"を追加			
41~	"2.5.2 ドメイン名から IPアドレスを取得する(ネットワークインターフェース名指定)"を追加 "3 章 新規に追加された機能"を追加 "3.1.1 プロトコルスタックの終了"を追加			
41~ 41 41	 "2.5.2ドメイン名から IPアドレスを取得する(ネットワークインターフェース名指定)"を追加 "3章 新規に追加された機能"を追加 "3.1.1 プロトコルスタックの終了"を追加 "3.1.2 TCP 通信端点のオプション設定"を追加 			
41~ 41 41 42	 "2.5.2ドメイン名から IPアドレスを取得する(ネットワークインターフェース名指定)"を追加 "3章 新規に追加された機能"を追加 "3.1.1 プロトコルスタックの終了"を追加 "3.1.2 TCP 通信端点のオプション設定"を追加 "3.1.3 TCP 通信端点に設定されているオプション情報の取得"を追加 			
41~ 41 41 42 43	 "2.5.2ドメイン名から IPアドレスを取得する(ネットワークインターフェース名指定)"を追加 "3章 新規に追加された機能"を追加 "3.1.1 プロトコルスタックの終了"を追加 "3.1.2 TCP 通信端点のオプション設定"を追加 "3.1.3 TCP 通信端点に設定されているオプション情報の取得"を追加 "3.1.4 UDP 通信端点のオプション設定"を追加 			
41~ 41 41 42 43 44	 "2.5.2ドメイン名から IPアドレスを取得する(ネットワークインターフェース名指定)"を追加 "3章 新規に追加された機能"を追加 "3.1.1 プロトコルスタックの終了"を追加 "3.1.2 TCP 通信端点のオプション設定"を追加 "3.1.3 TCP 通信端点に設定されているオプション情報の取得"を追加 "3.1.4 UDP 通信端点のオプション設定"を追加 "3.1.5 UDP 通信端点に設定されているオプション情報の取得"を追加 			
41~ 41 41 42 43 44 45	 "2.5.2ドメイン名から IPアドレスを取得する(ネットワークインターフェース名指定)"を追加 "3章 新規に追加された機能"を追加 "3.1.1 プロトコルスタックの終了"を追加 "3.1.2 TCP 通信端点のオプション設定"を追加 "3.1.3 TCP 通信端点に設定されているオプション情報の取得"を追加 "3.1.4 UDP 通信端点のオプション設定"を追加 "3.1.5 UDP 通信端点に設定されているオプション情報の取得"を追加 "3.1.6 デフォルトネットワーク I/F のオプション設定"を追加 			
41~ 41 41 42 43 44 45 46	 "2.5.2ドメイン名から IPアドレスを取得する(ネットワークインターフェース名指定)"を追加 "3 章 新規に追加された機能"を追加 "3.1.1 プロトコルスタックの終了"を追加 "3.1.2 TCP 通信端点のオプション設定"を追加 "3.1.3 TCP 通信端点に設定されているオプション情報の取得"を追加 "3.1.4 UDP 通信端点のオプション設定"を追加 "3.1.5 UDP 通信端点に設定されているオプション情報の取得"を追加 "3.1.6 デフォルトネットワーク I/F のオプション設定"を追加 "3.1.7 デフォルトネットワーク I/F に設定されているオプション情報の取得"を追加 			
41~ 41 42 43 44 45 46 47	 "2.5.2 ドメイン名から IPアドレスを取得する(ネットワークインターフェース名指定)"を追加 "3章 新規に追加された機能"を追加 "3.1.1 プロトコルスタックの終了"を追加 "3.1.2 TCP 通信端点のオプション設定"を追加 "3.1.3 TCP 通信端点に設定されているオプション情報の取得"を追加 "3.1.4 UDP 通信端点のオプション設定"を追加 "3.1.5 UDP 通信端点に設定されているオプション情報の取得"を追加 "3.1.6 デフォルトネットワーク I/F のオプション設定"を追加 "3.1.7 デフォルトネットワーク I/F に設定されているオプション情報の取得"を追加 "3.1.8 デフォルトネットワーク I/F に設定されているアドレスの変更"を追加 			
41~ 41 42 43 44 45 46 47	 "2.5.2 ドメイン名から IPアドレスを取得する (ネットワークインターフェース名指定) "を追加"3 章 新規に追加された機能"を追加"3.1.1 プロトコルスタックの終了"を追加"3.1.2 TCP 通信端点のオプション設定"を追加"3.1.3 TCP 通信端点に設定されているオプション情報の取得"を追加"3.1.4 UDP 通信端点のオプション設定"を追加"3.1.5 UDP 通信端点に設定されているオプション情報の取得"を追加"3.1.6 デフォルトネットワーク I/F のオプション設定"を追加"3.1.6 デフォルトネットワーク I/F に設定されているオプション情報の取得"を追加"3.1.7 デフォルトネットワーク I/F に設定されているオプション情報の取得"を追加"3.1.8 デフォルトネットワーク I/F に設定されているアドレスの変更"を追加"3.1.9 ARP 要求の送信"を追加 			
41~ 41 42 43 44 45 46 47 49	 "2.5.2ドメイン名から IPアドレスを取得する(ネットワークインターフェース名指定)"を追加 "3章 新規に追加された機能"を追加 "3.1.1 プロトコルスタックの終了"を追加 "3.1.2 TOP 通信端点のオプション設定"を追加 "3.1.3 TOP 通信端点に設定されているオプション情報の取得"を追加 "3.1.4 UDP 通信端点のオプション設定"を追加 "3.1.5 UDP 通信端点に設定されているオプション情報の取得"を追加 "3.1.6 デフォルトネットワーク I/F のオプション設定"を追加 "3.1.7 デフォルトネットワーク I/F に設定されているオプション情報の取得"を追加 "3.1.8 デフォルトネットワーク I/F に設定されているアドレスの変更"を追加 "3.1.9 ARP 要求の送信"を追加 "3.1.10 ARP 要求の送信(ネットワークインターフェース名指定)"を追加 			
41~ 41 42 43 44 45 46 47 49 49	 "2.5.2 ドメイン名から IPアドレスを取得する(ネットワークインターフェース名指定)"を追加 "3 章 新規に追加された機能"を追加 "3.1.1 プロトコルスタックの終了"を追加 "3.1.2 TCP 通信端点のオプション設定"を追加 "3.1.3 TCP 通信端点に設定されているオプション情報の取得"を追加 "3.1.4 UDP 通信端点のオプション設定"を追加 "3.1.5 UDP 通信端点に設定されているオプション情報の取得"を追加 "3.1.6 デフォルトネットワーク I/F のオプション設定"を追加 "3.1.7 デフォルトネットワーク I/F に設定されているオプション情報の取得"を追加 "3.1.8 デフォルトネットワーク I/F に設定されているアドレスの変更"を追加 "3.1.9 ARP 要求の送信"を追加 "3.1.10 ARP 要求の送信(ネットワークインターフェース名指定)"を追加 "3.1.11 ARP テーブルに情報を追加する"を追加 			
41~ 41 42 43 44 45 46 47 49 49 50	 "2.5.2ドメイン名から IPアドレスを取得する(ネットワークインターフェース名指定)"を追加 "3章 新規に追加された機能"を追加 "3.1.1 プロトコルスタックの終了"を追加 "3.1.2 TCP 通信端点のオプション設定"を追加 "3.1.3 TCP 通信端点に設定されているオプション情報の取得"を追加 "3.1.4 UDP 通信端点のカプション設定"を追加 "3.1.5 UDP 通信端点に設定されているオプション情報の取得"を追加 "3.1.6 デフォルトネットワーク I/F のオプション設定"を追加 "3.1.7 デフォルトネットワーク I/F に設定されているオプション情報の取得"を追加 "3.1.8 デフォルトネットワーク I/F に設定されているアドレスの変更"を追加 "3.1.9 ARP 要求の送信"を追加 "3.1.10 ARP 要求の送信(ネットワークインターフェース名指定)"を追加 "3.1.11 ARP テーブルに情報を追加する"を追加 "3.1.12 ARP テーブルに情報を追加する(ネットワークインターフェース名指定)"を追加 			

3

目次

はじめに	. 1
第1章 マルチチャネル対応プロトコルスタック	. 8
1.1 概要	. 8
1.2 インストール	. 8
1.3 階層構造	. 9
1.4 ネットワーク・ドライバ・インターフェース	10
1.5 ネットワーク・ドライバ・インターフェースに必要な処理	11
1.6 データリンクモジュールとデバイスドライバの統合	12
1.7 副チャネルのリンク方法	14
1.8 副チャネル用のドライバ作成方法	15
1.9 マルチチャネル用に追加/変更された関数と機能	16
1.9.1 プロトコルスタックの初期化	16
1.9.2 ネットワークインターフェースの初期化	17
1.9.3 ネットワークI/Fのオプション設定	18
1.9.4 ネットワークI/Fのオプション設定(ネットワークI/F名指定)	19
1.9.5 ネットワークI/Fオプション情報の取得	20
1.9.6 ネットワークI/Fオプション情報の取得(ネットワークI/F名指定)	21
1.9.7 ネットワークI/Fに設定されているアドレスの変更	23
1.9.8 ネットワークI/Fに設定されているアドレスの変更(ネットワークI/F名指定)	24
1.9.9 ネットワークI/F名からネットワークI/F制御ブロックを取得する	25
1.9.10 チャネル番号からネットワークI/F制御ブロックを取得する	25
1.9.11 デフォルトのネットワークI/F制御ブロックを取得する	25
1.9.12 PPPのネットワークI/F制御ブロックを取得する	25
1.9.13 IPアドレスからネットワークI/F制御ブロックを取得する	25
1.9.14 TCP通信端点のチャネル番号を指定する	26
1.9.15 UDP通信端点のチャネル番号を指定する	26
1.10 通信端点とネットワークインターフェースの関係	27
1.10.1 TCP編	27
1.10.2 UDP編	27
1.10.3 IPV4_ADDRANY	27
1.11 注意事項	28
1.11.1 OS資源	28
1.11.2 PPP	28
1.11.3 DHCP	28
1.12 実装手順例	29
1.12.1 PPPとEthernetを1チャネルずつ使用する場合	29

	1. 12. 2 Ethernetを 2 チャネル使用する	29
	1. 12. 3 新たに別のネットワークインターフェース(PPP, Ethernet以外)を追加する	30
	1. 12. 4 Ethernetを 3 チャネル以上使用する	30
1	I.13 ICMPパケットの送信	30
1	.14 SNMPをマルチチャネル版で使用する場合	30
1	.15 ループバックインターフェース	31
	1. 15.1 ループバックインターフェースの組込み方法	31
第	2章 アプリケーション・プロトコル・サンプル	32
2	2.1 はじめに	32
2	2.2 使用上の注意	32
2	2.3 ファイル構成	32
2	2.4 DHCPクライアント	33
	2.4.1 DHCPサーバーより構成情報を得る	33
	2.4.2 DHCPサーバーより構成情報を再取得する	33
	2.4.3 DHCPサーバーより構成情報を得る(ネットワークI/F名指定)	34
	2.4.4 DHCPサーバーより構成情報を再取得する(ネットワークI/F名指定)	34
	2.4.5 DHCP周期タスクの起動	35
2	2.5 DNSリゾルバ	36
	2.5.1 ドメイン名からIPアドレスを取得する	36
	2.5.2 ドメイン名からIPアドレスを取得する(ネットワークI/F名指定)	36
2	2.6 FTPサーバー	37
	2. 6. 1 制約事項	37
	2.6.2 FTPサーバー生成	37
	2.6.3 FTPサーバー起動	38
	2.6.4 対応コマンド一覧	38
2	2.7 Telnetサーバー	39
	2.7.1 Telnetサーバーの初期化	39
	2.7.2 Shellタスクの起動	39
	2.7.3 RS232-Cを使ったTelnetサーバーの初期化	40
	2.7.4 Telnetサーバーのコールバック関数	40
2	2.8 LANパケットダンプ機能	41
	2.8.1 LANパケットダンプ機能のコンフィグレーション	41
	2.8.2 LANパケットダンプ機能の初期化	42
2	2.9 TFTPサーバー	42
	2.9.1 TFTPサーバーの初期化	
2	2.10 TCP, UDP ECHOサーバー	43
	2.10.1 TCP ECHOサーバーの初期化	43
	2 10 2 INP FCHO++-バーの初期化	13

2.	.11 SNTPクライアント	44
	2.11.1 使用方法	44
	2.11.2 使用例	45
	2.11.3 SNTPクライアントの初期化	46
	2.11.4 時刻の取得	46
	2.11.5 時刻を文字列に変換(出力バッファ指定なし)	46
	2.11.6 時刻を文字列に変換(出力バッファ指定あり)	47
	2.11.7 暦時間から現地時間の文字列を算出(出力バッファ指定なし)	47
	2.11.8 暦時間から現地時間の文字列を算出(出力バッファ指定あり)	47
	2.11.9 システムの現在の暦時間を取得	48
	2. 11. 10 起動時からのシステムクロックを取得	48
	2.11.11 現地時間を暦時間に変換	48
	2.11.12 暦時間をmy_tm_tに変換(格納先指定なし)	48
	2.11.13 暦時間をmy_tm_tに変換(格納先指定あり)	49
	2.11.14 暦時間を現地時間に変換(格納先指定なし)	49
	2.11.15 暦時間を現地時間に変換(格納先指定あり)	49
	2.11.16 タイムゾーンによる時差を設定	50
	2.11.17 タイムゾーンによる時差を取得	
第3	3章 新規に追加された機能	51
3.	.1 TCP/IPプロトコルスタックVersion 4.08.12	51
	3.1.1 ネットワークI/Fの終了	51
	3.1.2 TCP通信端点のオプション設定	
	3.1.3 TCP通信端点に設定されているオプション情報の取得	
	3.1.4 UDP通信端点のオプション設定	
	3.1.5 UDP通信端点に設定されているオプション情報の取得	
	3.1.6 デフォルトネットワークI/Fのオプション設定	55
	3.1.7 デフォルトネットワークI/Fに設定されているオプション情報の取得	
	3.1.8 デフォルトネットワークI/Fに設定されているアドレスの変更	
	3.1.9 ARPテーブルに情報を追加する	
	3.1.10 ARPテーブルに情報を追加する (ネットワークI/F名指定)	
	3.1.11 ARPテーブルから情報を削除する	
	3.1.12 ARPテーブルから情報を削除する(ネットワークI/F名指定)	
3.	.2 TCP通信端点毎に変更可能になった設定値	
	3.2.1 キープアライブの最大送信回数について	60
	3.2.2 キープアライブのタイムアウト通知	
	3.2.3 制限・注意事項	
	3.2.4 TCP通信端点オプションの設定	
	3.2.5 TCP通信端点オプションの参照	64

3. 3	ARP	REPLYのIPアドレスの重複検知	66
3	. 3. 1	プログラム作成方法	66
3	. 3. 2	受信パケットを解放するAPI	67

第1章 マルチチャネル対応プロトコルスタック

1.1 概要


マルチチャネル対応プロトコルスタックは複数のネットワークインターフェース例えば複数のEthernetやPPPとEthernetの併用などに対応したTCP/IPプロトコルスタックです。NORTi TCP/IPプロトコルスタックです。NORTi TCP/IPプロトコルスタックです。NORTi TCP/IPプロトコルスタックで複数のネットワークインターフェースが使用可能になりました。複数のネットワークインターフェースを使用する場合は、コンフィグレーションやサービスコールの使用方法等が多少異なります。本章ではユーザーズガイドに記述されていない内容を説明します。

1.2 インストール

マルチチャネル対応プロトコルスタックの標準化に伴い、MPT フォルダは廃止になりました。標準のインストールでマルチチャネル対応プロトコルスタックがインストールされます。TCP/IP プロトコルスタックのライブラリ、ソースコード、ヘッダファイルはそれぞれ NORTi¥LIB, NORTi¥SRC, NORTi¥INC にインストールされます。

1.3 階層構造

以下は3つのネットワーク I/F を使用した階層構造の例です。



- ① 物理チャネル毎に IP アドレス、ゲートウェイ、サブネットマスクなどを設定できます。
- ② TCP、UDPの端点毎に使用しているチャネルが管理されます。
- ③ ARP 応答は設定したすべての IP アドレスに応答します。 ICMP のリプライも同様です。
- ④ ネットワーク・ドライバ・インターフェースの入り口は使用するデバイスドライバ毎に定義します。
- ⑤ チャネル毎にデバイスドライバを定義します。

1.4 ネットワーク・ドライバ・インターフェース

ネットワーク・ドライバ・インターフェースでは、ネットワーク・ドライバとの物理的な処理結合がなされます。NORTi TCP/IP プロトコルスタックは、この結合が静的(コンパイル+リンク)に行われます。また、プロトコルスタックは、ネットワーク・ドライバ・インターフェースのメイン関数 lan_nif_devを通して実行されます。

以下はインターフェース部の例です。

```
* Network Interface Function for LAN Controller
**************************************
ER lan_nif_dev(T_NIF *nif, FN fncd, ...)
   va_list plist;
   ER ercd;
   UB *macaddr;
   VP head;
   VP buf:
   int len, bufsz;
   TMO tmo;
   va_start(plist, fncd);
   switch (fncd) {
   /* LAN コントローラの初期化 */
   case TFN NET INI:
      nif->type = NI_ETH;
      macaddr = va_arg(plist, UB*);
      ercd = lan_ini(macaddr);
      break;
   /* 受信割込み待ち */
   case TFN_NET_WAI_RCV:
      tmo = va_arg(plist, TMO);
      ercd = lan_wai_rcv(tmo);
      break;
   /* 送信割込み待ち */
   case TFN NET WAI SND:
      tmo = va_arg(plist, TMO);
      ercd = lan_wai_snd(tmo);
      break;
   /* 受信パケット読み出し */
   case TFN NET RED PKT:
      buf = va_arg(plist, VP);
      len = va_arg(plist, int);
      ercd = lan_read_pkt(buf, len);
      break;
   /* 受信パケット末尾まで読み出し */
   case TFN_NET_RED_PKT_END:
      buf = va_arg(plist, VP);
      len = va arg(plist, int);
```

1.5 ネットワーク・ドライバ・インターフェースに必要な処理

ネットワーク・ドライバ・インタフェースのメイン関数

主(デフォルト)チャネル用

ER lan_nif_dev(T_NIF *nif, FN fncd, ...);

副チャネル用

ER lan_nif_dev1(T_NIF *nif, FN fncd, ...);

ER lan_nif_dev2(T_NIF *nif, FN fncd, ...);

※副チャネルが 2 つ以上の場合には、リンクモジュール (nonelan. c) のカスタマイズが必要です。

ER lan_nif_dev(T_NIF *nif, FN fncd [, argument]...)

net ネットワークインターフェース制御ブロック

fncd ファンクションコード

[, argument]... オプションの引数

TFN_NET_INI

デバイスの初期化を行います。lan_ini 相当を呼び出します。

TFN_NET_WAI_RCV

受信割り込み待ちを行います。 lan_wai_rcv 相当を呼び出します。

TFN NET WAI SND

送信割り込み待ちを行います。 lan_wai_snd 相当を呼び出します。

TFN_NET_RED_PKT

受信パケットの読み出しを行います。 lan_read_pkt 相当を呼び出します。

TFN_NET_RED_PKT_END

受信パケットを末尾まで読み出します。lan_read_pkt_end 相当を呼び出します。

TFN_NET_WRI_PKT

送信パケットの書き込みを行います。lan_write_pkt 相当を呼び出します。

TFN_NET_WRI_M_PKT

送信パケットの書き込みを行います。lan_write_m_pkt 相当を呼び出します。

TFN_NET_RCV_LEN

受信パケット長を得る。lan_received_len 相当を呼び出します。

TFN_NET_IGN_PKT

受信パケットを破棄する。lan_ignore_pkt 相当を呼び出します。

TFN_NET_ERR

ドライバのエラー処理を行います。 従来の lan_error 相当を呼び出します。

TFN_GET_NIF_NUM

割り当てるチャネル番号を返します。

TFN_NET_EXT


デバイスの終了処理を行います。 lan_ext_dev 相当を呼び出します。

※ 各ドライバ関数の使い方は「ユーザーズガイド」をご覧ください。

1.6 データリンクモジュールとデバイスドライバの統合


従来のプロトコルスタックの関数はデバイスドライバを直接的にコールしていましたが、マルチチャネル版プロトコルスタックでは、すべてネットワーク・ドライバ・インターフェースを経由してデバイスドライバがコールされるようになります。

従来の構成



デバイスドライバ

マルチチャネル版構成



1.7 副チャネルのリンク方法

副チャネルを使用する場合には、アプリケーション側でネットワーク・ドライバ・インターフェースとドライバを相互に結合します。結合はネットワーク・ドライバ・インターフェースには、NIF_NUM と DIF_NUM マクロを設定することで実現します。

NIF_NUM は、ネットワーク・ドライバ・インタフェースの識別番号を指定します。1,2,未定義が指定可能です。このマクロが定義されない場合には、デフォルト I/F が指定されたことになります。

DIF_NUM は、ドライバ・インタフェースの識別番号を指定します。0,1,2,未定義が指定可能です。このマクロが定義されない場合には、デフォルト I/F が指定されたことになります。

※NIF_NUM が未定義の場合には、本定義にかかわらずデフォルトになります。

なお、ネットワーク・ドライバ・インターフェース(nonelan.c) は NORTi¥SRC に収録されています。

例)

(CC) (CFLAGS) -DNIF_NUM=1 -DDIF_NUM=0 NORTi\u224SRC\u224nonelan.c

CC = コンパイルコマンド

CFLAGS = コンパイラオプション

この例では、リンクモジュールには、次のシンボルが生成されます。

ER lan_error1(ER);

UH lan_received_len1(void);

BOOL lan_read_pkt1(void *, int);

void lan_ignore_pkt1(void);

BOOL lan_read_pkt_end1 (void *, int, int);

BOOL lan write pkt1 (const void *head, int hlen, const void *data, int dlen);

BOOL lan_write_m_pkt1(T_DATA *p_data, int num);

ER lan_nif_dev1(T_NIF *nif, FN fncd, ...);

1.8 副チャネル用のドライバ作成方法

デフォルトチャネルのインターフェースでは、次の処理があります。

```
ER lan_ini(UB *);
ER lan_wai_rcv(TMO);
ER lan_get_len(UH *);
ER lan_get_pkt(void *, int);
ER lan_skp_pkt(int);
ER lan_set_end(void);
ER lan_put_pkt(const void *, int);
ER lan_put_dmy(int);
ER lan_put_dmy(int);
ER lan_put_end(void);
ER lan_put_end(void);
ER lan_ext_dev(void);
```

副チャネルでは、これらシンボルのサフィックスにチャネル番号を付加します。

```
ER lan_ini1(UB *);
ER lan_wai_rcv1(TMO);
ER lan_wai_snd1(TMO);
ER lan_get_len1(UH *);
ER lan_get_pkt1(void *, int);
ER lan_skp_pkt1(int);
ER lan_set_len1(void);
ER lan_set_len1(int);
ER lan_put_pkt1(const void *, int);
ER lan_put_dmy1(int);
ER lan_put_end1(void);
ER lan_put_end1(void);
ER lan_put_end1(void);
```

1.9 マルチチャネル用に追加/変更された関数と機能

1.9.1 プロトコルスタックの初期化

形式	ER tcp_ini (void);			
戻値	E_0K 正常終了			
	負の値 内部で OS 資源の生成に失敗した			
解説	プロトコルスタックの内部で使用する資源の生成とデータの初期化を行います。			
	各サービスコールを呼び出す前に必ず呼び出してください。			
	内部では tcp_nif_ini を使用してデフォルトネットワークインターフェースの初期化を 行います。初期化の際にはデフォルトで以下の変数に設定した値が使用されます。			
	T_NIF default_inet; デフォルトネットワーク I/F 制御ブロック			
	const char default_inet_name[] = "eth0"; デフォルトネットワーク I/F名			
	NIF_FP default_inet_func = lan_nif_dev;デフォルトネットワーク l/F 関数			
	UB ethernet_addr[] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0 }; MACアドレス			
	UB default_ipaddr[] = { 0, 0, 0, 0 }; ローカル IP アドレス			
	UB subnet_mask[] = { 255, 255, 255, 0 }; サブネットマスク			
	UB default_gateway[] = { 0, 0, 0, 0 }; デフォルトゲートウェイ			
	PPP使用時には#include "nonetc.h" の前に#define PPPを定義するとPPPがデフォルトのネットワークインターフェースとして設定されます。			
	T_NIF default_inet; デフォルトネットワーク I/F 制御ブロック const char default_inet_name[] = "ppp"; デフォルトネットワーク I/F 名 NIF_FP default_inet_func = ppp_nif_dev; デフォルトネットワーク I/F 関数			

1.9.2 ネットワークインターフェースの初期化

```
形式
      ER tcp_nif_ini (T_NIF* nif, const char* name, NIF_FP func, T_NIF_ADDR *addr);
            ネットワークインターフェース制御ブロック
            ネットワークインターフェース名
      name
      func
            ネットワークインターフェース関数名
      addr
            ネットワークインターフェースアドレス情報
      typedef struct t_nif_addr {
         UB *hwaddr; Ethernet アドレス
         UB *ipaddr;
                   IP アドレス
         UB *gateway; デフォルトゲートウェイ
         UB *mask;
                   サブネットマスク
      } T_NIF_ADDR;
戻値
      正の値ならば、割り当てられたチャネル番号
      E OBJ
             チャネルが既に使用中
      E SYS
             管理ブロック用のメモリが確保できない
      ネットワークインターフェースの初期化を行います。
解説
      ネットワークインターフェース制御ブロックはネットワークインターフェース毎に必要
      な情報が保存されます。ネットワークインターフェース毎に領域を確保し、アプリケー
      ション側で管理してください。中身は変更しないでください。
      この関数は tcp_ini 呼出し後、ネットワークインターフェースが 1 つの場合、呼び出しの
      必要はありません。各APIを使用する前に呼び出す必要があります。
      戻り値で得られるチャネル番号は使用するネットワークインターフェースのコンパイル
      時に指定する NIF_NUM と同じ値が返ります。
      PPP のネットワーク I/F を追加する
例
      T NIF net ppp;
      UB ppp_addr[] = \{ 0, 0, 0, 0, 0, 0 \};
      UB ppp ipaddr[] = { 192, 168, 102, 11 }; /* IPアドレス */
                                  /* ゲートウェイ */
      UB ppp gateway[] = \{0, 0, 0, 0\};
      UB ppp_mask[4] = { 255, 255, 255, 0 }; /* サブネットマスク */
      /* PPP の初期化 */
      addr. hwaddr = ppp addr;
      addr.ipaddr = ppp_ipaddr;
      addr.gateway = ppp_gateway;
      addr.mask
              = ppp mask;
      ercd = tcp_nif_ini(&net_ppp, "ppp", ppp_nif_ini, &addr);
```

1.9.3 ネットワークI/Fのオプション設定

形式 | ER netif_set_opt(T_NIF *nif, INT optname, const VP optval, INT optlen);

nif ネットワーク I/F 制御ブロック

optname オプションの種類

optval オプション値が設定されているバッファのポインタ

optlen オプション値の長さ

optname には以下が設定できます

SET_IF_MTU MTU の値を設定します SET_IP_TTL TTL の値を設定します

SET_IP_MTTL マルチキャストパケットの TTL の値を設定します SET_IP_REASM_TMO IP フラグメント再構築タイムアウトを設定します

SET_TCP_SYN_RCNT SYN の再送回数を設定します

SET_TCP_DAT_RCNT データの再送回数を設定します

SET_TCP_RTO_INI TCP 再送時間の初期値を設定します

SET_TCP_RTO_MIN TCP 再送タイムアウトの下位境界を設定します

SET_TCP_RTO_MAX TCP 再送タイムアウトの上位境界を設定します

SET_TCP_KEEPALIVE_TMO キープアライブタイムアウトを設定します

SET_TCP_KEEPALIVE_PRO キープアライブプローブインターバルを設定します

SET_TCP_KEEPALIVE_SUC キープアライブプローブタイムアウトを設定します

SET_TCP_DACK_TMO 遅延 ACK の遅延時間を設定します

SET_TCP_DUP_ACK 重複 ACK をエラーとして扱う回数を設定します。

各オプションで指定するタイプは次のようになります

SET_IF_MTU UH 型

SET_IP_TTL UB 型

SET_IP_MTTL UB 型

SET_IP_REASM_TMO UH 型

SET_TCP_SYN_RCNT UH 型

SET_TCP_DAT_RCNT UH 型

SET_TCP_RTO_INI UW 型

SET_TCP_RTO_MIN UW 型

SET_TCP_RTO_MAX UW 型

SET_TCP_KEEPALIVE_TMO UW 型

SET_TCP_KEEPALIVE_PRO UW 型

SET_TCP_KEEPALIVE_SUC UW 型

SET_TCP_DACK_TMO UH 型

SET_TCP_DUP_ACK UH 型

戻値	E_OK 正常終了	
	E_0BJ ネットワーク I/F 制御ブロックが不正	
解説	ネットワーク I/F で使用するオプションを設定します。この関数はネットワークインター	
	フェースの初期化後(tcp_ini 後)、通信が開始される前(TCP の場合は接続前)に使用して	
	ください。(通常は、tcp_ini 直後に使用してください。)	

1.9.4 ネットワークI/Fのオプション設定(ネットワークI/F名指定)

	T		
形式	ER netif_set_byname(const char *name, INT optname, const VP optval, INT optlen);		
	name ネットワーク I /F 名 ("eth1" など)		
	optname オプションの種類 optval オプション値が設定されているバッファのポインタ		
	optien オプション値の		
	optname には以下が設定:		
	SET_IF_MTU	MTU の値を設定します	
	SET_IP_TTL	TTL の値を設定します	
	SET_IP_MTTL	マルチキャストパケットの TTL の値を設定します	
	SET_IP_REASM_TMO	IP フラグメント再構築タイムアウトを設定します	
	SET_TCP_SYN_RCNT	SYN の再送回数を設定します	
	SET_TCP_DAT_RCNT	データの再送回数を設定します	
	SET_TCP_RTO_INI	TCP 再送時間の初期値を設定します	
	SET_TCP_RTO_MIN	TCP 再送タイムアウトの下位境界を設定します	
	SET_TCP_RTO_MAX	TCP 再送タイムアウトの上位境界を設定します	
	SET_TCP_KEEPALIVE_TMO	キープアライブタイムアウトを設定します	
	SET_TCP_KEEPALIVE_PRO	キープアライブプローブインターバルを設定します	
	SET_TCP_KEEPALIVE_SUC	キープアライブプローブタイムアウトを設定します	
	SET_TCP_DACK_TMO	遅延 ACK の遅延時間を設定します	
	SET_TCP_DUP_ACK	重複 ACK をエラーとして扱う回数を設定します。	
	各オプションで指定する	タイプは次のようになります	
	SET_IF_MTU	UH 型	
	SET_IP_TTL	UB 型	
	SET_IP_MTTL	UB 型	
	SET_IP_REASM_TMO	UH 型	
	SET_TCP_SYN_RCNT	UH 型	
	SET_TCP_DAT_RCNT	UH 型	
	SET_TCP_RTO_INI	UW 型	
	SET_TCP_RTO_MIN	UW 型	

	SET_TCP_RTO_MAX UW 型
	SET_TCP_KEEPALIVE_TMO UW 型
	SET_TCP_KEEPALIVE_PRO UW 型
	SET_TCP_KEEPALIVE_SUC UW 型
	SET_TCP_DACK_TMO UH 型
	SET_TCP_DUP_ACK UH 型
戻値	E_0K 正常終了
	E_OBJ ネットワーク I/F 制御ブロックが不正
解説	ネットワーク I/F で使用するオプションを設定します。この関数はネットワークインター
	フェースの初期化後(tcp_ini 後)、通信が開始される前(TCP の場合は接続前)に使用して
	ください。(通常は、tcp_ini 直後に使用してください。)

1.9.5 ネットワークI/Fオプション情報の取得

	T ===	
形式		*nif, INT optname, VP optval, INT optlen);
	nif ネットワーク optname オプションの種	l ∕F 制御ブロック ■粞
	•	を取得するバッファのポインタ
	optlen オプション取得	导するバッファのサイズ
	 optnameには以下が設定・	できます
	SET_IF_MTU	MTU の値を取得します
	SET_IP_TTL	TTL の値を取得します
	SET_IP_MTTL	マルチキャストパケットの TTL の値を取得します
	SET_IP_REASM_TMO	IP フラグメント再構築タイムアウトを取得します
	SET_TCP_SYN_RCNT	SYNの再送回数を取得します
	SET_TCP_DAT_RCNT	データの再送回数を取得します
	SET_TCP_RTO_INI	TCP 再送時間の初期値を取得します
	SET_TCP_RTO_MIN	TCP 再送タイムアウトの下位境界を取得します
	SET_TCP_RTO_MAX	TCP 再送タイムアウトの上位境界を取得します
	SET_TCP_KEEPALIVE_TMO	キープアライブタイムアウトを取得します
	SET_TCP_KEEPALIVE_PRO	キープアライブプローブインターバルを取得します
	SET_TCP_KEEPALIVE_SUC	キープアライブプローブタイムアウトを取得します
	SET_TCP_DACK_TMO	遅延 ACK の遅延時間を取得します
	SET_TCP_DUP_ACK	重複 ACK をエラーとして扱う回数を取得します
	 各オプションで指定する	タイプは次のようになります
	SET_IF_MTU	UH 型

	SET_IP_TTL	UB 型
	SET_IP_MTTL	UB 型
	SET_IP_REASM_TMO	UH 型
	SET_TCP_SYN_RCNT	UH 型
	SET_TCP_DAT_RCNT	UH 型
	SET_TCP_RTO_INI	UW 型
	SET_TCP_RTO_MIN	UW 型
	SET_TCP_RTO_MAX	UW 型
	SET_TCP_KEEPALIVE_TMO	UW 型
	SET_TCP_KEEPALIVE_PRO	UW 型
	SET_TCP_KEEPALIVE_SUC	UW 型
	SET_TCP_DACK_TMO	UH 型
	SET_TCP_DUP_ACK	UH 型
	F 01/ - 3// / F =	
戻値	E_OK 正常終了	
	E_OBJ ネットワーク I,	/F 制御ブロックが不正
解説	ネットワーク I/F で設定	されているオプションを取得します。

1.9.6 ネットワーク I/F オプション情報の取得(ネットワーク I/F 名指定)

形式	name ネットワーク optname オプションの和	重類 を取得するバッファのポインタ
	optname には以下が設定	できます
	SET_IF_MTU	MTU の値を取得します
	SET_IP_TTL	TTL の値を取得します
	SET_IP_MTTL	マルチキャストパケットの TTL の値を取得します
	SET_IP_REASM_TMO	IP フラグメント再構築タイムアウトを取得します
	SET_TCP_SYN_RCNT	SYN の再送回数を取得します
	SET_TCP_DAT_RCNT	データの再送回数を取得します
	SET_TCP_RTO_INI	TCP 再送時間の初期値を取得します
	SET_TCP_RTO_MIN	TCP 再送タイムアウトの下位境界を取得します
	SET_TCP_RTO_MAX	TCP 再送タイムアウトの上位境界を取得します
	SET_TCP_KEEPALIVE_TMO	キープアライブタイムアウトを取得します
	SET_TCP_KEEPALIVE_PRO	キープアライブプローブインターバルを取得します
	SET_TCP_KEEPALIVE_SUC	キープアライブプローブタイムアウトを取得します
	SET_TCP_DACK_TMO	遅延 ACK の遅延時間を取得します

	SET_TCP_DUP_ACK	重複 ACK をエラーとして扱う回数を取得します
	 各オプションで指定する	タイプは次のようになります
	SET_IF_MTU	UH 型
	SET_IP_TTL	UB 型
	SET_IP_MTTL	UB 型
	SET_IP_REASM_TMO	UH 型
	SET_TCP_SYN_RCNT	UH 型
	SET_TCP_DAT_RCNT	UH 型
	SET_TCP_RTO_INI	UW 型
	SET_TCP_RTO_MIN	UW 型
	SET_TCP_RTO_MAX	UW 型
	SET_TCP_KEEPALIVE_TMO	UW 型
	SET_TCP_KEEPALIVE_PRO	UW 型
	SET_TCP_KEEPALIVE_SUC	UW 型
	SET_TCP_DACK_TMO	UH 型
	SET_TCP_DUP_ACK	UH 型
戻値	E_OK 正常終了	
	E_OBJ ネットワーク I	/F 制御ブロックが不正
解説	ネットワーク I/F で設定	されているオプションを取得します。

1.9.7 ネットワークI/Fに設定されているアドレスの変更

```
ER netif chg ipa(T NIF *nif, T NIF ADDR *addr, UB level);
形式
            ネットワーク I/F 制御ブロック
      nif
      addr
            ネットワーク I/F に設定するアドレス情報
      level 設定レベル
      typedef struct t_nif_addr {
        UB *hwaddr; /* ハードウェアアドレス(未使用) */
        UB *ipaddr; /* デフォルト IP アドレス */
        UB *gateway: /* デフォルトゲートウェイ */
                   /* サブネットマスク */
        UB *mask;
      } T_NIF_ADDR;
戻値
      E OK
            正常終了
      E_OBJ ネットワーク I/F 制御ブロックが不正
解説
      設定されているネットワーク I/F のアドレスを変更します。設定レベルを 0 にすると、ネッ
       トワーク I/F で設定されている IP アドレス、デフォルトゲートウェイ、サブネットマス
      クを変更します。設定レベルを 1 にするとさらに通信端点で設定されている IP アドレス
       も変更します。この関数ではハードウェアアドレスは変更されません。
      設定レベルを 2 に設定すると、処理中の各 API が E_ADDR (-191) でリターンします。待ち
      状態になっている処理は起床されます。
      T NIF *nif;
例
      T_NIF_ADDR new_addr;
      UB ipaddr[4] = \{ 192, 168, 0, 99 \};
      UB gateway [4] = \{ 192, 168, 0, 1 \};
      UB net_mask[4] = { 255, 255, 255, 0 };
      nif = getnif_from_name("eth0");
      new_addr.ipaddr = ipaddr;
      new_addr.gateway = gateway;
      new_addr.mask = net_mask;
      ercd = netif_chg_ipa(nif, &new_addr, 0);
```

1.9.8 ネットワーク I/F に設定されているアドレスの変更 (ネットワーク I/F 名指定)

```
ER netif_ipa_byname(const char *name, T_NIF_ADDR *addr, UB level);
形式
      name
           ネットワーク I/F 名("eth1" など)
            ネットワーク I/F に設定するアドレス情報
      addr
      level 設定レベル
      typedef struct t_nif_addr {
        UB *hwaddr; /* ハードウェアアドレス(未使用) */
                  /* デフォルト IP アドレス */
        UB *ipaddr;
        UB *gateway; /* デフォルトゲートウェイ */
                  /* サブネットマスク */
        UB *mask;
      } T_NIF_ADDR;
戻値
      E_OK
            正常終了
      E_OBJ ネットワーク I/F 制御ブロックが不正
解説
      指定したネットワーク 1/F に設定されているアドレスを変更します。設定レベルを 0 にす
      ると、ネットワーク I/F で設定されている IP アドレス、デフォルトゲートウェイ、サブ
      ネットマスク変更します。設定レベルを 1 にするとさらに通信端点で設定されている IP
      アドレスも変更します。この関数ではハードウェアアドレスは変更されません。
      設定レベルを 2 に設定すると、処理中の各 API が E_ADDR (-191) でリターンします。待ち
      状態になっている処理は起床されます。
      T_NIF_ADDR new_addr;
例
      UB ipaddr[4] = \{ 192, 168, 0, 99 \};
      UB gateway [4] = \{ 192, 168, 0, 1 \};
      UB net_mask[4] = \{ 255, 255, 255, 0 \};
      new_addr.ipaddr = ipaddr;
      new_addr.gateway = gateway;
      new addr.mask = net mask;
      ercd = netif_ipa_byname( "eth0", &new_addr, 0);
```

1.9.9 ネットワークI/F名からネットワークI/F制御ブロックを取得する

形式	T_NIF *getnif_from_name(const char *name); name ネットワーク I/F 名("eth1" など)
戻値	NULL ≠ 正常終了(ネットワーク I/F 制御ブロック) NULL = ネットワーク I/F 名が正しくないか、未初期化
解説	ネットワーク I/F 名からネットワーク I/F 制御ブロックを取得します。

1.9.10 チャネル番号からネットワークI/F制御ブロックを取得する

形式	T_NIF *getnif_from_ch(int ch); ch tcp_ini,tcp_nif_iniで取得したチャネル番号
戻値	NULL ≠ 正常終了(ネットワーク I/F 制御ブロック) NULL = チャネル番号が正しくないか、未初期化
解説	チャネル番号からネットワーク I/F 制御ブロックを取得します。

1.9.11 デフォルトのネットワークI/F制御ブロックを取得する

形式	T_NIF *getnif_default(void);
戻値	NULL ≠ 正常終了(ネットワーク I/F 制御ブロック)
解説	デフォルトのネットワーク I/F 制御ブロックを取得します。

1.9.12 PPPのネットワークI/F制御ブロックを取得する

形式	T_NIF *getnif_ppp(void);
戻値	NULL ≠ 正常終了(ネットワーク I/F 制御ブロック)
	NULL = PPP 未使用または未初期化
解説	PPP のネットワーク I/F 制御ブロックを取得します。

1.9.13 IPアドレスからネットワークI/F制御ブロックを取得する

形式	T_NIF *getnif_addr(UW ipaddr); ipaddr 取得するネットワーク I/F 制御ブロックに設定されている IP アドレス
戻値	NULL ≠ 正常終了(ネットワーク I/F 制御ブロック)
	NULL = ネットワーク I/F 制御ブロックが見つからないか未初期化
解説	ネットワーク I/F 制御ブロックに設定されている IP アドレスを指定し I/F 制御ブロック
	を取得します。

1.9.14 TCP 通信端点のチャネル番号を指定する

形式	ER tcp_set_opt(ID cepid, INT optname, const VP optval, INT optlen); cepid TCP 通信端点 ID optname IP_IF_NAME: ネットワーク I/F 名で指定 IP_IF_CH: チャネル番号で指定 optval IP_IF_NAME 指定時は I/F 名(例: "eth0") optlen 未使用(0 を指定してください)
戻値	E_OK 正常終了 E_ID 不正 ID 番号 E_NOEXS TCP 通信端点が未生成 E_OBJ TCP 通信端点が使用中
	E_PAR 指定したネットワークインターフェースが見つからない
解説	TCP の通信端点で使用するネットワーク I/F (チャネル) を指定します この関数は tcp_con_cep, tcp_acp_acp を呼び出す前に設定してください。 tcp_cre_rep で自分側の IP アドレスを指定しネットワーク I/F に割り当てることも可能で すが、本関数を使用し割り当てることも出来ます。

1.9.15 UDP通信端点のチャネル番号を指定する

形式	ER udp_set_opt(ID cepid, INT optname, const VP optval, INT optlen); cepid UDP 通信端点 ID optname IP_IF_NAME: ネットワーク I/F 名で指定 IP_IF_CH: チャネル番号で指定 optval IP_IF_NAME 指定時は I/F 名(例: "eth0") optlen 未使用(0 を指定してください)
三 店	F OV 工労ぬマ
戻値	E_OK 正常終了
	E_ID 不正 ID 番号
	E_OBJ UDP 通信端点が使用中
	E_NOEXS UDP 通信端点が未生成
	E_PAR 指定したネットワークインターフェースが見つからない
解説	UDP の通信端点で使用するネットワーク I/F(チャネル)を指定します
	udp_cre_cep で自分側の IP アドレスを指定しネットワーク I/F に割り当てることも可能ですが、本関数を使用し割り当てることも出来ます。
	7.4、 个因数で区内し間 7日 (のこと 0日本より。

1.10 通信端点とネットワークインターフェースの関係

1.10.1 TCP編

通信端点はtcp_cre_cepによる生成では、ネットワークインターフェースに割り当てが行われません。tcp_con_cepで自分側のIPアドレスを指定した場合、最初にIPアドレスが一致するネットワークインターフェースを検索し、見つかれば通信端点が割り当てられます。IPアドレスが一致するネットワークインターフェースが見つからない場合は、ネットワークアドレスが一致するネットワークインターフェースを検索し、最初に一致したネットワークインターフェースに割り当てられます。自分側のIPアドレスに各ネットワークインターフェースで使用されていないネットワークアドレスを指定するとEPARエラーが返ります。

tcp_acp_cep を呼び出した場合は、受付口生成時に指定した自分側の IP アドレスを使用する点以外はtcp_con_cep と同様です。

1.10.2 UDP編

udp_cre_cep で自分側の IP アドレスを設定した場合、最初に IP アドレスが一致するネットワークインターフェースを検索し、見つかれば通信端点が割り当てられます。 IP アドレスが一致するネットワークインターフェースが見つからない場合は、ネットワークアドレスが一致するネットワークインターフェースを検索し、最初に一致したネットワークインターフェースに割り当てられます。 自分側の IP アドレスに各ネットワークインターフェースで使用されていないネットワークアドレスを指定すると E OBJ エラーが返ります。

1. 10. 3 IPV4 ADDRANY

tcp_cre_rep で自分側の IP アドレスに IPV4_ADDRANY を指定し、tcp_acp_cep で受動接続を待ち受けたときに、いずれのインターフェースからの接続要求も受け付けることができます。tcp_con_cep で自分側の IP アドレスに IPV4_ADDRANY を指定した場合、指定した相手側の IP アドレスと同じネットワークアドレスを使用しているインターフェースに割り当てられます。それぞれのインターフェースで同一のネットワークアドレスを指定していた場合や、全てのインターフェースでネットワークアドレスが一致しない場合は、デフォルトチャネルに割り当てられます。

udp_cre_cep で自分側の IP アドレスに IPV4_ADDRANY を指定した場合、いずれのインターフェースから も udp_rcv_dat で受信を行うことができます。udp_snd_dat で自分側の IP アドレスに IPV4_ADDRANY を指定した場合は、tcp_con_cep と同様です。

1.11 注意事項

1.11.1 0S資源

従来のプロトコルスタックではタスク×2、メールボックス×2分のOS資源を使用してきましたが、マルチチャネルで使用する場合はタスク×2×チャネル数、メールボックス×2×チャネル数となります。カーネルのコンフィグレーションの際にご注意ください。 tcp_ini や tcp_ini でエラーが返る場合は XXXID MAX が不足している可能性が高いです。

Ethernet パケット用メモリプールは全てのチャネル共通で使用します。ブロック数はデフォルトで 16 個に設定されています。チャネル数が多くなった場合は枯渇する可能性がありますので、使用するチャネル数を考慮して設定してください。設定する場合は、nonetc.hを#include する前に、ETH_QCNT マクロでブロック数を宣言してください。

1. 11. 2 PPP

PPP を複数の SIO チャネルで使用することはできません。

1.11.3 DHCP

tcp_ini()および tcp_nif_ini()の呼出し後に DHCP で IP アドレスの取得に失敗した場合は netif_chg_ipa()を使って IP アドレスを設定してください。

1.12 実装手順例

1. 12. 1 PPP と Ethernet を 1 チャネルずつ使用する場合

Ethernet をチャネル0(デフォルト)に、PPP をチャネル1に設定します。デフォルトチャネルに対する設定などは特に必要ありません。設定は PPP を割当てるチャネル1のみです。

1) noneppp. c のコンパイル

(CC) (CFLAG) -def= NIF_NUM=1 .. ¥.. ¥.. ¥PPP¥SRC¥noneppp. c

NIF_NUM=1 マクロを定義して PPP をチャネル1とします。ここで NIF_NUM=1 の定義を忘れると、 NIF_NUM=0 となり、tcp_nif_ini 呼び出し時に重複エラーになります。

- 2) チャネル1のインターフェースの初期化
- ①T_NIF netif; ネットワークインターフェース制御ブロックをグローバル変数で定義します
- ②addr に IP アドレスなどを設定します。
- ③tcp_nif_ini に制御ブロック、インターフェース名、インターフェース関数、アドレス情報を指定して呼び出します。

ch = tcp_nif_ini(&netif, "ppp", ppp_nif_dev, &addr);

関数の戻り値にはコンパイル時に指定した NIF NUM が設定されます。

以降、通信端点や受付口の割当てはこの関数で指定した、"ppp"と ch を指定して行います。 チャネル 0 にはデフォルトのインターフェース名、関数、アドレスが割当てられます。(1.9.1 プロトコルスタック初期化を参照)

1.12.2 Ethernet を2 チャネル使用する

Ethernet を複数チャネルで使用する場合は、PPP の場合と少し異なります。Ethernet の場合はチャネル毎にドライバオブジェクトが必要になります。以下の例はドライバ A をデフォルトチャネル、ドライバ B をチャネル 1 に割当てます。 ドライバ A のコードはデフォルトチャネルに設定するので、関数名は標準の形式になっています。(ドライバの詳細はユーザーズガイド ネットワーク編 2.3 デバイスドライバを参照)

ドライバ B は副チャネルとして扱いますので、標準の関数名と別の名前で定義します。 lan_ini0, lan_ini1 など関数名の後ろにつく番号がデバイス番号です。ここではドライバ B を lan_ini1 で作成してチャネル 1 に割当てます。

- 1) nonelan1.c のコンパイル
 - (CC) (CFLAG) -def= NIF_NUM=1, DIF_NUM=1 .. \(\frac{1}{2}\). \(\frac{1}2\). \(\frac{1}{2}\). \(\frac{1}2\). \(\f

これで、ドライバBはチャネル1となり、チャネル1はドライバBを使用することになります。 デフォルトチャネルに割当てられるインターフェースはプロトコルスタックのライブラリに入っていますので、再度コンパイルの必要はありません。

2) チャネル1のインターフェースの初期化

インターフェースの初期化は PPP とほぼ同じですが、インターフェース関数が異なります。 $T_NIF\ netif$; ネットワークインターフェース制御ブロックをグローバル変数で定義します addr に $IP\ T$ ドレスなどを設定します。

tcp_nif_ini に制御ブロック、インターフェース名、インターフェース関数、アドレス情報を指定して呼び出します。

ch = tcp_nif_ini(&netif, "eth1", lan_nif_dev1, &addr);

NIF_NUM=1 と定義しましたので、インターフェース関数は lan_nif_dev1 を割当てます。 関数の戻り値 にはコンパイル時に指定した NIF_NUM が設定されます。以降、通信端点や受付口の割当てはこの関数 で指定した、"eth1"と ch を指定して行います。

1. 12. 3 新たに別のネットワークインターフェース (PPP. Ethernet 以外) を追加する

新たに PPP や Ethernet 以外のインターフェースを利用して、NORTi TCP/IP を使用する場合は、デバイスドライバと nonelan.c に相当するインターフェース関数を作成する必要があります。

1. 12. 4 Ethernet を 3 チャネル以上使用する

Ethernet を 3 チャネル以上使用する場合は nonelan1.c をコピーし、1.12.2 と同じ要領で NIF_NUM, DIF_NUM を変えて使用してください。

1.13 ICMPパケットの送信

icmp_snd_dat を使用して ICMP パケットを送信する場合、指定した自分側の IP アドレスと同じネット ワーク I/F に割り当てられます。IP アドレスが一致するネットワーク I/F が見つからない場合は、ネットワークアドレスが一致する最初のネットワーク I/F に割り当てられます。各ネットワークインターフェースで使用されていないネットワークアドレスを指定すると E OBJ エラーが返ります。

1.14 SNMPをマルチチャネル版で使用する場合

SNMP の通信はデフォルトのチャネルを使用して行います。複数チャネルからの受信を行うことはできません。SNMP を使用する場合はプロトコルスタックコンパイル時に SNMP マクロを定義する必要があります。

1.15 ループバックインターフェース

ループバックインターフェースを使用するとネットワーク上にパケットを配信せずに、自分自身に対してデータを送信(折り返し)することが出来ます。ループバックインターフェースはプロトコルスタックのライブラリにデフォルトで収録されており、Ethernet ドライバがリンクされなければデフォルトのインターフェースになります。

1.15.1 ループバックインターフェースの組込み方法

ループバックインターフェースと Ethernet や PPP を併用して使用することが出来ます。 ループバックインターフェースをサブチャネルとして使用する場合、nonelan1.c と nonloop.c を追加 し次のようにコンパイルします。

- (CC) (CFLAG) -def= NIF_NUM=1, DIF_NUM=1 .. ¥.. ¥.. ¥SRC¥nonelan1. c
- (CC) (CFLAG) -def= NIF_NUM=1, DIF_NUM=1 . . ¥ . . ¥ . . ¥SRC¥nonloop. c

アプリケーションでは tcp_ini()を呼び出した後、次の方法で初期化を行います。

```
ER ercd;
T NIF ADDR addr;
UB ipaddr[4], gateway[4];
ipaddr[0] = 127;
ipaddr[1] = 0;
ipaddr[2] = 0;
ipaddr[3] = 1;
gateway[0] = 127;
gateway[1] = 0;
gateway[2] = 0;
gateway[3] = 1;
addr. hwaddr = (const UB*) ethernet_addr;
addr.ipaddr = (const UB*)ipaddr;
addr.gateway = (const UB*)gateway;
addr.mask
            = (const UB*) subnet_mask;
if ((ercd = tcp\_nif\_ini(&net[1], "lo0", lan\_nif\_dev1, &addr)) < 0) {
    print("\frac{\pi}{r}\frac{\pi}{n}\loop Back Driver initialisation error \frac{\pi}{r}\frac{\pi}{n}");
    return ercd;
}
```

第2章 アプリケーション・プロトコル・サンプル

2.1 はじめに

NORTi¥NETSMP にはアプリケーション・プロトコル・サンプルが収録されています。この章では DHCP クライアント、DNS リゾルバ、FTP サーバー、Telnet サーバー、LAN パケットダンプ機能、SNTP クライアントについて説明します。これらは netxxxxx.c に使用例があります。

2.2 使用上の注意

NORTi¥NETSMP に収録されているファイルはサポート対象外のサンプル扱いとなっています。不具合修正の反映は、NORTi 本体のアップ毎に行われ即座には行えない場合があります。また、全ての機能をサポートしていないため、予告無く仕様を変更する可能性があります。

2.3 ファイル構成

NORTi¥NETSMP¥INCに収録されているファイル一覧

ファイル名	内容
noncons. h	コンソール入出力関数のヘッダ
nondhcp. h	DHCP クライアントのヘッダ
nonecho. h	Echo クライアント/サーバーのヘッダ
nonfile.h	簡易ファイルシステムのヘッダ
nonftp. h	FTP クライアント/サーバーのヘッダ
nonraws.h	RAW エコーサーバーのヘッダ
nonsntp. h	SNTP クライアントのヘッダ
nonteln.h	Telnet クライアント/サーバーのヘッダ
nontftp.h	TFTP サーバーのヘッダ
sntpcfg. h	SNTP コンフィグレーションヘッダ
sntptime.h	時刻変換関数のヘッダ

NORTi¥NETSMP¥INCに収録されているファイル一覧

ファイル名	内容
noncons. c	コンソール入出力関数のソース
nondhcp. c	DHCP クライアントのソース
nondump.c	LAN パケットダンプ用のソース
nonechc. c	Echo クライアントのソース
nonecho. c	Echo サーバーのソース
nonedns. c	DNS クライアントのソース
nonfile.c	簡易ファイルシステムのソース
nonftpc. c	FTP クライアントのソース
nonftpd. c	FTP サーバーのソース
nonping.c	ping コマンドのソース
nonramd.c	RAM ディスクのソース
nonraws.c	RAW エコーサーバーのソース
nonshel.c	コンソールと Telnet クライアントのシェルのソース
nonsntp. c	SNTP クライアントのソース

nontelc.c	Telnet クライアントのソース
nonteld. c	Telnet サーバーのソース
nontftp. c	TFTP サーバーのソース
sntptime.c	時刻変換関数のソース

2.4 DHCPクライアント

DHCP はホストのコンフィグレーションを行うために使用するアプリケーションプロトコルです。DHCP クライアントのサンプルは IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNS サーバー アドレスを DHCP サーバーから取得し、それぞれ default_ipaddr、subnet_mask、default_gateway、dns_ipaddr に自動的に設定します。DHCP クライアントは内部で UDP の通信端点を 1 個使用します。 内部で使用しているバッファは Ethernet パケット用メモリプールから取得します。

リトルエンディアンモードのCPUを使用している場合、nondhcp. cをコンパイルする際に**LITTLE_ENDIAN** マクロを定義してコンパイルしてください。

2.4.1 DHCP サーバーより構成情報を得る

形式	ER dhcp_get_data(ID cepid); cepid 内部で使用する UDP 通信端点の ID(内部で自動設定の場合は 0)
戻値	E_OK 正常終了 E_ID 通信端点 ID 番号が不正または不足 E_OBJ UDP 通信端点が生成済みまたはポート番号既使用 E_TMOUT 通信タイムアウト(サーバーとの通信に失敗)
解説	DHCP サーバーよりデフォルトネットワーク I/F の IP アドレス、デフォルトゲートウェイ、 サブネットマスク、DNS アドレスを得ます。 dhcp_get_data を呼び出した後、構成情報を再取得するには dhcp_reb_data を使用してく ださい。

2.4.2 DHCPサーバーより構成情報を再取得する

形式	ER dhcp_cepid	reb_data(ID cepid); 内部で使用する UDP 通信端点の ID(内部で自動設定の場合は 0)
戻値	E_OK E_ID E_OBJ E_TMOUT	正常終了 不正 ID 番号 UDP 通信端点が生成済みまたはポート番号既使用 通信タイムアウト
解説	DHCPサー	-バーより構成情報を再取得します。

2.4.3 DHCPサーバーより構成情報を得る (ネットワーク1/F名指定)

形式	ER dhcp_get_byname(ID cepid, const char *name); cepid 内部で使用する UDP 通信端点の ID(内部で自動設定の場合は 0) name ネットワークインターフェース名("eth1"等)
戻値	E_OK正常終了E_ID通信端点 ID 番号が不正または不足E_OBJUDP 通信端点が生成済みまたはポート番号既使用E_TMOUT通信タイムアウト(サーバーとの通信に失敗)
解説	DHCP サーバーより指定したネットワーク I/F の IP アドレス、デフォルトゲートウェイ、サブネットマスク、DNS アドレスを取得し内部で管理している各変数に設定されます。 dhcp_get_byname を呼び出した後、構成情報を再取得するには dhcp_reb_data を使用してください。

2.4.4 DHCPサーバーより構成情報を再取得する (ネットワーク1/F名指定)

形式	cepid	reb_byname(ID cepid, const char *name); 内部で使用する UDP 通信端点の ID(内部で自動設定の場合は 0) ネットワークインターフェース名("eth1"等)
戻値	E_OK	正常終了
	E_ID	不正 ID 番号
	E_0BJ	UDP 通信端点が生成済みまたはポート番号既使用
	E_TMOUT	通信タイムアウト
解説		ネットワークインターフェースから DHCP サーバーより構成情報を再取得します。
	取得した	構成情報は指定したネットワーク I/F 用に設定されます。

2.4.5 DHCP 周期タスクの起動

形式	ER dhcp_sta_tsk(ID tskid, ID cepid, ID almid, DHCP_CALLBACK callback);
	tskid タスクで使用する ID(未指定の場合は 0)
	cepid 内部で使用する UDP 通信端点の ID(未指定の場合は 0)
	almid 内部で使用するアラームの ID(未指定の場合は 0)
	callback コールバック関数(未指定の場合は NULL)
戻値	E_0K 正常終了
	E_ID 通信端点 ID 番号が不正またはタスク ID が範囲外
	E_OBJ UDP 通信端点生成済みかポート番号が既使用またはタスクが生成済み
解説	リース切れになった IP アドレスを自動で更新するタスクを起動します。
	コールバック関数は DHCP の更新が行われた場合と内部でエラーが発生した 場合に呼び出されます。

2.5 DNSリゾルバ

DNS リゾルバは DNS サーバーに mispo. co. jp などのドメイン名から IP アドレスを取得します。 DNSリゾルバは内部でUDP通信端点を 1 個使用します。内部で使用しているバッファはEthernetパケット用メモリプールから取得します。リトルエンディアンモードのCPUを使用している場合、nonedns. c をコンパイルする際にLITTLE_ENDIANマクロを定義してコンパイルしてください。

2.5.1 ドメイン名から IP アドレスを取得する

形式	ER dns_r	esolver(ID cepid, UW dns_ip, char *name, T_IPEP *host);
	cepid	使用する UDP 通信端点 ID(内部で自動設定の場合は 0)
	dns_ip	DNS サーバーの IP アドレス
	name	IP アドレスを取得するドメイン名
	host	ホストのアドレス情報
戻値	E_OK	正常終了
	E_ID	通信端点 ID 番号が不正または不足
	E_0BJ	UDP 通信端点生成済みかポート番号が既使用またはタスクが生成済み
	E_TMOUT	通信タイムアウト(サーバーとの通信に失敗)
解説	name で指	f定したドメイン名を IP アドレスに変換するために dns_ip に問い合せます。

2.5.2 ドメイン名からIPアドレスを取得する (ネットワークI/F名指定)

形式	ER dns_r	esolver_byname(ID cepid, UW dns_ip, char *name, T_IPEP *host, const char	
	*ch_name);		
	cepid	使用する UDP 通信端点 ID(内部で自動設定の場合は 0)	
	dns_ip	DNS サーバーの IP アドレス	
	name	IP アドレスを取得するドメイン名	
	host	ホストのアドレス情報	
	ch_name	ネットワークインターフェース名("eth1" 等)	
戻値	E_OK	正常終了	
	E_ID	通信端点 ID 番号が不正または不足	
	E_0BJ	UDP 通信端点生成済みかポート番号が既使用またはタスクが生成済み	
	E_TMOUT	通信タイムアウト(サーバーとの通信に失敗)	
解説		記定したドメイン名を IP アドレスに変換するために、dns_ip に問い合せます。	
	DNS バケ	ットは指定したネットワークインターフェースから送信されます。	

2.6 FTPサーバー

FTP はファイルを転送するためのプロトコルです。FTP サーバーは RAMDISK を使用した File System を 使用して、FTP クライアントプログラムからの要求に応答します。

2.6.1 制約事項

- ディレクトリ階層をサポートしていません
- ・ 複数クライアントの同時接続に対応していません
- ・ Windows の DOS 窓などコマンドラインベースの FTP クライアントのみ対応しています

これらの機能は「NORTi File System Ver.4」に付属の FTP サーバーで対応しています。

2.6.2 FTPサーバー生成

形式	ER ftp_cre_srv(T_FTP *ftp, ID tskid, ID cepid1, ID cepid2, ID repid, FTP_CALLBACK
ルグエし	
	callback);
	ftp 内部で使用する FTPd 用コントロールブロックのポインタ
	tskid 内部で使用するタスク ID(内部で自動設定の場合は 0)
	cepid1 内部で使用する TCP 通信端点 ID1(内部で自動設定の場合は 0)
	cepid2 内部で使用する TCP 通信端点 ID2(内部で自動設定の場合は 0)
	repid 内部で使用する TCP 受付口 ID(内部で自動設定の場合は 0)
	callback パスワードチェック用コールバック関数のアドレス
戻値	E_OK 正常終了
	E_ID ID 番号が不正または不足
	E_OBJ TCP 通信端点またはタスクが生成済み
解説	FTP サーバーで使用する通信端点とタスクの生成を行います。コントロールブロック ftp
	には、アプリケーションで静的変数として宣言した T_FTP 構造体のポインタを渡してくだ
	さい。callback はクライアントに対してユーザー名、パスワードを使った認証を行うこと
	│ができます。この関数はアプリケーション側で定義してください。NULL で定義した場合、 │認証を行いません。
	BURE 2110 & 270°
例	パスワードチェック関数の使用例
	char *ftp_passwd_check(T_FTP *ftp, const char *user, const char *pass)
	if ((strcmp(user, "mispo") == 0)
	&& $(\text{strcmp}(\text{dser}, \text{mispo}) == 0)$
	return "230 Logged in¥r¥n";
	else
	return NULL;
] }

2.6.3 FTPサーバー起動

形式	<pre>ER ftp_sta_srv(T_FTP *ftp);</pre>		
	ftp	内部で使用する FTPd 用コントロールブロックのポインタ	
戻値	E_0K	正常終了	
	E_NOEXS	FTP サーバーが未生成	
	E_0BJ	FTP サーバーが既に起動されている	
解説	ftp_cre_s 動します。	srv で生成したコントロールブロックのポインタを指定して、FTP サーバーを起。	

2.6.4 対応コマンド一覧

コマンド	使い方	説明
USER	USER <i>username</i>	ユーザーを識別する
PASS	PASS password	パスワードを渡す
QUIT	QUIT	ログアウトする
PORT	PORT host-port	データ転送ホストの IP アドレスとポート番号を指定する
PASV	PASV	パッシブモードに移行する
TYPE	TYPE <i>type-code</i>	ファイルのタイプを指定する
APPE	APPE <i>pathname</i>	ファイルを新たに作成する。ない場合は新たに作成する
DELE	DELE pathname	ファイルを削除する
LIST	LIST [pathname]	ファイル/ディレクトリ情報を返す
NLST	NLIST [pathname]	ファイル名のリストを返す

2.7 Telnetサーバー

Telnet はリモートにあるホストを端末から操作するための仮想端末ソフトウェアです。Telnet サーバーは Telnetd タスク、Shell タスク (nonshel. c) の 2 つのタスクで構成されています。Telnet は TCP/IP 以外にも RS232-C を使って使用することができます。RS232-C を使用する場合は Console プログラム (noncons. c) と Shell タスクを組み合わせて使用します。Telnet サーバーのコールバック関数を拡張することで、独自のコマンドを簡単に追加できます。

2.7.1 Telnetサーバーの初期化

形式	ER telne	etd_ini(T_TELNETD *t, ID tskid, ID mbfid, ID cepid, ID repid);
	t	内部で使用する TeInetd 用コントロールブロックのポインタ
	tskid	内部で使用するタスク ID(内部で自動設定の場合は 0)
	mbfid	内部で使用するメッセージバッファ ID(内部で自動設定の場合は 0)
	cepid	内部で使用する TCP 通信端点 ID(内部で自動設定の場合は 0)
	repid	内部で使用する TCP 受付口 ID(内部で自動設定の場合は 0)
戻値	E_OK	正常終了
	E_ID	ID 番号が不正または不足
	E_0BJ	TCP 通信端点、タスクまたはメッセージバッファが生成済み
解説		ナーバーを初期化します。ここで指定した Telnetd 用コントロールブロックを使っ
	(snell	I_ini 関数を呼び出しシェルタスクを起動すると TeInet サーバーが起動されます。

2.7.2 Shellタスクの起動

形式	ER shell	_ini(VP t, ID tskid, ID mbfid, PASSWD_CHECK callback);
	t	内部で使用する Telnetd またはコンソール用コントロールブロックのポインタ
	tskid	内部で使用するタスク ID(内部で自動設定の場合は 0)
	mbfid	内部で使用するメッセージバッファ ID(内部で自動設定の場合は 0)
	callback	パスワードチェック用コールバック関数のアドレス
戻値	E_OK	正常終了
	E_ID	ID 番号が不正または不足
	E_0BJ	タスク、メッセージバッファが生成済み
解説		スクを起動します。telnetd_ini 関数または console_ini 関数で指定したコント
	コールノ	ロックを使って、この関数を呼び出すと TeInet サーバーが起動されます。

2.7.3 RS232-Cを使ったTelnetサーバーの初期化


形式	ER conso	ole_ini(T_CONSOLE *t, ID tskid, ID mbfid, INT ch, const char *param);
	t	内部で使用するコンソール用コントロールブロックのポインタ
	tskid	内部で使用するタスク ID(内部で自動設定の場合は 0)
	mbfid	内部で使用するメッセージバッファ ID(内部で自動設定の場合は 0)
	ch	使用する RS232-C の論理チャネル番号
	param	RS232-C の設定パラメータ
戻値	E_OK	正常終了
	E_ID	ID 番号が不正または不足
	E_0BJ	TCP 通信端点、タスクまたはメッセージバッファが生成済み
解説		を使った Telnet サーバーを初期化します。ここで指定したコンソール用コント
		「ロックを使って、shell_ini 関数を呼び出しシェルタスクを起動すると RS232-C :Telnet サーバーが起動されます。
	で送りた	. 16日にピップ・アングルを到でするよう。

2.7.4 Telnetサーバーのコールバック関数

Telnet サーバーにコマンドが送信されると、関数 BOOL telnetd_callback (T_TERMINAL *t, char *s) が呼び出されます。第 2 パラメータの'char *s'には入力された文字列が入っています。この文字列 を解析して、コマンドに対応した処理を行うことができます。この関数はアプリケーション側で用意してください。telnetd_callbackの使用例は netxxxx.c をご覧ください。

2.8 LANパケットダンプ機能

LAN パケットダンプ機能を使用すると Ethernet のパケットダンプを以下のように RS232-C に出力する ことができます。



2.8.1 LANパケットダンプ機能のコンフィグレーション

LAN パケットダンプ機能を有効にするには、NORTi¥SRC¥nonelan. c を、'DUMP'マクロを定義してコンパイルします。ダンプを出力する RS232-C のデフォルトチャネルは論理チャネル番号'1'です。それ以外のチャネルで使用する場合は、NORTi¥SRC¥ nondump. c コンパイル時にチャネル番号を指定してください。チャネル番号は'CH'マクロを使って指定します。使用可能なマクロは以下のとおりです。

マクロ名	デフォルト値	説明
СН	1	出力する RS232-C のチャネル番号
QCNT	10	ダンプで使用するキューの数
TCP	未使用	TCP のダンプのみを出力するためのフィルター
ARP	使用	ARP パケットをダンプする
DATA	未使用	詳細なダンプ表示を行う

2.8.2 LAN パケットダンプ機能の初期化

形式	landump_	_ini(ID tskid, ID mbxid, ID mpfid);
	tskid	内部で使用するタスク ID(内部で自動設定の場合は 0)
	mbfid	内部で使用するメッセージバッファ ID(内部で自動設定の場合は 0)
	mpfid	内部で使用する固定長メモリプール ID(内部で自動設定の場合は 0)
戻値	E_OK	正常終了
	E_ID	ID 番号が不正または不足
	E_0BJ	タスク、メッセージバッファまたは固定長メモリプールが生成済み
解説		ットダンプ機能の初期化を行います。この関数を呼び出す前に出力する RS232-C
	の初期化	が必要です。
例		ni_sio(1, "38400 B8 PN S1");
		ctl_sio(1, TSIO_RXE TSIO_TXE TSIO_RTSON);
	ercd = I	andump_ini(0, 0, 0);

2.9 TFTPサーバー

TFTP は FTP の簡易版でユーザ名、パスワードの検証を必要としないファイル転送プロトコルです。
TFTP は FTP 同様に File System を使用して、TFTP クライアントプログラムからの要求に応答します。
TFTP では UDP を使用します。

2.9.1 TFTPサーバーの初期化

形式	ER tftps	srv_ini(ID tskid, ID cepid);
	tskid	内部で使用するタスク ID(内部で自動設定の場合は 0)
	cepid	内部で使用する TCP 通信端点 ID(内部で自動設定の場合は 0)
戻値	E_0K	正常終了
	E_ID	ID 番号が不正または不足
	E_0BJ	TFTP サーバーが既に起動されている
解説	TFTP サー	-バーを起動します。

2.10 TCP, UDP ECHOサーバー

ECHO プログラムは、単純に文字列を折り返すだけのプログラムです。ECHO サーバーはクライアントから受信した文字列をそのままクライアントに送信します。

2. 10. 1 TCP ECHOサーバーの初期化

形式	ER toped	cho_ini(ID tskid, ID cepid, ID repid);
	tskid	内部で使用するタスク ID(内部で自動設定の場合は 0)
	cepid	内部で使用する TCP 通信端点 ID(内部で自動設定の場合は 0)
	repid	内部で使用する TCP 受付口 ID(内部で自動設定の場合は 0)
戻値	E_OK	正常終了
	E_ID	ID 番号が不正または不足
	E_0BJ	TCP ECHO サーバーが既に起動されている
解説	TCP ECHO	サーバーを起動します。

2. 10. 2 UDP ECHOサーバーの初期化

形式	ER udped	cho_ini(ID tskid, ID cepid);
	tskid	内部で使用するタスク ID(内部で自動設定の場合は 0)
	cepid	内部で使用する UDP 通信端点 ID(内部で自動設定の場合は 0)
戻値	E_0K	正常終了
	E_ID	ID 番号が不正または不足
	E_0BJ	UDP ECHO サーバーが既に起動されている
解説	UDP ECHO	つサーバーを起動します。

2.11 SNTPクライアント

SNTP クライアントのサンプルプログラムを利用して、NTP サーバーから時刻を取得できます。

2.11.1 使用方法

使用するには以下が必要です。

- DNS Resolver
 NORTi¥NETSMP¥SRC¥nonedns.c
- 時刻変換関数のモジュール NORTi¥NETSMP¥INC¥sntptime.h NORTi¥NETSMP¥SRC¥sntptime.c
- 3) アプリケーションには以下のインクルードを追加

#include "nonsntp.h"
#include "sntpcfg.h"
#include "sntptime.h"

注) 単に時刻を設定するだけであれば、2) 時刻変換関数のモジュールがなくても動作します。

初回のリクエストは自分の時刻は 0 にセットされ、2 回目以降のリクエストは時刻が送信タイムスタンプに設定されます。

〇 マクロ

NTP_SRV_MAX

NTP_SRV_MAX を定義することで NTP サーバーの指定数を設定できます。設定する場合は sntpcfg. h をインクルードする前に定義してください。デフォルトは1です。

LITTLE_ENDIAN

リトルエンディアンで使用する場合は LITTLE_ENDIAN マクロを定義してコンパイルします。

〇 制限事項

- ・IPv4でのみ動作します
- ・デフォルトインターフェースから問い合わせを行います。

〇 時刻形式

```
typedef struct my_tm
{
       int tm_sec;
                      /* 秒 (0..61)
                                        */
                      /* 分 (0..59)
                                        */
       int tm_min;
       int tm_hour;
                      /* 時 (0..23)
                                        */
                      /* 日 (1..31)
       int tm_mday;
                                        */
                     /* 月 (1月が0)
       int tm_mon;
                                        */
                     /* 年 (1900年が0) */
       int tm_year;
                     /* 曜日(日曜日が 0) */
       int tm_wday;
                     /* 1月1日からの日数 */
       int tm_yday;
                     /* 季節時間の有無
       int tm_isdst;
                                      */
} my_tm_t;
typedef long my_time_t; /* 暦時間 */
typedef long my_clock_t; /* システムクロック */
```

2.11.2 使用例

```
#define NTP_SRV_MAX 2
#include "nonsntp.h"
#include "sntpcfg.h"
#include "sntptime.h"

int ercd;
UW dns_ip;
T_NTP_TIM *pk_tim;
char dns_srv[] = "192.168.0.1";
char *sntp_srv[] = {"ntp.nict.jp","ntp.ring.gr.jp"};

dns_ip = ascii_to_ipaddr(dns_srv);
ercd = sntp_start(sntp_srv, dns_ip, 1000/MSEC);

pk_tim = NULL;
ercd = sntp_get_tim(pk_tim);
```

2. 11. 3 SNTPクライアントの初期化

形式	ER sntp_start(char *sntp_srv, UW dns_ip, TMO tmout);
	sntp_srv NTP サーバーのアドレスリスト
	NTP_SRV_MAX(デフォルトは 1)の数だけサーバーを設定します
	dns_ip DNS サーバーのアドレス
	tmout タイムアウト
	(0 とした場合は 1000/MSEC とみなします)
戻値	0以上の値 初期化成功
	負の値失敗
解説	タイムアウトはパケットの送受信時のタイムアウトです。sntpcfg.h をインクルードする
	前に SNTP_TMOUT を定義しておけば、tmout を 0 とした場合のデフォルトの値を変更できま
	す。

2.11.4 時刻の取得

形式	<pre>ER sntp_get_tim(T_NTP_TIM *pk_tim);</pre>
	pk_tim NTP フォーマットの時刻を格納するポインタ
戻値	E_0K 時刻取得、設定成功
	負の値 失敗
解説	時刻を NTP サーバーに問い合わせ、システムの時刻を校正します。問い合わせでエラーが
	あった場合は設定されている他の NTP サーバーがあればリトライを行います。

2.11.5 時刻を文字列に変換(出力バッファ指定なし)

形式	char *my_asctime(const my_tm_t *tms);
	tms my_tm_t 形式の時刻
戻値	変換した文字列へのポインタ
解説	時刻を"Wday Mon dd hh:mm:ss yyyy¥n"形式の文字列に変換します。

2.11.6 時刻を文字列に変換(出力パッファ指定あり)

形式	char *my_asctime_r(const my_tm_t *tms, char *buf);	
	tms my_tm_t 形式の時刻	
	buf 変換結果を格納する文字列へのポインタ	
戻値	変換した文字列へのポインタ	
解説	時刻を"Wday Mon dd hh∶mm∶ss yyyy¥n"形式の文字列に変換します。文字列バッファは	
	26 文字分必要です。本関数はスレッドセーフです。	

2.11.7 暦時間から現地時間の文字列を算出(出力バッファ指定なし)

形式	<pre>char *my_ctime(const my_time_t *timer);</pre>
	timer 暦時間を受け取る変数へのポインタ
戻値	変換した文字列へのポインタ
解説	暦時間を現地時間に変換し、文字列として返します。文字列は"Wday Mon dd hh:mm:ss yyyy¥n"形式となります。

2.11.8 暦時間から現地時間の文字列を算出(出力パッファ指定あり)

形式	char *my_ctime_r(const my_time_t *timer, char *buf);	
	timer 暦時間を受け取る変数へのポインタ	
	buf 変換結果を格納する文字列へのポインタ	
戻値	変換した文字列へのポインタ	
解記	暦時間を現地時間に変換し、文字列として返します。文字列は"Wday Mon dd hh:mm:ss yyyy¥n"形式となります。文字列バッファは 26 文字分必要です。本関数はスレッドセーフです。	

2.11.9 システムの現在の暦時間を取得

形式	my_time_t my_time(my_time_t *t);
	t 暦時間を受け取る変数へのポインタ
戻値	暦時間の値
解説	システムの現在の暦時間を返します。暦時間は 1/Jan/1970 AMO:00 UTC からの経過秒数です。SNTP で時刻設定してご利用ください。暦時間を戻り値で受け取る場合、引数 t にはNULL が指定できます。

2.11.10 起動時からのシステムクロックを取得

形式	<pre>my_clock_t my_clock(void);</pre>
戻値	システムクロックの下位 32 ビット
解説	起動時からのシステムクロックを返します。MSEC 単位の tick count の下位 32bit のみが 返ります。

2.11.11 現地時間を暦時間に変換

形式	my_time_t my_mktime(my_tm_t *t); t my_tm_t 形式の時刻
戻値	変換出来た場合 変換した暦時間 変換出来ない場合 -1 パラメータが無効 -1
解説	現地時間の年、月、日、時、分、秒を暦時間に変換します。暦時間は 1/Jan/1970 からの 経過秒数となります。夏時間はサポートされていません。

2.11.12 暦時間をmy_tm_tに変換(格納先指定なし)

形式	my_tm_t *my_gmtime(const my_time_t *tms);
	tms
三法	赤松山木と 坦久 一 赤松 しと と 取 犬の吐力 。 の 犬 ノン ケ
戻値	変換出来た場合 変換した my_tm_t 形式の時刻へのポインタ
	変換出来ない場合 NULL
解説	暦時間を、年、月、日、時、分、秒に変換します。

2.11.13 暦時間をmy_tm_tに変換(格納先指定あり)

形式	my_tm_t *my_gmtime_r(const my_time_t *tms, my_tm_t *tm_time);
	tms
	tm_time 変換する my_tm_t 形式の時刻へのポインタ
戻値	変換出来た場合 変換した my_tm_t 形式の時刻へのポインタ
	変換出来ない場合 NULL
解説	暦時間を、年、月、日、時、分、秒に変換します。本関数はスレッドセーフです。

2.11.14 暦時間を現地時間に変換(格納先指定なし)

形式	<pre>my_tm_t *my_localtime(const my_time_t *tms);</pre>	
	tms	
戻値	変換出来た場合 変換した my_tm_t 形式の時刻へのポインタ 変換出来ない場合 NULL	
解説	暦時間を、現地時間に変換します。	

2.11.15 暦時間を現地時間に変換(格納先指定あり)

形式	my_tm_t *my_localtime_r(const my_time_t *tms, my_tm_t *tm_time);	
	tms	
	tm_time 変換する my_tm_t 形式の時刻へのポインタ	
戻値	変換出来た場合 変換した my_tm_t 形式の時刻へのポインタ	
	変換出来ない場合 NULL	
解説	暦時間を、現地時間に変換します。本関数はスレッドセーフです。	

2.11.16 タイムゾーンによる時差を設定

形式	<pre>ER set_timezone_ofst(W tz);</pre>		
	tz	タイムゾーンによる UTC から時間差 (秒)	
 戻値	E_0K	正常終了	
	E_PAR	設定無効	
解説	タイムゾーンによる標準時からの時差を設定します。設定できる範囲は-12*3600~+14*3600です。my_localtime, my_localtime_r, my_mktime を利用する場合に設定が必要です。		
	"	* 60 * 60; one_ofst(tz); /* 日本のUTCからの時間差を設定 */	

2.11.17 タイムゾーンによる時差を取得

形式	W get_timezone_ofst(void);
戻値	タイムゾーンによる標準時からの時差(秒) 無効な値の場合は-1
解説	タイムゾーンによる標準時からの時差を取得します。

第3章 新規に追加された機能

3.1 TCP/IPプロトコルスタックVersion 4.08.12

TCP/IP プロトコルスタック Version 4.08.12 以降次のサービスコールが追加されました。

3.1.1 ネットワークI/Fの終了

形式	ER tcp_ext(T_NIF *nif); nif ネットワーク I/F 制御ブロック
戻値	=E_OK 正常終了 ≠E_OK エラー
解説	ネットワーク I/F を終了し tcp_ini()および tcp_nif_ini()で確保したリソースを解放します。複数の I/F を使用していない場合、nif には NULL を設定してください。NULL を設定するとデフォルトチャネルが対象になります。この関数を呼び出した後で再び I/F を使用する場合、単一インターフェース使用時には tcp_ini() を複数インターフェース使用時には tcp_nif_ini()呼び出す必要があります。他のタスクで API がペンディング中の場合、E_LNK もしくは E_RLWAI (未接続で IPV4_ADDRANY 指定時)で API からリターンします。

3.1.2 TCP通信端点のオプション設定

		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
形式	ER tcp_se	et_opt(ID cepid, INT optname, VP optval, INT optlen);	
	cepid TCP 通信端点 ID		
	optname オプションの種類		
	optval 2	オプション値が設定されているバッファのポインタ	
	optlen 7	オプション値の長さ	
	optname (には以下が設定できます	
	SET_IP_TT	L 通信端点で使用する TTL の値を設定します	
	SET_IP_TOS 通信端点で使用する TOS の値を設定します		
	SET_TCP_MTU 通信端点で使用する MTU サイズを設定します		
	 各オプションで指定するタイプは次のようになります		
	SET_IP_TTL UB 型		
	SET_IP_TOS UB 型		
	SET_TCP_MTU UW 型		
戻値	E_0K	正常終了	
	E_ID	不正 ID 番号	
	E_NOEXS	通信端点が未生成	
	E_PAR	パラメータエラー	
	E_0BJ	通信端点が使用中	

解説	TCP 通信端点のオプションを設定します。 TCP の通信端点の生成後で、接続前にのみ変更ができます。	
例	UB new_ttl = 128; ercd = tcp_set_opt(cepid, SET_IP_TTL, &new_ttl, sizeof(new_ttl);	

3.1.3 TCP通信端点に設定されているオプション情報の取得

形式	ER tcp_get_opt(ID cepid, INT optname, VP optval, INT optlen); cepid TCP 通信端点 ID optname オプションの種類 optval オプション値を取得するバッファのポインタ optlen オプション取得するバッファのサイズ		
	optname には以下が設定できます		
	SET_IP_TTL 通信端点で設定されている TTL の値を取得します		
	SET_IP_TOS 通信端点で設定されている TOS の値を取得します		
	SET_TCP_MTU 通信端点で設定されている MTU サイズを取得します		
	各オプションで指定するタイプは次のようになります SET_IP_TTL UB型		
	SET_IP_TOS UB 型		
	SET_TCP_MTU UW 型		
戻値	E_OK 正常終了		
	E_ID 不正 ID 番号		
	E_NOEXS 通信端点が未生成		
	E_PAR パラメータエラー		
	E_OBJ 通信端点が使用中		
解説	設定されている TCP 通信端点のオプション値を取得します。		

3.1.4 UDP通信端点のオプション設定

形式	ER udp_set_opt(ID cepid, INT optname, VP optval, INT optlen);		
	cepid UDP 通信端点 ID		
	optname オプションの種類		
	optval オプション値が設定されているバッファのポインタ		
	optlen オプション値の長さ		
	optname には以下が設定できます		
	SET_IP_TTL 通信端点で使用する TTL の値を設定します		
	SET_IP_TOS 通信端点で使用する TOS の値を設定します		
	 各オプションで指定するタイプは次のようになります		
	SET_IP_TTL UB 型		
	SET_IP_TOS UB 型		
戻値	E_OK 正常終了		
	E_ID 不正 ID 番号		
	E_NOEXS 通信端点が未生成		
	E_PAR パラメータエラー		
471 = ¥	UDP 端点で使用するオプションを設定します。		
解説			
	UDP の通信端点の生成後で、接続前にのみ変更ができます。		

3.1.5 UDP通信端点に設定されているオプション情報の取得

形式	<pre>ER udp_get_opt(ID cepid, INT optname, VP optval, INT optlen);</pre>		
	cepid UDP 通信端点 ID		
	optname オプションの種類		
	optval オプション値を取得するバッファのポインタ		
	optlen オプション取得するバッファのサイズ		
	optname には以下が設定できます		
	SET_IP_TTL 通信端点で設定されている TTL の値を取得します		
	SET_IP_TOS 通信端点で設定されている TOS の値を取得します		
	各オプションで指定するタイプは次のようになります		
	SET_IP_TTL UB 型		
	SET_IP_TOS UB 型		
戻値	E_OK 正常終了		
	E_ID 不正 ID 番号		
	E_NOEXS 通信端点が未生成		
	E_PAR パラメータエラー		
解説	設定されている UDP 通信端点のオプション値を取得します。		
	UDP の通信端点の生成後で、接続前にのみ変更ができます。		

3.1.6 デフォルトネットワークI/Fのオプション設定

形式 | ER net_set_opt(INT optname, VP optval, INT optlen);

optname オプションの種類

optval オプション値が設定されているバッファのポインタ

optlen オプション値の長さ

optname には以下が設定できます

SET_IF_MTU MTU の値を設定します

SET_IP_TTL TTL の値を設定します

SET_IP_MTTL マルチキャストパケットの TTL の値を設定します SET_IP_REASM_TMO IP フラグメント再構築タイムアウトを設定します

SET_TCP_SYN_RCNT SYN の再送回数を設定します

SET_TCP_DAT_RCNT データの再送回数を設定します

SET_TCP_RTO_INI TCP 再送時間の初期値を設定します

SET_TCP_RTO_MIN TCP 再送タイムアウトの下位境界を設定します

SET_TCP_RTO_MAX TCP 再送タイムアウトの上位境界を設定します

SET_TCP_KEEPALIVE_TMO キープアライブタイムアウトを設定します

SET_TCP_KEEPALIVE_PRO キープアライブプローブインターバルを設定します

SET_TCP_KEEPALIVE_SUC キープアライブプローブタイムアウトを設定します

SET_TCP_DACK_TMO 遅延 ACK の遅延時間を設定します

SET_TCP_DUP_ACK 重複 ACK をエラーとして扱う回数を設定します。

各オプションで指定するタイプは次のようになります

SET_IF_MTU UH 型

SET_IP_TTL UB 型

SET IP MTTL UB型

SET_IP_REASM_TMO UH 型

SET_TCP_SYN_RCNT UH 型

SET_TCP_DAT_RCNT UH 型

SET_TCP_RTO_INI UW 型

SET_TCP_RTO_MIN UW 型

SET_TCP_RTO_MAX UW 型

SET_TCP_KEEPALIVE_TMO UW 型

SET_TCP_KEEPALIVE_PRO UW 型

SET_TCP_KEEPALIVE_SUC UW 型

SET_TCP_DACK_TMO UH 型

SET_TCP_DUP_ACK UH 型

戻値	E_OK 正常終了
解説	デフォルトネットワーク I/F で使用するオプションを設定します。

3.1.7 デフォルトネットワークI/Fに設定されているオプション情報の取得

形式	ER net_get_opt(INT optname, VP optval, INT optlen);		
	optname オプションの種類		
	optval オプション値を取得するバッファのポインタ		
	optlen オプション取得するバッファのサイズ		
	optname には以下が設定できます		
	SET_IF_MTU	MTU の値を取得します	
	SET_IP_TTL	TTL の値を取得します	
	SET_IP_MTTL	マルチキャストパケットの TTL の値を取得します	
	SET_IP_REASM_TMO	IP フラグメント再構築タイムアウトを取得します	
	SET_TCP_SYN_RCNT	SYN の再送回数を取得します	
	SET_TCP_DAT_RCNT	データの再送回数を取得します	
	SET_TCP_RTO_INI	TCP 再送時間の初期値を取得します	
	SET_TCP_RTO_MIN	TCP 再送タイムアウトの下位境界を取得します	
	SET_TCP_RTO_MAX	TCP 再送タイムアウトの上位境界を取得します	
	SET_TCP_KEEPALIVE_TMO	キープアライブタイムアウトを取得します	
	SET_TCP_KEEPALIVE_PRO	キープアライブプローブインターバルを取得します	
	SET_TCP_KEEPALIVE_SUC	キープアライブプローブタイムアウトを取得します	
	SET_TCP_DACK_TMO	遅延 ACK の遅延時間を設定します	
	SET_TCP_DUP_ACK	重複 ACK をエラーとして扱う回数を設定します。	
	各オプションで指定するタイプは次のようになります		
	SET_IF_MTU	UH 型	
	SET_IP_TTL	UB 型	
	SET_IP_MTTL	UB 型	
	SET_IP_REASM_TMO	UH 型	
	SET_TCP_SYN_RCNT	UH 型	
	SET_TCP_DAT_RCNT	UH 型	
	SET_TCP_RTO_INI	UW 型	
	SET_TCP_RTO_MIN	UW 型	
	SET_TCP_RTO_MAX	UW 型	
	SET_TCP_KEEPALIVE_TMO	UW 型	
	SET_TCP_KEEPALIVE_PRO	UW 型	

	SET_TCP_KEEPALIVE_SUC UW 型
	SET_TCP_DACK_TMO UH 型
	SET_TCP_DUP_ACK UH 型
 戻値	E OK 正常終了
XIE	E_or Emily 1
解説	設定されているデフォルトネットワーク I/F のオプション情報を取得します。

3.1.8 デフォルトネットワークI/Fに設定されているアドレスの変更

```
形式
      ER net_chg_ipa(T_NIF_ADDR *addr, UB level);
      addr
           ネットワーク I/F に設定するアドレス情報
      level 設定レベル
      typedef struct t_nif_addr {
                  /* ハードウェアアドレス(未使用) */
        UB *hwaddr;
        UB *ipaddr; /* デフォルト IP アドレス */
        UB *gateway; /* デフォルトゲートウェイ */
        UB *mask:
                  /* サブネットマスク */
      } T_NIF_ADDR;
戻値
      E_OK
              正常終了
解説
      設定されているデフォルトネットワークのアドレスを変更します。設定レベルを0にする
      と、デフォルトネットワーク I/F で設定されている IP アドレス、デフォルトゲートウェ
      イ、サブネットマスク変更します。設定レベルを1にするとさらに通信端点で設定されて
      いる IP アドレスも変更します。この関数ではハードウェアアドレスは変更されません。
      設定レベルを 2 に設定すると、処理中の各 API が E_ADDR (-191) でリターンします。待ち
      状態になっている処理は起床されます。
      T_NIF_ADDR new_addr;
例
      UB ipaddr[4] = \{ 192, 168, 0, 99 \};
      UB gateway[4] = \{ 192, 168, 0, 1 \};
      UB net_mask[4] = \{ 255, 255, 255, 0 \};
      new_addr.ipaddr = ipaddr;
      new_addr.gateway = gateway;
      new_addr.mask = net_mask;
      ercd = net_chg_ipa(&new_addr, 0);
```

3.1.9 ARPテーブルに情報を追加する

形式	ER arp_add_entry(UW ipaddr, UB *macaddr, UW type);		
	ipaddr	登録する IP アドレス	
	macaddr	登録する MAC アドレスが格納されたバッファへのポインタ	
	type	タイプ(ARP_STATIC または ARP_DYNAMIC)	
戻値	E_0K	正常終了	
	E_PAR	MAC アドレスへのポインタが NULL	
	E_0BJ	IP アドレスまたはタイプが不正	
	E_NOMEM	ARP テーブルが一杯	
解説	デフォル	・トネットワーク I/F で使用されている ARP テーブルに情報を追加します。ARP テー	
	ブルはデフォルトで 2 分間、登録アドレスと通信が行われない場合、クリアされます。		
	ARP_STAT	IC 指定で追加されたアドレスは自動的にクリアが行われません。	

3.1.10 ARPテーブルに情報を追加する (ネットワーク I/F名指定)

形式	ER arp_add_byname(const char *name, UW ipaddr, UB *macaddr, UW type);		
	name ネットワークインターフェース名("eth1"等)		
	ipaddr	登録する IP アドレス	
	macaddr	登録する MAC アドレスが格納されたバッファへのポインタ	
	type	タイプ(ARP_STATIC または ARP_DYNAMIC)	
= /+	F 01/	T-244 (AD-T)	
戻値	E_0K	正常終了	
	E_PAR	MAC アドレスへのポインタが NULL	
	E_0BJ	インターフェース名、IPアドレスまたはタイプが不正	
	E_NOMEM	ARP テーブルが一杯	
h71=1/	46-4-1	+ 1 = 6 1/5 = H T	
解説	\mid 指定したネットワーク $1/F$ で使用されている ARP テーブルに情報を追加します。 ARP テー		
	ブルはデフォルトで 2 分間、そのアドレスと通信が行われない、クリアされます。		
	ARP_STAT	IC 指定で追加されたアドレスは自動的にクリアが行われません。	

3.1.11 ARPテーブルから情報を削除する

形式	ER arp_del_entry(UW ipaddr);		
	ipaddr 削除する IP アドレス		
戻値	E_OK 正常終了		
	E_OBJ IP アドレスが不正か見つからない		
解説	デフォルトネットワーク I/F の ARP テーブルから指定した IP アドレスを削除します。		

3.1.12 ARPテーブルから情報を削除する (ネットワークI/F名指定)

形式	ER arp_del_byname(const char *name, UW ipaddr);		
	name	ネットワークインターフェース名("eth1"等)	
	ipaddr	削除する IP アドレス	
戻値	E_0K	正常終了	
	E_0BJ	IP アドレスが不正か見つからない	
解説	指定した	ネットワーク I/F の ARP テーブルから指定した IP アドレスを削除します。	

3.2 TCP通信端点毎に変更可能になった設定値


TCP/IP プロトコルスタック Version 4.24 以降、以下の設定値が通信端点毎に変更可能になりました。

TCP_DAT_RCNT データの最大再送回数
TCP_RTO_INI TCP 再送タイムアウトの初期値
TCP_RTO_UBOUND TCP 再送タイムアウトの上位境界
TCP_RTO_LBOUND TCP 再送タイムアウトの下位境界
TCP_KTIME_INI キープアライブパケットが送信されるまでの時間
TCP_KTIME_PRO キープアライブタイムアウト
TCP KTIME SUC キープアライブパケットの送信インターバル

設定値の変更は tcp_set_opt を使用します。TCP 通信端点が接続状態のときにのみ変更可能です。TCP 通信端点が接続状態直後(tcp_acp_cep、tcp_con_cep で接続直後)で、データ通信を始める前に変更してください。それ以外のタイミングでの変更は動作保証外です。

3.2.1 キープアライブの最大送信回数について

キープアライブのパラメータの関係は以下となります。



以上の関係より、キープアライブの最大送信回数は TCP_KTIME_PRO と TCP_KTIME_SUC で設定します。 式で表すと以下の関係となります。

キープアライブの最大送信回数 = TCP_KTIME_PRO / TCP_KTIME_SUC


端数は切り捨てとなります。

例)

 $TCP_KTIME_PRO = 750$

 $TCP_KTIME_SUC = 75$

キープアライブの最大送信回数 = 10 = TCP_KTIME_PRO / TCP_KTIME_SUC



この場合、キープアライブの再送は10回実施し、11回目のタイミングでタイムアウトとなります。

3.2.2 キープアライブのタイムアウト通知

TCP コールバック関数でキープアライブのタイムアウトを通知します。タイムアウト通知は、サービスコールの機能コードに TEV_TCP_TMO_KTIME (0x202) が設定されてコールバック関数が呼び出されます。

記述例)

```
const T_TCP_CCEP c_tcp_callback = { 0, ..., ..., ..., (FP)tcp_callback };
ER tcp_callback(ID cepid, FN fncd, VP parblk)
   switch (fncd) {
   case TEV_TCP_TMO_KTIME: /* キープアライブのタイムアウト通知 */
       break;
   default:
       break;
   return E_OK;
TASK MainTask (void)
   ercd = tcp_ini();
   if (ercd < 0)
       goto END;
   /* TCP 通信端点の生成 */
   ercd = tcp_cre_cep(cepid, c_tcp_callback);
   if (ercd != E_OK)
       goto ERR;
}
```

3.2.3 制限·注意事項

• タイムアウト時間値、リトライ回数の正当性チェック

タイムアウト時間値は、実装・環境等に依存するためプロトコルスタック側ではタイムアウト時間値の正当性チェックは行っていません。タイムアウト時間の変更はアプリケーション側の責任で行ってください。例えば、極端にタイムアウト時間を短くした場合、再送とタイムアウトを繰り返す無限ループに陥る可能性があります。この場合のタイムアウト時間の正当性チェックなどの責任はアプリケーション側で持つ必要があります。

- ・ タイムアウト値、リトライ回数の優先順位
 - TCP 通信端点毎のタイムアウト値、リトライ回数は以下ような動作となります。
 - a) 接続時には、ネットワーク I/F の値が設定される。その為、TCP 通信端点毎の設定をする場合は接続状態になった直後(ネットワーク I/F の値が設定された後)に設定する必要がある。 TCP 通信端点毎の設定をしない場合は、ネットワーク I/F の値が使用される。
 - b) TCP 通信端点毎の設定値は、接続状態のときにのみ有効で次回接続のために値を保持しない。 その為、一旦切断し再度接続する場合は TCP 通信端点毎の設定値を再度設定する必要がある。
 - c) TCP 通信端点毎のタイムアウト値、リトライ回数の優先順位は以下となる。 TCP 通信端点毎の値 > ネットーワーク I/F の値 > デフォルト値

3.2.4 TCP通信端点オプションの設定

形式 ER tcp_set_opt(ID cepid, INT optname, VP optval, INT optlen); cepid TCP 通信端点 ID optname オプションの種類 オプションの値が設定されているバッファのポインタ optval optlen オプションの値の長さ optname には以下が設定できます。 SET_TCP_DAT_RCNT データの再送回数を設定します(単位:回) SET_TCP_RTO_INI TCP 再送時間の初期値を設定します (単位:TMO(=ミリ秒/MSEC)) SET_TCP_RTO_MIN TCP 再送タイムアウトの下位境界を設定します (単位:TMO(=ミリ秒/MSEC)) SET_TCP_RTO_MAX TCP 再送タイムアウトの上位境界を設定します (単位:TMO(=ミリ秒/MSEC)) SET_TCP_KEEPALIVE_TMO キープアライブタイムアウトを設定します(単位:秒) SET_TCP_KEEPALIVE_PRO キープアライブプローブインターバルを設定します(単位:秒) SET_TCP_KEEPALIVE_SUC キープアライブプローブタイムアウトを設定します(単位:砂) 各オプションで指定するタイプは次のようになります SET_TCP_DAT_RCNT UH 型 SET_TCP_RTO_INI UW 型 UW 现 SET_TCP_RTO_MIN SET_TCP_RTO_MAX UW 型 UW 型 SET_TCP_KEEPALIVE_TMO SET_TCP_KEEPALIVE_PRO UW 型 SET_TCP_KEEPALIVE_SUC UW 型 各オプションとコンフィグレーション値の関係 SET_TCP_DAT_RCNT TCP_DAT_RCNT SET_TCP_RTO_INI TCP_RTO_INI SET_TCP_RTO_MIN TCP_RTO_LBOUND SET_TCP_RTO_MAX TCP_RTO_UBOUND TCP_KTIME_INI SET_TCP_KEEPALIVE_TMO SET_TCP_KEEPALIVE_PRO TCP_KTIME_PRO SET_TCP_KEEPALIVE_SUC TCP_KTIME_SUC 戻値 E_0K 正常終了 E_ID 不正 ID 番号

E NOEXS 通信端点が未生成

E_PAR パラメータエラー

E_OBJ 通信端点が使用中

E_LNK ネットワークインターフェイスが見つからない

E_NOSPT 未サポートのパラメータが指定された

解説

設定値の変更を行います。設定値が変更可能になるのは、TCP 通信端点が通信先と接続後で且つデータ通信を始める前となります。キープアライブタイムアウト値 (SET_TCP_KEEPALIVE_TMO)を 0 に設定するとキープアライブタイマーは停止(無効)します。キープアライブ関連のパラメータ (SET_TCP_KEEPALIVE_TMO, SET_TCP_KEEPALIVE_PRO, SET_TCP_KEEPALIVE_SUC)を変更すると、キープアライブ関連の内部変数とキープアライブタイマーは関連パラメータで初期化されます。TCP 再送関連のパラメータ (SET_TCP_DAT_RCNT, SET_TCP_RTO_INI, SET_TCP_RTO_MIN, SET_TCP_RTO_MAX)を変更すると、TCP 再送関連の内部変数は関連パラメータで初期化されます。

3.2.5 TCP通信端点オプションの参照

cepid TCP 通信端点 ID

optname オプションの種類

optval オプションの値が設定されているバッファのポインタ

optlen オプション取得するバッファのサイズ

optname には以下が設定できます。

SET_TCP_DAT_RCNT データの再送回数を設定します(単位:回)

SET_TCP_RTO_INI TCP 再送時間の初期値を設定します

(単位:TMO(=ミリ秒/MSEC))

SET_TCP_RTO_MIN TCP 再送タイムアウトの下位境界を設定します

(単位:TMO(=ミリ秒/MSEC))

SET TCP RTO MAX TCP 再送タイムアウトの上位境界を設定します

(単位:TMO(=ミリ秒/MSEC))

SET TCP KEEPALIVE TMO キープアライブタイムアウトを設定します(単位:秒)

SET_TCP_KEEPALIVE_PRO キープアライブプローブインターバルを設定します(単位: 秒)

SET TCP KEEPALIVE SUC キープアライブプローブタイムアウトを設定します(単位:秒)

各オプションで指定するタイプは次のようになります

SET TCP DAT RCNT UH型

SET TCP RTO INI UW型

SET_TCP_RTO_MIN UW 型

SET TCP RTO MAX UW 型

SET TCP KEEPALIVE TMO UW 型

SET_TCP_KEEPALIVE_PRO UW 型

	SET_TCP_KEEPALIVE_SUC	UW 型	
	各オプションとコンフィグレーション値の関係		
	SET_TCP_DAT_RCNT	TCP_DAT_RCNT	
	SET_TCP_RTO_INI	TCP_RTO_INI	
	SET_TCP_RTO_MIN	TCP_RTO_LBOUND	
	SET_TCP_RTO_MAX	TCP_RTO_UBOUND	
	SET_TCP_KEEPALIVE_TMO	TCP_KTIME_INI	
	SET_TCP_KEEPALIVE_PRO	TCP_KTIME_PRO	
	SET_TCP_KEEPALIVE_SUC	TCP_KTIME_SUC	
戻値	E_OK 正常終了		
	E_ID 不正 ID 番号		
	E_NOEXS 通信端点が未生	成	
	E_PAR パラメータエラ-	_	
	E_OBJ 通信端点が使用		
	E_LNK ネットワークイ	ンターフェイスが見つからない	
	E_NOSPT 未サポートのパ	ラメータが指定された	
解説	で且つデータ通信を始 (SET_TCP_KEEPALIVE_TMO): キープアライブ関連の/ SET_TCP_KEEPALIVE_SUC)を タイマーは関連パラメ (SET_TCP_DAT_RCNT, SET_	設定値が変更可能になるのは、TCP 通信端点が通信先と接続後 はめる前となります。キープアライブタイムアウト値 を0に設定するとキープアライブタイマーは停止(無効)します。 ペラメータ(SET_TCP_KEEPALIVE_TMO, SET_TCP_KEEPALIVE_PRO, 変更すると、キープアライブ関連の内部変数とキープアライブ ータで初期化されます。TCP 再送関連のパラメータ TCP_RTO_INI, SET_TCP_RTO_MIN, SET_TCP_RTO_MAX)を変更する 数は関連パラメータで初期化されます。	

3.3 ARP REPLYのIPアドレスの重複検知

TCP/IP プロトコルスタック Version 4.24 以降、IP アドレスの重複検知を行い arp reply を返信する かどうかを ARP のコールバック関数で選択できるようになりました。

3.3.1 プログラム作成方法

コールバックは、自局宛て以外のARPパケットとIPアドレスの重複検知で呼ばれます。また、そのパケットへの応答の判断は、コールバックの戻り値で判別されます。

NULL を返す そのパケットは、アプリケーションで処理されることを指定します。この 時、pkt に示すバッファはアプリケーション側で返却するようにしてくだ さい。返却用 API は、arp_rel_pkt (pkt)です。

入力変数 pkt を ... アプリケーションで処理を行わず、NORTi 実装に任せることを指定します。 そのまま返す

補足) 重複検知した場合の戻り値の意味付け

- ・arp reply を返却する場合 → pkt のポインタ値をそのまま返す
- ・arp reply を返信しない場合 → NULL を返す

NULL を返す場合は、返却用 API(arp_rel_pkt(pkt))を呼び出して、必ず受信パケットバッファを解放してください。受信パケットを解放しない場合、メモリープールが枯渇する可能性があります。

記述例)

```
T_ARP_CB arp_cb;

VP arp_callback(T_ARP *pkt)
{
    UW ipaddr;
    T_NIF *nif;
    nif = pkt->ctl.nif;
    ipaddr = byte4_to_long(pkt->spa);

/* 送信元 IP アドレスと自 IP をチェックします */
    if (is_my_ipaddr(nif, ipaddr)) {
        arp_rel_pkt(pkt); /* パケットを廃棄する API を呼ぶ */
        return NULL; /* arp reply を返信しない */
    }

/* NORTi 仕様に任せる(arp reply を返信する) */
    return pkt;
```

```
TASK MainTask(void)
{
: ercd = tcp_ini();
if (ercd < 0)
    goto END;

/* ARP コールバック関数を定義します。*/
ercd = arp_def_cbk(&arp_cb, arp_callback);
.
```

3.3.2 受信パケットを解放するAPI

形式	ER arp_rel_pkt(T_ARP *pkt); pkt ARP 受信パケットへのポインタ	
戻値	E_OK 正常終了 E_PAR, E_ID, E_NOEXS パケットが不正	
解説	ARPのコールバックで渡されたパケットを解放します。ARPのコールバックで NULL を返す場合は、本 API を使用しパケットを解放してください。	