# **PPPoE** for **NORTi**

User's Guide

2008年1月版



## 目次

第	1	章	導	入			• • • •	 	 • • • •	 	 3
1	. 1 (a	まじめ	۱ <b>=</b>					 	 	 	 3
1	. 2 特	持長						 	 	 	 3
1	. 3 #	限事	項					 	 	 	 4
1	. 4 5	ファイ	ル構成					 	 	 	 4
第	2	章	モジュー	-ル構成	<b>t</b>			 	 	 	 5
2	. 1 棋	既要						 	 	 	 5
2	. 2 15	使用リ	ソース					 	 	 	 6
第	3	章	コンフィ	ィグレ	<i>,</i> –	ショ	ン	 	 	 	 7
3	. 2 P	PPoE o	コンフィグ	レーシ	ョン.			 	 	 	 7
3	. 3 🤜	マクロ						 	 	 	 9
第	4	章	関	数				 	 	 	 . 11
р	ppoe	_star	t					 	 	 	 . 11
р	ppoe	_end						 	 	 	 . 11
笙	5	音	PPP0Fの初期	组化:							12

## 2004年12月版で訂正された項目

ページ	更新内容
8	コールバックの event に PPP0E_PPP_ECH0_FAIL を追加
9	3.3 マクロに PPP0E_ECH0_TMOUT を追加
9	3.3 マクロに PPP0E_ECH0_RETRY を追加
9	3.3 マクロに PPPOE_MTU を追加

## 2005年7月版で訂正された項目

ページ	更新内容
7	PPP コンフィグレーションテーブルの構造から dbg_ch を削除
8	パケットトレース(dump)の記述を変更
9	DUMP の記述を変更

## 2008年1月版で訂正された項目

ページ	更新内容	
5	制限事項を修正	

## 第 1 章 導 入

#### 1.1 はじめに

PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) はブリッジ装置 (ADSL モデム) を経由し Ethernet で PPP の機能を利用するためのデータリンク層のプロトコルです。


PPPoE for NORTi では複数の I/F を使用するために、マルチチャネル対応プロトコルスタックを使用します。本ドキュメントでは PPPoE for NORTi の使用方法について説明します。マルチチャネル対応プロトコルスタックの詳細な使用方法は「NORTi Version 4 ユーザーズガイド補足説明書」をご覧ください。

### 1.2 特長

PPPoE for NORTi は RFC2516 に基づき実装されました。

PPPoE の接続は次のように行われます。

PPPoE はマルチチャネル対応プロトコルスタック上で動作し、Ethernet の物理チャネルを 通常の Ethernet 通信と共有して使用することが出来ます。



### 1.3 制限事項

- NORTi Version 4以外でのオペレーティングシステムでの動作は保証対象外です。
- ・ 上位プロトコルは IPv4 のみサポートしています。それ以外のプロトコルは未サポートです。
- ・ プロトコルフィールド圧縮(PFC)、アドレス/制御フィールド圧縮(ACFC)、IP 圧縮は未サポートです。
- ・ クライアント動作のみです。サービスコンセントレータとしての動作はできません。
- ・ このドキュメントは許可無く変更されます。

#### 1.4 ファイル構成

PPPoE for NORTi には次のファイルが収録されています。

ヘッダファイルは NORTi \mathbf{PPPOE}\mathbf{INC} フォルダに収録されています。

nopppoe.h PPPoE コモンヘッダファイル

npppoec.h PPPoE コンフィグレーションヘッダファイル

このファイルは nonetc.h と同様にコンフィグレーションを行うユーザーアプリケーションのファイル (nonetc.h をインクルードしているソースファイル)で1度だけインクルードしてください。

複数のファイルからインクルードしたい場合は

#define INCLUDED FROM NONET を#include の前で定義してください。

npppoes.h PPPoE for NORTi 内部ヘッダ

ソースファイルは NORTi\PPPOE\SRC フォルダに収録されています。

nopppoe.c PPPoEメインコード

nonchap. c CHAP 認証モジュール

pppdump. c PPP パケットダンプモジュール

nonencr.c CHAP 認証で使用する暗号化モジュール

• PPP を PPPoE と同時に(別 I/F で)使用している場合、nonchap.c と nonencr.c は PPP と 共通で使用することが出来ます。

## 第 2 章 モジュール構成

本章ではPPPoE for NORTi の構成と動作について、説明します。

#### 2.1 概要

PPPoE for NORTi は次のようなモジュール構成になっています。

#### プライマリ Ethernet リンクインターフェースモジュール(eth0)

このモジュールは PPPoE パケットを、PPPoE モジュールに送ります。PPPoE 以外のパケットは IP/ICMP/ARP モジュールに送ります。


#### PPPoE モジュール

このモジュールでは次の機能を実現します

- ・PPPoE パケットをデフォルトイーサネットチャンネルから受信
- ・PPPoE ディスカバリーの実行
- ・PPP セッション(LCP、認証、IPCP)の実行
- ・セッション確立後 IP パケットを上位モジュールに受け渡す

#### PPPoE リンクレイヤーインターフェースモジュール(pppoe0)

このモジュールは IP パケットを IP レイヤーへ送信および受信します



## 2.2 使用リソース

PPPoE for NORTi では次のリソースを使用します。

タスク	$\times 1$
メールボックス	$\times 2$
サイクリックハンドラ	$\times 1$
メモリプール	$\times 1$

## 第 3 章 コンフィグレーション

本章ではPPPoE for NORTi を使用するために必要なコンフィグレーションを説明します。

#### 3.1 リソース ID

次の各リソース ID をユーザーアプリケーション内で定義してください

ID ID\_PPPOE\_TSK = ?; /\* ID of PPPOE Task \*/

ID ID\_PPPOE\_MBX = ?; /\* ID of Mailbox for Queuing PPPOE packets\*/

ID ID\_PPPOE\_IP\_MBX = ?; /\* ID of Mailbox for Queuing IP packets \*/

ID ID\_PPPOE\_MPF = ?; /\* ID of PPPOE Memory Pool \*/

ID ID\_PPPOE\_ALM = ?; /\* ID of PPPOE Cyclic handler \*/

各リソース IDを 0で指定すると、IDは内部で自動的に割り当てられます。

#### 3.2 PPPoEのコンフィグレーション

PPPoEの各種設定情報はグローバル変数 pppoe\_cfg をユーザーアプリケーション内で定義してください。

#### PPP コンフィグレーションテーブルの構造

typedef struct t\_pppoe\_cfg{

PPPOE\_CALLBACK cbk; /\* イベントコールバック \*/

int dump; /\* パケットトレース \*/

int eth\_ch; /\* デフォルトEthernet チャネル \*/

B user [USER\_LEN]; /\* 認証で使用するユーザー名 \*/

B passwd [PASS\_LEN]; /\* 認証で使用するパスワード \*/

B sv\_name[20]; /\* サービス TAG 名 \*/

UH sv\_len; /\* サービス TAG の長さ \*/

BOOL auto\_connect; /\* 自動接続 \*/

} T\_PPPOE\_CFG;

#### パケットトレース(dump)

DUMP PPPOE を指定すると、PPPoE のパケットログが出力されます。

DUMP\_IP を指定すると、IP のパケットログが出力されます。

これらは複数指定可能です。パケットログを出力しない場合は0を設定してください。

#### パケットトレース出力ポート番号(dbg\_ch)

パケットトレースで使用するシリアルポートの論理チャネル番号を指定します。 シリアルポートはPPPoEを使用する前にアプリケーションで初期化を行う必要があり ます。パケットトレースを使用しない場合は、設定は不要です。

#### デフォルト Ethernet チャネル(eth\_ch)

PPPoE を受信するデフォルトの Ethernet チャンネル番号を指定します。PPPoE を使用する前に Ethernet チャネルは初期化されている必要があります。

#### 認証で使用するユーザー名(user)

PPPoEの認証で使用するユーザー名を設定してください。50文字以内で設定できます。

#### 認証で使用するパスワード(passwd)

PPPoEの認証で使用するパスワードを設定してください。50文字以内で設定できます。

#### Service-Name TAG(sv\_name)

接続するサービスコンセントレータが Serve-Name TAG の設定が必要な場合、設定してください。使用しない場合、設定は不要です。

#### Service-Name TAG の長さ (sv len)

Service-Name TAGを設定した場合、TAGの長さを設定してください。

#### 自動接続(Auto connect)

TRUE を設定すると IP パケットが送信されたときに PPPoE 内部で pppoe\_start を呼び 出し自動的にネゴシエーションを行います。

#### イベントコールバック(cbk)

PPPoE の接続、切断を行われた場合に、PPPoE 内部から呼び出されるユーザー定義の 関数です。関数は次のように定義します。関数名は任意です。

void callback (int event)

変数 event には次のパラメータが設定されています。

PPPOE\_CLOSE PPPoE セッションがクローズされた PPPOE OPEN PPPoE セッションがオープンされた

PPPOE PPP ECHO FAIL リモートホストが LCP ECHO リクエストに応答しない

コールバック関数の設定は次のように行えます。

pppoe\_cfg.cbk = (PPPOE\_CALLBACK) callback;

## 3.3 マクロ

#### コンパイル時に定義するマクロ

#### **NOCHAP**

CHAP 認証を行わない場合、このマクロを指定して nopppoe. c をコンパイルしてください。コードサイズを節約できます。この場合 nonchap. c と nonencr. c のリンクは不要です。

#### LITTLE\_ENDIAN

Little Endian モードの CPU で動作させる場合 nopppoe.c、nonencr.c、pppdump.c の 3 つのファイルをコンパイルする場合、このオプションをつけてコンパイルを行って ください。Big Endian モードではオプションは不要です。

#### **DUMP**

DUMP マクロでパケットトレースの機能を有効にできます。パケットトレースを使用する場合は、以下のコンフィグレーションを行ってください。

- ・pppdump.cをコンパイルする際に"DUMP"マクロを定義します。
- ・NETSMP¥SRC フォルダにある nondump. c をリンクします。
- ・tcp\_ini()を呼び出す前にlandump\_ini(ダンプ機能の初期化)を呼び出してください。
- ・pppoe\_cfg. dump を設定します。

nondump.c の詳細につきましては

NORTi Version4 ユーザーズガイド補足説明書「2.8 LAN パケットダンプ機能」をご覧ください。

#### アプリケーションで定義するマクロ

次のマクロを npppoec.h の前で#define することで、設定値を変更できます。特に変更の必要がない場合は#define 定義は不要で、デフォルト値が使用されます。

マクロ名	デフォルト値	内容				
PPPOE_QCNT	6	PPPoE 内部で使用するパケットのキューイング数				
PPP0E_LCP_RETRY	5	LCP ネゴシエーションのリトライ回数				
PPP0E_AUTH_RETRY	5	認証ネゴシエーションのリトライ回数				
PPP0E_IPCP_RETRY	5	IPCP ネゴシエーションのリトライ回数				
PPPOE_DISC_RETRY	5	PPPoE ディスカバリーのリトライ回数				
PPP0E_ECH0_RETRY	5	LCP ECHO のリトライ回数				
PPPOE_LCP_TMOUT	1000	LCP ネゴシエーションのタイムアウト時間(ミリ秒)				
PPPOE_AUTH_TMOUT	1000	認証ネゴシエーションのタイムアウト時間(ミリ秒)				
PPPOE_IPCP_TMOUT	1000	IPCP ネゴシエーションのタイムアウト時間(ミリ秒)				
PPPOE_DISC_TMOUT	1000	PPPoE ディスカバリーのタイムアウト時間(ミリ秒)				
PPPOE_ECHO_TMOUT	3000	LCP ECHO のタイムアウト時間(ミリ秒)				
PRI_PPP0E_TSK	4	PPPoE タスクの優先度				
SSZ_PPP0E_TSK	1024	PPPoE タスクのスタックサイズ				
PPP0E_MTU	1492	PPPoE の MTU サイズ				

## 第 4 章 関 数

#### pppoe\_start

[機 能] PPPoE 通信を開始する

[形 式] ER pppoe\_start (TMO tmout)

TMO tmout タイムアウト

[戻り値] E\_OK 正常終了 E\_TMOUT タイムアウト

[解 説] PPPoE と PPP のネゴシエーションを開始します。 tmout 内にネゴシエーションが 完了しない場合は、E\_TMOUT が返ります。この関数を呼び出す前に tcp\_nif\_ini でネットワークインターフェースの初期化を行う必要があります。

#### pppoe\_end

[機 能] PPPoE 通信を終了する

[形 式] void pppoe\_end(void)

[戻り値] なし

[解 説] PPP と PPPoE のセッションを終了します。

## 第 5 章 PPPoEの初期化

PPPoEの初期化はネットワークインターフェースの初期化を行うtcp\_nif\_ini関数を使用して行います。この初期化を行う前にEthernetの初期化が行われている必要があります。

#### 使用例)

```
T_NIF net_pppoe;
UB pppoe_addr[]
                   = \{ 0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x9a, 0xbc \};
UB pppoe_ipaddr[]
                   = {192, 168, 102, 11};
UB pppoe_gateway[]
                   = \{ 0, 0, 0, 0 \};
                    = \{255, 255, 255, 0\};
UB pppoe_mask []
/* Initialization of PPPOE */
addr. hwaddr = pppoe_addr; /* MAC address */
addr.ipaddr = pppoe_ipaddr; /* IP address */
addr.gateway = pppoe_gateway; /* Gateway */
addr.mask
         = pppoe_mask;
                         /* Subnet mask */
ercd = tcp_nif_ini(&net_pppoe, "pppoe", pppoe_nif_dev, &addr);
pppoe_nif_dev は PPPoE 内部で定義されている関数です。tcp_nif_ini の詳しい使用方法は
 「NORTi Version4ユーザーズガイド 補足説明書」の
"1.9.2 ネットワークインターフェースの初期化"をご覧ください。
```

# PPPoE for NORTi ユーザーズガイド

株式会社ミスポ http://www.mispo.co.jp

〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子 5-1-1 高津パークプラザ 3F

一般的なお問い合せ <u>sales@mispo.co.jp</u> 技術サポートご依頼 <u>norti@mispo.co.jp</u>