Manual de instruções

Diego Mota 119331 | João Costa 119365 | Tomás Costa 120157

1. Introdução

Este manual descreve o funcionamento do código Python desenvolvido para otimizar a operação de bombagem em sistemas de distribuição de água, considerando:

- Cenários de consumo (mínimo e máximo).
- Estratégias de operação (conservadora, arriscada e híbrida).
- Penalizações por violação dos limites do reservatório (€5/hora violada).

2. Requisitos

- Python 3.11
- Bibliotecas: numpy; scipy; matplotlib
- 3. Configuração do Sistema
 - 3.1 Parâmetros Editáveis

No código, ajuste as variáveis globais conforme seu sistema:

python

Copy

Download

Exemplo de parâmetros ajustáveis

H_MIN, H_MAX = 2.0, 7.0 # Limites do reservatório (m)

 $Q_P_MAX = 120$ # Vazão máxima da bomba (m^3/h)

 $Q_P_MIN = 40$ # Vazão mínima da bomba (m^3/h)

TARIFAS = np.array([...]) # Tarifário energético (€/kWh)

- 3.2 Arquivos de Entrada
- Consumos horários das regiões VC e R
- Não se deverá arredondar os coeficientes dos polinómios de consumo!

4. Execução do Código

- 1. Baixar o código
- 2. Execute no terminal: python main.py
- 3. Resultados:
 - o Relatório na consola com custos e violações.

o Gráficos gerados

5. Saídas e Interpretação

Cada execução produz 4 gráficos por cenário:

- 1. Vazão da bomba vs. Nível do reservatório.
- 2. Consumos das regiões VC e R.
- 3. Potência da bomba.
- 4. Custos acumulados (energia + penalizações).