

INERTIAX

Manual de Usuario

Sensor Láser de Salto Vertical Inertiax

Versión 2.0

Inertiax - Tecnología de Precisión para Atletas

26 de abril de 2025

Índice

1.	Introducción	3
	1.1. Bienvenida	3
2.	Información Comercial 2.1. Disponibilidad y Precios	3
3.	Contenido del Paquete	3
4.	Especificaciones Técnicas 4.1. Características Principales	3 4
5.	Instalación y Configuración 5.1. Requisitos	4 4
6.	Modo de Uso 6.1. Configuración	4 4 5
7.	Aplicaciones	5
8.	Preguntas Frecuentes	5
9.	Garantía v Soporte	5

1 Introducción

1.1 Bienvenida

Gracias por elegir el **Sensor Láser de Salto Vertical Inertiax**, dispositivo de medición deportiva de alta precisión diseñado para evaluar el rendimiento en pruebas de salto vertical (SJ, CMJ, Abalakov).

1.2 Propósito

- ullet Medición exacta con error máximo de $\pm 1.5~\mathrm{cm}$
- Tecnología láser con algoritmos avanzados
- Carcasa de PLA (impresión 3D) ligera y duradera
- Ideal para entrenadores, atletas y centros de investigación

2 Información Comercial

2.1 Disponibilidad y Precios

Precio habitual	\$109.990 CLP
Precio oferta	\$89.990 CLP (válido hasta 8/05/2025)
Despacho	Disponible a partir del 1 de mayo de 2025
Envíos	Starken (todo Chile)
Pedidos	Con 1 semana de anticipación dependiendo del stock

3 Contenido del Paquete

- 1 Sensor láser Inertiax JUMP&
- 1 Cable USB 2.0

4 Especificaciones Técnicas

4.1 Características Principales

Rango de medición	10-40 cm (distancia entre usuario y sensor)
Precisión	± 1.5 cm (validado con plataformas de fuerza)
Tasa de muestreo	1000 Hz
Tecnología	Láser con filtro de promedio móvil
Conexión	USB (alimentación y datos)

4.2 Datos Físicos

■ **Peso:** 110g

• **Dimensiones:** $50 \times 50 \times 70 \text{ mm}$

• Material: Carcasa PLA (biodegradable)

• Color: Gris, blanco y negro con detalles rojos

■ Temperatura: 0°C a 40°C (óptimo 15°C-30°C)

5 Instalación y Configuración

5.1 Requisitos

■ Windows 64-bit

- 4GB RAM, 200MB espacio
- Puerto USB disponible

5.2 Proceso

- 1. Conectar sensor via USB
- 2. Instalar software Inertiax
- 3. Seleccionar puerto COM
- 4. Calibración de fábrica

Para una guía visual del proceso de instalación, vea nuestro tutorial en YouTube.

6 Modo de Uso

6.1 Configuración

- Colocar en superficie plana
- Apuntar hacia la punta del pie, de manera que el laser pase desde la punta del pié hasta el talón (de frente al sensor)
- Distancia óptima: 10-40 cm

6.2 Procedimiento

- 1. Seleccionar tipo de salto (SJ, CMJ)
- 2. Posición inicial con manos en cintura

- 3. Realizar salto
- 4. Aterrizar en misma posición en punta de pié

6.3 Resultados

- Altura (cm) y tiempo de vuelo (ms)
- Gráficos de tendencia
- Exportación CSV/Excel

7 Aplicaciones

- Evaluación deportiva
- Rehabilitación

- Investigación biomecánica
- Optimización de entrenamiento

8 Preguntas Frecuentes

¿Cómo se calibra? Calibración de fábrica incluida

¿Exportación de datos? CSV y Excel

¿Resistencia? Soporta caídas de 1m

¿Garantía? 6 meses por defectos

9 Garantía y Soporte

■ Garantía: 3 meses

■ Contacto: Formulario web

• Actualizaciones: Software gratuito

Notas Importantes

- Precisión validada (R² = 0.9 con plataformas de fuerza)
- Material 100 % biodegradable
- ¡Potencia el rendimiento con datos exactos!