R-AXIS
Z-AXIS
Y1-AXIS
Y0-AXIS
X-AXIS
P1.29
P1.28
P1.27
P1.18
P1.19
P2.4
P2.3
P2.2
P5.5
P5.4
P5.3
P5.2
P5.1
P5.0
VIN
EN
GND
M1
2B
M2
2A
RX
1A
TX
3V3
1B
CLK
GND
DIR
STP
CLK
DIR
STP
1B
3V3
GND
1A
TX
2A
RX
2B
M2
GND
M1
VIN
EN
D+
D-
5V0
GND