数码管显示、键扫描库程序说明

1、InitKeyDisplay 初始化键盘、LED 控制器 8255

2、Display8 显示子程序(8255 对数码管扫描)

输入参数: SI-指向8字节显示缓冲区;

如果需要显示小数点,8位16进制数的最高位为1,例如:80H;

如果某位不需要显示,符值 10H;如果需要显示负号"-",符值 11H

例子: 10H, 10H, 03H, 82H, 00H, 00H, 00H, 00H 显示为: "32.0000"

3、Display8A 显示子程序(简单 I/O 的二片 74HC273 对数码管扫描)

输入参数: SI-指向8字节显示缓冲区;

如果需要显示小数点, 8 位 16 进制数的最高位为 1, 例如: 80H;

如果某位不需要显示,符值 10H; 如果需要显示负号"-",符值 11H

例子: 10H, 10H, 03H, 82H, 00H, 00H, 00H, 00H 显示为: "32.0000"

4、GetBCDKey 接收一组压缩 BCD 码键值

输入参数: DI 一 指向接收缓冲区

CX -- 接收键值数量

F1 -- 0: 先清除显示, 再接收键输入

一 1 : 接收到第一个按键后, 先清除原来显示的内容, 再显示键值

变量 F1 已在库文件中定义

例子: EXTRN F1:BYTE ;F1 已在库文件中定义

•••••

MOV F1,0 ;先清除显示,再接收键输入

LEA DI, augend

MOV CX,4 ;按键次数

CALL GetBCDKey ;得到双字节十进制数

5、GetKey 接收一组压缩 16 进制键值

输入参数: DI 一 指向接收缓冲区

CX -- 接收键值数量

F1 -- 0: 先清除显示, 再接收键输入

-- 1:接收到第一个按键后,先清除原来显示的内容,再显示键值

变量 F1 已在库文件中定义

6、GetKeyA 接收一个16进制键值,如果没有按键,立即返回

输出: CY -- 0,没有按键;

CY -- 1, AL--键值

7、GetKeyB 接收一个16进制键值,如果没有按键,一直等待

输出: AL -- 键值

库汇编源代码见 k_d.asm 文件