

Инструкция по эксплуатации AS01

1. Ключевая функция



Поворотная ручка

⏻ → Кнопка включения-нажмите в течение 2 секунд, чтобы включить, а затем нажмите в течение 2 секунд, чтобы выключить

→ В ненастроенном состоянии поверните по часовой стрелке, отрегулируйте температуру настройки / передачу вверх, поверните против часовой стрелки, отрегулируйте установленную температуру / передачу вниз.
→ В состоянии настройки поверните по часовой стрелке, чтобы отрегулировать параметры настройки вверх, и поверните против часовой стрелки, чтобы отрегулировать параметры настройки вниз

→ В ненастроенном состоянии нажмите ручку несколько раз за короткий промежуток времени, чтобы войти в различные функциональные интерфейсы. В состоянии настройки нажмите ручку, чтобы подтвердить.

→ Кратковременно нажмите клавишу настройки, чтобы войти, переключить и выйти из интерфейса настройки.



последовательность выполнения операции

→ войдите в интерфейс настройки включения и выключения назначения времени

→ интерфейс проверки пароля

→ вернитесь к основному интерфейсу

Основные операции Приведенного выше состояния достаточно, а другие операции описаны ниже

Преобразование контроля температуры → быстро и непрерывно дважды нажмите ручку, чтобы переключить режим контроля температуры, конкретная операция описана ниже

Сопоставление кода дистанционного управления → быстро и непрерывно нажмите ручку 3 раза, чтобы войти в состояние сопоставления кодов, нажмите кнопку включения для сопряжения, конкретная операция описана далее

Переключение языка → быстро и непрерывно нажмите ручку 4 раза, чтобы переключить язык звуковой трансляции, и приветственное сообщение будет транслироваться в соответствии с текущим установленным языком, если преобразование будет успешным.

Заправка топливом → быстро и непрерывно нажмите ручку 5 раз, чтобы запустить функцию заправки топливом, и запустите или закройте функцию заправки, повернув ручку по часовой стрелке / против часовой стрелки, конкретная операция описана ниже

Звуковой переключатель → быстро и непрерывно нажмите ручку 6 раз, чтобы включить или выключить звуковую функцию

2. Описание ручной заправки топливом

В выключенном состоянии нажмите ручку 5 раз, чтобы войти в дисплей ручной заправки топливом , топливом , начнет работать, и можно услышать звук работы масляного насоса. Поверните ручку против масляный насос. Внимание: Необходимо соблюдать процесс опорожнения воздуха в трубопроводе, и его можно остановить, когда топливо достигнет положения маслозаборника часовой стрелки, чтобы выйти из топливозаправки  машины, в машину попадет слишком много топлива, и при воспламенении будет черный дым.

3. Описание сопоставления кодов дистанционного управления

В выключенном состоянии нажмите ручку 3 раза подряд. Войдите в интерфейс сопоставления кодов дистанционного управления, значок в верхнем левом углу  начинает мигать, указывая на то, что вы вошли в интерфейс сопряжения, нажмите кнопку включения пульта дистанционного управления (ON), чтобы выполнить сопряжение пульта дистанционного управления. Успешное сопоставление кода автоматически завершится, а значок  перестанет мигать и станет значком . Если сопоставление кода не удастся или пульт дистанционного управления не получен по истечении времени ожидания, он автоматически выйдет из состояния сопоставления кода.

4. Описание переключения режимов регулирования температуры

Быстро и непрерывно дважды нажмите ручку, чтобы переключить режим контроля температуры, ручной контроль температуры ( представляет 9 передач) и автоматический контроль температуры (отображение значения температуры), и в это время значение температуры в середине отображает не температуру окружающей среды, а установленную температуру контроля температуры. Разница между двумя методами контроля температуры заключается в том, что объем масла насоса в автоматическом режиме может достигать максимального значения настройки параметра, машины горячая, объем масла насоса в ручном режиме ограничен текущим заданным значением, не достигнет максимального значения масла настройки.

Описание кода отказа

Отказ машины	Цифровой дисплей	Метод обработки
Недовольство	Показать E-01	Повышенное напряжение электропитания (для питания 24В требуется более 20В, для питания 12В - более 10В), значение напряжения можно узнать в переключателе
питания перенапряжение	Показать E-02	Снижение напряжения питания (для питания 24В требуется менее 32В, для питания 12В - - менее 17В) значение напряжения можно узнать в переключателе
питания неисправность зажигательной	Показать E-03	Проверьте, включена ли заглушка зажигания или короткое замыкание.
пробки Отказ насоса	Показать E-04	Проверьте, отключен ли насос или короткое замыкание
Перегрев машин ы	Показать E-05	Проверьте датчик температуры на корпусе или скорость вращения вентилятора
Отказ двигателя	Показать E-06	Проверьте полярность магнита, положение датчика Холла или ослабление конца провода двигателя
Отключение проводов	Показать E-07	Проверьте разъем подключения к панели, синий пучок с соединения ослаблен или отключен
Пламя погасло	Показать E-08	Проверьте масляные пути на наличие воздуха или засорения парафином, что приводит к плохой подаче масла
Ошибка датчика	Показать E-09	Проверьте, не ослабевает ли разъем датчика, или обрыв провода, короткое замыкание
Ошибка зажигания проводов	Показать E-10	Проверьте, засорен ли нефтепровод, или плохо подается, насос застрял. Проблемы с нефтепродуктами привели к блокировке летучих сетей и тому подобное. Эти причины привели к тому, что оба устройства зажигания не смогли нормально гореть.