多卡的设备和普通猫池有部分区别，普通猫池一个端口对应一个 SIM 卡槽，但是多卡设备每个端口都对应 4 个 SIM 卡槽(1,2,3,4)。

1） 多卡轮询设置：

使用 ath1，切换到卡槽 1。

使用 ath2，切换到卡槽 2

使用 ath3，切换到卡槽 3

使用 ath4，切换到卡槽 4

从切卡到入网的时间大约是 10 秒-15 秒，具体时间取决于网络信号。

2） 异常状态处理

当这个端口出现异常的时候，比如发送对指令但是没有出现期望的状态，可以发送 ath0，端口会返回 OK，然后恢复出厂默认值，这时候可以继续上述的操作。

3） 如果某个卡槽没有插卡，比如 1 号卡槽没有插卡，会返回 NO SIM。

4） 查询设备型号使用 ath?

多卡设备会返回 MSIM。