

OpenHarmonyOS 基础外设开发--OLED





CONTENTS

01 什么是OLED

OLED工作原理

03 OLED相关接口

04 如何控制OLED





01 什么是OLED


OLED显示屏是一种由有机分子薄片组成的固态设备,施加电力之后就能发光。OLED能让电子设备产生更明亮、更清晰的图像,其耗电量小于传统的传统的LED显示屏。OLED相较于LCD,有明显的不同:

- (1) 相较于LCD, OLED更薄更轻;
- (2) OLED比LED更亮;
- (3) OLED并不需要采用LCD中的逆光系统;
- (4) OLED制造起来更加容易,还可制成较大的尺寸;
- (5) OLED的视野范围很广,可达170度左右。



OLED工作原理

OLED工作原理是用ITO透明电极和金 属电极分别作为器件的阳极和阴极,在一 定电压驱动下,电子和空穴分别从阴极和 阳极注入到电子和空穴传输层,电子和空 穴分别经过电子和空穴传输层迁移到发光 层,并在发光层中相遇,形成激子并使发 光分子激发,后者经过辐射弛豫而发出可 见光。





OLED相关接口

任务接口的头文件

/vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b5_oled/include/**oled.h** OpenHarmonyOS内核开发中,任务接口有很多,主要分为几大类:

- (1) 初始化、释放OLED;
- (2) 控制OLED显示。



OLED相关接口

功能分类	接口名	功能描述
初始化、释放OLED	oled_init	初始化oled设备
	oled_deinit	释放oled设备
控制OLED的显示	oled_display_on	oled显示开启
	oled_display_off	oled显示关闭
	oled_clear	oled清空屏幕
	oled_show_char	oled显示单个英文字符
	oled_show_num	oled显示数字
	oled_show_string	oled显示英文字符串
	oled_show_bmp	oled显示图片



OLED相关接口

unsigned int oled_init();

该函数主要功能是初始化oled设备。 返回0为成功,反之为失败。

unsigned int oled_deinit();

该函数主要功能是释放oled设备。 返回0为成功,反之为失败。



OLED相关接口

void oled_display_on(void);

该函数主要功能是oled显示开启。 无返回值。

void oled_display_off(void);

该函数主要功能是oled显示关闭。 无返回值。



OLED相关接口

void oled_clear(void);

该函数主要功能是oled清空屏幕。 无返回值。



OLED相关接口

void oled_show_char(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t chr, uint8_t chr_size);

该函数主要功能是oled显示单个英文字符。

- ■参数x:字符的X轴坐标
- 参数y: 字符的Y轴坐标
- ■参数chr:字符
- ■参数chr_size:字符的字体,包括12/16两种字体



OLED相关接口

void oled_show_num(uint8_t x, uint8_t y, uint32_t num, uint8_t len, uint8_t size);

该函数主要功能是oled显示整数。

- 参数x: 整数数的X轴坐标
- ■参数y: 整数数的Y轴坐标
- ■参数num:整数
- ■参数len:整数的位数
- ■参数size:整数字的字体,包括12/16两种字体



OLED相关接口

void oled_show_string(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t *p, uint8_t chr_size);

该函数主要功能是oled显示英文字符串。

- ■参数x:字符串的X轴坐标
- 参数y: 字符串的Y轴坐标
- ■参数p: 字符串
- ■参数chr_size:字符的字体,包括12/16两种字体



OLED相关接口

void oled_draw_bmp(unsigned char x0, unsigned char y0, unsigned char x1, unsigned char y1, unsigned char bmp[]);

该函数主要功能是oled显示图片。

- 参数x0: 图片的起始点X轴坐标,取值为0~127
- 参数y0: 图片的起始点Y轴坐标,取值为0~63
- ■参数x1: 图片的结束点X轴坐标,取值为0~127
- ■参数y1: 图片的结束点Y轴坐标, 取值为0~63
- ■参数bmp: 图片



如何控制OLED

1、打开sdk下面路径的文件

vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b5_oled/oled_example.c

2、创建任务

在oled_example函数中,通过LOS_TaskCreate函数创建oled_process任务。

task.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)oled_process;

task.uwStackSize = 2048;

task.pcName = "oled process";

task.usTaskPrio = 24;

ret = LOS_TaskCreate(&thread_id, &task);



如何控制OLED

oled_process函数初始化oled设备和清空oled屏幕。

```
oled_init();
oled_clear();
oled_process函数每1秒让oled显示屏显示英文字符。
while (1)
```

{

```
printf("======== Oled Process =========\n")
  oled_show_string(6, 0, "0.96' OLED TEST", 16);
  oled_show_string(0, 3, "ASCII:", 16);
  oled_show_string(64, 3, "CODE:", 16);
```



如何控制OLED

```
snprintf(buffer, sizeof(buffer), "%d Sec!", i++);
oled_show_string(40, 6, buffer, 16);
printf("\n\n");
LOS_Msleep(1000);
```



如何控制OLED

3、修改编译脚本

修改 vendor/lockzhiner/rk2206/sample 路径下 BUILD.gn 文件, 指定 oled_example 参与编译。

"./b5_oled:oled_example",

修改 device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos 路径下 Makefile 文件,添加 -loled_example 参与编译。

hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -loled_example

4、编译固件

hb set -root .

hb set

hb build -f





如何控制OLED

- 5、烧写固件
- 6、通过串口查看结果

运行结果





谢谢聆听

单击此处添加副标题内容