

## OpenHarmony小凌派-开 发环境搭建





### 目 录

#### CONTENTS

01 准备硬件开发环境

02 准备软件开发环境

Windows开发环境搭建

04 Linux开发环境搭建

05 烧写测试



## 01 准备硬件开发环境

- (1) Windows工作台 (PC)
- (2) 小凌派开发板
- (3) USB Type-C线 (Windows工作台通过USB与开发板连接)





## 准备软件开发环境

- (1) Windows工作台: Windows7、Windows8、Windows10
- (2) 虚拟机: VirtualBox或其他虚拟机软件
- https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
- (3) Linux编译环境: Ubuntu18及以上版本,内存推荐16 GB及以上https://ubuntu.com/download/desktop











## Windows开发环境搭建

(1) 串口驱动: CH341SER.EXE

http://www.wch.cn/search?t=all&q=ch340

(2) 烧录工具: RKDevTool.exe

在sdk路径: openHarmony\_3.0LTS/device/lockzhiner/tools/windows/RKDevTool.exe

(3) 超级终端: teraterm或其他超级终端

https://www.filehorse.com/download-tera-term/download/







ch340驱动

RK烧录工具

超级终端




## Windows开发环境搭建

(4) VirtualBox 安装Ubuntu

(5) VirtualBox Ubuntu网络配置

网卡1启用,连接方式: 网络地址转换 (NAT)

网卡2启用,连接方式:桥接网卡





- (1) 进入虚拟机Ubuntu后确定已装的软件包是已最新的,在终端输入以下指令进行更新。 sudo apt-get upgrade sudo apt-get update
- (2) 安装代码编辑器Visual Studio Code或其他编辑器,在终端输入以下指令进行安装。 sudo snap install --classic code
- (3) 安装Python工具,在终端输入以下指令进行安装Ubuntu20.3已安装Python3.8。 sudo apt install python3-pip
- 如果不是Python3.8-3.9的版本自行更新。可以输入以下指令查看版本 python –V



- (4) 安装SSH服务,在终端输入以下指令进行安装 sudo apt-get install openssh-server
- (5) 安装网络查看工具,在终端输入以下指令进行安装 sudo apt install net-tools
- (6) 安装Samba服务器,在终端输入以下指令进行安装 sudo apt-get install samba
- (7) 安装交叉编译gcc工具,在终端输入以下指令进行安装 sudo apt-get install gcc-arm-none-eabi



- (8) 安装vim工具,在终端输入以下指令进行安装 sudo apt-get install vim
- (9) 安装必要的库,在终端输入以下指令进行安装 sudo apt-get install build-essential gcc g++ make zlib\* libffi-dev e2fsprogs pkgconfig flex bison perl bc openssl libssl-dev libelf-dev libc6-dev-amd64 binutils binutils-dev libdwarf-dev u-boot-tools mtd-utils gcc-arm-linux-gnueabi cpio device-tree-compiler curl



### Linux开发环境搭建

- (10) 安装pip工具,在终端输入以下指令进行安装 sudo pip3 install setuptools kconfiglib
- (11) 设置python和python3软链接为python3,需要注意下面指令最后的Python3.8.1 是需要根据自己虚拟机里的已安装的版本填写。

sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.8 1 sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.8 1



### Linux开发环境搭建

(12) shell改为bash,先在终端输入以下指令查看shell版本 ls -l /bin/sh

如果显示为/bin/sh -> bash则为正常,否则终端运行如下命令,然后选择否。

sudo dpkg-reconfigure dash

- (13) 配置Samba服务,在终端输入以下指令
- 1.编辑配置

sudo vim /etc/samba/smb.conf





### Linux开发环境搭建

#### 2.在末尾添加如下内容后保存退出。

#### [home]

```
path = /home
```

available = yes

read only = no

browseable = yes

public = yes

writeable = yes

force create mode = 0777

force directory mode = 0777

```
[home]
path = /home
available = yes
read only = no
browseable = yes
public = yes
writeable = yes
force create mode = 0777
force directory mode = 0777
```



- 3.重启Samba服务,在终端输入以下指令重启。 sudo /etc/init.d/smbd restart
- 4.查看本机IP地址,在终端输入以下指令查看,找到以192.168.\*\*\*.\*\*\*开头的IP地址。 Ifconfig
- 5.在Windows资源管理器地址栏输入上面查询到的地址,如查询到的地址是 192.168.1.188,输入\\192.168.1.188回车就可以看到Samba共享文件夹







### Linux开发环境搭建

- (14) 创建工作文件夹解压sdk
- 1.在用户目录下创建工作文件夹,在终端输入以下指令

mkdir work


chmod 777 work

cd work

- 2.下载sdk https://gitee.com/Lockzhiner-Electronics/lockzhiner-rk2206-openharmony3.0lts
- 3.解压sdk,在终端输入以下指令进行解压 tar -zxvf openHarmony\_3.0LTS.tar.gz
- 4.进入sdk文件夹,在终端输入以下指令 cd openHarmony\_3.0LTS



- (15) 安装hb 工具与配置
- 1.hb安装,在源码根目录openHarmony\_3.0LTS下执行以下指令 python3 -m pip install --user build/lite
- 2.预编译,在源码根目录openHarmony\_3.0LTS下执行 ./build/prebuilts\_download.sh
- 3.设置环境变量,在源码根目录openHarmony\_3.0LTS下执行 source build/envsetup.sh
- 4.hb路径设置第一次需要加-root hb set -root \$code\_dir
- 5.选择编译开发板 用方向键↑↓选择lockzhiner-rk2206 hb set





### Linux开发环境搭建

- (16) 编译sdk
- 1.清除旧文件 hb clean
- 2.编译,建议加 -f全部编译 hb build -f

[OHOS INFO] lockzhiner-rk2206 build success [OHOS INFO] cost time: 0:00:03 lzdz@lzdz:~/work/openHarmony\_3.0LTS\$

- 3.最后看到lockzhiner-rk2206 build success就是编译成功了
- 4.如果遇到编译失败,在sdk目录下尝试输入以下指令 python3 -m pip install build



- (17) 代码编辑
- 1. 点击Ubuntu应用程序按钮,搜索框输入VS 即可找到已安装的Visual Studio Code








### Linux开发环境搭建|


2. 打开sdk

点击菜单File->Open Folder



3.选择sdk路径即work/openHarmony\_3.0LTS文件夹,点击OK弹窗勾选再点击yes选项







## Linux开发环境搭建

4.查看编辑例程,编辑代码后重新编译sdk烧录后即可查看效果 vendor/lockzhiner/rk2206/samples/a1\_kernal\_task/kernel\_task\_example.c

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help

∨ OPENHARMONY_3.0LTS

                                     vendor > lockzhiner > rk2206 > samples > a1_kernal_task > C kernel_task_example.
       > third_party
                                             * Copyright (c) 2021 FuZhou LOCKZHINER Electronic Co
        > utils
                                             * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (th

∨ vendor

         > huawei
         ∨ rk2206
          > docs
                                            * distributed under the License is distributed on a
          > hdf config
                                             * See the License for the specific language governing
          > hdf_drivers
          ∨ samples

√ a1_kernal_task

                                           #include "los task.h"
                                           #include "ohos init.h'
            c kernel task example.c
            (i) README.md
            > a2_kernel_semaphore
                                           * 函数名称: task one
            > a3_kernel_timer
            > a4_kernel_mutex
            > a5_kernel_queue
            > a6_kernel_event
                                           void task one()
            > b1_adc
            > b2_nfc
                                                while (1)
                                                                     Go to Line/Column
```



## 05 烧写测试

- (1) 烧写驱动安装
- 1.Windows访问Samba共享文件夹 先安装驱动 路径在openHarmony\_3.0LTS文件夹下 device/lockzhiner/tools/windows/DriverAssitant/DriverInstall.exe
- 2.USB线连接开发板烧写端口
- (2) 烧写固件
- 1.打开烧写工具在openHarmony\_3.0LTS文件夹下 device/lockzhiner/tools/windows/RKDevTool.exe 注意烧写固件路径out\后需要与openHarmony\_3.0LTS/out下一致


\\192.168.1.188\home\lzdz\work\openHarmony\_3.0LTS\out\rk2206\lockzhiner-rk2206\images






## 烧写测试

2.先按住mask按键,再按一下reset按键进入烧写模式后就可以释放按键。进入烧写模式后烧写工具会提示发现一个MASKROM设备(如下图)







### 烧写测试

3.再点击烧写工具执行按钮,完成后烧写工具会显示下载完成。

开始下载Firmware... 正在下载 Firmware...(100%) 正在校验 Firmware...(100%) 下载完成

4.通过串口查看运行结果





## 谢谢聆听

单击此处添加副标题内容