

# 瑞芯微开发工具用户手册

Version 1.2

2018-04-02



# 历史记录

Ver	Data	Author	Brief	Publish	Memo
1.0	2014-07-28	LY			
1. 1	2018-01-10	LY			
1. 2	2018-04-02	LY			



# 目录

1.	主要基	:要功能			
	1.1.	导入分区配置	4		
	1.2.	导出分区配置	5		
	1.3.	烧写一个或多个分区镜像	6		
	1.4.	切换	6		
	1.5.	设备分区表	6		
	1.6.	烧录 update.img	7		
	1.7.	擦除 Flash	7		
	1.8.	解包 update.img	8		
	1.9.	下载 Boot	8		
	1.10.	下载 gpt	9		
	1.11.	读取设备扩展功能	10		
	1.12.	进入 Maskrom	11		
	1.13.	清空序列号	11		
2.	常见问	<b>可题</b>	12		
	2.1.	下载项不存在	12		
	2.2.	加载固件失败	13		
	2.3.	校验芯片失败	13		
	2.4.	下载 Boot 失败	13		
	2.5.	下载固件或者分区镜像失败	14		
	2.6.	校验固件或者分区镜像失败	14		
	2.7.	不支持写 GPT	14		
3.	注意	事项	14		



# 1. 主要功能

## 1.1. 导入分区配置

#		地址	名字	路径	
1		0x00000000	Loader	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f	
2		0x00000000	Parameter	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f	
3		0x00002000	Ивооt	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f	
4	V	0x00004000	trust	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f	
5		0x00006000	Misc	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f	
6		0x00008000	Resource	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f	
7	V	0x00010000	Kernel	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f	
8		0x00020000	Boot	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f	
9		0x00030000	Recovery	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f	添加项
10		0x0018A000	System	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f	
11		0x00592000	Vendor	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f	删除项
12		0x00692000	0em	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f	清空所有项
Load	ler V	er:2.40	执行	切换 设备分区表 清雪	上移 下移 导入配置 导出配置

每次随新工具发布的分区配置文件内容如上图,大部分情况下与项目的分区配置存在一定程度差异,此时用户可以通过在分区配置区域空白处右击鼠标,选择"导入配置",加载之前保存的项目分区配置文件。如果想在工具启动时加载指定的分区配置文件,可以通过修改 Config.ini 文件中 DEFAULT\_IMAGE\_CONFIG 项。





#### 1.2. 导出分区配置



用户完成分区配置后,可以将分区配置通过导出功能进行保存,在分区配置区域空白处点击"导出配置",输入保存的文件名和目录,如果替换掉工具目录下的config.cfg文件,则可以在工具启动时加载当前保存的配置。



#### 1.3. 烧写一个或多个分区镜像



#### 步骤:

- 设备进入 Loader 或者 Maskrom 状态连接 PC, maskrom 状态下要勾选" Loader"下载项
- 勾选烧录项,确认烧录项前面的地址正确,如果地址为零,可以通过选择"Parameter"分区表进行分区信息加载
- 点击"执行"

#### 1.4. 切换

当"发现一个 MSC 设备","发现一个 ADB 设备","发现一个 MTP 设备"和"发现一个 UVC 设备"时,先执行"切换"进入 Loader 或者 Maskrom 模式。

#### 1.5. 设备分区表

当烧录希望使用设备当前使用的分区表时,可以点击"设备分区表"此时会从设备端读取分区表,解析并加载分区信息.



### 1.6. 烧录 update.img



#### 注意:

- 烧录 update. img 只能在 loader 和 maskrom 设备操作,其他设备要先切换
- 固件可以是 update. img 固件或者 loader 文件

# 1.7. 擦除 Flash

执行擦除Flash 功能会将Flash 的所有Block 都擦除一遍包括固件区域前面的系统块。当系统反复升级都失败时,可以尝试先执行"擦除Flash"再进行升级。




### 1.8.解包 update.img



解包后的文件会保存在工具下的 output 目录中

# 1.9. 下载 Boot

下载 boot 操作是执行 loader 中的 ddr 初始化并将 usbplug 代码加载到 ddr 运行. 可以通过下面两种方法进行:



或者 双击"Loader"从下拉列表中选择"LoaderToDDR"



		地址	名字	路径	22.	
1	V	0x00000000	LoaderToDDR	B:\Rockehip\3326安全工作\GPT-NAND_f		
2		0x00000000	Parameter	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f		
3	П	0x00002000	Vboot	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f		
4	Г	0x00004000	trust	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f		
5	Г	0x00006000	Misc	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f		
6	Г	0x00008000	Resource	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f	12	
7		0x00010000	Kernel	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f	11	
8	Г	0x00020000	Boot	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f		
9	П	0x00030000	Recovery	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f		
10	Г	0x0018A000	System	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f		
11	П	0x00592000	Vendor	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f		
12	Г	0x00692000	0em	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f		

# 1.10. 下载 gpt

gpt 分区可以是 parameter 文件或者 partition\_table.img 的格式文件,如果是 parameter 文件注意两点,

1. Parameter 文件中要带"TYPE:GPT"属性

```
FIRMWARE_VER:7.1

MACHINE_MODEL:RK3126c

MACHINE_ID:007

MANUFACTURER:rk3126c

MAGIC: 0x5041524B

ATAG: 0x00200800

MACHINE: 3126c

CHECK_MASK: 0x80

PWR_HLD: 0,0,A,0,1

TYPE: GPT

CMDLINE:mtdparts=rk29xxnand:0x000002000@0x00004000(uboot),0x000002000@0x000006
```


2.最后一个分区要使用 grow 属性,这样才会把存储的剩余空间都分配给这个分区.

6000 (atf), 0x00038000@0x00008000 (boot:bootable), -@0x0040000 (rootfs:grow)



#		地址	名字	路径		
1	V	0x00000000	LoaderToDDR	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f		
2		0x00000000	Parameter	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_for_ly\gpt.		
3		0x00004000	Vboot	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f		
4		0x00006000	trust	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f		
5	П	0x00008000	Misc	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f		
6		0x0000A000	Resource	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f		
7		0x00012000	Kernel	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f		
8		0x00022000	Boot	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f		
9		0x00032000	Recovery	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f		
10		0x0018C000	System	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f		
11	Г	0x00594000	Vendor	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f		
12		0x00614000	0em	E:\Rockchip\3326安全工作\GPT-NAND_f		

# 1.11. 读取设备扩展功能



烧录 GPT,必须扩展功能中 DirectLBA 要 enable,否则工具会提示"当前设备不支持 GPT"



## 1.12. 进入 Maskrom

Boot:				下载
固件:				解包
却本:				执行
读取FlashID	读取Flash信息	读取Chip信息	读取Capability	
测试设备	重启设备	进入Maskrom	清空序列号	
导出IDB				
导出镜像	起始扇区:	扇区	数:	

当设备在 Loader 状态可以通过这个功能, 让设备切换到 Maskrom 状态

# 1.13. 清空序列号

通过统一动态库工具写入的序列号, 可以通过此功能清除





# 2. 常见问题

### 2.1. 下载项不存在



如上图所示,表示 kernel 分区的下载项不存在。



#### 2.2. 加载固件失败




- 固件是否被其他程序占用
- 固件格式不正确
- 固件损坏

#### 2.3.校验芯片失败

- 说明 loader 或固件与设备不匹配
- 使用"读取 chip 信息"功能,确认芯片标志



● 固件打包或者 loader 打包时芯片标志要设置的同 Image Chip Flag 显示的 一致



### 2.4. 下载 Boot 失败

- 检查 DDR 是否没有焊接好
- 检查 loader 是否与设备匹配




#### 2.5. 下载固件或者分区镜像失败

- 更新 Rockusb 驱动或者烧录工具
- 更换带屏蔽的 usb 连接线, 连接 pc 后置端口
- 检测 flash 是否虚焊、损坏或者不支持

#### 2.6. 校验固件或者分区镜像失败

- 确认 parameter 文件内各分区的大小是否可以存下对应的镜像文件
- Flash 软件映射出现问题,可以先执行擦除 flash 再试
- 检测 DDR 器件的稳定性

#### 2.7. 不支持写 GPT



通过"Read Capability"功能确认下当前设备是不是 DirectLBA 功能不支持,写 GPT 需要 DirectLBA 功能开启。

# 3. 注意事项

- 在非中文操作系统中使用时,请确保工具所在路径上只存在英文.
- 在 win7 和 vista 系统下,需要右击程序以管理员权限运行
- 修改配置文件 Config.ini 后,需要重启工具才能生效.