

Señales				Bornera de señales					Observaciones	
		Sena	ies	1	2	3	4	5	6	Observaciones
		Analógica 0/4 a 20 mA Ver S6	Entrada pasiva Señal Activa	-1			+l			Resistencia de entrada : 100 ohms VERIFICAR POLARIDAD DE LA SEÑAL
Caudal	Digital	Turbina de	Tecniapro	Borne 2	Borne 8	Borne 3				
		Inserción	Otras	Masa (0V)	Señal	+5V				
		Turbina Axial	Dosivac(CYBLE)	Blanco	Amarillo					K:1 = 1 pulso/litro
		PLC u Otras	NPN	Emisor	Colector					
			Contacto seco	Χ	Χ					P3=2
Nivel		Contacto Seco	Detector bajo nivel (Dosivac)					Х	Х	Parámetro P002 y S001

#### Mantenimiento de la unidad electrónica:

- 1 Conserve la tapa del controlador bien cerrada. 2 La cercanía de descargas de alta tensión como las producidas por soldaduras eléctricas o tormentas pueden dañar irremediablemente a algunos componentes del circuito. En caso de no poder evitarlas, proteja adecuadamente con dispositivos aptos para estos casos.
- 3 Con respecto a la alimentación, la misma debe provenir de fuentes adecuadas evitándose picos o caídas en el suministro inadecuado a cualquier sistema electrónico.
- 4 Tenga presente que la inversión de polaridad en la entrada analógica de 0/4 a 20 mA podrá dañar el equipo.

### Interfases recomendadas:

Pida información específica por estos productos Sensor de bajo nivel AE1224 Interfase para sensor de nivel AE1224/M2



Diagonal 154 (Rivadavia) 5945 B1657COX Loma Hermosa-(San Martín) Bs. As. Argentina Tel 4769-1029 fax 4841-0966 www.dosivac.com Consultas Técnicas: oriana@dosivac.com

de control: 0=Directo 1=Inverso	oqiT	C2
Factor de ajuste por caudal	KL	Ct
Tiempo Integral	IT	C3
Banda Proporcional	$\mathrm{Bb}$	C7
Set point (Valor Deseado)	dS	CI
rol de Procesos (Función PI)	o:Con	poM

de Procesos (Función PI)	Modo: Control		
ZH I0,0 a 0	<b>b</b>		
ZH I,0 s 0	ξ		
ZH I s 0	7		
ZH 01 g 0	I		
ZH 001 g 0	0		
Rango de Lectura	£ď		

Ind. Display= %Señal de entrada x Pl
Pl Kp, Ajustable entre 0,2 y 8,0
P3 Rango de frecuencias de pulsos
C1 Ajustar en cero

Modo: Seguidor de señal Entrada de señal: Pulsos o 4 a 20 mA Caudal=[% dial] x [ind.Diaplay] x Qmax

Ontrol Automático

deseado Caudal= [% dial] x [ind.Display] x Qmax 100

Mediante el teclado se ajustará el % de caudal

Control Manual

# **Control Total** de dosificación

Para Bombas Milenio o Trifásicas



AE4190/M1 AE4190/M2 AE1290/T2 AE1290/T3 AE1290/M2

Softwere V7.2.x



Estado	Indic. Amarillo
Vivel Suficiente	$\Delta$ pagado
ojad ləviM	Titilando
Detenido por bajo nivel	Prendido

P002 Demora detención por falta de nivel Ajustable entre 0 y 120 minutos

Tipo de Sensor	1005
Con nivel - contacto abierto	0
Con nivel - contacto cerrado	l
בסון ווואבו - בסווומבנט בבווממט	ı

Entrada sensor de Nivel 🕲


# Para seleccionar la función deseada pulsar la tecla menu o.

11000	Modelo Bomba	Modelo Control
220 Vac	Milenio	VE4160/W5
3 x 220 Vac	DD 'DE' DEC	∀E1560/L5
3 x 380 Vac	DD 'DE' DEC	VE1590/L3
3 x 440 Vac	DD 'DE' DEC	VE1590/L3
220 Vac	DD 'DE' DEC	VE1590/M5


Se trata de un control electrónico capaz de comandar cualquiera de los modelos de dosificadoras de la serie Milenio DD, DE y DEC

Descripción:

#### Conociendo la Unidad Electrónica:



El controlador posee dos estados de operación (manual / automático), un estado de programación El pasaje de los distintos estados se producirá por la operación de la tecla "Menu"



La selección de un modo de trabajo será aceptada una vez detenido el ciclo de selección y luego de transcurrir 4 segundos en dicho modo, recién allí se tomará control de la bomba.

Si se está controlando en forma automática y se ingresa a modo programación el control no es interrumpido, y la bomba sigue respondiendo a la señal de entrada. En caso de corte de suministro , al reiniciarse el controlador , éste permanecerá en el último modo seleccionado. El modo de programación tiene la particularidad de auto-anularse evitando el olvido del equipo en este modo y una falsa interpretación a la distancia de lo indicado en el display.

#### Control manual:

Por medio del teclado es posible seleccionar el valor % de emboladas por minuto que se desea tener en la bomba. Podrán ajustarse valores del 0 al 100%. El valor será seleccionado aumentando o disminuyendo el valor indicado en el display. Este valor permanecerá grabado en memoria no volátil y será recuperado ante cortes de suministro.


#### Control Automático:


#### Seguidor de señal:

Por medio de una señal externa se ajustarán automáticamente las emboladas por minuto de la bomba siguiendo la relación ajustada en el parámetro P1 (ver modo de ajuste de parámetros) que podrá variar entre 0,2 y 8,0 y denominada KP (constante de proporcionalidad). El valor predeterminado de fábrica es 1,0.


El S6 = 0 configura la señal analógica de 4 a 20 mA, Sí S6 = 1 el rango es de 0 a 20 mA.

El parámetro P3 selecciona el rango de lectura de pulsos. El parámetro C1 debe estar en cero para este modo.





#### Controlador de lazo cerrado (PI):



Para el caso que el control reciba señal analógica (0/4 a 20 mA) desde un medidor de Cloro libre, es posible actuar con la función PI. Estando en modo automático será presentado en display el valor % del caudal de la bomba dosificadora.

La falta de señal analógica producirá el error 5 y detendrá la bomba solo si está S6 = 0

Los parámetros a tener en cuenta son:

C1: Valor deseado expresado en %


C2: Banda Proporcional

C4:

C3 Tiempo Integral expresado en minutos

Factor de ajuste por caudal.

Control directo o Indirecto (Para control de cloro C5=0)




Valor deseado C1: Se deberá ajustar el valor de señal de entrada deseada en el proceso expresado en porcentaje. (Ej. 12 mA es 50% C1=50)

Banda Proporcional C2: Se ajusta en valores de % del valor deseado. Representa la banda de acción proporcional.

Ej. Si el valor deseado es 50 y la banda proporcional es de 20, el valor de salida hacia la bomba será:

100% Entre 99% y 1 % 0% para señales de entrada menores de 30% para señales de entrada en banda proporcional para señales de entrada mayores a 50%

#### Ejemplo de Banda Proporcional al 20%



El rango de ajuste de C2 es de 0 a 100 donde 0 des habilita el término proporcional.

Un ajuste muy bajo de este valor producirá una oscilación en la variable a controlar.

se deberá ir aumentando hasta lograr que se estabilice. Dicho punto dejará un error residual que será el encargado de mantener la acción de control hasta que actúe el término integral.

**Tiempo Integral C3:** Se ajusta el valor en minutos. Expresa el tiempo en que repite el valor del error (Valor deseado-Valor Medido) Esta función es la encargada de eliminar el error residual que produce el término proporcional.

El rango de ajuste del parámetro C3 es de 0 a 100 minutos, donde 0 deshabilita el término integral.

Un ajuste muy bajo de este valor producirá oscilaciones de la variable a controlar. Un valor muy alto producirá una demora excesiva en lograr llevar la variable a controlar al valor deseado (C1)

**Ajuste automatico por caudal C4:** Se ajusta el valor en Hz producido por la turbina medidora de caudal para obtener un factor de corrección dinámico "**G**" con el consumo de producto a tratar.

Si no se dispone de sensor de caudal se deberá ajustar en 0 (cero).

**Tipo de Control (Directo / Inverso) C5:** Se ajustará de acuerdo al tipo de aditivo, por ejemplo si éste es ácido o base para un control de pH. C5= 0 Control Directo C5 = 1 Control Inverso

**En la Bomba:** Por medio del ajuste de Volumen por embolada de la misma se podrá regular la ganancia total del lazo

Modo Programación: (indicación display Pr.)

El ingreso al modo programación será indicado en el display por las letras Pr. Pulsando la tecla Aumento o Disminución se podrá elejir el parámetro a modificarse.

Para modificar el parámetro P1

1. Pulsar tecla Menu hasta visualizar Pr.

2. Pulsar la tecla incremento y detenerse en la indicación P1

3. Pulsar nuevamente la tecla Menu o para visualizar el valor actual

4. Ajuste el valor con la tecla incremento o decremento

5. Pulsar nuevamente la tecla Manu 

para aceptar el valor recién ajustado

Nulsar la tecla incremento y decremento en la indicación Pr.
 Pulsar la tecla Menu hasta volver a control automático

Deteniendonos en el número de parámetro que deseamos modificar, si presionamos la tecla menu, accederemos al valor y pulsando nuevamente aceptamos la modificación. Para anular la modificación se deberá dejar que transcurra el tiempo necesario para que ocurra la

Configurando el S 10 en 1, se producirá la configuración de fábrica del equipo.

Versión Motor trifásico con protección térmica (Anti explosivo):
Para bombas con este tipo de motor se deberá conectar la sonda
provista con el motor al los bornes identificados como PTC.
En caso que se detecte calentamiento permanecerá encendida la
indicación de "oC" produciendo la detención del motor y se disparará la

S2 - 0 Deshabilita entrada de sensor térmico

1 Habilita entrada de sensor térmico (destella indicador °C)

S3 - 0 Sensor tipo Termistor (ver S4)

1 Sensor del tipo Pt100 (Ver L1 E1)

S4 - 0 Termistor tipo PTC

auto-anulación

1 Termistor tipo NPT

S5 - 0 Reset Alarma manual por teclado (Ver A3))

1 Reset Alarma Automático al baiar temperatura (Ver A3)


L1 - [20- 250] Temperatura de corte para Pt100

A3 - Motor detenido por alta temperatura

E1 - No se detecta Pt100 conectado

	Buzzer	Rele 1
ERROR (de fabrica =1) E 1 Falta Pt100 E 5 Falta 4 a 20 mA	\$16 \$20	S32 S36
ALARMA (de fábrica = 0) A 1 Falta de nivel de aditivo A 2 Transcurriendo tiempo P 2 A 3 Alta temperatura motor A 4 Frec. turbina > 200%	S48 S49 S50 S51	S64 S65 S66 S67

## **Bornera de Conexiones**



Los conexionados de alimentación se realizan en los bornes sobre el riel DIN identificados como R, S y T de acuerdo a la tensión en la identificación del equipo y el motor de la bomba a los bornes identificados com U, V y W.

Retirando la tapa del controlador, removiendo los 4 tornillos se accede a la placa controladora (Línea trifásica). En ella encontramos las borneras de alimentación, las de salida hacia la bomba, y en el margen inferior la bornera de los sensores. (6 bornes)

#### Señales de entrada de control:

El equipo está preparado para recibir dos tipos de señales : Analógica de 4 a 20 mA activa y de pulsos proveniente de turbinas u otro tipo de transmisor. La señal es reconocida automáticamente teniendo prioridad la analógica en caso del ingreso simultaneo de ambas.

**Entrada Analógica:** Se deberá ingresar por los bornes de señales atravez del borne 1 y 4.Teniendo una resistencia de entrada de 110 ohms siendo una entrada pasiva.

LA INVERSIÓN DE POLARIDAD PODRÁ DAÑAR EL EQUIPO.

**Señales de pulsos**: En el cuadro del reverso pueden observarse distintas alternativas de sensores que pueden ser ingresados. La alimentación que se dispone en la bornera para los sensores es de 5 voltios. Las frecuencias medibles abarcan desde 0 a 100 Hz. (Nota 1)

#### Entrada de sensor de Nivel:

El equipo dispone de entrada para colocar un sensor de nivel en el tanque de aditivo de la bomba dosificadora a modo de detener la inyección ante falta de reposición, evitando el descebado del cabezal de la bomba.

Posee un indicador luminoso (color amarillo) en el frente, el cual acusa el estado del sensor.

Mediante el Parámetro S1 se podrá modificar el modo que opera el sensor sea tipo NA o NC (ver cuadro referido a sensor de nivel).

El parámetro P2 expresado en minutos (entre 0 y 120 minutos) es la demora desde la activación del sensor de nivel al momento en que el controlador detenga la bomba evitando el descebado de la misma. Mientras transcurre este tiempo, el indicador luminoso amarillo titilará solicitando la reposición del nivel de tanque. Si el tiempo es completado, el indicador permanecerá encendido y la bomba se detendrá. (El tiempo ya transcurrido es retenido ante cortes de energía y reanudándose la cuenta al retornar la misma).

Tenga en cuenta el caudal máximo de la bomba y el volumen de líquido disponible entre la altura del sensor de nivel y el punto de succión de la bomba, para elegir adecuadamente el tiempo para ajustarlo en el parámetro 2. (Ver el párrafo de Modo Programación) El Valor de fábrica del parámetro 2 es de 0 minutos lo que produce la detención inmediata de la bomba al cambiar de estado el sensor.

La Falta de nivel está indicado como A1, y si está transcurriendo el tiempo P2 se indica como A2

Para equipo detenido por nivel: S 48 buzzer y S 64 Rele1 Para equipo deteniendose por Nivel (transcurre P 2) S49 buzzer y S 65 Rele 1