

RoboMaster 2026

机甲大师高校联盟赛

赛事引擎选手端界面说明

本版说明发布于 2026 年 2 月，图文仅供参考，实际效果和使用方式以最新版本的客户端为准。

1. 请直接运行选手端根目录下的Start.bat启动选手端。

2.选手端正常运行依赖 .NET 7.0 与 Visual C++ 运行库。请在安装完成后重启电脑。若安装程序提示“已安装”，则无需重复操作。

.NET 7.0 安装包：

“.\RoboMasterClient\RoboMasterClient_Data\StreamingAssets\Tools\dotnet-runtime-7.0.4-win-x64.exe”

Visual C++ 运行库安装包：

“.\RoboMasterClient\RoboMasterClient_Data\StreamingAssets\Tools\VC2015~2019_redist.x64.exe”

3.如需连接自定义控制器，必须安装专用驱动程序，安装包路径为：

“.\RoboMasterClient\RoboMasterClient_Data\StreamingAssets\Tools\Windows_CDM21228_Setup.exe “

4. 选手端录屏存储在"D:\video"目录。

5.推荐配置：CPU: i5-11400H；内存:16GB；GPU:RTX3050 4G。请将显卡驱动升级为最新。

6.图传支持自动调节或强制软解；请优先选择“自动调节”，该选项会自动适配硬件设备，如若无法出图可选择强制软解。

一、主界面概览.....01	二、面板说明.....09
1.1 胜利点.....02	2.1 Tab面板.....09
1.2 计分板.....03	2.2 ~键面板.....10
1.3 经济显示.....03	2.3 设置面板.....11
1.4 地面机器人状态.....04	2.4 补弹面板.....12
1.5 等级显示.....04	2.5 帮助面板.....14
1.6 辅助射击区.....05	
1.7 我的机器人.....06	三、结算.....15
1.8 模块状态.....06	3.1 结算动画.....15
1.9 飘字提示区.....07	3.2 结算面板.....16
1.10 跑马灯提示区.....07	
1.11 键鼠信息.....07	四、自定义UI范围
1.12 状态显示.....08	4.1自定义UI范围.....17



界面说明-主界面

1、主界面概览



2、详细说明

1) 胜利点



当一方机器人占领控制区时，对方每秒扣除 1 点胜利点。

每当一方机器人战亡，该方扣除 20 点胜利点。

一方胜利点为0时，当局比赛立即结束，胜利点不为0的一方获胜。


2、详细说明

2) 计分板




计分板用于显示当前比赛的场次、倒计时和比分，当比赛进行到最后 10s 时，倒计时文字闪烁变红

3) 经济显示



2、详细说明

4) 地面机器人状态（英雄、步兵、哨兵）



编号

头像

血条

头像：显示所有选手操作的机器人类型和状态

血条：血条既表示当前剩余血量的情况，也表示机器人的血量上限，血条格数越多，血量上限越高



扣血状态




机器人未登录状态



已战亡复活中状态



复活后无敌状态



被罚下状态




断连状态

2、详细说明

6) 辅助射击区

发射机构（英雄、步兵）




发射机构热量增长示意




辅助射击区由准心和热量环构成，规则设定了机器人枪口的热量上限 $Q0$ ，每当枪口检测到子弹射出，热量环就会叠加一定热量，当热量 $Q1$ 到达热量上限 $Q0$ 时，就会触发热量超限逻辑，导致扣血惩罚

2、详细说明

7) 我的机器人



黄牌警告



低血（低于20%）呼吸闪烁

8) 模块状态



连接异常



连接正常

机器人/遥控器/自定义控制器/图传/模块：红色为非正常连接，绿色为正常连接状态

底盘/云台/发射机构电源模块：红色为未上电，绿色为上电状态

RFID识别：红色代表未识别到RFID卡，绿色代表识别到RFID卡

当模块闪红灯显示异常时，可长按 ~ 键打开模块状态面板查看具体模块的连接情况，当模块闪黄灯时，代表当前机器人的测速模块由于安装不规范被判定为离线


2、详细说明

9) 飘字提示区

系统中立信息（蓝白）




蓝方信息（绿底）



红方信息（红底）



10) 跑马灯提示区



文案颜色区分性质


- 系统信息：中立信息——白色、有利信息——绿色、不利信息——红色
- 机器人间通信信息：均为白色中立信息



检测到击杀对象：【击杀方机器人头像】+ “摧毁” + 【被击杀的机器人头像】

未检测到击杀对象：【战亡机器人头像】+ “战亡”

11) 键鼠信息



触发栏

- 1) 按下按键在触发栏显示，松开消失
- 2) 鼠标按键、滚轮同理

控制栏（显示实际下发的信息）

- 1) 键盘信息：Q W E R A S D F G Z X C V B shift ctrl；被下发的打印在控制栏中
- 2) 鼠标按键、滚轮同理

界面说明-主界面


2、详细说明

12) 状态提示


a) 黄牌警告




b) 发射机构过热提示



c) 复活提示




d) 低血提示



界面说明-面板

1、Tab面板-按下Tab键出现，松开即消失

1) 概览



2) 详细说明



Tab面板可查看所有机器人的详细状态：存活状态、血量及上限、性能体系参数等

2、~键面板-按下~键出现，松开即消失



3、设置面板-按下P键弹出、再次按P键收起

REC 0:00:33

200 胜利点

Round -/-

0 4:27 0

胜利点 200

步兵 3 英雄 1

200 100

英雄 1 步兵 3

【性能设置】可设置机器人的底盘类型、发射机构类型。在准备、自检阶段可以进行设置和修改，进入比赛后若仍未进行性能设置，系统会自动设置为指定类型。

【硬件设置/图形设置】可调节滑块来控制灵敏度、音量及音效；也可选择帧率，推荐60FPS

设置面板 12.0.0.30

一键重置 一键重置所有设置项，请谨慎使用

P键关闭面板

【登录】

下拉框选择对应操作的机器人进行登录

系统 未选择底盘性能 未选择发射机构 蓝3号机器人兑

机器人

登录

B3 - Standard

登出

已登录

性能设置

底盘类型 血量优先

17mm发射机构类型 冷却优先

图传

图传方向 正向

图传解码方式 自动调节

信道配置

硬件设置/图形设置

控制灵敏度 36

音量设置 50

背景音量设置 50

垂直同步 关闭

帧率设置 60 FPS

UI 设置/操作设置

自定义UI 隐藏 清除

准心显示 显示

显示设置 全屏

【UI设置】

可显示/隐藏/清除自定义UI，显示/隐藏准心

图传 图传串口 图传USB口 连接状态

信道模式 速率 温度 模式 备赛 信道

【图传】显示图传串口的连接状态、速率、模式、通道

350 / 350

3

机器人 遥控器 自定义控制器 图传 RFID识别

模块 底盘 云台 17mm电源

触发 控制

11

4、补弹面板-按下O/I键显示，再次按下消失

O 键为 17mm 弹丸补弹键；I 键为 42mm 弹丸补弹键；下述示例以 17mm 弹丸为准，42mm 类似

a) 发射机构未安装或未连接时，无法兑换



b) 已安装发射机构，但机器人不在补给点时，无法兑换



c) 显示当前经济允许兑换的最大弹丸数量



d) 鼠标悬浮或选中（若要购买 40 允许发弹量，可连续点击 2 次【+20】）



4、补弹面板-按下O/I键显示，再次按下消失

O键为17mm弹丸补弹键，I键为42mm弹丸补弹键

e) 按下确定按键后，会出现二次确认弹窗，是否消耗金币兑换



f) 兑换失败请重试




g) 金币不足，无法兑换



5、帮助面板-按下F12键打开，松开关闭

F12帮助面板记录了各面板的操作按键



1、结算动画


当比赛分出胜负时，胜利动画显示当前方的颜色底板及胜利原因；失败动画显示灰色底板及原因



当比赛平局/异常终止时，结算动画显示灰色底板及原因



2、结算面板



比赛数据对比（胜利点、伤害血量、机器人血量、击杀数）

1、自定义UI范围

下图灰色部分为自定UI可绘制范围

