

裁判系统验收注意事项

- 1、请先完整阅读最新版《RoboMaster 裁判系统用户手册》、裁判系统各模块说明书、《RoboMaster 裁判系统 FAQ》等相关手册，详见 <https://bbs.robomaster.com/wiki/20204847/804050?source=7>。
- 2、请提前准备验收相关环境，如 RMTTool 软件、服务器、选手端、串口工具等；验收时请**独立**连接裁判系统各模块，**勿将裁判系统模块接入机器人链路如滑环**；验收电源管理模块各供电口带载情况时可外接负载验收。若验收时发现裁判系统质量问题，请**更换工作正常的模块进行交叉验证**，将异常定位至某个模块。
- 3、收货后请先将各模块连接并**升级至最新固件**，**主控连接最新服务器**更新配置表，然后进行功能验收。
- 4、请使用一镜到底的方式完整录制开箱视频，包括各封签完整、拆封、验收动作，如有验收异常，请将异常现象清晰录制在视频中，收货 7 日内将问题通过队长轻流账号：应用包（手机端为“全部”文件夹）—>RMU 20xx（当前赛季）—>裁判系统发放反馈—>发起新的，进行验收问题反馈，组委会将在 2 个工作日内进行答复。（非验收质量问题的使用咨询或物资维修等请参照官网相关渠道咨询）
- 5、若有裁判系统数量问题，请在轻流中**异常模块**选择“其他”，**异常现象**描述收到的模块数量，**验收动作**描述应收到的数量，**异常视频**上传开箱清点视频，进行反馈。
- 6、建议验收项如下：

模块	建议验收内容
通用	● 各连接线供电是否正常，模块可正常上电 ● 各螺丝、螺丝孔有无滑牙 ● 外观无验证破损（不影响功能的轻划痕符合返修标准，不作为定损内容）
主控模块	● 主控各按键功能 ● 主控屏幕显示 ● 主控和电源管理通信
电源管理模块	● 离线模式、在线模式各输出口供电与切断 ● 5 颗指示灯亮灭 ● 各输出口带载 ● 各航空线供电与通信 ● Armor、RFID、CAN1 口供电与通信 ● User 口通信
装甲模块	● 装甲敲击闪烁 ● 红、蓝方切换看灯效
测速模块	● 遮挡传感器报错，两侧红蓝灯珠点亮正常 ● 上电时两侧绿灯点亮正常 ● 使用扎带穿过测速，上下快速拨动模拟弹丸发射，有流水灯效
图传模块	● 图传风扇出风 ● 图传指示灯亮灭 ● 图传出图 ● 图传串口数据
场地交互模块	● RFID 卡识别距离 ● 红、蓝切换看灯效
灯条模块	● 离线模式取消离线模块检测下红、蓝方切换，看红蓝灯效 ● 离线模式开启离线模块检测时不接装甲模块，看黄色灯效
超级电容管理模块	● 和主控通信正常