Kurzbedienungsanleitung **TopTronic®**



Art. Nr. 430 314 5a 5b **5**c -5

Normaltemperatur-VerstellerNachttemperatur-Versteller

2

- = Betriebsartenschalter
- = Multifunktionale LCD-Anzeige
- = Abdeckklappe

- 5a = gelbe Programmiertaste (Wert aufrufen) 5b = blaue Programmiertaste (Wert ändern) 5c = Service-Buchse (nur für Heizungsfachmann)

Kurzübersicht über die Bedienungselemente

3

Naizaberoioni aber die Bealenangselemente			
Funktion	Bedienungselement	Ändern (Wertebereich)	
Gewünschte Raum- temperatur – Tag – einstellen		14…26 °C	
Gewünschte Raum- temperatur – Nacht – einstellen		820°C	
Heizung und Warm- wasser ausschalten	@ @ ² @ ³	Standby	
Heizung dauernd absenken Wassererwärmung in Betrieb [©] 2	Θ ² Θ ³ *	Ständiger Absenkbetrieb	
Automatik- programm 1 einstellen	@	Heiz- und Wasser- erwärmer-Programm für Berufstätige	
Automatik- programm 2 einstellen	@ @ ² @ ³ * **	Normales Heiz- und Wasser- erwärmer-Programm	
Automatik- programm 3 einstellen	Φ. Φ ² Φ ³	Verlängertes Heiz- und Wasser- erwärmer-Programm	
Dauernd heizen Wassererwärmung in Betrieb [©] 2	Ø Ø² س	Ständiger Tagesbetrieb	
Heizung ausschalten Wassererwärmung in Betrieb [©] 2	@ [©] 2 @ 3	nur Wasser- erwärmung	
Handbetrieb	Ø [©] 2 [®] 3 2 ***	Mischer von Hand einstellen	

Standard-Schaltzeitenprogramme

1 - Automatikprogramm 1

Heizkreis	Tag	Heizbetrieb von bis
Kesselkreis	Mo - Fr Sa, So	6.00 - 8.00 16.00 - 22.00 7.00 - 23.00
Warmwasserkreis	Mo - Fr Sa, So	6.00 - 8.00 16.00 - 22.00 6.00 - 22.00
Mischerkreis 1	Mo - Fr Sa, So	6.00 - 8.00 16.00 - 22.00 7.00 - 23.00
Mischerkreis 2	Mo - Fr Sa, So	6.00 - 8.00 16.00 - 22.00 7.00 - 23.00

Anwendung: Heizprogramm für Berufstätige

(L) 2 - Automatikprogramm 2

Heizkreis	Tag	Heizbetrieb von bis
Kesselkreis	Mo - So	6.00 - 22.00
Warmwasserkreis	Mo - So	6.00 - 22.00
Mischerkreis 1	Mo - So	6.00 - 22.00
Mischerkreis 2	Mo - So	6.00 - 22.00

Anwendung: Normales Heizprogramm

(L) 3 - Automatikprogramm 3

Heizkreis	Tag	Heizbetrieb von bis
Kesselkreis	Mo - So	6.00 - 23.00
Warmwasserkreis	Mo - So	0.00 - 23.55
Mischerkreis 1	Mo - So	6.00 - 23.00
Mischerkreis 2	Mo - So	6.00 - 23.00

Anwendung: Verlängertes Heizprogramm

Was tun, wenn . . .

warmes Wasser.

Ich habe plötzlich

weder Heizung

noch warmes Wasser, ich friere.

Die nachstehend aufgeführten Hinweise dienen als erste Hilfestellung bei häufig wiederkehrenden Situationen. Umfangreiche Eingriffe sind in der Bedienungsanleitung nachzulesen.

Feststellung	Abhilfe
Mir ist zu kalt.	Raumtemperatur mit rechtem Dreh- knopf ★ auf höhere Werte stellen.
Mir ist zu warm.	Raumtemperatur mit rechtem Dreh- knopf * auf tiefere Werte stellen.
Heute abend möchte ich länger warm haben.	Mittleren Drehknopf (Programmschalter) auf © 3 - verlängertes Heizprogramm - stellen.
Ich bin heute für mehrere Stunden tagsüber ab- wesend.	Raumtemperatur mit rechtem Dreh- knopf ★ bis zur Rückkehr auf tiefere Werte stellen oder mittleren Drehknopf auf Pos
Ich verreise auf unbestimmte Zeit.	Mittleren Drehkopf auf 🖰 stellen.
Ich will ab sofort tags und nachts durchgehend glei- che Temperatur haben.	Mittleren Drehknopf auf ★ stellen. Raumtemperatur ggf. mit rechtem Drehknopf ★ einstellen.
Ich will ab sofort nicht mehr heizen, aber trotzdem im- mer warmes Was- ser haben.	Mittleren Drehknopf auf ট≫ Stellen.
Jetzt brauche ich besonders viel	Mittleren Drehknopf auf © 3 stellen. Bei vorübergehendem Verzicht auf Heizung

mittleren Drehknopf auf 🖰 stellen.

Regelgerät auf Störmeldung überprüfen und ggf. Heizungsfachmann zu Rate

ziehen.