AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông số kỹ thuật

Thông số lực siết

AENK4L0B3407001

Bộ phận siết	Lực siết			Lưu ý
	N·m	kgf-m	lbf-ft	
Bu-lông trục các-đăng	50	5,1	37,0	☞(Trang 3D-2)
Bu-lông giá bảo vệ trục các-đăng	23	2,3	17,0	☞(Trang 3D-3)

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Các bộ phận của trục các-đăng” (Trang 3D-1)
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)

AENK4L0B.book Page i Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phần 4

Phanh

NỘI DUNG

Phòng ngừa 4-1
Phòng ngừa 4-1
Phòng ngừa đối với phanh..... 4-1

Hệ thống điều khiển và chẩn đoán phanh 4A-1
Phòng ngừa 4A-1
Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa phanh..... 4A-1
Mô tả chung 4A-1
Mô tả hệ thống phanh 4A-1
Mô tả van điều hòa lực phanh (model không trang bị hệ thống ABS / ESP®) .. 4A-2
Thông tin và quy trình chẩn đoán 4A-3
Chẩn đoán triệu chứng phanh 4A-3
Hướng dẫn sửa chữa 4A-6
Kiểm tra mực dầu phanh 4A-6
Kiểm tra công tắc mực dầu phanh 4A-6
Thay dầu phanh 4A-7
Xả khí hệ thống phanh 4A-8
Các bộ phận của bàn đạp phanh 4A-10
Tháo và lắp bộ bàn đạp phanh 4A-10
Tháo rời và lắp lại bộ bàn đạp phanh 4A-10
Kiểm tra vị trí bàn đạp phanh (Khoảng cách theo chiều ngang tính từ bửng trước cabin) ... 4A-12
Kiểm tra độ rơ bàn đạp phanh 4A-12
Kiểm tra hành trình bàn đạp phanh quá lớn 4A-12
Tháo và lắp công tắc đèn phanh 4A-13
Kiểm tra công tắc đèn phanh trên xe 4A-13
Các bộ phận của ống mềm dầu phanh và đường ống phanh 4A-14
Tháo và lắp ống mềm dầu phanh và đường ống phanh 4A-23
Kiểm tra ống mềm dầu phanh và đường ống phanh 4A-23
Tháo và lắp van điều hòa lực phanh 4A-23
Các bộ phận của xi-lanh phanh chính 4A-23
Kiểm tra bộ xi-lanh phanh chính trên xe 4A-24
Tháo và lắp bộ xi-lanh phanh chính 4A-24
Các bộ phận của bình chứa xi-lanh phanh chính 4A-25
Tháo và lắp bình chứa xi-lanh phanh chính 4A-26
Kiểm tra bộ xi-lanh phanh chính 4A-28
Các bộ phận của bộ trợ lực phanh 4A-30
Kiểm tra chức năng của bộ trợ lực phanh 4A-32
Tháo và lắp bộ trợ lực phanh 4A-33
Kiểm tra bộ trợ lực phanh 4A-36
Điều chỉnh cần pít-tông bộ trợ lực phanh 4A-37
Thông số kỹ thuật 4A-37
Thông số lực siết 4A-37
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng 4A-38
Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng 4A-38
Dụng cụ chuyên dụng 4A-38

Phanh trước 4B-1
Mô tả chung 4B-1
Mô tả phanh trước 4B-1
Hướng dẫn sửa chữa 4B-2
Các bộ phận của phanh trước 4B-2
Kiểm tra bố phanh trước trên xe 4B-3
Tháo và lắp bố phanh trước 4B-3
Kiểm tra bố phanh trước 4B-5
Tháo và lắp đĩa phanh trước 4B-5
Kiểm tra đĩa phanh trước 4B-6
Tháo và lắp bộ kẹp phanh trước 4B-6
Tháo rời và lắp lại bộ kẹp phanh trước 4B-8
Kiểm tra bộ kẹp phanh trước 4B-10
Thông số kỹ thuật 4B-11
Thông số lực siết 4B-11
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng 4B-12
Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng 4B-12
Dụng cụ chuyên dụng 4B-12

Phanh sau 4C-1
Mô tả chung 4C-1
Mô tả phanh sau 4C-1
Hướng dẫn sửa chữa 4C-2
Các bộ phận của phanh sau 4C-2
Tháo và lắp tang trống phanh sau 4C-3
Kiểm tra tang trống và guốc phanh sau 4C-3
Tháo và lắp guốc phanh sau 4C-4
Điều chỉnh khe hở guốc phanh sau 4C-5
Kiểm tra bộ điều chỉnh guốc phanh sau và cần guốc phanh 4C-5
Tháo và lắp xi-lanh bánh xe 4C-5
Kiểm tra xi-lanh bánh xe 4C-6
Tháo và lắp vỏ sau trống phanh 4C-6