AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phòng ngừa

Phòng ngừa

Phòng ngừa đối với phanh

AENK4L0B4000001

Phòng ngừa chung
Tham khảo “Biện pháp phòng ngừa chung” trong Phần 00 (Trang 00-1).

Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện
Tham khảo “Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện” trong Phần 00 (Trang 00-3).

Lưu ý về bản siết lực
Tham khảo “Lưu ý về bản siết lực” trong Phần 00 (Trang 00-5).

Cảnh báo đối với bánh xe và lốp
Tham khảo “Cảnh báo đối với bánh xe và lốp” trong Phần 00 (Trang 00-6).

Cảnh báo đối với phanh
Tham khảo “Cảnh báo đối với phanh” trong Phần 00 (Trang 00-6).

Phòng ngừa cho xe được trang bị hệ thống ESP®
Tham khảo “Phòng ngừa cho xe được trang bị hệ thống ESP®” trong Phần 00 (Trang 00-6).

Cảnh báo đối với túi khí
Tham khảo “Cảnh báo đối với túi khí” trong Phần 00 (Trang 00-7).

Các điểm nâng xe
Tham khảo “Các điểm nâng xe” trong Phần 0A (Trang 0A-8).

Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện
Tuân thủ “Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện” trong Phần 9A (Trang 9A-105) khi lắp đặt bộ dây điện.
Nếu không, sự cố điện có thể xảy ra.

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hệ thống điều khiển và chẩn đoán phanh

Phòng ngừa

Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa phanh

AENK4L0B4100001

Kiểm tra phanh trên đường

LƯU Ý

Phải kiểm tra phanh trên đường khô, sạch, bằng phẳng và bề mặt nhẵn. Kiểm tra phanh trên đường bằng cách nhấn nhẹ và mạnh bàn đạp phanh ở những tốc độ khác nhau để xác định xe có dừng đều và hiệu quả hay không. Ngoài ra, lái xe để xem phanh có lệch sang một bên khi không phanh hay không. Nếu có hiện tượng lệch, kiểm tra lại áp suất lốp, góc đặt bánh xe trước và tình trạng lắp của hệ thống treo trước. Xem bảng chẩn đoán để biết những nguyên nhân khác.

Rò rỉ dầu phanh

LƯU Ý

Kiểm tra mực dầu phanh. Mặc dù thông thường dầu phanh bị cạn một chút do má phanh bị mòn nhưng nếu mực dầu thấp bất thường cho thấy dầu phanh đang bị rò rỉ. Trong trường hợp đó, kiểm tra toàn bộ hệ thống phanh xem có rò rỉ không. Ngay cả khi chỉ thấy một dấu hiệu rò rỉ nhỏ, thì vẫn cần phải khắc phục nguyên nhân hoặc thay thế các bộ phận bị lỗi.

Dầu phanh không đạt tiêu chuẩn hoặc bị nhiễm bẩn
Dầu phanh không đạt tiêu chuẩn hoặc bị nhiễm dầu khoáng hoặc ẩm sẽ làm giảm khả năng ngăn ngừa mất phanh hoặc làm hỏng các bộ phận cao su dẫn đến rò rỉ dầu phanh.

Trong trường hợp không sử dụng đúng loại dầu phanh được chỉ định cho hệ thống phanh, hoặc trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ gì, hãy tháo rời hệ thống và làm sạch các bộ phận bằng cồn. Đối với các bộ phận không thể tháo rời, hãy thay cả cụm. Các bộ phận cao su và ống mềm dầu phanh cần được thay mới.

Mô tả chung

Mô tả hệ thống phanh

AENK4L0B4101001

- Khi nhấn bàn đạp phanh, áp suất thủy lực được tạo ra trong xi-lanh phanh chính làm chuyển động các pít-tông (hai pít-tông ở phanh đĩa trước hoặc bốn pít-tông ở phanh trống sau).
  Xi-lanh phanh chính là loại xi-lanh chính đôi. Đường ống phanh được nối với xi-lanh phanh chính và tạo thành hai mạch độc lập. Một mạch nối phanh trước bên phải và phanh trước bên trái, mạch còn lại nối phanh sau bên phải và phanh sau bên trái.
- Bàn đạp phanh được trang bị cơ cấu bảo vệ chân bàn đạp phanh.