AENK4L0B.book Page 16 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bảng mã DTC

AENK4L0B4504007

LƯU Ý

- **Tiến hành "Kiểm tra ABS" (Trang 4E-10) trước khi chẩn đoán DTC.**
- **Việc bỏ qua "Kiểm tra ABS" (Trang 4E-10) có thể cho kết quả sai.**
- ***1: Đèn cảnh báo hệ thống ABS hoặc đèn cảnh báo hệ thống phanh sáng lên hay không phụ thuộc vào điều kiện phát hiện lỗi DTC.**
- ***2: Đèn cảnh báo hệ thống phanh sáng lên khi 2 hoặc nhiều cảm biến tốc độ bánh xe bị hỏng.**

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Đèn cảnh báo hệ thống ABS	Đèn cảnh báo hệ thống phanh
C1015 ☞(Trang 4E-23)	Lỗi mạch cảm biến G	Tín hiệu cảm biến G theo phương dọc nằm ngoài phạm vi quy định.	Đèn sáng	OFF
		Tín hiệu cảm biến G theo phương dọc không thay đổi dù xe đang tăng tốc hay giảm tốc.		
C1016 ☞(Trang 4E-23)	Hoạt động mạch công tắc đèn phanh	Phát hiện tín hiệu ON của công tắc đèn phanh lâu hơn khoảng thời gian đã quy định trong khi tốc độ xe cao hơn giá trị quy định.	OFF	OFF
		Không phát hiện thấy tín hiệu ON của công tắc đèn phanh mặc dù tín hiệu cảm biến áp suất xi-lanh chính cao hơn giá trị quy định.		
C1021 ☞(Trang 4E-26)	Điện áp mạch cảm biến tốc độ bánh trước bên phải	Tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe nằm ngoài phạm vi quy định.	Đèn sáng	*2
C1022 ☞(Trang 4E-26)	Hoạt động truyền nhận tín hiệu của bộ đếm xung hoặc cảm biến tốc độ bánh trước bên phải	Liên tục phát hiện tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe bất thường.	Đèn sáng	*2
C1025 ☞(Trang 4E-26)	Điện áp mạch cảm biến tốc độ bánh trước bên trái	Tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe nằm ngoài phạm vi quy định.	Đèn sáng	*2
C1026 ☞(Trang 4E-26)	Hoạt động truyền nhận tín hiệu của bộ đếm xung hoặc cảm biến tốc độ bánh trước bên trái	Liên tục phát hiện tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe bất thường.	Đèn sáng	*2
C1031 ☞(Trang 4E-26)	Điện áp mạch cảm biến tốc độ bánh sau bên phải	Tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe nằm ngoài phạm vi quy định.	Đèn sáng	*2
C1032 ☞(Trang 4E-26)	Hoạt động truyền nhận tín hiệu của bộ đếm xung hoặc cảm biến tốc độ bánh sau bên phải	Liên tục phát hiện tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe bất thường.	Đèn sáng	*2
C1035 ☞(Trang 4E-26)	Điện áp mạch cảm biến tốc độ bánh sau bên trái	Tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe nằm ngoài phạm vi quy định.	Đèn sáng	*2
C1036 ☞(Trang 4E-26)	Hoạt động truyền nhận tín hiệu của bộ đếm xung hoặc cảm biến tốc độ bánh sau bên trái	Liên tục phát hiện tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe bất thường.	Đèn sáng	*2
C1041 ☞(Trang 4E-28)	Tương quan mạch van solenoid nạp phía trước bên phải	Dữ liệu đầu ra solenoid và dữ liệu theo dõi solenoid không đồng nhất.	Đèn sáng	Đèn sáng
C1042 ☞(Trang 4E-28)	Tương quan mạch van solenoid xả phía trước bên phải	Dữ liệu đầu ra solenoid và dữ liệu theo dõi solenoid không đồng nhất.	Đèn sáng	Đèn sáng
C1045 ☞(Trang 4E-28)	Tương quan mạch van solenoid nạp phía trước bên trái	Dữ liệu đầu ra solenoid và dữ liệu theo dõi solenoid không đồng nhất.	Đèn sáng	Đèn sáng
C1046 ☞(Trang 4E-28)	Tương quan mạch van solenoid xả phía trước bên trái	Dữ liệu đầu ra solenoid và dữ liệu theo dõi solenoid không đồng nhất.	Đèn sáng	Đèn sáng
C1051 ☞(Trang 4E-28)	Tương quan mạch van solenoid nạp phía sau bên phải	Dữ liệu đầu ra solenoid và dữ liệu theo dõi solenoid không đồng nhất.	Đèn sáng	Đèn sáng

AENK4L0B.book Page 17 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Đèn cảnh báo hệ thống ABS	Đèn cảnh báo hệ thống phanh
C1052 ☞(Trang 4E-28)	Tương quan mạch van solenoid xả phía sau bên phải	Dữ liệu đầu ra solenoid và dữ liệu theo dõi solenoid không đồng nhất.	Đèn sáng	Đèn sáng
C1055 ☞(Trang 4E-28)	Tương quan mạch van solenoid nạp phía sau bên trái	Dữ liệu đầu ra solenoid và dữ liệu theo dõi solenoid không đồng nhất.	Đèn sáng	Đèn sáng
C1056 ☞(Trang 4E-28)	Tương quan mạch van solenoid xả phía sau bên trái	Dữ liệu đầu ra solenoid và dữ liệu theo dõi solenoid không đồng nhất.	Đèn sáng	Đèn sáng
C1057 ☞(Trang 4E-29)	Điện áp bộ cấp nguồn	Điện áp bộ cấp nguồn cụm điều khiển ABS cao hơn giá trị quy định.	Đèn sáng	*1
		Điện áp bộ cấp nguồn cụm điều khiển ABS thấp hơn giá trị quy định.		
C1061 ☞(Trang 4E-30)	Hoạt động mạch mô-tơ bơm	Điện áp bộ cấp nguồn mô-tơ bơm nằm ngoài phạm vi quy định.	Đèn sáng	OFF
		Mô-tơ bơm được kích hoạt mặc dù rơ-le điều khiển mô-tơ bơm đang OFF.		
		Mô-tơ bơm không được kích hoạt mặc dù rơ-le điều khiển mô-tơ bơm đang ON.		
C1063 ☞(Trang 4E-28)	Hoạt động mạch điều khiển cấp nguồn van solenoid	Tín hiệu đầu ra rơ-le cấp nguồn van solenoid “ON” mặc dù tín hiệu đầu ra được theo dõi “OFF”.	Đèn sáng	Đèn sáng
		Tín hiệu đầu ra rơ-le cấp nguồn van solenoid “OFF” mặc dù tín hiệu đầu ra được theo dõi “ON”.		
C1071 ☞(Trang 4E-32)	Lỗi bên trong cụm điều khiển ABS	Phát hiện lỗi bên trong cụm điều khiển ABS.	Đèn sáng	Đèn sáng
C1090 ☞(Trang 4E-32)	ECM phát hiện lỗi cảm biến tốc độ từ cụm điều khiển ABS	Cụm điều khiển ABS gửi dữ liệu CAN không hợp lệ đến ECM.	OFF	OFF
C1091 ☞(Trang 4E-33)	Dữ liệu CAN không hợp lệ từ ECM	Phát hiện DTC liên quan đến ECM.	OFF	OFF
U0073 ☞(Trang 4E-33)	Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu	Không thể nhận và truyền dữ liệu CAN.	OFF	OFF
U0100 ☞(Trang 4E-33)	Mất đường truyền với ECM	Mất dữ liệu thông báo ECM trên đường truyền CAN.	OFF	OFF

Bảng dự phòng

AENK4L0B4504008

Khi phát hiện thấy bất kỳ DTC nào sau đây, cụm điều khiển ABS chuyển sang chế độ dự phòng và các chức năng ABS và EBD bị vô hiệu hóa cho đến khi cụm điều khiển ABS đánh giá hệ thống bình thường.

LƯU Ý

- **O: Kích hoạt**
- **–: Vô hiệu hóa**
- ***: Việc ABS có chuyển sang chế độ dự phòng hay không phụ thuộc vào bộ phận gặp sự cố. Có thể kiểm tra chế độ dự phòng bằng trạng thái sáng của đèn cảnh báo hệ thống ABS hoặc đèn cảnh báo hệ thống phanh.**
  - **Khi đèn cảnh báo hệ thống ABS sáng, chế độ ABS bị dừng kích hoạt.**
  - **Khi đèn cảnh báo hệ thống phanh sáng, chế độ EBD bị dừng kích hoạt.**