AENK4L0B.book Page 17 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Đèn cảnh báo hệ thống ABS	Đèn cảnh báo hệ thống phanh
C1052 ☞(Trang 4E-28)	Tương quan mạch van solenoid xả phía sau bên phải	Dữ liệu đầu ra solenoid và dữ liệu theo dõi solenoid không đồng nhất.	Đèn sáng	Đèn sáng
C1055 ☞(Trang 4E-28)	Tương quan mạch van solenoid nạp phía sau bên trái	Dữ liệu đầu ra solenoid và dữ liệu theo dõi solenoid không đồng nhất.	Đèn sáng	Đèn sáng
C1056 ☞(Trang 4E-28)	Tương quan mạch van solenoid xả phía sau bên trái	Dữ liệu đầu ra solenoid và dữ liệu theo dõi solenoid không đồng nhất.	Đèn sáng	Đèn sáng
C1057 ☞(Trang 4E-29)	Điện áp bộ cấp nguồn	Điện áp bộ cấp nguồn cụm điều khiển ABS cao hơn giá trị quy định.	Đèn sáng	*1
		Điện áp bộ cấp nguồn cụm điều khiển ABS thấp hơn giá trị quy định.		
C1061 ☞(Trang 4E-30)	Hoạt động mạch mô-tơ bơm	Điện áp bộ cấp nguồn mô-tơ bơm nằm ngoài phạm vi quy định.	Đèn sáng	OFF
		Mô-tơ bơm được kích hoạt mặc dù rơ-le điều khiển mô-tơ bơm đang OFF.		
		Mô-tơ bơm không được kích hoạt mặc dù rơ-le điều khiển mô-tơ bơm đang ON.		
C1063 ☞(Trang 4E-28)	Hoạt động mạch điều khiển cấp nguồn van solenoid	Tín hiệu đầu ra rơ-le cấp nguồn van solenoid “ON” mặc dù tín hiệu đầu ra được theo dõi “OFF”.	Đèn sáng	Đèn sáng
		Tín hiệu đầu ra rơ-le cấp nguồn van solenoid “OFF” mặc dù tín hiệu đầu ra được theo dõi “ON”.		
C1071 ☞(Trang 4E-32)	Lỗi bên trong cụm điều khiển ABS	Phát hiện lỗi bên trong cụm điều khiển ABS.	Đèn sáng	Đèn sáng
C1090 ☞(Trang 4E-32)	ECM phát hiện lỗi cảm biến tốc độ từ cụm điều khiển ABS	Cụm điều khiển ABS gửi dữ liệu CAN không hợp lệ đến ECM.	OFF	OFF
C1091 ☞(Trang 4E-33)	Dữ liệu CAN không hợp lệ từ ECM	Phát hiện DTC liên quan đến ECM.	OFF	OFF
U0073 ☞(Trang 4E-33)	Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu	Không thể nhận và truyền dữ liệu CAN.	OFF	OFF
U0100 ☞(Trang 4E-33)	Mất đường truyền với ECM	Mất dữ liệu thông báo ECM trên đường truyền CAN.	OFF	OFF

Bảng dự phòng

AENK4L0B4504008

Khi phát hiện thấy bất kỳ DTC nào sau đây, cụm điều khiển ABS chuyển sang chế độ dự phòng và các chức năng ABS và EBD bị vô hiệu hóa cho đến khi cụm điều khiển ABS đánh giá hệ thống bình thường.

LƯU Ý

- **O: Kích hoạt**
- **–: Vô hiệu hóa**
- ***: Việc ABS có chuyển sang chế độ dự phòng hay không phụ thuộc vào bộ phận gặp sự cố. Có thể kiểm tra chế độ dự phòng bằng trạng thái sáng của đèn cảnh báo hệ thống ABS hoặc đèn cảnh báo hệ thống phanh.**
  - **Khi đèn cảnh báo hệ thống ABS sáng, chế độ ABS bị dừng kích hoạt.**
  - **Khi đèn cảnh báo hệ thống phanh sáng, chế độ EBD bị dừng kích hoạt.**

AENK4L0B.book Page 18 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC	Hoạt động dự phòng		Điều kiện hủy bỏ dự phòng
	ABS	EBD	
C1015 ☞(Trang 4E-23)	○	○	Khi cụm điều khiển ABS đánh giá hệ thống là bình thường sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”.
C1016 ☞(Trang 4E-23)	○	○	
C1021 ☞(Trang 4E-26)	–	*	Khi cụm điều khiển ABS đánh giá hệ thống là bình thường sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”.
C1022 ☞(Trang 4E-26)	–	*	Khi cụm điều khiển ABS đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” trong “Kiểm tra ABS” (Trang 4E-10) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”.
C1025 ☞(Trang 4E-26)	–	*	Khi cụm điều khiển ABS đánh giá hệ thống là bình thường sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”.
C1026 ☞(Trang 4E-26)	–	*	Khi cụm điều khiển ABS đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” trong “Kiểm tra ABS” (Trang 4E-10) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”.
C1031 ☞(Trang 4E-26)	–	*	Khi cụm điều khiển ABS đánh giá hệ thống là bình thường sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”.
C1032 ☞(Trang 4E-26)	–	*	Khi cụm điều khiển ABS đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” trong “Kiểm tra ABS” (Trang 4E-10) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”.
C1035 ☞(Trang 4E-26)	–	*	Khi cụm điều khiển ABS đánh giá hệ thống là bình thường sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”.
C1036 ☞(Trang 4E-26)	–	*	Khi cụm điều khiển ABS đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” trong “Kiểm tra ABS” (Trang 4E-10) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”.
C1041 ☞(Trang 4E-28)	–	–	Khi cụm điều khiển ABS đánh giá hệ thống là bình thường sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”.
C1042 ☞(Trang 4E-28)	–	–	
C1045 ☞(Trang 4E-28)	–	–	
C1046 ☞(Trang 4E-28)	–	–	
C1051 ☞(Trang 4E-28)	–	–	
C1052 ☞(Trang 4E-28)	–	–	
C1055 ☞(Trang 4E-28)	–	–	
C1056 ☞(Trang 4E-28)	–	–	
C1057 ☞(Trang 4E-29)	–	*	Khi cụm điều khiển ABS đánh giá hệ thống bình thường.
C1061 ☞(Trang 4E-30)	–	○	Khi cụm điều khiển ABS đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” trong “Kiểm tra ABS” (Trang 4E-10) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”.
C1063 ☞(Trang 4E-28)	–	–	Khi cụm điều khiển ABS đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” trong “Kiểm tra ABS” (Trang 4E-10) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”.
C1071 ☞(Trang 4E-32)	–	–	Khi cụm điều khiển ABS đánh giá hệ thống là bình thường sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”.
C1090 ☞(Trang 4E-32)	○	○	Khi cụm điều khiển ABS đánh giá hệ thống là bình thường sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”.
C1091 ☞(Trang 4E-33)	○	○	Khi cụm điều khiển ABS đánh giá hệ thống là bình thường sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”.
U0073 ☞(Trang 4E-33)	○	○	Khi cụm điều khiển ABS đánh giá hệ thống là bình thường sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”.
U0100 ☞(Trang 4E-33)	○	○	

AENK4L0B.book Page 19 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán

AENK4L0B4504009

Vì các giá trị dữ liệu này là các giá trị tiêu chuẩn được ước tính trên cơ sở các giá trị nhận được từ những xe hoạt động bình thường bằng cách sử dụng máy chẩn đoán, hãy sử dụng chúng làm giá trị tham chiếu. Thậm chí khi xe trong tình trạng tốt, có thể có những trường hợp mà giá trị được kiểm tra không nằm trong từng phạm vi dữ liệu cụ thể. Do đó, không nên chỉ dựa vào những dữ liệu này để đánh giá là bất thường.

LƯU Ý

Nếu đường truyền giữa máy chẩn đoán SUZUKI và cụm điều khiển ABS không hoạt động, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:

- **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
- **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
- **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện "Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu" ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
- **Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ABS. ☞(Trang 4E-34)**

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán	Tình trạng xe	Tình trạng/giá trị tham chiếu
Tốc độ bánh xe RF ☞(Trang 4E-19)	Khi dừng (Xe đứng yên)	0 km/giờ (0 dặm/giờ)
Tốc độ bánh xe LF ☞(Trang 4E-19)	Khi dừng (Xe đứng yên)	0 km/giờ (0 dặm/giờ)
Tốc độ bánh xe RR ☞(Trang 4E-19)	Khi dừng (Xe đứng yên)	0 km/giờ (0 dặm/giờ)
Tốc độ bánh xe LR ☞(Trang 4E-19)	Khi dừng (Xe đứng yên)	0 km/giờ (0 dặm/giờ)
Cảm biến G ☞(Trang 4E-19)	Đỗ xe (Công tắc máy: "ON", trên bề mặt bằng phẳng)	0 G
	Tăng tốc	0 G trở lên
	Giảm tốc	0 G trở xuống
Điện áp bình điện ☞(Trang 4E-19)	Công tắc máy ở vị trí "ON" (Đã tắt động cơ)	10,0 – 14,0 V
Bộ dẫn động mô-tơ bơm ☞(Trang 4E-19)	Không hoạt động (Mô-tơ bơm không hoạt động)	0,0 V
	Hoạt động (Mô-tơ bơm hoạt động)	13,0 – 15,0 V
Tốc độ động cơ ☞(Trang 4E-19)	Xoay công tắc máy về vị trí "ON"	0 vòng/phút
	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng	Tốc độ cầm chừng quy định
Công tắc phanh ☞(Trang 4E-20)	Bàn đạp phanh được nhấn	ON
	Bàn đạp phanh được nhả	OFF

Định nghĩa bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán

Tốc độ bánh xe RF, Tốc độ bánh xe LF, Tốc độ bánh xe RR và Tốc độ bánh xe LR (km/giờ, MPH)

Tốc độ bánh xe là thông số trong cụm điều khiển ABS. Thông số đó được tính theo các xung tham chiếu từ cảm biến tốc độ bánh xe.

Cảm biến G (G)

Tăng tốc và giảm tốc được đo bằng cảm biến G trong cụm điều khiển ABS.

Điện áp bình điện (V)

Điện áp bình điện là một tín hiệu đầu vào analog được đọc bởi cụm điều khiển ABS. Các chức năng cụm điều khiển ABS có thể dừng lại nếu điện áp bình điện thấp hơn hoặc cao hơn mức điện áp đã lập trình.

Bộ dẫn động mô-tơ bơm (V)

Thông số này chỉ ra tình trạng hoạt động của bộ dẫn động mô-tơ bơm (transistor).

Tốc độ động cơ (vòng/phút)

Thông số này cho biết tốc độ động cơ được gửi đến từ ECM qua CAN.