AENK4L0B.book Page 19 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán

AENK4L0B4504009

Vì các giá trị dữ liệu này là các giá trị tiêu chuẩn được ước tính trên cơ sở các giá trị nhận được từ những xe hoạt động bình thường bằng cách sử dụng máy chẩn đoán, hãy sử dụng chúng làm giá trị tham chiếu. Thậm chí khi xe trong tình trạng tốt, có thể có những trường hợp mà giá trị được kiểm tra không nằm trong từng phạm vi dữ liệu cụ thể. Do đó, không nên chỉ dựa vào những dữ liệu này để đánh giá là bất thường.

LƯU Ý

Nếu đường truyền giữa máy chẩn đoán SUZUKI và cụm điều khiển ABS không hoạt động, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:

- **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
- **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
- **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện "Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu" ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
- **Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ABS. ☞(Trang 4E-34)**

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán	Tình trạng xe	Tình trạng/giá trị tham chiếu
Tốc độ bánh xe RF ☞(Trang 4E-19)	Khi dừng (Xe đứng yên)	0 km/giờ (0 dặm/giờ)
Tốc độ bánh xe LF ☞(Trang 4E-19)	Khi dừng (Xe đứng yên)	0 km/giờ (0 dặm/giờ)
Tốc độ bánh xe RR ☞(Trang 4E-19)	Khi dừng (Xe đứng yên)	0 km/giờ (0 dặm/giờ)
Tốc độ bánh xe LR ☞(Trang 4E-19)	Khi dừng (Xe đứng yên)	0 km/giờ (0 dặm/giờ)
Cảm biến G ☞(Trang 4E-19)	Đỗ xe (Công tắc máy: "ON", trên bề mặt bằng phẳng)	0 G
	Tăng tốc	0 G trở lên
	Giảm tốc	0 G trở xuống
Điện áp bình điện ☞(Trang 4E-19)	Công tắc máy ở vị trí "ON" (Đã tắt động cơ)	10,0 – 14,0 V
Bộ dẫn động mô-tơ bơm ☞(Trang 4E-19)	Không hoạt động (Mô-tơ bơm không hoạt động)	0,0 V
	Hoạt động (Mô-tơ bơm hoạt động)	13,0 – 15,0 V
Tốc độ động cơ ☞(Trang 4E-19)	Xoay công tắc máy về vị trí "ON"	0 vòng/phút
	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng	Tốc độ cầm chừng quy định
Công tắc phanh ☞(Trang 4E-20)	Bàn đạp phanh được nhấn	ON
	Bàn đạp phanh được nhả	OFF

Định nghĩa bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán

Tốc độ bánh xe RF, Tốc độ bánh xe LF, Tốc độ bánh xe RR và Tốc độ bánh xe LR (km/giờ, MPH)

Tốc độ bánh xe là thông số trong cụm điều khiển ABS. Thông số đó được tính theo các xung tham chiếu từ cảm biến tốc độ bánh xe.

Cảm biến G (G)

Tăng tốc và giảm tốc được đo bằng cảm biến G trong cụm điều khiển ABS.

Điện áp bình điện (V)

Điện áp bình điện là một tín hiệu đầu vào analog được đọc bởi cụm điều khiển ABS. Các chức năng cụm điều khiển ABS có thể dừng lại nếu điện áp bình điện thấp hơn hoặc cao hơn mức điện áp đã lập trình.

Bộ dẫn động mô-tơ bơm (V)

Thông số này chỉ ra tình trạng hoạt động của bộ dẫn động mô-tơ bơm (transistor).

Tốc độ động cơ (vòng/phút)

Thông số này cho biết tốc độ động cơ được gửi đến từ ECM qua CAN.

AENK4L0B.book Page 20 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Công tắc phanh (ON, OFF)
Các tín hiệu công tắc này báo hiệu cho cụm điều khiển ABS biết rằng bàn đạp phanh có đang được nhấn hay không.

Đèn cảnh báo hệ thống ABS không bật SÁNG sau khi xoay công tắc máy về vị trí “ON”

AENK4L0B4504010

Mô tả mạch hệ thống
Hoạt động (SÁNG/TẮT) của đèn cảnh báo hệ thống ABS được điều khiển bởi cụm điều khiển ABS thông qua cụm điều khiển đèn ở cụm đồng hồ.
Nếu ABS trong tình trạng tốt, cụm điều khiển ABS sẽ bật SÁNG đèn cảnh báo hệ thống ABS với công tắc máy ở vị trí “ON”, giữ cho đèn SÁNG trong 2 giây và sau đó TẮT. Nếu điều khiển ABS bị vô hiệu hóa do lỗi ABS, cụm điều khiển ABS sẽ điều khiển đèn cảnh báo hệ thống ABS bật SÁNG liên tục. Tương tự, đèn cảnh báo sẽ bật SÁNG liên tục khi giắc cắm của cụm điều khiển ABS bị ngắt kết nối.

Khắc phục sự cố

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra đèn cảnh báo** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. *Đèn báo khác có sáng trong vòng 2 giây sau khi xoay công tắc máy về vị trí “ON” không?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang Bước 3.
2	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí “OFF”. 2) Kết nối máy chẩn đoán với DLC. 3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 4) Kiểm tra DTC liên quan đến hệ thống giao tiếp CAN. *Có phát hiện CAN-DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại hoạt động của đèn cảnh báo. Nếu đèn cảnh báo hệ thống ABS không bật SÁNG, hãy thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS và kiểm tra lại hoạt động của đèn cảnh báo. • Cụm đồng hồ: ☞(Trang 9C-10) • Bộ thuỷ lực / cụm chi tiết điều khiển ABS: ☞(Trang 4E-38)
3	**Kiểm tra cầu chì** *Cầu chì đồng hồ táp lô “MTR” có trong tình trạng tốt không?*	Chuyển sang Bước 4.	Thay cầu chì đồng hồ táp lô “MTR” và kiểm tra sự ngắn mạch với đất.
4	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Kiểm tra mạch giao tiếp CAN giữa cụm điều khiển ABS và cụm đồng hồ, tham khảo “Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt” trong Phần 10H (Trang 10H-23). *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
5	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm đồng hồ** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm đồng hồ. ☞(Trang 9C-7) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại hoạt động của đèn cảnh báo. Nếu đèn cảnh báo hệ thống ABS không bật SÁNG, hãy thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS và kiểm tra lại hoạt động của đèn cảnh báo. • Cụm đồng hồ: ☞(Trang 9C-10) • Bộ thuỷ lực / cụm chi tiết điều khiển ABS: ☞(Trang 4E-38)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.