AENK4L0B.book Page 20 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Công tắc phanh (ON, OFF)
Các tín hiệu công tắc này báo hiệu cho cụm điều khiển ABS biết rằng bàn đạp phanh có đang được nhấn hay không.

Đèn cảnh báo hệ thống ABS không bật SÁNG sau khi xoay công tắc máy về vị trí “ON”

AENK4L0B4504010

Mô tả mạch hệ thống
Hoạt động (SÁNG/TẮT) của đèn cảnh báo hệ thống ABS được điều khiển bởi cụm điều khiển ABS thông qua cụm điều khiển đèn ở cụm đồng hồ.
Nếu ABS trong tình trạng tốt, cụm điều khiển ABS sẽ bật SÁNG đèn cảnh báo hệ thống ABS với công tắc máy ở vị trí “ON”, giữ cho đèn SÁNG trong 2 giây và sau đó TẮT. Nếu điều khiển ABS bị vô hiệu hóa do lỗi ABS, cụm điều khiển ABS sẽ điều khiển đèn cảnh báo hệ thống ABS bật SÁNG liên tục. Tương tự, đèn cảnh báo sẽ bật SÁNG liên tục khi giắc cắm của cụm điều khiển ABS bị ngắt kết nối.

Khắc phục sự cố

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra đèn cảnh báo** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. *Đèn báo khác có sáng trong vòng 2 giây sau khi xoay công tắc máy về vị trí “ON” không?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang Bước 3.
2	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí “OFF”. 2) Kết nối máy chẩn đoán với DLC. 3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 4) Kiểm tra DTC liên quan đến hệ thống giao tiếp CAN. *Có phát hiện CAN-DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại hoạt động của đèn cảnh báo. Nếu đèn cảnh báo hệ thống ABS không bật SÁNG, hãy thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS và kiểm tra lại hoạt động của đèn cảnh báo. • Cụm đồng hồ: ☞(Trang 9C-10) • Bộ thuỷ lực / cụm chi tiết điều khiển ABS: ☞(Trang 4E-38)
3	**Kiểm tra cầu chì** *Cầu chì đồng hồ táp lô “MTR” có trong tình trạng tốt không?*	Chuyển sang Bước 4.	Thay cầu chì đồng hồ táp lô “MTR” và kiểm tra sự ngắn mạch với đất.
4	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Kiểm tra mạch giao tiếp CAN giữa cụm điều khiển ABS và cụm đồng hồ, tham khảo “Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt” trong Phần 10H (Trang 10H-23). *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
5	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm đồng hồ** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm đồng hồ. ☞(Trang 9C-7) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại hoạt động của đèn cảnh báo. Nếu đèn cảnh báo hệ thống ABS không bật SÁNG, hãy thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS và kiểm tra lại hoạt động của đèn cảnh báo. • Cụm đồng hồ: ☞(Trang 9C-10) • Bộ thuỷ lực / cụm chi tiết điều khiển ABS: ☞(Trang 4E-38)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

AENK4L0B.book Page 21 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Đèn cảnh báo hệ thống ABS SÁNG ổn định

AENK4L0B4504011

Mô tả mạch hệ thống

Tham khảo “Mô tả hệ thống” trong “Đèn cảnh báo hệ thống ABS không bật SÁNG sau khi xoay công tắc máy về vị trí “ON”” (Trang 4E-20).

Khắc phục sự cố

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra giắc cắm cụm điều khiển ABS** 1) Kiểm tra xem kết nối đến giắc cắm cụm điều khiển ABS có chính xác không. *Tình trạng kết nối có tốt không?*	Chuyển sang Bước 2.	Cắm chặt giắc cắm.
2	**Kiểm tra DTC cho ABS** 1) Tiến hành “Kiểm tra DTC” (Trang 4E-14). *Có (các) DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ABS** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ABS. ☞(Trang 4E-34) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
4	**Kiểm tra cụm đồng hồ** 1) Thay cụm đồng hồ. ☞(Trang 9C-10) 2) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. *Đèn cảnh báo hệ thống ABS có còn sáng không?*	Thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS và kiểm tra lại hoạt động của đèn cảnh báo. ☞(Trang 4E-38)	Kết thúc.

Đèn cảnh báo hệ thống phanh không bật SÁNG khi xoay công tắc máy về vị trí “ON”

AENK4L0B4504012

Mô tả hệ thống

Tham khảo “Mô tả hệ thống” trong “Đèn cảnh báo hệ thống phanh SÁNG ổn định” (Trang 4E-22).

Khắc phục sự cố

Tham khảo “Khắc phục sự cố” theo “Đèn cảnh báo hệ thống ABS không bật SÁNG sau khi xoay công tắc máy về vị trí “ON”” (Trang 4E-20).