AENK4L0B.book Page 21 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Đèn cảnh báo hệ thống ABS SÁNG ổn định

AENK4L0B4504011

Mô tả mạch hệ thống

Tham khảo “Mô tả hệ thống” trong “Đèn cảnh báo hệ thống ABS không bật SÁNG sau khi xoay công tắc máy về vị trí “ON”” (Trang 4E-20).

Khắc phục sự cố

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra giắc cắm cụm điều khiển ABS** 1) Kiểm tra xem kết nối đến giắc cắm cụm điều khiển ABS có chính xác không. *Tình trạng kết nối có tốt không?*	Chuyển sang Bước 2.	Cắm chặt giắc cắm.
2	**Kiểm tra DTC cho ABS** 1) Tiến hành “Kiểm tra DTC” (Trang 4E-14). *Có (các) DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ABS** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ABS. ☞(Trang 4E-34) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
4	**Kiểm tra cụm đồng hồ** 1) Thay cụm đồng hồ. ☞(Trang 9C-10) 2) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. *Đèn cảnh báo hệ thống ABS có còn sáng không?*	Thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS và kiểm tra lại hoạt động của đèn cảnh báo. ☞(Trang 4E-38)	Kết thúc.

Đèn cảnh báo hệ thống phanh không bật SÁNG khi xoay công tắc máy về vị trí “ON”

AENK4L0B4504012

Mô tả hệ thống

Tham khảo “Mô tả hệ thống” trong “Đèn cảnh báo hệ thống phanh SÁNG ổn định” (Trang 4E-22).

Khắc phục sự cố

Tham khảo “Khắc phục sự cố” theo “Đèn cảnh báo hệ thống ABS không bật SÁNG sau khi xoay công tắc máy về vị trí “ON”” (Trang 4E-20).

AENK4L0B.book Page 22 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Đèn cảnh báo hệ thống phanh SÁNG ổn định

AENK4L0B4504013

Mô tả hệ thống

Đèn cảnh báo hệ thống phanh được điều khiển bởi cụm điều khiển ABS và BCM thông qua cụm điều khiển đèn trong cụm đồng hồ.
Nếu điều khiển EBD trong tình trạng tốt, cụm điều khiển ABS bật SÁNG đèn cảnh báo hệ thống phanh khi công tắc máy ở vị trí “ON”, giữ cho đèn SÁNG trong 2 giây và sau đó TẮT.
Đèn cảnh báo hệ thống phanh SÁNG liên tục trong những tình trạng sau đây.

- Điều khiển EBD bị vô hiệu hóa do lỗi ABS.
- Cần phanh tay được kéo lên.
- Mực dầu phanh dưới mức tối thiểu.

Thông tin về công tắc phanh tay và mực dầu phanh được truyền từ BCM tới cụm điều khiển đèn ở cụm đồng hồ thông qua đường truyền CAN.
Tương tự, cụm điều khiển ABS sẽ điều khiển đèn cảnh báo bật SÁNG liên tục khi giắc cắm của cụm điều khiển ABS bị ngắt kết nối.

Khắc phục sự cố

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra giắc cắm cụm điều khiển ABS** 1) Kiểm tra xem kết nối đến giắc cắm cụm điều khiển ABS có chính xác không. *Tình trạng kết nối có tốt không?*	Chuyển sang Bước 2.	Cắm chặt giắc cắm.
2	**Kiểm tra phanh tay và mực dầu phanh** 1) Kiểm tra những điểm sau. • Phanh tay được nhả hoàn toàn. • Mực dầu phanh trên mức tối thiểu. ☞(Trang 4A-6) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Nhả phanh tay và kiểm tra mực dầu phanh. ☞(Trang 4A-6)
3	**Kiểm tra hoạt động đèn cảnh báo hệ thống ABS** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. *Đèn cảnh báo hệ thống ABS có còn sáng không?*	Tiến hành “Đèn cảnh báo hệ thống ABS SÁNG ổn định” (Trang 4E-21).	Chuyển sang Bước 4.
4	**Kiểm tra mạch tín hiệu công tắc phanh tay và mạch tín hiệu công tắc mực dầu phanh** 1) Kiểm tra mạch tín hiệu công tắc phanh tay và mạch tín hiệu công tắc mực dầu phanh. ☞(Trang 10B-31) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa chữa hoặc thay các bộ phận bị lỗi.
5	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí “OFF”. 2) Kết nối máy chẩn đoán với DLC. 3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 4) Tiến hành “Kiểm tra DTC”: *Có phát hiện thấy DTC U0073 không?*	Chuyển sang “Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt” trong Phần 10H (Trang 10H-23).	Chuyển sang Bước 6.
6	**Kiểm tra DTC cho BCM** 1) Kiểm tra BCM để tìm DTC. ☞(Trang 10B-12) *Có phát hiện thấy DTC U0073 không?*	Chuyển sang “Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt” trong Phần 10H (Trang 10H-23).	Chuyển sang Bước 7.
7	**Kiểm tra cụm đồng hồ** 1) Thay cụm đồng hồ. ☞(Trang 9C-10) 2) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. *Đèn cảnh báo hệ thống phanh có còn sáng không?*	Thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS và kiểm tra lại hoạt động của đèn cảnh báo. ☞(Trang 4E-38)	Kết thúc.