AENK4L0B.book Page 17 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bảng mã DTC

AENK4L0B4604007

LƯU Ý

- **Nếu bạn không thực hiện "Kiểm tra hệ thống ESP®" (Trang 4F-11) trước khi bắt đầu chẩn đoán, chẩn đoán sẽ thể hiện kết quả sai.**
  Thực hiện "Kiểm tra hệ thống ESP®" (Trang 4F-11) trước khi bắt đầu chẩn đoán.
- ***1: DTC tự động bị xóa khi cảm biến được hiệu chuẩn.**
- ***2: Trong trường hợp cả DTC C1024 và C1075 đều được phát hiện, hãy đến phần khắc phục sự cố DTC C1024.**

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Đèn cảnh báo hệ thống ABS	Đèn cảnh báo hệ thống phanh	Đèn cảnh báo ESP®
C1016 ☞(Trang 4F-30)	Hoạt động mạch công tắc đèn phanh	Phát hiện tín hiệu ON của công tắc đèn phanh lâu hơn khoảng thời gian đã quy định trong khi tốc độ xe cao hơn giá trị quy định.	OFF	OFF	Đèn sáng
		Không phát hiện thấy tín hiệu ON của công tắc đèn phanh mặc dù tín hiệu cảm biến áp suất xi-lanh phanh chính cao hơn giá trị quy định.			
C1021 ☞(Trang 4F-32)	Điện áp mạch cảm biến tốc độ bánh trước bên phải	Tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe nằm ngoài phạm vi quy định.	Đèn sáng	OFF	Đèn sáng
C1022 ☞(Trang 4F-32)	Hoạt động truyền nhận tín hiệu của bộ đếm xung hoặc cảm biến tốc độ bánh trước bên phải	Liên tục phát hiện tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe bất thường.	Đèn sáng	OFF	Đèn sáng
C1023 ☞(Trang 4F-35)	Hoạt động mạch cảm biến xoay quanh trục đứng	Tín hiệu cảm biến xoay quanh trục đứng nằm ngoài phạm vi quy định.	OFF	OFF	Đèn sáng
		Mặc dù xe đang dừng, tín hiệu cảm biến xoay quanh trục đứng vẫn lớn hơn giá trị quy định.			
C1024 *2 ☞(Trang 4F-35)	Hoạt động mạch cảm biến góc lái	• CPU trong cảm biến góc lái (model không trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) hoặc công tắc đèn và công tắc xi nhan (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) phát hiện lỗi bên trong. • Tín hiệu cảm biến góc lái nằm ngoài phạm vi quy định. • Tín hiệu cảm biến góc lái không thay đổi dù xe rẽ phải hay rẽ trái.	OFF	OFF	Đèn sáng
C1025 ☞(Trang 4F-32)	Điện áp mạch cảm biến tốc độ bánh trước bên trái	Tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe nằm ngoài phạm vi quy định.	Đèn sáng	OFF	Đèn sáng
C1026 ☞(Trang 4F-32)	Hoạt động truyền nhận tín hiệu của bộ đếm xung hoặc cảm biến tốc độ bánh trước bên trái	Liên tục phát hiện tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe bất thường.	Đèn sáng	OFF	Đèn sáng
C1027 ☞(Trang 4F-37)	Lỗi mạch công tắc ngắt hệ thống ESP®	Công tắc ngắt hệ thống ESP® ở vị trí "ON" lâu hơn thời gian quy định.	OFF	OFF	OFF
C1028 ☞(Trang 4F-38)	Điện áp mạch cảm biến áp suất xi-lanh chính	Tín hiệu cảm biến áp suất xi-lanh phanh chính nằm ngoài phạm vi quy định.	OFF	OFF	Đèn sáng

AENK4L0B.book Page 18 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Đèn cảnh báo hệ thống ABS	Đèn cảnh báo hệ thống phanh	Đèn cảnh báo ESP®
C1031 ☞(Trang 4F-32)	Điện áp mạch cảm biến tốc độ bánh sau bên phải	Tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe nằm ngoài phạm vi quy định.	Đèn sáng	Đèn sáng	Đèn sáng
C1032 ☞(Trang 4F-32)	Hoạt động truyền nhận tín hiệu của bộ đếm xung hoặc cảm biến tốc độ bánh sau bên phải	Liên tục phát hiện tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe bất thường.	Đèn sáng	Đèn sáng	Đèn sáng
C1034 ☞(Trang 4F-39)	Lỗi bộ cấp nguồn bộ cảm biến xoay quanh trục đứng/ cảm biến G	Điện áp bộ cấp nguồn của bộ cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G quá thấp khi công tắc máy ON.	Đèn sáng	OFF	Đèn sáng
C1035 ☞(Trang 4F-32)	Điện áp mạch cảm biến tốc độ bánh sau bên trái	Tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe nằm ngoài phạm vi quy định.	Đèn sáng	Đèn sáng	Đèn sáng
C1036 ☞(Trang 4F-32)	Hoạt động truyền nhận tín hiệu của bộ đếm xung hoặc cảm biến tốc độ bánh sau bên trái	Liên tục phát hiện tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe bất thường.	Đèn sáng	Đèn sáng	Đèn sáng
C1037 ☞(Trang 4F-39)	Điện áp bộ cấp nguồn cảm biến góc lái	Điện áp bộ cấp nguồn cảm biến góc lái nằm ngoài phạm vi quy định.	OFF	OFF	Đèn sáng
C1038 ☞(Trang 4F-42)	Cảm biến góc lái phát hiện lỗi cảm biến tốc độ	Cảm biến góc lái (model không trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) hoặc công tắc đèn và công tắc xi nhan (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) phát hiện dữ liệu CAN không hợp lệ từ cụm điều khiển ESP®.	OFF	OFF	Đèn sáng
C1039 ☞(Trang 4F-43)	Lỗi bên trong bộ cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G	Phát hiện lỗi bên trong cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G.	Đèn sáng	OFF	Đèn sáng
C1041 ☞(Trang 4F-43)	Tương quan mạch van solenoid nạp phía trước bên phải	Sự cố điện van solenoid.	Đèn sáng	Đèn sáng	Đèn sáng
C1042 ☞(Trang 4F-43)	Tương quan mạch van solenoid xả phía trước bên phải	Sự cố điện van solenoid.	Đèn sáng	Đèn sáng	Đèn sáng
C1043 ☞(Trang 4F-43)	Tương quan mạch van solenoid cắt thủy lực số 1	Sự cố điện van solenoid.	Đèn sáng	Đèn sáng	Đèn sáng
C1044 ☞(Trang 4F-43)	Tương quan mạch van solenoid cắt thủy lực số 2	Sự cố điện van solenoid.	Đèn sáng	Đèn sáng	Đèn sáng
C1045 ☞(Trang 4F-43)	Tương quan mạch van solenoid nạp phía trước bên trái	Sự cố điện van solenoid.	Đèn sáng	Đèn sáng	Đèn sáng
C1046 ☞(Trang 4F-43)	Tương quan mạch van solenoid xả phía trước bên trái	Sự cố điện van solenoid.	Đèn sáng	Đèn sáng	Đèn sáng
C1051 ☞(Trang 4F-43)	Tương quan mạch van solenoid nạp phía sau bên phải	Sự cố điện van solenoid.	Đèn sáng	Đèn sáng	Đèn sáng

AENK4L0B.book Page 19 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Đèn cảnh báo hệ thống ABS	Đèn cảnh báo hệ thống phanh	Đèn cảnh báo ESP®
C1052 ☞(Trang 4F-43)	Tương quan mạch van solenoid xả phía sau bên phải	Sự cố điện van solenoid.	Đèn sáng	Đèn sáng	Đèn sáng
C1055 ☞(Trang 4F-43)	Tương quan mạch van solenoid nạp phía sau bên trái	Sự cố điện van solenoid.	Đèn sáng	Đèn sáng	Đèn sáng
C1056 ☞(Trang 4F-43)	Tương quan mạch van solenoid xả phía sau bên trái	Sự cố điện van solenoid.	Đèn sáng	Đèn sáng	Đèn sáng
C1057 ☞(Trang 4F-44)	Điện áp bộ cấp nguồn	Điện áp bộ cấp nguồn cụm điều khiển ESP® cao hơn giá trị quy định.	Đèn sáng	Đèn sáng	Đèn sáng
		Điện áp bộ cấp nguồn cụm điều khiển ESP® thấp hơn giá trị quy định.			
C1061 ☞(Trang 4F-45)	Hoạt động mạch mô-tơ bơm	Điện áp bộ cấp nguồn mô-tơ bơm nằm ngoài phạm vi quy định.	Đèn sáng	Đèn sáng	Đèn sáng
		Khi mô-tơ bơm kích hoạt, phát hiện mô-tơ bơm trục trặc.			
		Bộ cấp nguồn từ CPU đến mô-tơ bơm và dữ liệu giám sát rơ-le mô-tơ bơm không thống nhất.			
C1063 ☞(Trang 4F-46)	Hoạt động mạch điều khiển cấp nguồn van solenoid	Tín hiệu đầu ra rơ-le cấp nguồn van solenoid “ON” mặc dù tín hiệu đầu ra được theo dõi “OFF”.	Đèn sáng	Đèn sáng	Đèn sáng
		Tín hiệu đầu ra rơ-le cấp nguồn van solenoid “OFF” mặc dù tín hiệu đầu ra được theo dõi “ON”.			
C1068 ☞(Trang 4F-35)	Hoạt động mạch cảm biến G	CPU trong bộ cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G phát hiện lỗi bên trong.	Đèn sáng	OFF	Đèn sáng
		Tín hiệu cảm biến G nằm ngoài phạm vi quy định và phát hiện đóng băng cảm biến.			
C1069 *1 ☞(Trang 4F-47)	Thông số kỹ thuật của cảm biến góc lái chưa được đăng ký	Cảm biến góc lái phát hiện lỗi chưa được xác nhận.	OFF	OFF	Đèn sáng
C1071 ☞(Trang 4F-43)	Lỗi bên trong cụm điều khiển ESP®	Phát hiện lỗi bên trong cụm điều khiển ESP®.	Đèn sáng	Đèn sáng	Đèn sáng
C1074 *1 ☞(Trang 4F-47)	Hiệu chuẩn cảm biến G	Hiệu chuẩn cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G chưa hoàn tất.	Đèn sáng	OFF	Đèn sáng
C1075 *1, *2 ☞(Trang 4F-47)	Hiệu chuẩn cảm biến góc lái	Hiệu chuẩn cảm biến góc lái chưa hoàn tất.	OFF	OFF	Đèn sáng
C107A ☞(Trang 4F-47)	Hiệu chuẩn cảm biến xoay quanh trục đứng	Hiệu chuẩn bộ cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G chưa hoàn tất.	OFF	OFF	Đèn sáng
C1090 ☞(Trang 4F-48)	ECM phát hiện lỗi cảm biến tốc độ từ cụm điều khiển ESP®	Cụm điều khiển ESP® gửi dữ liệu CAN không hợp lệ đến ECM.	OFF	OFF	Đèn sáng
C1091 ☞(Trang 4F-49)	Dữ liệu CAN không hợp lệ từ ECM	Phát hiện DTC liên quan đến ECM.	OFF	OFF	Đèn sáng

AENK4L0B.book Page 20 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Đèn cảnh báo hệ thống ABS	Đèn cảnh báo hệ thống phanh	Đèn cảnh báo ESP®
C1094 ☞(Trang 4F-49)	Trạng thái từ chối yêu cầu mô-men xoắn	Cụm điều khiển ESP® nhận dữ liệu CAN không hợp lệ từ ECM (về điều khiển mô-men xoắn động cơ).	OFF	OFF	Đèn sáng
U0073 ☞(Trang 4F-50)	Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu	Không thể nhận và truyền dữ liệu CAN.	OFF	OFF	Đèn sáng
U0100 ☞(Trang 4F-50)	Mất đường truyền với ECM	Mất dữ liệu thông báo ECM trên đường truyền CAN.	OFF	OFF	Đèn sáng
U0126 ☞(Trang 4F-50)	Mất đường truyền với cụm cảm biến góc lái	Mất dữ liệu thông báo cảm biến góc lái trên đường truyền CAN.	OFF	OFF	Đèn sáng

Bảng dự phòng

AENK4L0B4604008

Khi phát hiện thấy bất kỳ DTC nào sau đây, cụm điều khiển ESP® chuyển điều khiển sang chế độ dự phòng và các chức năng ABS, EBD, kiểm soát lực kéo và điều khiển ổn định xe bị hủy kích hoạt cho đến khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường.

LƯU Ý

- **O: Kích hoạt**
- **—: Vô hiệu hóa**

DTC	Hoạt động dự phòng			Điều kiện hủy bỏ dự phòng
	ABS	EBD	Kiểm soát lực kéo/điều khiển ổn định xe	
C1016 ☞(Trang 4F-30)	○	○	—	Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”.
C1021 ☞(Trang 4F-32)	—	○	—	Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”.
C1022 ☞(Trang 4F-32)	—	○	—	Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” theo “Kiểm tra hệ thống ESP®” (Trang 4F-11) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”.
C1023 ☞(Trang 4F-35)	○	○	—	Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” theo “Kiểm tra hệ thống ESP®” (Trang 4F-11) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”.
C1024 ☞(Trang 4F-35)	○	○	—	Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”.
C1025 ☞(Trang 4F-32)	—	○	—	Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”.
C1026 ☞(Trang 4F-32)	—	○	—	Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” theo “Kiểm tra hệ thống ESP®” (Trang 4F-11) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”.
C1027 ☞(Trang 4F-37)	○	○	○	Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”.
C1028 ☞(Trang 4F-38)	○	○	—	Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” theo “Kiểm tra hệ thống ESP®” (Trang 4F-11) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”.
C1031 ☞(Trang 4F-32)	—	—	—	Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”.