AENK4L0B.book Page 20 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



| DTC | Tên DTC | Điều kiện phát hiện lỗi DTC | Đèn cảnh báo hệ thống ABS | Đèn cảnh báo hệ thống phanh | Đèn cảnh báo ESP® |
|---|---|---|---|---|---|
| C1094 ☞(Trang 4F-49) | Trạng thái từ chối yêu cầu mô-men xoắn | Cụm điều khiển ESP® nhận dữ liệu CAN không hợp lệ từ ECM (về điều khiển mô-men xoắn động cơ). | OFF | OFF | Đèn sáng |
| U0073 ☞(Trang 4F-50) | Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu | Không thể nhận và truyền dữ liệu CAN. | OFF | OFF | Đèn sáng |
| U0100 ☞(Trang 4F-50) | Mất đường truyền với ECM | Mất dữ liệu thông báo ECM trên đường truyền CAN. | OFF | OFF | Đèn sáng |
| U0126 ☞(Trang 4F-50) | Mất đường truyền với cụm cảm biến góc lái | Mất dữ liệu thông báo cảm biến góc lái trên đường truyền CAN. | OFF | OFF | Đèn sáng |

## Bảng dự phòng

AENK4L0B4604008

Khi phát hiện thấy bất kỳ DTC nào sau đây, cụm điều khiển ESP® chuyển điều khiển sang chế độ dự phòng và các chức năng ABS, EBD, kiểm soát lực kéo và điều khiển ổn định xe bị hủy kích hoạt cho đến khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường.

**LƯU Ý**

- **O: Kích hoạt**
- **—: Vô hiệu hóa**

| DTC | Hoạt động dự phòng | | | Điều kiện hủy bỏ dự phòng |
|---|---|---|---|---|
| | ABS | EBD | Kiểm soát lực kéo/điều khiển ổn định xe | |
| C1016 ☞(Trang 4F-30) | ○ | ○ | — | Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |
| C1021 ☞(Trang 4F-32) | — | ○ | — | Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |
| C1022 ☞(Trang 4F-32) | — | ○ | — | Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” theo “Kiểm tra hệ thống ESP®” (Trang 4F-11) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |
| C1023 ☞(Trang 4F-35) | ○ | ○ | — | Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” theo “Kiểm tra hệ thống ESP®” (Trang 4F-11) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |
| C1024 ☞(Trang 4F-35) | ○ | ○ | — | Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |
| C1025 ☞(Trang 4F-32) | — | ○ | — | Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |
| C1026 ☞(Trang 4F-32) | — | ○ | — | Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” theo “Kiểm tra hệ thống ESP®” (Trang 4F-11) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |
| C1027 ☞(Trang 4F-37) | ○ | ○ | ○ | Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |
| C1028 ☞(Trang 4F-38) | ○ | ○ | — | Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” theo “Kiểm tra hệ thống ESP®” (Trang 4F-11) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |
| C1031 ☞(Trang 4F-32) | — | — | — | Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |

AENK4L0B.book Page 21 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



| DTC | Hoạt động dự phòng | | | Điều kiện hủy bỏ dự phòng |
|---|---|---|---|---|
| | ABS | EBD | Kiểm soát lực kéo/điều khiển ổn định xe | |
| C1032 ☞(Trang 4F-32) | — | — | — | Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” theo “Kiểm tra hệ thống ESP®” (Trang 4F-11) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |
| C1034 ☞(Trang 4F-39) | — | ○ | — | Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |
| C1035 ☞(Trang 4F-32) | — | — | — | Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |
| C1036 ☞(Trang 4F-32) | | | | Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” theo “Kiểm tra hệ thống ESP®” (Trang 4F-11) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |
| C1037 ☞(Trang 4F-39) | ○ | ○ | — | • Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống bình thường.<br>• Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. |
| C1038 ☞(Trang 4F-42) | ○ | ○ | — | Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. |
| C1039 ☞(Trang 4F-43) | — | ○ | — | Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” theo “Kiểm tra hệ thống ESP®” (Trang 4F-11) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |
| C1041 ☞(Trang 4F-43) | — | — | — | • Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống bình thường.<br>• Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” theo “Kiểm tra hệ thống ESP®” (Trang 4F-11) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |
| C1042 ☞(Trang 4F-43) | — | — | — | • Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống bình thường.<br>• Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” theo “Kiểm tra hệ thống ESP®” (Trang 4F-11) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |
| C1043 ☞(Trang 4F-43) | — | — | — | • Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống bình thường.<br>• Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” theo “Kiểm tra hệ thống ESP®” (Trang 4F-11) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |
| C1044 ☞(Trang 4F-43) | — | — | — | • Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống bình thường.<br>• Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” theo “Kiểm tra hệ thống ESP®” (Trang 4F-11) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |
| C1045 ☞(Trang 4F-43) | — | — | — | • Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống bình thường.<br>• Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” theo “Kiểm tra hệ thống ESP®” (Trang 4F-11) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |

AENK4L0B.book Page 22 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



| DTC | Hoạt động dự phòng | | | Điều kiện hủy bỏ dự phòng |
|---|---|---|---|---|
| | ABS | EBD | Kiểm soát lực kéo/điều khiển ổn định xe | |
| C1046 ☞(Trang 4F-43) | — | — | — | • Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống bình thường.<br>• Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” theo “Kiểm tra hệ thống ESP®” (Trang 4F-11) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |
| C1051 ☞(Trang 4F-43) | — | — | — | • Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống bình thường.<br>• Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” theo “Kiểm tra hệ thống ESP®” (Trang 4F-11) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |
| C1052 ☞(Trang 4F-43) | — | — | — | • Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống bình thường.<br>• Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” theo “Kiểm tra hệ thống ESP®” (Trang 4F-11) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |
| C1055 ☞(Trang 4F-43) | — | — | — | • Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống bình thường.<br>• Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” theo “Kiểm tra hệ thống ESP®” (Trang 4F-11) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |
| C1056 ☞(Trang 4F-43) | — | — | — | • Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống bình thường.<br>• Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” theo “Kiểm tra hệ thống ESP®” (Trang 4F-11) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |
| C1057 ☞(Trang 4F-44) | — | — | — | Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống bình thường. |
| C1061 ☞(Trang 4F-45) | — | — | — | Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” theo “Kiểm tra hệ thống ESP®” (Trang 4F-11) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |
| C1063 ☞(Trang 4F-46) | — | — | — | Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |
| C1068 ☞(Trang 4F-35) | — | ○ | — | Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường và đã thực hiện “Lái thử” theo “Kiểm tra hệ thống ESP®” (Trang 4F-11) sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |
| C1069 ☞(Trang 4F-47) | ○ | ○ | — | • Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống bình thường.<br>• Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. |
| C1071 ☞(Trang 4F-43) | — | — | — | Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. |
| C1074 ☞(Trang 4F-47) | — | ○ | — | Hiệu chuẩn cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G đã hoàn tất. |
| C1075 ☞(Trang 4F-47) | ○ | ○ | — | Hiệu chuẩn cảm biến góc lái đã hoàn tất. |
| C107A ☞(Trang 4F-47) | ○ | ○ | — | Hiệu chuẩn cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G đã hoàn tất. |

AENK4L0B.book Page 23 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



| DTC | Hoạt động dự phòng | | | Điều kiện hủy bỏ dự phòng |
|---|---|---|---|---|
| | ABS | EBD | Kiểm soát lực kéo/điều khiển ổn định xe | |
| C1090 ☞(Trang 4F-48) | ○ | ○ | — | Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. |
| C1091 ☞(Trang 4F-49) | ○ | ○ | — | Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. |
| C1094 ☞(Trang 4F-49) | ○ | ○ | — | Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |
| U0073 ☞(Trang 4F-50) | ○ | ○ | — | Khi cụm điều khiển ESP® đánh giá hệ thống là bình thường sau khi chuyển công tắc máy từ “OFF” sang “ON”. |
| U0100 ☞(Trang 4F-50) | ○ | ○ | — | Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. |
| U0126 ☞(Trang 4F-50) | ○ | ○ | — | Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. |

AENK4L0B.book Page 24 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



## Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán

AENK4L0B4604009

**LƯU Ý**

**Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể liên lạc với cụm điều khiển ESP®, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:**

- **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
- **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
- **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện "Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu" ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
- **Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ESP®. ☞(Trang 4F-50)**

| Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán | Tình trạng xe | Tình trạng/giá trị tham chiếu |
|---|---|---|
| Tốc độ bánh xe RF ☞(Trang 4F-25) | Khi dừng (Xe đứng yên) | 0 km/giờ (0 dặm/giờ) |
| Tốc độ bánh xe LF ☞(Trang 4F-25) | Khi dừng (Xe đứng yên) | 0 km/giờ (0 dặm/giờ) |
| Tốc độ bánh xe RR ☞(Trang 4F-25) | Khi dừng (Xe đứng yên) | 0 km/giờ (0 dặm/giờ) |
| Tốc độ bánh xe LR ☞(Trang 4F-25) | Khi dừng (Xe đứng yên) | 0 km/giờ (0 dặm/giờ) |
| Cảm biến G ☞(Trang 4F-25) | Đỗ xe (Công tắc máy: "ON", trên bề mặt bằng phẳng) | 0 ± 0,1 G |
| | Tăng tốc | 0 ± 0,1 G trở lên |
| | Giảm tốc | 0 ± 0,1 G trở xuống |
| Điện áp bình điện ☞(Trang 4F-25) | Tốc độ cầm chừng | 13 – 15 V |
| Bộ dẫn động mô-tơ bơm ☞(Trang 4F-25) | Không hoạt động (Mô-tơ bơm không hoạt động) | 0,0 V |
| | Hoạt động (Mô-tơ bơm hoạt động) | 13,0 – 15,0 V |
| Áp suất xi-lanh chính ☞(Trang 4F-25) | Bàn đạp phanh: Nhấn | Trên 0 ± 0,9 MPa |
| | Bàn đạp phanh: Nhả | 0 MPa |
| Cảm biến G (Ngang) ☞(Trang 4F-25) | Đỗ xe (Công tắc máy: "ON", trên bề mặt bằng phẳng) | 0 ± 0,1 G |
| | Rẽ phải | 0 ± 0,1 G trở lên |
| | Rẽ trái | 0 ± 0,1 G trở xuống |
| Cảm biến xoay quanh trục đứng ☞(Trang 4F-25) | Đỗ xe (Công tắc máy: "ON", trên bề mặt bằng phẳng) | 0 ± 4 độ/giây |
| | Rẽ phải | 0 ± 5 độ/giây trở lên |
| | Rẽ trái | 0 ± 5 độ/giây trở xuống |
| Tốc độ động cơ ☞(Trang 4F-25) | Động cơ: Tốc độ cầm chừng khi xe không chất tải sau khi làm nóng | 600 – 700 vòng/phút |
| Cảm biến góc lái ☞(Trang 4F-25) | Bánh trước ở vị trí hướng thẳng về trước | 0 ± 3° |
| | Quay vô lăng theo chiều kim đồng hồ một lần | 360° ± 3° |
| | Quay vô lăng ngược chiều đồng hồ một lần | -360° ± 3° |
| Công tắc phanh ☞(Trang 4F-25) | Bàn đạp phanh: Nhấn | ON |
| | Bàn đạp phanh: Nhả | OFF |
| Điều khiển ổn định xe ☞(Trang 4F-25) | Đang hoạt động | ON |
| | Không hoạt động | OFF |
| Điều khiển TCS (Phanh) ☞(Trang 4F-25) | Sử dụng phanh chủ động cho bánh xe | ON |
| | Ngoài tình trạng trên | OFF |
| Điều khiển TCS (Động cơ) ☞(Trang 4F-25) | Điều khiển mô-men xoắn động cơ: Đang hoạt động | ON |
| | Ngoài tình trạng trên | OFF |
| Tình trạng công tắc ngắt hệ thống ESP® ☞(Trang 4F-25) | Công tắc ngắt hệ thống ESP®: Nhả | OFF |
| | Công tắc ngắt hệ thống ESP®: Ấn | ON |