AENK4L0B.book Page 26 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Đèn cảnh báo ESP® không bật SÁNG sau khi xoay công tắc máy về vị trí “ON”

AENK4L0B4604011

Mô tả hệ thống

Hoạt động (SÁNG/TẮT) của đèn cảnh báo ESP® được điều khiển bởi cụm điều khiển ESP® thông qua cụm điều khiển đèn ở cụm đồng hồ.
Nếu hệ thống ESP® trong tình trạng tốt, cụm điều khiển ESP® bật SÁNG đèn cảnh báo ESP® khi công tắc máy ở vị trí “ON”, giữ đèn SÁNG trong 2 giây và sau đó TẮT. Nếu chức năng kiểm soát lực kéo và điều khiển ổn định xe bị vô hiệu hóa bởi lỗi hệ thống ESP®, cụm điều khiển ESP® sẽ điều khiển đèn cảnh báo ESP® bật SÁNG liên tục. Tương tự, đèn cảnh báo sẽ bật SÁNG liên tục khi giắc cắm của cụm điều khiển ESP® bị ngắt kết nối.

Khắc phục sự cố

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra đèn cảnh báo** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. *Những đèn báo khác có sáng không?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang Bước 3.
2	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí “OFF”. 2) Kết nối máy chẩn đoán với DLC. 3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 4) Kiểm tra DTC liên quan đến hệ thống giao tiếp CAN. *Có phát hiện CAN-DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra cầu chì** *Cầu chì đồng hồ táp lô “MTR” có trong tình trạng tốt không?*	Chuyển sang Bước 4.	Thay cầu chì đồng hồ táp lô “MTR” và kiểm tra sự ngắn mạch với đất.
4	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Kiểm tra mạch giao tiếp CAN giữa cụm điều khiển ESP® và cụm đồng hồ, tham khảo “Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt” trong Phần 10H (Trang 10H-23). *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
5	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm đồng hồ** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm đồng hồ. ☞(Trang 9C-7) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại hoạt động của đèn cảnh báo. Nếu đèn cảnh báo ESP® không SÁNG, hãy thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® và kiểm tra lại hoạt động đèn cảnh báo. • Cụm đồng hồ: ☞(Trang 9C-10) • Bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP®: ☞(Trang 4F-56)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

Đèn cảnh báo ESP® SÁNG ổn định

AENK4L0B4604012

Mô tả hệ thống

Tham khảo “Mô tả hệ thống” trong “Đèn cảnh báo ESP® không bật SÁNG sau khi xoay công tắc máy về vị trí “ON”” (Trang 4F-26).

AENK4L0B.book Page 27 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra giắc cắm cụm điều khiển ESP®** 1) Kiểm tra xem kết nối đến giắc cắm “Cụm điều khiển ESP®” có chính xác không. *Tình trạng kết nối có tốt không?*	Chuyển sang Bước 2.	Cắm chặt giắc cắm.
2	**Kiểm tra DTC** 1) Tiến hành “Kiểm tra DTC” (Trang 4F-15). *Có phát hiện (các) DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ESP®** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ESP®. ☞(Trang 4F-50) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
4	**Kiểm tra cụm đồng hồ** 1) Thay cụm đồng hồ. ☞(Trang 9C-10) 2) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. *Đèn cảnh báo ESP® có còn sáng không?*	Thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® và kiểm tra lại hoạt động đèn cảnh báo. ☞(Trang 4F-56)	Kết thúc.

Đèn cảnh báo hệ thống ABS không bật SÁNG sau khi xoay công tắc máy về vị trí “ON”

AENK4L0B4604013

Mô tả hệ thống

Hoạt động (SÁNG/TẮT) của đèn cảnh báo hệ thống ABS được điều khiển bởi cụm điều khiển ESP® thông qua cụm điều khiển đèn ở cụm đồng hồ.

Nếu hệ thống ESP® trong tình trạng tốt, cụm điều khiển ESP® bật SÁNG đèn cảnh báo hệ thống ABS khi công tắc máy ở vị trí “ON”, giữ đèn SÁNG trong 2 giây và sau đó TẮT. Nếu điều khiển ABS bị vô hiệu hóa do lỗi hệ thống ESP®, cụm điều khiển ESP® sẽ điều khiển đèn cảnh báo ABS bật SÁNG liên tục. Tương tự, đèn cảnh báo sẽ bật SÁNG liên tục khi giắc cắm của cụm điều khiển ESP® bị ngắt kết nối.

Khắc phục sự cố

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra đèn cảnh báo** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. *Những đèn báo khác có sáng không?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang Bước 3.
2	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí “OFF”. 2) Kết nối máy chẩn đoán với DLC. 3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 4) Kiểm tra DTC liên quan đến hệ thống giao tiếp CAN. *Có phát hiện CAN-DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra cầu chì** *Cầu chì đồng hồ táp lô “MTR” có trong tình trạng tốt không?*	Chuyển sang Bước 4.	Thay cầu chì đồng hồ táp lô “MTR” và kiểm tra sự ngắn mạch với đất.
4	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Kiểm tra mạch giao tiếp CAN giữa cụm điều khiển ESP® và cụm đồng hồ, tham khảo “Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt” trong Phần 10H (Trang 10H-23). *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.