AENK4L0B.book Page 28 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
5	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm đồng hồ** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm đồng hồ. ☞(Trang 9C-7) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại hoạt động của đèn cảnh báo. Nếu đèn cảnh báo hệ thống ABS không SÁNG, hãy thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® và kiểm tra lại hoạt động đèn cảnh báo. • Cụm đồng hồ: ☞(Trang 9C-10) • Bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP®: ☞(Trang 4F-56)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

Đèn cảnh báo hệ thống ABS SÁNG ổn định

AENK4L0B4604014

Mô tả hệ thống

Tham khảo “Mô tả hệ thống” trong “Đèn cảnh báo hệ thống ABS không bật SÁNG sau khi xoay công tắc máy về vị trí “ON”” (Trang 4F-27).

Khắc phục sự cố

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra giắc cắm cụm điều khiển ESP®** 1) Kiểm tra xem kết nối đến giắc cắm cụm điều khiển ESP® có chính xác không. *Tình trạng kết nối có tốt không?*	Chuyển sang Bước 2.	Cắm chặt giắc cắm.
2	**Kiểm tra DTC** 1) Tiến hành “Kiểm tra DTC” (Trang 4F-15). *Có phát hiện (các) DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ESP®** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ESP®. ☞(Trang 4F-50) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
4	**Kiểm tra cụm đồng hồ** 1) Thay cụm đồng hồ. ☞(Trang 9C-10) 2) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. *Đèn cảnh báo hệ thống ABS có còn sáng không?*	Thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® và kiểm tra lại hoạt động đèn cảnh báo. ☞(Trang 4F-56)	Kết thúc.

AENK4L0B.book Page 29 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Đèn cảnh báo hệ thống phanh không bật SÁNG khi xoay công tắc máy về vị trí “ON”

AENK4L0B4604015

Mô tả hệ thống

Tham khảo “Mô tả hệ thống” trong “Đèn cảnh báo hệ thống phanh SÁNG ổn định” (Trang 4F-29).

Khắc phục sự cố

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra đèn cảnh báo** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. *Đèn cảnh báo hệ thống ABS có còn sáng không?*	Chuyển sang “Đèn cảnh báo ESP® SÁNG ổn định” (Trang 4F-26).	Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại hoạt động của đèn cảnh báo. Nếu đèn cảnh báo hệ thống phanh không SÁNG, hãy thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® và kiểm tra lại hoạt động đèn cảnh báo. • Cụm đồng hồ: ☞(Trang 9C-10) • Bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP®: ☞(Trang 4F-56)

Đèn cảnh báo hệ thống phanh SÁNG ổn định

AENK4L0B4604016

Mô tả hệ thống

Đèn cảnh báo hệ thống phanh được điều khiển bởi cụm điều khiển ESP® và BCM thông qua cụm điều khiển đèn trong cụm đồng hồ.
Nếu hệ thống ESP® trong tình trạng tốt, cụm điều khiển ESP® bật SÁNG đèn cảnh báo hệ thống phanh khi công tắc máy ở vị trí “ON”, giữ cho đèn SÁNG trong 2 giây và sau đó TẮT.
Đèn cảnh báo hệ thống phanh SÁNG liên tục trong những tình trạng sau đây.

- Điều khiển EBD bị vô hiệu hóa do lỗi hệ thống ESP®.
- Cần phanh tay được kéo lên.
- Mực dầu phanh dưới mức tối thiểu.

Thông tin về công tắc phanh tay và mực dầu phanh được truyền từ BCM tới cụm điều khiển đèn ở cụm đồng hồ thông qua đường truyền CAN.
Tương tự, đèn cảnh báo sẽ bật SÁNG liên tục khi giắc cắm của cụm điều khiển ESP® được ngắt kết nối.

Khắc phục sự cố

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra giắc cắm cụm điều khiển ESP®** 1) Kiểm tra xem kết nối đến giắc cắm “Cụm điều khiển ESP®” có chính xác không. *Tình trạng kết nối có tốt không?*	Chuyển sang Bước 2.	Cắm chặt giắc cắm.
2	**Kiểm tra phanh tay và mực dầu phanh** 1) Kiểm tra những điểm sau. • Phanh tay được nhả hoàn toàn. • Mực dầu phanh trên mức tối thiểu. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Nhả phanh tay và kiểm tra mực dầu phanh. ☞(Trang 4A-6)
3	**Kiểm tra hoạt động đèn cảnh báo hệ thống ABS** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. *Đèn cảnh báo hệ thống ABS có còn sáng không?*	Tiến hành “Đèn cảnh báo hệ thống ABS SÁNG ổn định” (Trang 4F-28).	Chuyển sang Bước 4.