AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



# Hệ thống điện

## Phòng ngừa

### Lưu ý khi bảo dưỡng hệ thống điều khiển điện thân xe

AENK4L0B9100001

Khi bảo dưỡng hệ thống điện, tuân thủ các lưu ý được mô tả trong “Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện” trong Phần 00 (Trang 00-3) để bảo vệ các chi tiết điện và chống cháy.

## Mô tả chung

### Các từ viết tắt

AENK4L0B9101001

Tham khảo “Các từ viết tắt” trong Phần 0A (Trang 0A-1) để biết các từ viết tắt chung.

### Kí hiệu màu dây / giắc cắm

AENK4L0B9101002

Tham khảo “Ký hiệu màu dây/giắc cắm” trong Phần 0A (Trang 0A-5).

### Ký hiệu và dấu

AENK4L0B9101003

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bình điện<br>I2RH01910910-01 | Cực tròn nối đất<br>IYSQ01910915-01 | Nối đất<br>IYSQ01910916-01 | Cầu chì thông thường<br>IYSQ01910917-01 | Cầu chì cháy chậm<br>IYSQ01910918-01 |
| Bộ ngắt điện tự động (CB)<br>IYSQ01910919-01 | Cuộn dây, Solenoid<br>IYSQ01910920-01 | Giàn sưởi<br>IYSQ01910921-01 | Bóng đèn<br>IYSQ01910922-01 | Bóng đèn<br>IYSQ01910923-01 |
| Thiết bị châm thuốc<br>IYSQ01910924-01 | Mô-tơ<br>IYSQ01910925-01 | Bơm<br>IYSQ01910926-01 | Còi xe<br>I2RH01910911-02 | Loa<br>I5JB0B910995-02 |
| Còi báo<br>IYSQ01910929-01 | Chuông<br>IYSQ01910930-01 | Tụ điện<br>IYSQ01910931-01 | Điện trở nhiệt<br>IYSQ01910932-01 | Công tắc lưỡi gà<br>IYSQ01910933-01 |
| Điện trở<br>IYSQ01910934-01 | Biến trở<br>IYSQ01910935-01 | Biến trở<br>IYSQ01910936-01 | Transistor NPN<br>IYSQ01910937-01 | Transistor PNP<br>IYSQ01910938-01 |
| Transistor quang<br>IYSQ01910939-01 | Đi-ốt<br>IYSQ01910940-01 | Đi-ốt zener<br>IYSQ01910941-01 | Đi-ốt phát quang<br>IYSQ01910942-01 | Đi-ốt quang<br>IYSQ01910943-01 |