AENK4L0B.book Page 12 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất công tắc đèn và công tắc xi nhan** 1) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí “OFF”. 2) Rút các giắc cắm “G271” và “G144”. 3) Kiểm tra xem kết nối cực tới các giắc cắm “G271” và “G144” có chính xác không. 4) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở của mạch “A1” và “A2”: dưới 1 Ω • Điện trở giữa mạch “A1” và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa cực mạch “A1” và cực khác tại giắc cắm “G144”: vô cực • Điện trở giữa cực mạch “A2” và cực khác tại giắc cắm “G144”: vô cực • Điện áp các mạch “A1” và “A2”: xấp xỉ 0 V (khi công tắc máy ở vị trí “ON”) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
3	**Kiểm tra điện áp bộ cấp nguồn công tắc đèn và công tắc xi nhan** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. 2) Cắm giắc cắm “G271”. 3) Kiểm tra điện áp mạch “A1” với tốc độ động cơ là 3.000 vòng/phút. *Điện áp có nằm trong khoảng 12 – 15 V không?*	Thay công tắc đèn và công tắc xi nhan và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9B-21)	Kiểm tra hệ thống sạc. ☞(Trang 1J-5)

DTC B1AA0 / B1AA1 / B1AA2 / B1AA3 / B1AA4

AENK4L0B9204008

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1AA0: Mạch công tắc đèn Nếu gặp bất kỳ điều kiện nào sau đây. • Công tắc “AUTO” và công tắc “HEAD” ON cùng lúc. • Công tắc “HEAD” ON ngay cả khi công tắc “CLEARANCE” OFF.	Công tắc đèn và công tắc xi nhan
B1AA1: Công tắc đèn sương mù sau bị kẹt Công tắc đèn sương mù sau vẫn ON trong thời gian quy định.	
B1AA2: Công tắc xin vượt bị kẹt Công tắc “PASS” vẫn ON trong thời gian quy định.	
B1AA3: Mạch công tắc xi nhan Công tắc xi nhan (trái) và công tắc xi nhan (phải) ON cùng lúc.	
B1AA4: Mạch công tắc pha cos/xin vượt Công tắc pha cos và công tắc xin vượt ON cùng lúc.	

Quy trình xác nhận DTC

B1AA0

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
2) Vận hành công tắc đèn. (“OFF” → “AUTO” → “CLEARANCE” → “HEAD”)

B1AA1

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
2) Vận hành công tắc đèn sương mù sau. (OFF → ON)

AENK4L0B.book Page 13 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

B1AA2

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
2) Vận hành công tắc pha cos / xin vượt. (“PASS” → “LO” → “HI”)

B1AA3

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
2) Vận hành công tắc xi nhan. (trái → OFF → phải)

B1AA4

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
2) Vận hành công tắc pha cos / xin vượt. (“PASS” → “LO” → “HI”)

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Xóa DTC. ☞(Trang 9B-6) 2) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. 3) Tiến hành “Quy trình xác nhận DTC” (Trang 9B-12) rồi kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện DTC B1AA0, B1AA1, B1AA2, B1AA3 hoặc B1AA4?*	Thay công tắc đèn và công tắc xi nhan và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9B-21)	Kết thúc. (Hỏng hóc gián đoạn.)

DTC B1AB0

AENK4L0B9204009

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1AB0: Dữ liệu CAN không hợp lệ từ cụm điều khiển cụm táp lô (IPC) Công tắc đèn và công tắc xi nhan nhận dữ liệu giao tiếp CAN bất thường từ cụm đồng hồ.	Cụm đồng hồ

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** *Có phát hiện (các) DTC nào khác ngoài B1AB0 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Kết thúc. (Hỏng hóc gián đoạn.)
2	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC trong cụm đồng hồ. *Có phát hiện (các) DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9C-10)

DTC B1AB1

AENK4L0B9204010

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1AB1: Dữ liệu CAN không hợp lệ từ cụm điều khiển ABS / ESP® Công tắc đèn và công tắc xi nhan phát hiện tình trạng bất thường trong dữ liệu điều khiển do cụm điều khiển ESP® truyền qua đường truyền CAN.	Cụm điều khiển ESP®