AENK4L0B.book Page 8 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán

AENK4L0B9204017

LƯU Ý

Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể giao tiếp với công tắc đèn và công tắc xi nhan, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:

- **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
- **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
- **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện "Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu" ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
- **Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất công tắc đèn và công tắc xi nhan. ☞(Trang 9B-14)**

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán	Tình trạng bình thường / Giá trị tham chiếu	Tình trạng
Điện áp bình điện	10 – 14 V	Động cơ: Đang chạy
Công tắc đèn hậu	ON	Công tắc đèn: Vị trí "CLEARANCE" hoặc "HEAD"
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc đèn xi nhan phải	ON	Công tắc xi nhan (Phải): ON
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc đèn xi nhan trái	ON	Công tắc xi nhan (Trái): ON
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc xin vượt	ON	Công tắc pha cos / xin vượt: Vị trí "PASS"
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc đèn pha	ON	Công tắc pha cos / xin vượt: Vị trí "HI"
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc đèn sương mù sau	ON	Công tắc đèn sương mù sau: ON
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc đèn tự động	ON	Công tắc đèn: Vị trí "AUTO"
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc đèn pha/cos	ON	Công tắc đèn: Vị trí "HEAD"
	OFF	Ngoài tình trạng trên

AENK4L0B.book Page 9 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Chẩn đoán triệu chứng hệ thống đèn

AENK4L0B9204002

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa / Mục tham khảo
Chỉ một đèn cos sáng	Nổ cầu chì	*Thay cầu chì và kiểm tra ngắn mạch.*
	Bóng đèn cháy	*Thay bóng đèn.*
	Đường dây hoặc dây nối đất bị lỗi	*Sửa đường dây điện.*
	BCM bị lỗi (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động)	*Tham khảo "Kiểm tra BCM và mạch của nó (Model có J/B)" trong Phần 10B (Trang 10B-21).*
Cả hai đèn cos không sáng	Công tắc đèn và công tắc xi nhan bị lỗi	*Tham khảo "Kiểm tra công tắc đèn và công tắc xi nhan" (Trang 9B-21).*
	Bóng đèn cháy	*Thay bóng đèn nếu tất cả các mục trên bình thường.*
	Đường dây hoặc dây nối đất bị lỗi	*Sửa đường dây điện.*
	BCM bị lỗi (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động)	*Tham khảo "Kiểm tra BCM và mạch của nó (Model có J/B)" trong Phần 10B (Trang 10B-21).*
Chỉ một đèn pha sáng	Nổ cầu chì	*Thay cầu chì và kiểm tra ngắn mạch.*
	Bóng đèn cháy	*Thay bóng đèn.*
	Đường dây hoặc dây nối đất bị lỗi	*Sửa đường dây điện.*
	BCM bị lỗi (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động)	*Tham khảo "Kiểm tra BCM và mạch của nó (Model có J/B)" trong Phần 10B (Trang 10B-21).*
Cả hai đèn pha không sáng	Bóng đèn cháy	*Thay bóng đèn.*
	Công tắc đèn và công tắc xi nhan bị lỗi	*Tham khảo "Kiểm tra công tắc đèn và công tắc xi nhan" (Trang 9B-21).*
	Đường dây hoặc dây nối đất bị lỗi	*Sửa đường dây điện.*
	BCM bị lỗi (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động)	*Tham khảo "Kiểm tra BCM và mạch của nó (Model có J/B)" trong Phần 10B (Trang 10B-21).*
Hệ thống điều chỉnh hướng chiếu đèn pha/cos loại cơ không hoạt động (model điều chỉnh hướng chiếu đèn pha/cos loại cơ)	Mạch hệ thống bị lỗi (bao gồm các rơ-le và cầu chì)	*Sửa chữa mạch và thay rơ-le và/hoặc cầu chì.*
	Công tắc điều chỉnh đèn pha/cos bị lỗi	*Tham khảo "Kiểm tra công tắc điều chỉnh đèn pha/cos" (Trang 9B-23).*
	Cụm đèn pha/cos bị lỗi (bao gồm các bộ chấp hành điều chỉnh đèn pha/cos)	*Tham khảo "Kiểm tra bộ chấp hành điều chỉnh đèn pha/cos (Nếu được trang bị)" (Trang 9B-20).*
Hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động bị hỏng (Model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động)	Mạch hệ thống bị lỗi (bao gồm các rơ-le và cầu chì)	*Sửa chữa mạch và thay rơ-le và/hoặc cầu chì.*
	Cảm biến đèn pha/cos tự động bị lỗi	*Tham khảo "Kiểm tra cảm biến đèn pha/cos tự động (Nếu được trang bị)" (Trang 9B-24).*
	Công tắc đèn và công tắc xi nhan bị lỗi	*Tham khảo "Kiểm tra công tắc đèn và công tắc xi nhan" (Trang 9B-21).*
	BCM bị lỗi	*Tham khảo "Kiểm tra BCM và mạch của nó (Model có J/B)" trong Phần 10B (Trang 10B-21).*
Đèn sương mù sau không sáng (nếu được trang bị)	Bóng đèn cháy	*Thay bóng đèn.*
	Mạch hệ thống bị lỗi (bao gồm các rơ-le và cầu chì)	*Sửa chữa mạch và thay rơ-le và/hoặc cầu chì.*
	Công tắc đèn và công tắc xi nhan bị lỗi	*Tham khảo "Kiểm tra công tắc đèn và công tắc xi nhan" (Trang 9B-21).*
	BCM bị lỗi (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động)	*Tham khảo "Kiểm tra BCM và mạch của nó (Model có J/B)" trong Phần 10B (Trang 10B-21).*
Đèn trần không sáng	Mạch hệ thống bị lỗi (bao gồm các rơ-le và cầu chì)	*Sửa mạch điện.*
	Bóng đèn cháy	*Thay bóng đèn.*
Đèn kích thước, đèn hậu hoặc đèn biển số xe không sáng	Mạch hệ thống bị lỗi (bao gồm các rơ-le và cầu chì)	*Sửa mạch điện.*
	Bóng đèn cháy	*Thay bóng đèn.*
	Công tắc đèn và công tắc xi nhan bị lỗi	*Tham khảo "Kiểm tra công tắc đèn và công tắc xi nhan" (Trang 9B-21).*
	BCM bị lỗi (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động)	*Tham khảo "Kiểm tra BCM và mạch của nó (Model có J/B)" trong Phần 10B (Trang 10B-21).*