AENK4L0B.book Page 9 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Chẩn đoán triệu chứng hệ thống đèn

AENK4L0B9204002

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa / Mục tham khảo
Chỉ một đèn cos sáng	Nổ cầu chì	*Thay cầu chì và kiểm tra ngắn mạch.*
	Bóng đèn cháy	*Thay bóng đèn.*
	Đường dây hoặc dây nối đất bị lỗi	*Sửa đường dây điện.*
	BCM bị lỗi (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động)	*Tham khảo "Kiểm tra BCM và mạch của nó (Model có J/B)" trong Phần 10B (Trang 10B-21).*
Cả hai đèn cos không sáng	Công tắc đèn và công tắc xi nhan bị lỗi	*Tham khảo "Kiểm tra công tắc đèn và công tắc xi nhan" (Trang 9B-21).*
	Bóng đèn cháy	*Thay bóng đèn nếu tất cả các mục trên bình thường.*
	Đường dây hoặc dây nối đất bị lỗi	*Sửa đường dây điện.*
	BCM bị lỗi (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động)	*Tham khảo "Kiểm tra BCM và mạch của nó (Model có J/B)" trong Phần 10B (Trang 10B-21).*
Chỉ một đèn pha sáng	Nổ cầu chì	*Thay cầu chì và kiểm tra ngắn mạch.*
	Bóng đèn cháy	*Thay bóng đèn.*
	Đường dây hoặc dây nối đất bị lỗi	*Sửa đường dây điện.*
	BCM bị lỗi (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động)	*Tham khảo "Kiểm tra BCM và mạch của nó (Model có J/B)" trong Phần 10B (Trang 10B-21).*
Cả hai đèn pha không sáng	Bóng đèn cháy	*Thay bóng đèn.*
	Công tắc đèn và công tắc xi nhan bị lỗi	*Tham khảo "Kiểm tra công tắc đèn và công tắc xi nhan" (Trang 9B-21).*
	Đường dây hoặc dây nối đất bị lỗi	*Sửa đường dây điện.*
	BCM bị lỗi (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động)	*Tham khảo "Kiểm tra BCM và mạch của nó (Model có J/B)" trong Phần 10B (Trang 10B-21).*
Hệ thống điều chỉnh hướng chiếu đèn pha/cos loại cơ không hoạt động (model điều chỉnh hướng chiếu đèn pha/cos loại cơ)	Mạch hệ thống bị lỗi (bao gồm các rơ-le và cầu chì)	*Sửa chữa mạch và thay rơ-le và/hoặc cầu chì.*
	Công tắc điều chỉnh đèn pha/cos bị lỗi	*Tham khảo "Kiểm tra công tắc điều chỉnh đèn pha/cos" (Trang 9B-23).*
	Cụm đèn pha/cos bị lỗi (bao gồm các bộ chấp hành điều chỉnh đèn pha/cos)	*Tham khảo "Kiểm tra bộ chấp hành điều chỉnh đèn pha/cos (Nếu được trang bị)" (Trang 9B-20).*
Hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động bị hỏng (Model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động)	Mạch hệ thống bị lỗi (bao gồm các rơ-le và cầu chì)	*Sửa chữa mạch và thay rơ-le và/hoặc cầu chì.*
	Cảm biến đèn pha/cos tự động bị lỗi	*Tham khảo "Kiểm tra cảm biến đèn pha/cos tự động (Nếu được trang bị)" (Trang 9B-24).*
	Công tắc đèn và công tắc xi nhan bị lỗi	*Tham khảo "Kiểm tra công tắc đèn và công tắc xi nhan" (Trang 9B-21).*
	BCM bị lỗi	*Tham khảo "Kiểm tra BCM và mạch của nó (Model có J/B)" trong Phần 10B (Trang 10B-21).*
Đèn sương mù sau không sáng (nếu được trang bị)	Bóng đèn cháy	*Thay bóng đèn.*
	Mạch hệ thống bị lỗi (bao gồm các rơ-le và cầu chì)	*Sửa chữa mạch và thay rơ-le và/hoặc cầu chì.*
	Công tắc đèn và công tắc xi nhan bị lỗi	*Tham khảo "Kiểm tra công tắc đèn và công tắc xi nhan" (Trang 9B-21).*
	BCM bị lỗi (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động)	*Tham khảo "Kiểm tra BCM và mạch của nó (Model có J/B)" trong Phần 10B (Trang 10B-21).*
Đèn trần không sáng	Mạch hệ thống bị lỗi (bao gồm các rơ-le và cầu chì)	*Sửa mạch điện.*
	Bóng đèn cháy	*Thay bóng đèn.*
Đèn kích thước, đèn hậu hoặc đèn biển số xe không sáng	Mạch hệ thống bị lỗi (bao gồm các rơ-le và cầu chì)	*Sửa mạch điện.*
	Bóng đèn cháy	*Thay bóng đèn.*
	Công tắc đèn và công tắc xi nhan bị lỗi	*Tham khảo "Kiểm tra công tắc đèn và công tắc xi nhan" (Trang 9B-21).*
	BCM bị lỗi (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động)	*Tham khảo "Kiểm tra BCM và mạch của nó (Model có J/B)" trong Phần 10B (Trang 10B-21).*

AENK4L0B.book Page 10 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa / Mục tham khảo
(Các) DRL không sáng (nếu được trang bị)	Bóng đèn cháy	*Thay bóng đèn.*
	Mạch hệ thống bị lỗi (bao gồm các rơ-le và cầu chì)	*Sửa chữa mạch và thay rơ-le và/hoặc cầu chì.*
	Công tắc đèn và công tắc xi nhan bị lỗi	*Tham khảo "Kiểm tra công tắc đèn và công tắc xi nhan" (Trang 9B-21).*
	BCM bị lỗi (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động)	*Tham khảo "Kiểm tra BCM và mạch của nó (Model có J/B)" trong Phần 10B (Trang 10B-21).*
Các đèn lùi xe không sáng	Mạch hệ thống bị lỗi (bao gồm các rơ-le và cầu chì)	*Sửa mạch điện.*
	Bóng đèn cháy	*Thay bóng đèn.*
	Công tắc đèn lùi xe bị lỗi	*Tham khảo "Kiểm tra công tắc đèn lùi xe" trong Phần 5B (Trang 5B-9).*
Các đèn phanh không sáng	Mạch hệ thống bị lỗi (bao gồm các rơ-le và cầu chì)	*Sửa mạch điện.*
	Bóng đèn cháy	*Thay bóng đèn.*
	Công tắc đèn phanh bị lỗi	*Tham khảo "Kiểm tra công tắc đèn phanh trên xe" trong Phần 4A (Trang 4A-13).*
Đèn xi nhan / đèn cảnh báo nguy hiểm không nhấp nháy	BCM bị lỗi	• *Model không trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động: ☞(Trang 10B-31)* • *Model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động: ☞(Trang 10B-21)*
	Mạch hệ thống bị lỗi (bao gồm các rơ-le và cầu chì)	*Sửa mạch điện.*
	Bóng đèn cháy	*Thay bóng đèn.*
	Công tắc đèn và công tắc xi nhan bị lỗi	*Tham khảo "Kiểm tra công tắc đèn và công tắc xi nhan" (Trang 9B-21).*
	Công tắc báo nguy bị lỗi	*Tham khảo "Kiểm tra công tắc cảnh báo nguy hiểm" (Trang 9B-23).*

DTC B1A80

AENK4L0B9204006

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1A80: Hoạt động công tắc đèn và công tắc xi nhan Lỗi bên trong công tắc đèn và công tắc xi nhan	Công tắc đèn và công tắc xi nhan

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí "ON".

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Xóa DTC. ☞(Trang 9B-6) 2) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF". 3) Xoay công tắc máy về vị trí "ON". 4) Kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện mã DTC B1A80?*	Thay công tắc đèn và công tắc xi nhan và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9B-21)	Kết thúc. (Hỏng hóc gián đoạn.)