AENK4L0B.book Page 6 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Xóa DTC. ☞(Trang 10B-12) 2) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí “OFF”. 3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 4) Kiểm tra DTC. ☞(Trang 10B-12) *Vẫn phát hiện DTC B1810/B1811?*	Chuyển sang Bước 2.	Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)
2	**Kiểm tra mạch cảm biến mực nhiên liệu** 1) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí “OFF”. 2) Rút giắc cắm cụm đồng hồ và giắc cắm cảm biến mực nhiên liệu. 3) Kiểm tra xem kết nối tới cụm đồng hồ và các cực của cảm biến mực nhiên liệu có chính xác không. 4) Nếu các kết nối ỔN, hãy kiểm tra mạch giữa giắc cắm cụm đồng hồ và cảm biến mực nhiên liệu xem có bị hở mạch, ngắn mạch với đất hoặc ngắn mạch với bộ cấp nguồn không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Sửa chữa bộ dây điện bị hỏng và kiểm tra lại DTC.
3	**Kiểm tra cảm biến mực nhiên liệu** 1) Kiểm tra cảm biến mực nhiên liệu. ☞(Trang 1G-27) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9C-10)	Thay cảm biến mực nhiên liệu và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1G-26)

DTC B1820

AENK4L0B9304008

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1820: Lỗi cụm điều khiển bên trong EEPROM Bộ nhớ trong cụm đồng hồ bị lỗi.	Cụm đồng hồ

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Xóa DTC. ☞(Trang 10B-12) 2) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí “OFF”. 3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 4) Kiểm tra DTC. ☞(Trang 10B-12) *Vẫn phát hiện mã DTC B1820?*	Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9C-10)	Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)

DTC B1840

AENK4L0B9304009

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1840: Dữ liệu tốc độ xe không hợp lệ Cụm đồng hồ nhận được dữ liệu tốc độ xe bất thường từ ECM.	• Cảm biến tốc độ bánh xe • Đường truyền CAN • ECM • Cụm đồng hồ

AENK4L0B.book Page 7 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Xóa DTC. ☞(Trang 10B-12) 2) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí “OFF”. 3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 4) Kiểm tra DTC. ☞(Trang 10B-12) *Vẫn phát hiện mã DTC B1840?*	Chuyển sang Bước 2.	Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)
2	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC trong ECM. ☞(Trang 1A-22) *Có phát hiện (các) DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC trong ECM. ☞(Trang 1A-22) *Có phát hiện CAN-DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố cho CAN-DTC. ☞(Trang 10H-11)	Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9C-10)

DTC B1842

AENK4L0B9304010

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1842: Dữ liệu lượng tiêu thụ nhiên liệu không hợp lệ Cụm đồng hồ nhận được dữ liệu lượng tiêu thụ nhiên liệu bất thường từ ECM.	• ECM • Cụm đồng hồ

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC trong ECM. ☞(Trang 1A-22) *Có phát hiện (các) DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9C-10)

DTC U0073

AENK4L0B9304011

Tham khảo “Bảng CAN DTC (Mất đường truyền và Đường truyền bị ngắt)” trong Phần 10H (Trang 10H-11).

DTC U0100 / U0121 / U0127 / U0131 / U0140 / U0151

AENK4L0B9304012

Tham khảo “Khắc phục sự cố mất đường truyền” trong Phần 10H (Trang 10H-13).

Kiểm tra cụm đồng hồ và mạch của nó

AENK4L0B9304015

Kiểm tra điện áp và tín hiệu

1) Tháo cụm đồng hồ (với các giắc cắm đã kết nối). ☞(Trang 9C-10)
2) Kiểm tra điện áp và/hoặc tín hiệu xung bằng đồng hồ đo điện áp và máy đo xung.