AENK4L0B.book Page 6 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Lưu ý khi tháo bánh xe (có lốp)

AENK4L0B0000006

⚠ CẨN THẬN

Bánh xe có thể rời khỏi trục và gây thương tích nếu tháo tất cả các đai ốc bánh xe cùng lúc.
Khi tháo đai ốc bánh xe cuối cùng, hãy giữ bánh xe để bánh xe không rời khỏi trục.

Cảnh báo đối với bánh xe và lốp

AENK4L0B0000007

⚠ CẢNH BÁO

Việc không dùng đúng bản siết lực của bánh xe hoặc thực hiện bảo dưỡng/sửa chữa bánh xe không đúng cách có thể dẫn đến tình trạng vận hành không an toàn.

- **Chỉ thay bản siết lực của bánh xe bằng bản siết lực có cùng mã phụ tùng hoặc loại tương đương. Không sử dụng các phụ tùng thay thế có chất lượng kém hơn hoặc thay đổi thiết kế.**
- **Siết chặt bản siết lực của bánh xe đến giá trị lực siết quy định để đảm bảo giữ chặt các bánh xe một cách phù hợp.**
- **Tuyệt đối không sửa chữa bánh xe bằng cách hàn. Nhiệt độ quá cao sinh ra khi hàn có thể làm hỏng bánh xe.**

Cảnh báo đối với trục các-đăng

AENK4L0B0000008

⚠ CẢNH BÁO

Việc không dùng đúng bản siết lực của trục các-đăng hoặc thực hiện bảo dưỡng/sửa chữa các bộ phận của trục các-đăng không đúng cách có thể dẫn đến tình trạng vận hành không an toàn.

- **Chỉ thay bản siết lực của trục các-đăng bằng bản siết lực có cùng mã phụ tùng hoặc loại tương đương. Không sử dụng các phụ tùng thay thế có chất lượng kém hơn hoặc thay đổi thiết kế.**
- **Tuân thủ giá trị lực siết quy định đối với mỗi bản siết lực để đảm bảo giữ chặt các bộ phận một cách phù hợp.**
- **Tuyệt đối không sửa chữa bất kỳ bộ phận nào của trục các-đăng bằng cách làm nóng, làm nguội hoặc nắn thẳng. Thay vào đó, hãy thay mới bộ phận này.**

Cảnh báo đối với phanh

AENK4L0B0000009

⚠ CẢNH BÁO

Việc không dùng đúng bản siết lực của phanh hoặc thực hiện bảo dưỡng/sửa chữa các bộ phận của phanh không đúng cách có thể dẫn đến tình trạng vận hành không an toàn.

- **Chỉ thay bản siết lực của phanh bằng bản siết lực có cùng mã phụ tùng hoặc loại tương đương. Không sử dụng các phụ tùng thay thế có chất lượng kém hơn hoặc thay đổi thiết kế.**
- **Tuân thủ các giá trị lực siết quy định khi siết bản siết lực của phanh để đảm bảo giữ chặt các bộ phận của phanh một cách phù hợp.**
- **Tuyệt đối không sửa chữa bất kỳ bộ phận nào bằng cách hàn. Nhiệt độ quá cao sinh ra khi hàn có thể làm hỏng các bộ phận của phanh.**

Cảnh báo đối với hệ thống P/S

AENK4L0B0000010

⚠ CẢNH BÁO

Việc không dùng đúng bản siết lực của hệ thống lái hoặc thực hiện bảo dưỡng/sửa chữa các bộ phận của hệ thống lái không đúng cách có thể dẫn đến tình trạng vận hành không an toàn.

- **Chỉ thay bản siết lực của hệ thống lái bằng bản siết lực có cùng mã phụ tùng hoặc loại tương đương. Không sử dụng các phụ tùng thay thế có chất lượng kém hơn hoặc thay đổi thiết kế.**
- **Tuân thủ giá trị lực siết quy định đối với mỗi bản siết lực để đảm bảo giữ chặt các bộ phận một cách phù hợp.**

Phòng ngừa cho xe được trang bị hệ thống ESP®

AENK4L0B0000012

- Khi kiểm tra xe được trang bị hệ thống ESP® bằng bất kỳ thiết bị nào sau đây hoặc thiết bị tương đương bằng cách xoay bánh xe (lốp) ở điều kiện dừng xe, hãy tắt hệ thống ESP® tham khảo “Kiểm tra với thiết bị kiểm tra đồng hồ tốc độ hoặc thiết bị khác” trong Phần 4F (Trang 4F-1) để biết thông tin chính xác.
  - Thiết bị kiểm tra công suất xe 2 hoặc 4 bánh
  - Thiết bị kiểm tra đồng hồ tốc độ
  - Thiết bị kiểm tra phanh

AENK4L0B.book Page 7 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

LƯU Ý

Nếu sử dụng thiết bị kiểm tra, đèn cảnh báo liên quan đến hệ thống ESP® có thể bật sáng. Trong trường hợp này, xóa DTC sau khi hoàn thành công việc.

Cụm điều khiển ESP®

- Khi tháo/lắp cụm điều khiển ESP®, không sử dụng cần siết, vì dụng cụ này có thể gây giật mạnh làm hỏng cảm biến trong cụm điều khiển ESP®.
- Sau khi thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây, hiệu chuẩn cảm biến góc lái bằng cách tham khảo "Hiệu chuẩn cảm biến" trong Phần 4F (Trang 4F-53).
  - Thay cảm biến góc lái
  - Thay cụm điều khiển ESP®

Cảnh báo đối với túi khí

AENK4L0B0000013

⚠ CẢNH BÁO

Việc không tuân thủ các phòng ngừa khi thực hiện bảo dưỡng các bộ phận hay dây điện của hệ thống túi khí hoặc các bộ phận xung quanh có thể bất ngờ kích hoạt hệ thống túi khí hoặc làm hệ thống không hoạt động. Các trường hợp này có thể dẫn đến thương tích.

- **Chỉ nên để đại lý ủy quyền SUZUKI thực hiện bảo dưỡng các bộ phận hay dây điện của hệ thống túi khí hoặc các bộ phận xung quanh. Tham khảo "Vị trí các bộ phận, dây điện và giắc cắm của hệ thống túi khí" trong Phần 8B (Trang 8B-6) để kiểm tra xem bạn có đang thực hiện bảo dưỡng các bộ phận hay dây điện của hệ thống túi khí hoặc các bộ phận xung quanh hay không.**
- **Hãy đọc và hiểu rõ mọi "CẢNH BÁO" và "Phòng ngừa cho bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống túi khí" trong Phần 8B (Trang 8B-1) trước khi thực hiện bảo dưỡng các bộ phận hay dây điện của hệ thống túi khí hoặc các bộ phận xung quanh.**
- **Tất cả các công việc bảo dưỡng phải được bắt đầu ít nhất 90 giây sau khi đã xoay công tắc máy về vị trí "OFF" và ngắt cáp âm (–) khỏi bình điện. Nếu không, hệ thống túi khí có thể bị kích hoạt bởi năng lượng dự trữ ở Cụm cảm biến và chẩn đoán (SDM).**

Cảnh báo đối với xe được trang bị hệ thống (túi khí) bổ sung

AENK4L0B0000014

⚠ CẢNH BÁO

Việc không tuân thủ quy trình khi bảo dưỡng (tháo, lắp lại và kiểm tra) bất kỳ bộ phận nào của hệ thống túi khí có thể dẫn đến thương tích cá nhân do túi khí bị kích hoạt bất ngờ, hỏng các bộ phận, hoặc hệ thống túi khí không hoạt động trong trường hợp xảy ra va chạm. ☞(Trang 8B-6)
Khi bảo dưỡng bất kỳ bộ phận nào của hệ thống túi khí, hãy thực hiện các phòng ngừa sau:

- **Tuân thủ quy trình mô tả trong "Phòng ngừa cho bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống túi khí" trong Phần 8B (Trang 8B-1).**
- **Nếu cả hệ thống túi khí và hệ thống khác trên xe đều cần được sửa chữa, việc sửa chữa hệ thống khác trước hệ thống túi khí có thể làm tăng khả năng kích hoạt hệ thống túi khí ngoài ý muốn và có thể dẫn đến thương tích cá nhân. SUZUKI khuyến cáo sửa chữa hệ thống túi khí trước.**
- **Chỉnh sửa bất kỳ bộ phận nào đỡ hoặc xung quanh các bộ phận của hệ thống túi khí đều có thể ảnh hưởng xấu tới hiệu năng của hệ thống và gây thương tích cá nhân. Không được chỉnh sửa vô lăng, bảng điều khiển, hay bất kỳ bộ phận nào khác gần các bộ phận của hệ thống túi khí.**
- **Nhiệt độ cao trên 93 °C (200 °F) có thể kích hoạt hệ thống túi khí hoặc làm hỏng các bộ phận của hệ thống. Trước khi thực hiện sấy sơn hoặc các hoạt động khác liên quan đến nhiệt độ cao, hãy tháo các bộ phận của hệ thống túi khí khỏi xe và để chúng ở khu vực cách xa khu vực sẽ thực hiện các hoạt động đó.**

Chẩn đoán

- Khi khắc phục sự cố hệ thống túi khí, hãy thực hiện "Kiểm tra hệ thống chẩn đoán túi khí" trong Phần 8B (Trang 8B-7).
  Bỏ qua các quy trình này có thể dẫn đến phải chẩn đoán trong thời gian dài, chẩn đoán sai, và thay thế sai phụ tùng.
- Tuyệt đối không sử dụng thiết bị kiểm tra điện nào khác ngoài loại được quy định.