AENK4L0B.book Page 9 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Ly hợp
Hãy kiểm tra những điểm sau:
- Ly hợp nhả hoàn toàn khi nhấn bàn đạp ly hợp.
- Ly hợp không trượt khi nhả bàn đạp và nhấn ga.
- Ly hợp không có tình trạng bất thường.

Chuyển số
Kiểm tra để đảm bảo chuyển số chuyển động trơn tru ở tất cả các vị trí và hộp số đáp ứng tốt và chính xác ở bất kỳ vị trí nào.

Phanh
Phanh chân
Hãy kiểm tra những điểm sau:
- Bàn đạp phanh có hành trình phù hợp.
- Phanh làm việc hiệu quả.
- Phanh không tạo ra tiếng ồn bất thường.
- Xe không lệch sang một bên khi nhấn phanh.
- Phanh không bị bó.

Phanh tay
Kiểm tra để đảm bảo hành trình của cần phanh phù hợp.

⚠ CẢNH BÁO

Nếu không thực hiện đúng các phòng ngừa khi kiểm tra phanh tay trên đường dốc, xe có thể di chuyển không như mong muốn, gây thương tích cá nhân và/hoặc thiệt hại tài sản. Khi kiểm tra phanh tay trên đường dốc, thực hiện các phòng ngừa sau:
- **Kiểm tra để đảm bảo không có người hay vật cản trên đường phía trước.**
- **Sử dụng nhanh phanh chân nếu xe di chuyển.**

Kiểm tra để đảm bảo phanh tay đạt hiệu quả tối ưu khi dừng xe trên đường dốc bằng cách kéo hết cần phanh tay.

Hệ thống lái
- Kiểm tra để đảm bảo vô lăng ổn định và không có lực cản bất thường khi rẽ.
- Kiểm tra để đảm bảo xe không bị đảo lái hoặc lệch sang một bên.

Động cơ
- Kiểm tra để đảm bảo tốc độ thay đổi tương ứng với vị trí ga.
- Kiểm tra để đảm bảo động cơ không bị tiếng ồn bất thường và rung động bất thường.

Các bộ phận của thân xe, bánh xe và hệ thống truyền lực
Kiểm tra để đảm bảo các bộ phận của thân xe, bánh xe và hệ thống truyền lực không gặp tình trạng bất thường như tiếng ồn hay rung động bất thường.

Đồng hồ
Kiểm tra để đảm bảo đồng hồ tốc độ, đồng hồ số km, đồng hồ báo mức nhiên liệu, nhiệt kế, v.v., hoạt động chính xác.

Đèn
Kiểm tra để đảm bảo tất cả các đèn hoạt động chính xác.

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Loại dầu và chất bôi trơn được khuyên dùng

AENK4L0B0208001

Nhớt động cơ	Tham khảo “Thay nhớt động cơ và lọc nhớt” trong Phần 1E (Trang 1E-4)
Nước làm mát động cơ (Nước làm mát gốc Ethylene glycol)	Tham khảo “Mô tả nước làm mát” trong Phần 1F (Trang 1F-1)
Dầu phanh	Xem nắp bình chứa của xi-lanh phanh chính.
Nhớt hộp số sàn	Tham khảo “Thay nhớt hộp số sàn” trong Phần 5B (Trang 5B-4)
Bản lề cửa	Nhớt động cơ hoặc mỡ chống thấm nước khung xe
Ổ khóa	Chất bôi trơn dạng xịt

AENK4L0B.book Page i Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phần 1

Động cơ

NỘI DUNG

Phòng ngừa 1-1
Phòng ngừa 1-1
Phòng ngừa đối với động cơ 1-1

Thông tin chung và chẩn đoán về động cơ 1A-1
Mô tả chung 1A-1
Mô tả chung về chẩn đoán động cơ 1A-1
Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD 1A-1
Mô tả DLC 1A-4
Mô tả hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải 1A-4
Mô tả hệ thống nạp khí 1A-4
Mô tả hệ thống điều khiển bướm ga điện 1A-5
Mô tả hệ thống điều khiển điện tử 1A-6
Bảng đầu vào/đầu ra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải 1A-8
Sơ đồ mạch điện và hệ thống 1A-12
Sơ đồ hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải 1A-13
Lưu đồ hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải 1A-15
Sơ đồ mạch điện hệ thống điều khiển điện tử 1A-16
Vị trí bộ phận 1A-18
Vị trí các bộ phận của hệ thống điều khiển điện tử 1A-18
Thông tin và quy trình chẩn đoán 1A-19
Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải 1A-19
Kiểm tra MIL 1A-22
Kiểm tra DTC 1A-22
Xóa DTC 1A-23
Bảng mã DTC 1A-24
Bảng dự phòng 1A-30
Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán 1A-34
Kiểm tra bằng mắt thường 1A-39
Kiểm tra cơ bản động cơ 1A-40
Chẩn đoán triệu chứng động cơ 1A-41
MIL không SÁNG khi công tắc máy ở vị trí “ON” và động cơ không hoạt động (nhưng động cơ vẫn có thể khởi động) 1A-50
MIL vẫn ON sau khi động cơ khởi động 1A-50
DTC P0010/P2088/P2089 ..... 1A-51
DTC P0011 ..... 1A-53
DTC P0016 ..... 1A-55
DTC P0030/P0031/P0032 ..... 1A-56
DTC P0036/P0037/P0038 ..... 1A-58
DTC P0107 / P0108 ..... 1A-60
DTC P0112/P0113 ..... 1A-61
DTC P0117/P0118 ..... 1A-63
DTC P0122/P0123 ..... 1A-64
DTC P0131/P0132 ..... 1A-66
DTC P0134 ..... 1A-68
DTC P0137/P0138/P0140 ..... 1A-70
DTC P0201/P0202/P0203/P0204/P0261/P0262/P0264/P0265/P0267/P0268/P0270/P0271 ..... 1A-73
DTC P0222/P0223 ..... 1A-76
DTC P0327/P0328 ..... 1A-78
DTC P0335/P0336 ..... 1A-79
DTC P0340 ..... 1A-81
DTC P0351/P0352/P0353/P0354/P2300/P2301/P2303/P2304/P2306/P2307/P2309/P2310 ..... 1A-83
DTC P0443/P0458/P0459 ..... 1A-86
DTC P0480/P0692 ..... 1A-88
DTC P0481/P0694 ..... 1A-90
DTC P0500 ..... 1A-92
DTC P0504 ..... 1A-94
DTC P0530 ..... 1A-96
DTC P0560/P0562/P0563 ..... 1A-98
DTC P0602 ..... 1A-99
DTC P0606 ..... 1A-100
DTC P0607 ..... 1A-101
DTC P0645 / P0646 / P0647 ..... 1A-101
DTC P2100 ..... 1A-103
DTC P2101/P2119 ..... 1A-105
DTC P2122/P2123 ..... 1A-107
DTC P2127/P2128 ..... 1A-109
DTC P2135 ..... 1A-111
DTC P2138 ..... 1A-113
DTC P2176 ..... 1A-114
DTC P2226 ..... 1A-116
DTC U0073 ..... 1A-116
DTC U0121 ..... 1A-116
DTC U0140 ..... 1A-116
DTC U0155 ..... 1A-116
DTC U2001 ..... 1A-117
DTC U2021 ..... 1A-118