AENK4L0B.book Page i Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phần 10

Các hệ thống điều khiển

NỘI DUNG

Phòng ngừa 10-1
Phòng ngừa 10-1
Phòng ngừa đối với các hệ thống điều khiển..... 10-1

Hệ thống điều khiển điện thân xe 10B-1
Phòng ngừa 10B-1
Phòng ngừa khi chẩn đoán sự cố 10B-1
Phòng ngừa khi thay chìa khóa công tắc máy .. 10B-1
Phòng ngừa khi thải bỏ bộ phát tín hiệu 10B-1
Phòng ngừa khi thay thế BCM 10B-1
Mô tả chung 10B-1
Mô tả chung về BCM 10B-1
Mô tả hệ thống giao tiếp CAN 10B-1
Sơ đồ mạch điện và hệ thống 10B-2
Sơ đồ đầu vào / đầu ra BCM 10B-2
Sơ đồ mạch điện hệ thống điều khiển điện thân xe 10B-3
Vị trí bộ phận 10B-5
Vị trí các bộ phận của BCM và các hệ thống liên quan 10B-5
Vị trí bộ phận rơ-le điều khiển 10B-10
Thông tin và quy trình chẩn đoán 10B-10
Kiểm tra hệ thống điều khiển điện thân xe 10B-10
Chức năng tự chẩn đoán của BCM 10B-11
Kiểm tra DTC 10B-12
Xóa DTC 10B-12
Bảng mã DTC 10B-13
Bảng dự phòng 10B-14
Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán 10B-15
Bảng kiểm tra trạng thái hoạt động máy chẩn đoán 10B-16
Bảng tiện ích máy chẩn đoán 10B-16
DTC B1123 ..... 10B-16
DTC B1133 ..... 10B-17
DTC B1147 / B1148 ..... 10B-18
DTC B1170 ..... 10B-20
DTC U0073 ..... 10B-20
DTC U0100 ..... 10B-20
DTC U0101 ..... 10B-20
DTC U108B 10B-20
Kiểm tra BCM và mạch của nó (Model có J/B) 10B-21
Kiểm tra BCM và mạch của nó (Model không có J/B) 10B-31
Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất BCM 10B-40
Hướng dẫn sửa chữa 10B-42
Đăng ký chìa khóa công tắc máy 10B-42
Đăng ký BCM 10B-42
Tháo và lắp BCM 10B-43
Kiểm tra rơ-le điều khiển 10B-44
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng 10B-45
Dụng cụ chuyên dụng 10B-45

Hệ thống điều khiển chống trộm 10C-1
Phòng ngừa 10C-1
Phòng ngừa khi chẩn đoán sự cố 10C-1
Phòng ngừa đối với hệ thống chống trộm 10C-1
Mô tả chung 10C-2
Giới thiệu hệ thống điều khiển chống trộm 10C-2
Mô tả hệ thống giao tiếp CAN 10C-2
Sơ đồ mạch điện và hệ thống 10C-3
Sơ đồ mạch điện hệ thống điều khiển chống trộm 10C-3
Vị trí bộ phận 10C-3
Vị trí các bộ phận của hệ thống điều khiển chống trộm 10C-3
Thông tin và quy trình chẩn đoán 10C-5
Kiểm tra hệ thống điều khiển chống trộm 10C-5
Chức năng tự chẩn đoán của hệ thống điều khiển chống trộm 10C-6
Kiểm tra DTC 10C-6
Xóa DTC 10C-6
Bảng mã DTC 10C-6
DTC P1610 ..... 10C-7
DTC P1611 ..... 10C-8
DTC P1622 ..... 10C-8
DTC P1642 / P1646 ..... 10C-8
DTC P1644 ..... 10C-9
DTC B1168 ..... 10C-10
DTC B1169 ..... 10C-11
DTC B1173 ..... 10C-11
DTC B1175 ..... 10C-12
DTC B1176 ..... 10C-13
DTC B1188 ..... 10C-13
DTC B1189 ..... 10C-14
DTC B118A 10C-15

AENK4L0B.book Page ii Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hướng dẫn sửa chữa 10C-16
Tháo và lắp hộp điều khiển hệ thống chống trộm 10C-16
Đăng ký chìa khóa công tắc máy 10C-16
Đăng ký ECM 10C-16
Đăng ký BCM 10C-16

Hệ thống cảnh báo áp suất lốp thấp ... 10D-1

Phòng ngừa 10D-1
Phòng ngừa khi chẩn đoán sự cố 10D-1
Mô tả chung 10D-1
Mô tả hệ thống cảnh báo áp suất lốp thấp.....10D-1
Sơ đồ mạch điện và hệ thống 10D-3
Sơ đồ đầu vào / đầu ra TPMS 10D-3
Sơ đồ mạch TPMS.....10D-3
Vị trí bộ phận 10D-4
Vị trí các bộ phận của TPMS 10D-4
Thông tin và quy trình chẩn đoán 10D-5
Kiểm tra TPMS.....10D-5
Chức năng tự chẩn đoán hệ thống TPMS 10D-7
Kiểm tra DTC 10D-8
Xóa DTC 10D-8
Bảng mã DTC 10D-10
Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán 10D-12
DTC B1A00 .....10D-14
DTC B1A01 .....10D-16
DTC B1A02 .....10D-16
DTC B1A03 .....10D-17
DTC B1A10 .....10D-17
DTC B1A11 .....10D-18
DTC B1A20 / B1A21 / B1A22 / B1A23.....10D-19
DTC B1A24 / B1A25 / B1A26 / B1A27.....10D-20
DTC B1A28 / B1A29 / B1A2A / B1A2B.....10D-21
DTC B1A2C / B1A2D / B1A2E / B1A2F.....10D-22
DTC B1A30 / B1A31 / B1A32 / B1A33.....10D-23
DTC B1A34 / B1A35 / B1A36 / B1A37.....10D-24
DTC B1A40 .....10D-25
DTC B1A41 .....10D-25
DTC B1A42 .....10D-25
DTC B1A48 .....10D-26
DTC B1A49 .....10D-27
DTC U0073 .....10D-27
DTC U0100 .....10D-27
DTC U0121 .....10D-27
DTC U0140 .....10D-27
DTC U0155 .....10D-27
Kiểm tra cụm điều khiển hệ thống TPMS và mạch của nó 10D-27
Hướng dẫn sửa chữa 10D-29
Tháo và lắp cảm biến áp suất lốp 10D-29
Kiểm tra cảm biến áp suất lốp.....10D-29
Tháo và lắp cụm điều khiển hệ thống TPMS ..10D-30
Quy trình đăng ký mã ID cảm biến áp suất lốp 10D-31
Quy trình cài đặt TPMS.....10D-35
Thông số kỹ thuật 10D-35
Thông số lực siết.....10D-35
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng.....10D-35
Dụng cụ chuyên dụng 10D-35

Hệ thống giao tiếp 10H-1

Phòng ngừa 10H-1
Phòng ngừa khi chẩn đoán sự cố 10H-1
Mô tả chung 10H-1
Mô tả hệ thống giao tiếp.....10H-1
Mô tả chung chẩn đoán hệ thống giao tiếp CAN 10H-2
Sơ đồ mạch điện và hệ thống 10H-5
Sơ đồ mạch điện hệ thống giao tiếp CAN.....10H-5
Vị trí bộ phận 10H-9
Vị trí các bộ phận hệ thống giao tiếp CAN 10H-9
Thông tin và quy trình chẩn đoán.....10H-11
Kiểm tra giao tiếp CAN.....10H-11
Bảng CAN DTC (Mất đường truyền và Đường truyền bị ngắt).....10H-11
Khắc phục sự cố mất đường truyền 10H-13
Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt.....10H-23
Kiểm tra đường truyền 10H-29
Đánh giá việc kiểm tra đường truyền.....10H-30
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng.....10H-31
Dụng cụ chuyên dụng 10H-31

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phòng ngừa

Phòng ngừa

Phòng ngừa đối với các hệ thống điều khiển

AENK4L0BA000001

Phòng ngừa chung
Tham khảo “Biện pháp phòng ngừa chung” trong Phần 00 (Trang 00-1).

Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện
Tham khảo “Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện” trong Phần 00 (Trang 00-3).

Lưu ý về bản siết lực
Tham khảo “Lưu ý về bản siết lực” trong Phần 00 (Trang 00-5).

Phòng ngừa khi thay thế ECM
Tham khảo “Phòng ngừa khi thay thế ECM” trong “Phòng ngừa đối với động cơ” trong Phần 1 (Trang 1-1).

Lưu ý khi tháo bánh xe (có lốp)
Tham khảo “Lưu ý khi tháo bánh xe (có lốp)” trong Phần 00 (Trang 00-6).

Cảnh báo đối với bánh xe và lốp
Tham khảo “Cảnh báo đối với bánh xe và lốp” trong Phần 00 (Trang 00-6).

Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa bánh xe và lốp xe
Tham khảo “Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa bánh xe và lốp xe” trong Phần 2D (Trang 2D-1).

Cảnh báo đối với túi khí
Tham khảo “Cảnh báo đối với túi khí” trong Phần 00 (Trang 00-7).

Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện
Tuân thủ “Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện” trong Phần 9A (Trang 9A-105) khi lắp đặt bộ dây điện.
Nếu không, sự cố điện có thể xảy ra.