AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phòng ngừa

Phòng ngừa

Phòng ngừa đối với các hệ thống điều khiển

AENK4L0BA000001

Phòng ngừa chung
Tham khảo “Biện pháp phòng ngừa chung” trong Phần 00 (Trang 00-1).

Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện
Tham khảo “Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện” trong Phần 00 (Trang 00-3).

Lưu ý về bản siết lực
Tham khảo “Lưu ý về bản siết lực” trong Phần 00 (Trang 00-5).

Phòng ngừa khi thay thế ECM
Tham khảo “Phòng ngừa khi thay thế ECM” trong “Phòng ngừa đối với động cơ” trong Phần 1 (Trang 1-1).

Lưu ý khi tháo bánh xe (có lốp)
Tham khảo “Lưu ý khi tháo bánh xe (có lốp)” trong Phần 00 (Trang 00-6).

Cảnh báo đối với bánh xe và lốp
Tham khảo “Cảnh báo đối với bánh xe và lốp” trong Phần 00 (Trang 00-6).

Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa bánh xe và lốp xe
Tham khảo “Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa bánh xe và lốp xe” trong Phần 2D (Trang 2D-1).

Cảnh báo đối với túi khí
Tham khảo “Cảnh báo đối với túi khí” trong Phần 00 (Trang 00-7).

Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện
Tuân thủ “Lưu ý khi lắp lại bộ dây điện” trong Phần 9A (Trang 9A-105) khi lắp đặt bộ dây điện.
Nếu không, sự cố điện có thể xảy ra.

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hệ thống điều khiển điện thân xe

Phòng ngừa

Phòng ngừa khi chẩn đoán sự cố

AENK4L0BA200001

- Trước khi sử dụng máy chẩn đoán, hãy đọc Sách hướng dẫn vận hành để biết cách sử dụng.
- BCM điều khiển các hệ thống sau. Tham khảo từng phần được ghi trong ngoặc đơn dưới đây để biết quy trình bảo dưỡng và chẩn đoán.
  - Hệ thống điều khiển điện thân xe
  - Hệ thống điều khiển chống trộm (Phần 10C)
- Nếu điện áp của bình điện xe rất thấp, triệu chứng sau có thể xảy ra. Kiểm tra mạch cấp nguồn / mạch nối đất của BCM hoặc điện áp bình điện, v.v...
  - Chế độ công tắc máy chỉ lặp lại ở 2 vị trí “ON” và “OFF”.
- Khi rút giắc cắm BCM, hãy rút cáp âm (–) ở bình điện trước.
- Xóa tất cả các DTC sau khi khắc phục sự cố xong.

Phòng ngừa khi thay chìa khóa công tắc máy

AENK4L0BA200002

Chìa khóa công tắc máy có tích hợp bộ thu phát tín hiệu. Do đó, hãy đăng ký mã bộ thu phát tín hiệu khi khi thay hoặc bổ sung thêm chìa khóa công tắc máy. ☞(Trang 10B-42)

Phòng ngừa khi thải bỏ bộ phát tín hiệu

AENK4L0BA200003

- Để chống trộm cắp, hãy phá hủy bộ phát tín hiệu trước khi thải bỏ.
- Tiêu hủy pin đã qua sử dụng theo các quy tắc hay quy định thích hợp. Không tiêu hủy pin lithi chung với rác thải sinh hoạt thông thường.

Phòng ngừa khi thay thế BCM

AENK4L0BA200004

- Khi thay BCM, hãy thay mới.
- Sau khi thay mới BCM, thực hiện “Đăng ký chìa khóa hệ thống chống trộm” bằng máy chẩn đoán SUZUKI. ☞(Trang 10B-42)
- Khi thay thế cùng lúc BCM và ECM, tham khảo “Đăng ký ECM” trong Phần 10C (Trang 10C-16) để đăng ký chúng.
- Chuẩn bị sẵn tất cả các chìa khóa công tắc máy cho việc đăng ký.

Mô tả chung

Mô tả chung về BCM

AENK4L0BA201001

BCM tích hợp các bộ điều khiển để điều khiển những hệ thống sau đây.

- Còi cảnh báo (trong cụm đồng hồ)
- Nhắc nhở thắt dây đai an toàn (nếu được trang bị)
- Đèn xi nhan
- Đèn kích thước (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động)
- Đèn hậu (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động)
- Đèn biển số xe (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động)
- Đèn pha/cos (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động)
- Đèn sương mù sau (nếu được trang bị)
- DRL (nếu được trang bị)

Mô tả hệ thống giao tiếp CAN

AENK4L0BA201002

BCM sử dụng giao tiếp CAN để giao tiếp với các cụm điều khiển khác. Để biết thêm thông tin chi tiết về giao tiếp CAN, tham khảo “Mô tả hệ thống giao tiếp” trong Phần 10H (Trang 10H-1).