AENK4L0B.book Page 14 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Cảnh báo
B1173	Bộ thu phát tín hiệu chưa được đăng ký	Tham khảo “Bảng mã DTC” trong Phần 10C (Trang 10C-6).	Sáng *1
B1175	Thông tin hệ thống chống trộm chưa được đăng ký		Sáng *1
B1176	Thông tin thông số kỹ thuật chưa được đăng ký		Sáng *1
B1188	Lỗi đường truyền bộ thu phát tín hiệu		Sáng *1
B1189	Lỗi giao tiếp ăng-ten hệ thống chống trộm		Sáng *1
B118A	Điện áp bình điện thấp (Mã ID hệ thống chống trộm)		Tắt
U108B ☞(Trang 10B-20)	Mất đường truyền với công tắc đèn và công tắc xi nhan	Tham khảo “Bảng CAN DTC (Mất đường truyền và Đường truyền bị ngắt)” trong Phần 10H (Trang 10H-11).	Tắt
U0073 ☞(Trang 10B-20)	Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu		Tắt
U0100 ☞(Trang 10B-20)	Mất đường truyền với ECM		Tắt

Bảng dự phòng

AENK4L0BA204006

Khi phát hiện DTC, BCM chuyển sang chế độ dự phòng cho đến khi nào vẫn còn sự cố, tuy nhiên chế độ này sẽ bị hủy khi BCM khôi phục lại tình trạng bình thường.

DTC	Tên DTC	Hoạt động dự phòng
B1123 ☞(Trang 10B-16)	Mạch cầu chì DOME / Hở mạch	—
B1133 ☞(Trang 10B-17)	Điện áp bình điện quá cao	—
B1147 ☞(Trang 10B-18)	Cảm biến bật đèn pha/cos tự động ngắn mạch với mạch nguồn	BCM ngừng điều khiển đèn pha/cos tự động.
B1148 ☞(Trang 10B-18)	Sự cố cảm biến bật đèn pha/cos tự động	BCM ngừng điều khiển đèn pha/cos tự động.
B1170 ☞(Trang 10B-20)	Lỗi truy cập EEPROM	—
U0073 ☞(Trang 10B-20)	Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu	—
U0100 ☞(Trang 10B-20)	Mất đường truyền với ECM	—
U108B ☞(Trang 10B-20)	Mất đường truyền với công tắc đèn và công tắc xi nhan	BCM bật đèn pha/cos (đèn cos), đèn kích thước và đèn hậu khi công tắc máy ở vị trí “ON”.

AENK4L0B.book Page 15 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán

AENK4L0BA204007

LƯU Ý

- **Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể giao tiếp với BCM, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:**
  - **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
  - **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
  - **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
  - **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện "Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu" ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
  - **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất BCM. ☞(Trang 10B-40)**
- ***1: Áp dụng cho model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động.**
- ***2: Dữ liệu có dấu hoa thị 2 (*2) trong bảng dưới đây có thể thích hợp hoặc không thích hợp tùy thuộc vào kiểu xe.**

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán	Tình trạng bình thường / Giá trị tham chiếu	Tình trạng
Nhiệt độ giàn lạnh	0 °C – 5 °C (32 °F – 41 °F)	Máy nén A/C: ON Núm chọn nhiệt độ: Vị trí "LO" Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: Vị trí thứ 1
Điện áp bình điện	10 – 14 V	Động cơ: Đang chạy
Cảm biến bật đèn pha/cos tự động (*1)	Xấp xỉ 4,4 V	Chiếu sáng cảm biến bằng đèn sợi đốt khoảng 100V 100W hoặc ánh sáng mặt trời vào ngày nắng
	Xấp xỉ 0,5 V	Che cảm biến
Tốc độ xe	Gần giống chỉ số trên đồng hồ tốc độ	Khi đang lái
Tốc độ động cơ	650 – 750 vòng/phút	Động cơ: Tốc độ cầm chừng không tải được áp dụng sau khi làm nóng
Công tắc cửa tài xế (*2)	ON	Cửa tài xế: Mở
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc xin vượt (*1)	ON	Công tắc pha cos / xin vượt: Vị trí "PASS"
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc đèn tự động (*1)	ON	Công tắc đèn: Vị trí "AUTO"
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc đèn sương mù sau (*2)	ON	Công tắc đèn sương mù sau: ON
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc đèn pha/cos (*2)	ON	Công tắc đèn: Vị trí "HEAD"
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc đèn hậu	ON	Công tắc đèn: Vị trí "CLEARANCE" hoặc "HEAD"
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc đèn pha	ON	Công tắc pha cos / xin vượt: Vị trí "HI"
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc đèn xi nhan phải	ON	Công tắc xi nhan (Phải): ON
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc đèn xi nhan trái	ON	Công tắc xi nhan (Trái): ON
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc báo nguy	ON	Công tắc cảnh báo nguy hiểm: ON
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc dây đai an toàn tài xế (*2)	Thắt	Dây đai an toàn tài xế: Thắt
	Tháo	Ngoài tình trạng trên
Mực dầu phanh	Thấp	Công tắc mực dầu phanh: ON (mực dầu phanh thấp hơn mực "MIN")
	Bình thường	Công tắc mực dầu phanh: OFF (mực dầu phanh cao hơn hoặc bằng mực "MIN")