AENK4L0B.book Page 15 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán

AENK4L0BA204007

LƯU Ý

- **Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể giao tiếp với BCM, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:**
  - **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
  - **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
  - **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
  - **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện "Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu" ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
  - **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất BCM. ☞(Trang 10B-40)**
- ***1: Áp dụng cho model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động.**
- ***2: Dữ liệu có dấu hoa thị 2 (*2) trong bảng dưới đây có thể thích hợp hoặc không thích hợp tùy thuộc vào kiểu xe.**

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán	Tình trạng bình thường / Giá trị tham chiếu	Tình trạng
Nhiệt độ giàn lạnh	0 °C – 5 °C (32 °F – 41 °F)	Máy nén A/C: ON Núm chọn nhiệt độ: Vị trí "LO" Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: Vị trí thứ 1
Điện áp bình điện	10 – 14 V	Động cơ: Đang chạy
Cảm biến bật đèn pha/cos tự động (*1)	Xấp xỉ 4,4 V	Chiếu sáng cảm biến bằng đèn sợi đốt khoảng 100V 100W hoặc ánh sáng mặt trời vào ngày nắng
	Xấp xỉ 0,5 V	Che cảm biến
Tốc độ xe	Gần giống chỉ số trên đồng hồ tốc độ	Khi đang lái
Tốc độ động cơ	650 – 750 vòng/phút	Động cơ: Tốc độ cầm chừng không tải được áp dụng sau khi làm nóng
Công tắc cửa tài xế (*2)	ON	Cửa tài xế: Mở
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc xin vượt (*1)	ON	Công tắc pha cos / xin vượt: Vị trí "PASS"
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc đèn tự động (*1)	ON	Công tắc đèn: Vị trí "AUTO"
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc đèn sương mù sau (*2)	ON	Công tắc đèn sương mù sau: ON
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc đèn pha/cos (*2)	ON	Công tắc đèn: Vị trí "HEAD"
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc đèn hậu	ON	Công tắc đèn: Vị trí "CLEARANCE" hoặc "HEAD"
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc đèn pha	ON	Công tắc pha cos / xin vượt: Vị trí "HI"
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc đèn xi nhan phải	ON	Công tắc xi nhan (Phải): ON
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc đèn xi nhan trái	ON	Công tắc xi nhan (Trái): ON
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc báo nguy	ON	Công tắc cảnh báo nguy hiểm: ON
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc dây đai an toàn tài xế (*2)	Thắt	Dây đai an toàn tài xế: Thắt
	Tháo	Ngoài tình trạng trên
Mực dầu phanh	Thấp	Công tắc mực dầu phanh: ON (mực dầu phanh thấp hơn mực "MIN")
	Bình thường	Công tắc mực dầu phanh: OFF (mực dầu phanh cao hơn hoặc bằng mực "MIN")

AENK4L0B.book Page 16 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán	Tình trạng bình thường / Giá trị tham chiếu	Tình trạng
Công tắc phanh tay	ON	Cần phanh tay: Kéo
	OFF	Cần phanh tay: Nhả
Đèn sạc	OFF	—
Công tắc áp suất nhớt	OFF	Động cơ: Đang chạy
	ON	Ngoài tình trạng trên
Công tắc A/C	ON	Công tắc A/C: ON
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc máy 1	ON	Công tắc máy: “ON”
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc máy 2	ON	Công tắc máy: “ON”
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc ACC	ON	Công tắc máy: “ACC” hoặc “ON”
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Tình trạng cần gạt trước	OFF	—
Đèn chạy ban ngày (*2)	Kích hoạt	Cài đặt DRL: Chế độ kích hoạt
	Không kích hoạt	Cài đặt DRL: Chế độ không kích hoạt
Thông tin công tắc đèn phanh	ON	Bàn đạp phanh: Nhấn
	OFF	Ngoài tình trạng trên

Bảng kiểm tra trạng thái hoạt động máy chẩn đoán

AENK4L0BA204008

Máy chẩn đoán SUZUKI bao gồm chức năng kiểm tra đầu ra có thể điều khiển hoạt động của các bộ chấp hành và rơ-le sau của hệ thống do BCM điều khiển. Khi phát hiện sự cố trong hệ thống do BCM điều khiển, hãy thực hiện kiểm tra đầu ra để có thể đánh giá xem sự cố ở bên đầu vào hay đầu ra của BCM. Để biết thông tin chi tiết về máy chẩn đoán SUZUKI, tham khảo Sách hướng dẫn vận hành.

LƯU Ý

Một số dữ liệu trong bảng dưới đây có thể thích hợp hoặc không thích hợp tùy thuộc vào kiểu xe.

Đèn pha/cos tự động	Đèn pha	Đèn sương mù sau
Đèn cảnh báo nguy hiểm	DRL	Còi cảnh báo

Bảng tiện ích máy chẩn đoán

AENK4L0BA204016

Máy chẩn đoán SUZUKI có chức năng thay đổi cài đặt của BCM như sau. Để biết thông tin chi tiết về máy chẩn đoán SUZUKI, tham khảo Sách hướng dẫn vận hành.

Mục		Cài đặt	Mô tả
Cấu hình	Đèn chạy ban ngày (Model DRL)	Vô hiệu hóa / Kích hoạt	Có thể thay đổi cài đặt chức năng DRL (không hoạt động / hoạt động).

DTC B1123

AENK4L0BA204017

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1123: Mạch cầu chì DOME / Hở mạch Điện áp mạch nguồn điện dự phòng từ cầu chì “DOME2” thấp hơn giá trị quy định.	• Cầu chì “DOME2” • Mạch / giắc cắm J/B • J/B • BCM