AENK4L0B.book Page 16 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán	Tình trạng bình thường / Giá trị tham chiếu	Tình trạng
Công tắc phanh tay	ON	Cần phanh tay: Kéo
	OFF	Cần phanh tay: Nhả
Đèn sạc	OFF	—
Công tắc áp suất nhớt	OFF	Động cơ: Đang chạy
	ON	Ngoài tình trạng trên
Công tắc A/C	ON	Công tắc A/C: ON
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc máy 1	ON	Công tắc máy: “ON”
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc máy 2	ON	Công tắc máy: “ON”
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Công tắc ACC	ON	Công tắc máy: “ACC” hoặc “ON”
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Tình trạng cần gạt trước	OFF	—
Đèn chạy ban ngày (*2)	Kích hoạt	Cài đặt DRL: Chế độ kích hoạt
	Không kích hoạt	Cài đặt DRL: Chế độ không kích hoạt
Thông tin công tắc đèn phanh	ON	Bàn đạp phanh: Nhấn
	OFF	Ngoài tình trạng trên

Bảng kiểm tra trạng thái hoạt động máy chẩn đoán

AENK4L0BA204008

Máy chẩn đoán SUZUKI bao gồm chức năng kiểm tra đầu ra có thể điều khiển hoạt động của các bộ chấp hành và rơ-le sau của hệ thống do BCM điều khiển. Khi phát hiện sự cố trong hệ thống do BCM điều khiển, hãy thực hiện kiểm tra đầu ra để có thể đánh giá xem sự cố ở bên đầu vào hay đầu ra của BCM. Để biết thông tin chi tiết về máy chẩn đoán SUZUKI, tham khảo Sách hướng dẫn vận hành.

LƯU Ý

Một số dữ liệu trong bảng dưới đây có thể thích hợp hoặc không thích hợp tùy thuộc vào kiểu xe.

Đèn pha/cos tự động	Đèn pha	Đèn sương mù sau
Đèn cảnh báo nguy hiểm	DRL	Còi cảnh báo

Bảng tiện ích máy chẩn đoán

AENK4L0BA204016

Máy chẩn đoán SUZUKI có chức năng thay đổi cài đặt của BCM như sau. Để biết thông tin chi tiết về máy chẩn đoán SUZUKI, tham khảo Sách hướng dẫn vận hành.

Mục		Cài đặt	Mô tả
Cấu hình	Đèn chạy ban ngày (Model DRL)	Vô hiệu hóa / Kích hoạt	Có thể thay đổi cài đặt chức năng DRL (không hoạt động / hoạt động).

DTC B1123

AENK4L0BA204017

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1123: Mạch cầu chì DOME / Hở mạch Điện áp mạch nguồn điện dự phòng từ cầu chì “DOME2” thấp hơn giá trị quy định.	• Cầu chì “DOME2” • Mạch / giắc cắm J/B • J/B • BCM

AENK4L0B.book Page 17 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra mạch cấp nguồn BCM** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn BCM. ☞(Trang 10B-40) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 2.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
2	**Kiểm tra cầu chì** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. 2) Kiểm tra cầu chì “DOME2”. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Thay cầu chì “DOME2” và kiểm tra lại DTC.
3	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra xem kết nối tới giắc cắm BCM và giắc cắm J/B có chính xác không. 2) Nếu kết nối ỔN, thực hiện “Quy trình xác nhận DTC” (Trang 10B-17), sau đó kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện mã DTC B1123?*	Thay BCM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10B-43)	Kết thúc.

DTC B1133

AENK4L0BA204009

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1133: Điện áp bình điện quá cao Điện áp mạch nguồn điện dự phòng từ cầu chì “HAZ” liên tục cao hơn 16,0 V trong thời gian quy định.	• Hệ thống sạc • BCM

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
2) Khởi động động cơ, nếu có thể.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra thông số** 1) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC khi công tắc máy ở vị trí “OFF”. 2) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 3) Kiểm tra “Điện áp bình điện” hiển thị trên máy chẩn đoán SUZUKI. ☞(Trang 10B-15) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Kết thúc. (Hỏng hóc gián đoạn.)	Chuyển sang Bước 2.
2	**Kiểm tra hệ thống sạc** 1) Kiểm tra hệ thống sạc. ☞(Trang 1J-5) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay BCM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10B-43)	Sửa chữa hệ thống sạc.