AENK4L0B.book Page 7 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Đèn báo hệ thống chống trộm
B1175 ☞(Trang 10C-12)	Thông tin hệ thống chống trộm chưa được đăng ký	Mã ID hệ thống chống trộm chưa được đăng ký trong BCM.	Sáng
B1176 ☞(Trang 10C-13)	Thông tin thông số kỹ thuật chưa được đăng ký	Thông số kỹ thuật của xe chưa được đăng ký trong BCM.	Sáng
B1188 ☞(Trang 10C-13)	Lỗi đường truyền bộ thu phát tín hiệu	Lỗi xác nhận giữa chìa khóa công tắc máy và BCM.	Sáng
B1189 ☞(Trang 10C-14)	Lỗi giao tiếp ăng-ten hệ thống chống trộm	Lỗi giao tiếp với hộp điều khiển hệ thống chống trộm (có tích hợp ăng-ten cuộn dây hệ thống chống trộm).	Sáng
B118A ☞(Trang 10C-15)	Điện áp bình điện thấp (Xác nhận mã ID hệ thống chống trộm)	Lỗi giao tiếp với hộp điều khiển hệ thống chống trộm do điện áp bình điện thấp.	Tắt

DTC P1610

AENK4L0BA304006

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P1610: Mã ID và/hoặc mật khẩu hệ thống chống trộm chưa được đăng ký Mã ID hệ thống chống trộm chưa được đăng ký.	• Mã ID hệ thống chống trộm chưa được đăng ký trong ECM • ECM • Mạch / giắc cắm giao tiếp CAN • Cụm điều khiển được kết nối với đường truyền CAN

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC trong BCM. ☞(Trang 10C-6) *Có phát hiện thấy DTC B1173, B1175 hoặc B1176 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Đăng ký ECM** 1) Tiến hành “Đăng ký ECM” (Trang 10C-16). 2) Kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện mã DTC P1610?*	Chuyển sang Bước 3.	Kết thúc. (ECM không được đăng ký)
3	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC liên quan đến hệ thống giao tiếp CAN. *Có phát hiện CAN-DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 4.
4	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Kiểm tra mạch giao tiếp CAN, tham khảo “Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt” trong Phần 10H (Trang 10H-23). *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. Nếu vẫn phát hiện mã DTC P1610, hãy thay BCM và kiểm tra lại DTC. • ECM: ☞(Trang 1C-2) • BCM: ☞(Trang 10B-43)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

AENK4L0B.book Page 8 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC P1611

AENK4L0BA304007

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P1611: Mật khẩu không khớp Mật khẩu lưu không đúng.	• Lắp BCM hoặc ECM đã được sử dụng cho xe khác • ECM • BCM

Khắc phục sự cố DTC

LƯU Ý

Nếu ECM hoặc BCM đã được sử dụng trong xe khác trước đó, không thể "Đăng ký ECM" hoặc "Đăng ký BCM". Luôn luôn lắp ECM hoặc BCM mới mỗi khi cần thay thế.

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Đăng ký ECM** 1) Tiến hành "Đăng ký ECM" (Trang 10C-16). 2) Kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện mã DTC P1611?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. Nếu vẫn phát hiện mã DTC P1611, hãy thay BCM và kiểm tra lại DTC. • ECM: ☞(Trang 1C-2) • BCM: ☞(Trang 10B-43)	Kết thúc.

DTC P1622

AENK4L0BA304008

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P1622: Lỗi đọc / viết bộ nhớ EEPROM Lỗi EEPROM trong ECM.	ECM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF" và để công tắc máy ở vị trí "OFF" trong khoảng ít nhất 1 phút. 2) Xoay công tắc máy về vị trí "ON". 3) Kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện mã DTC P1622?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Kết thúc. (Hỏng hóc gián đoạn)

DTC P1642 / P1646

AENK4L0BA304009

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P1642: Lỗi giao tiếp đường truyền hệ thống chống trộm Lỗi giao tiếp với BCM.	• Mạch / giắc cắm giao tiếp CAN • Cụm điều khiển được kết nối với đường truyền CAN • Mạch cấp nguồn / mạch nối đất BCM • Mã ID hệ thống chống trộm chưa được đăng ký trong BCM • Chìa khóa công tắc máy chưa được đăng ký • ECM • BCM
P1646: Không đúng mã ID Lỗi giao tiếp CAN.	