AENK4L0B.book Page 8 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC P1611

AENK4L0BA304007

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P1611: Mật khẩu không khớp Mật khẩu lưu không đúng.	• Lắp BCM hoặc ECM đã được sử dụng cho xe khác • ECM • BCM

Khắc phục sự cố DTC

LƯU Ý

Nếu ECM hoặc BCM đã được sử dụng trong xe khác trước đó, không thể "Đăng ký ECM" hoặc "Đăng ký BCM". Luôn luôn lắp ECM hoặc BCM mới mỗi khi cần thay thế.

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Đăng ký ECM** 1) Tiến hành "Đăng ký ECM" (Trang 10C-16). 2) Kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện mã DTC P1611?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. Nếu vẫn phát hiện mã DTC P1611, hãy thay BCM và kiểm tra lại DTC. • ECM: ☞(Trang 1C-2) • BCM: ☞(Trang 10B-43)	Kết thúc.

DTC P1622

AENK4L0BA304008

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P1622: Lỗi đọc / viết bộ nhớ EEPROM Lỗi EEPROM trong ECM.	ECM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF" và để công tắc máy ở vị trí "OFF" trong khoảng ít nhất 1 phút. 2) Xoay công tắc máy về vị trí "ON". 3) Kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện mã DTC P1622?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Kết thúc. (Hỏng hóc gián đoạn)

DTC P1642 / P1646

AENK4L0BA304009

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P1642: Lỗi giao tiếp đường truyền hệ thống chống trộm Lỗi giao tiếp với BCM.	• Mạch / giắc cắm giao tiếp CAN • Cụm điều khiển được kết nối với đường truyền CAN • Mạch cấp nguồn / mạch nối đất BCM • Mã ID hệ thống chống trộm chưa được đăng ký trong BCM • Chìa khóa công tắc máy chưa được đăng ký • ECM • BCM
P1646: Không đúng mã ID Lỗi giao tiếp CAN.	

AENK4L0B.book Page 9 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra mạch cấp nguồn / mạch nối đất BCM** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất BCM. ☞(Trang 10B-40) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 2.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
2	**Kiểm tra DTC** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và để công tắc máy ở vị trí “OFF” trong ít nhất 5 giây. 2) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 3) Kiểm tra lại DTC. *Có phát hiện thấy DTC P1642 hoặc P1646 hiện tại không?*	Chuyển sang Bước 3.	Kết thúc. (Hỏng hóc gián đoạn)
3	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC liên quan đến hệ thống giao tiếp CAN. *Có phát hiện CAN-DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 4.
4	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Kiểm tra mạch giao tiếp CAN, tham khảo “Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt” trong Phần 10H (Trang 10H-23). *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
5	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC trong BCM. ☞(Trang 10C-6) *Có phát hiện thấy DTC B1173, B1175 hoặc B1176 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. Nếu vẫn phát hiện mã DTC P1642 hoặc P1646, hãy thay BCM và kiểm tra lại DTC. • ECM: ☞(Trang 1C-2) • BCM: ☞(Trang 10B-43)

DTC P1644

AENK4L0BA304010

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P1644: ID hệ thống chống trộm không khớp Lỗi xác nhận giữa ECM và BCM.	• Chìa khóa công tắc máy • Mạch / giắc cắm hộp điều khiển hệ thống chống trộm • Hộp điều khiển hệ thống chống trộm • ECM • BCM

Khắc phục sự cố DTC

LƯU Ý

Nếu BCM hoặc ECM đã được sử dụng trong một xe khác từ trước, không thể đăng ký chìa khóa công tắc máy. Luôn luôn lắp BCM hoặc ECM mới mỗi khi cần thay thế.