AENK4L0B.book Page 9 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra mạch cấp nguồn / mạch nối đất BCM** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất BCM. ☞(Trang 10B-40) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 2.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
2	**Kiểm tra DTC** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và để công tắc máy ở vị trí “OFF” trong ít nhất 5 giây. 2) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 3) Kiểm tra lại DTC. *Có phát hiện thấy DTC P1642 hoặc P1646 hiện tại không?*	Chuyển sang Bước 3.	Kết thúc. (Hỏng hóc gián đoạn)
3	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC liên quan đến hệ thống giao tiếp CAN. *Có phát hiện CAN-DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 4.
4	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Kiểm tra mạch giao tiếp CAN, tham khảo “Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt” trong Phần 10H (Trang 10H-23). *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
5	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC trong BCM. ☞(Trang 10C-6) *Có phát hiện thấy DTC B1173, B1175 hoặc B1176 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. Nếu vẫn phát hiện mã DTC P1642 hoặc P1646, hãy thay BCM và kiểm tra lại DTC. • ECM: ☞(Trang 1C-2) • BCM: ☞(Trang 10B-43)

DTC P1644

AENK4L0BA304010

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P1644: ID hệ thống chống trộm không khớp Lỗi xác nhận giữa ECM và BCM.	• Chìa khóa công tắc máy • Mạch / giắc cắm hộp điều khiển hệ thống chống trộm • Hộp điều khiển hệ thống chống trộm • ECM • BCM

Khắc phục sự cố DTC

LƯU Ý

Nếu BCM hoặc ECM đã được sử dụng trong một xe khác từ trước, không thể đăng ký chìa khóa công tắc máy. Luôn luôn lắp BCM hoặc ECM mới mỗi khi cần thay thế.

AENK4L0B.book Page 10 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC trong BCM. ☞(Trang 10C-6) *Có phát hiện thấy DTC B1173, B1175 hoặc B1176 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Kiểm tra DTC** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và để công tắc máy ở vị trí “OFF” trong ít nhất 5 giây. 2) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 3) Kiểm tra lại DTC. *Có phát hiện thấy DTC P1644 hiện tại không?*	Chuyển sang Bước 3.	Kết thúc. (Hỏng hóc gián đoạn)
3	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC trong BCM. ☞(Trang 10C-6) *Có phát hiện thấy DTC B1188 hoặc B1189 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 4.
4	**Đăng ký ECM** 1) Tiến hành “Đăng ký ECM” (Trang 10C-16). 2) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và để công tắc máy ở vị trí “OFF” trong ít nhất 5 giây. 3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 4) Kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện mã DTC P1644?*	Chuyển sang Bước 5.	Kết thúc. (ECM không được đăng ký)
5	**Đăng ký chìa khóa công tắc máy** 1) Tiến hành “Đăng ký chìa khóa hệ thống chống trộm”. ☞(Trang 10C-16) 2) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và để công tắc máy ở vị trí “OFF” trong ít nhất 5 giây. 3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 4) Kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện mã DTC P1644?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. Nếu vẫn phát hiện mã DTC P1644, hãy thay BCM và kiểm tra lại DTC. • ECM: ☞(Trang 1C-2) • BCM: ☞(Trang 10B-43)	Kết thúc. (Chìa khóa công tắc máy chưa được đăng ký)

DTC B1168

AENK4L0BA304012

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1168: Mật khẩu không khớp Nhập mật khẩu sai.	Nhập mật khẩu sai

Khắc phục sự cố DTC

LƯU Ý

Đợi 10 giây hoặc lâu hơn trước khi nhập lại mật khẩu hệ thống chống trộm.

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Nhập mật khẩu hệ thống chống trộm** 1) Nhập lại mật khẩu hệ thống chống trộm. 2) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và để công tắc máy ở vị trí “OFF” trong ít nhất 10 giây. 3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 4) Kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện mã DTC B1168?*	Kiểm tra lại mật khẩu hệ thống chống trộm.	Kết thúc. (Nhập mật khẩu sai)