AENK4L0B.book Page 12 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Đèn cảnh báo áp suất lốp thấp
B1A42 ☞(Trang 10D-25)	Dữ liệu thay đổi của xe không khớp	Sự không thống nhất giữa dữ liệu thay đổi của xe được lưu trong cụm điều khiển hệ thống TPMS và tín hiệu thông tin xe được truyền qua hệ thống giao tiếp CAN.	Sáng sau khi nhấp nháy trong 75 giây
B1A48 ☞(Trang 10D-26)	Dữ liệu tốc độ xe không chính xác	DTC này được phát hiện nếu xảy ra một trong những tình trạng sau. • Cụm điều khiển hệ thống TPMS nhận được dữ liệu tăng tốc lốp cao hơn giá trị quy định trong thời gian quy định ngay cả khi tốc độ xe dưới 5 km/giờ (3 dặm/giờ). • Cụm điều khiển hệ thống TPMS liên tục nhận được tín hiệu tốc độ xe không hợp lệ từ ECM trong thời gian quy định.	Sáng sau khi nhấp nháy trong 75 giây
B1A49 ☞(Trang 10D-27)	Dữ liệu cảm biến tốc độ bánh xe không chính xác	Cụm điều khiển hệ thống TPMS nhận được tín hiệu tốc độ bánh xe không hợp lệ từ cụm điều khiển ESP® trong thời gian quy định.	Tắt
U0073 ☞(Trang 10D-27)	Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu	Cụm điều khiển hệ thống TPMS không thể liên tục truyền và nhận dữ liệu qua CAN trong thời gian quy định.	Tắt
U0100 ☞(Trang 10D-27)	Mất đường truyền với ECM	Lỗi nhận dữ liệu từ ECM qua CAN liên tục trong thời gian quy định.	Sáng sau khi nhấp nháy trong 75 giây
U0121 ☞(Trang 10D-27)	Mất đường truyền với cụm điều khiển ABS / ESP®	Lỗi nhận dữ liệu từ cụm điều khiển ESP® qua CAN liên tục trong thời gian quy định.	Sáng sau khi nhấp nháy trong 75 giây
U0140 ☞(Trang 10D-27)	Mất đường truyền với cụm điều khiển thân xe	Lỗi nhận dữ liệu từ BCM qua CAN liên tục trong thời gian quy định.	Sáng sau khi nhấp nháy trong 75 giây
U0155 ☞(Trang 10D-27)	Mất đường truyền với cụm điều khiển cụm táp lô (IPC)	Lỗi nhận dữ liệu từ cụm đồng hồ qua CAN liên tục trong thời gian quy định.	Sáng sau khi nhấp nháy trong 75 giây

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán

AENK4L0BA404006

LƯU Ý

Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể giao tiếp với cụm điều khiển hệ thống TPMS, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:

- **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
- **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
- **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện "Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu" ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
- **Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển hệ thống TPMS. ☞(Trang 10D-27)**

Dữ liệu tham số dưới đây là các giá trị được đo bằng máy chẩn đoán SUZUKI khi xe hoạt động bình thường.

1) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF" và để công tắc máy ở vị trí "OFF" trong khoảng 20 phút hoặc hơn.
2) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC.
3) Điều chỉnh áp suất lốp đến giá trị quy định.
4) Lái xe với vận tốc 25 km/giờ (16 dặm/giờ) trở lên trong khoảng 10 phút hoặc hơn. (Lái xe trong thời gian quy định bất kể đèn cảnh báo có sáng/nhấp nháy hay không.)
5) Dừng xe.
6) Sử dụng phanh tay và khóa các bánh xe.
7) Xoay công tắc máy về vị trí "ON".
8) Kiểm tra để đảm bảo không phát hiện DTC.

AENK4L0B.book Page 13 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán	Tình trạng bình thường / Giá trị tham chiếu	Tình trạng
Điện áp bình điện ☞(Trang 10D-14)	10 – 14 V	Động cơ: Đang chạy
Mã ID số 1 ☞(Trang 10D-14)	Mã ID cảm biến áp suất lốp số 1 được hiển thị.	Công tắc máy: “ON”
Vị trí TPS số 1 ☞(Trang 10D-14)	Phía trước bên phải / Phía trước bên trái / Phía sau bên phải / Phía sau bên trái / Không xác định vị trí	Công tắc máy: “ON”
Nhiệt độ không khí số 1 ☞(Trang 10D-14)	Nhiệt độ lốp thực tế của cảm biến áp suất lốp số 1 được hiển thị.	Công tắc máy: “ON”
Áp suất không khí số 1 ☞(Trang 10D-14)	Áp suất lốp thực tế của cảm biến áp suất lốp số 1 được hiển thị.	Công tắc máy: “ON”
Tăng tốc TPS số 1 ☞(Trang 10D-14)	Xấp xỉ 0,0 g	Xe: Dừng
	Xấp xỉ 9,5 g	Xe: Chạy ở tốc độ 25 km/giờ (16 dặm/giờ)
Trạng thái bình điện số 1 ☞(Trang 10D-14)	Bình thường / Thấp	Công tắc máy: “ON”
Mã ID số 2 ☞(Trang 10D-14)	Mã ID cảm biến áp suất lốp số 2 được hiển thị.	Công tắc máy: “ON”
Vị trí TPS số 2 ☞(Trang 10D-14)	Phía trước bên phải / Phía trước bên trái / Phía sau bên phải / Phía sau bên trái / Không xác định vị trí	Công tắc máy: “ON”
Nhiệt độ không khí số 2 ☞(Trang 10D-14)	Nhiệt độ lốp thực tế của cảm biến áp suất lốp số 2 được hiển thị.	Công tắc máy: “ON”
Áp suất không khí số 2 ☞(Trang 10D-14)	Áp suất lốp thực tế của cảm biến áp suất lốp số 2 được hiển thị.	Công tắc máy: “ON”
Tăng tốc TPS số 2 ☞(Trang 10D-14)	Xấp xỉ 0,0 g	Xe: Dừng
	Xấp xỉ 9,5 g	Xe: Chạy ở tốc độ 25 km/giờ (16 dặm/giờ)
Trạng thái bình điện số 2 ☞(Trang 10D-14)	Bình thường / Thấp	Công tắc máy: “ON”
Mã ID số 3 ☞(Trang 10D-14)	Mã ID cảm biến áp suất lốp số 3 được hiển thị.	Công tắc máy: “ON”
Vị trí TPS số 3 ☞(Trang 10D-14)	Phía trước bên phải / Phía trước bên trái / Phía sau bên phải / Phía sau bên trái / Không xác định vị trí	Công tắc máy: “ON”
Nhiệt độ không khí số 3 ☞(Trang 10D-14)	Nhiệt độ lốp thực tế của cảm biến áp suất lốp số 3 được hiển thị.	Công tắc máy: “ON”
Áp suất không khí số 3 ☞(Trang 10D-14)	Áp suất lốp thực tế của cảm biến áp suất lốp số 3 được hiển thị.	Công tắc máy: “ON”
Tăng tốc TPS số 3 ☞(Trang 10D-14)	Xấp xỉ 0,0 g	Xe: Dừng
	Xấp xỉ 9,5 g	Xe: Chạy ở tốc độ 25 km/giờ (16 dặm/giờ)
Trạng thái bình điện số 3 ☞(Trang 10D-14)	Bình thường / Thấp	Công tắc máy: “ON”
Mã ID số 4 ☞(Trang 10D-14)	Mã ID cảm biến áp suất lốp số 4 được hiển thị.	Công tắc máy: “ON”
Vị trí TPS số 4 ☞(Trang 10D-14)	Phía trước bên phải / Phía trước bên trái / Phía sau bên phải / Phía sau bên trái / Không xác định vị trí	Công tắc máy: “ON”
Nhiệt độ không khí số 4 ☞(Trang 10D-14)	Nhiệt độ lốp thực tế của cảm biến áp suất lốp số 4 được hiển thị.	Công tắc máy: “ON”
Áp suất không khí số 4 ☞(Trang 10D-14)	Áp suất lốp thực tế của cảm biến áp suất lốp số 4 được hiển thị.	Công tắc máy: “ON”

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán	Tình trạng bình thường / Giá trị tham chiếu	Tình trạng
Tăng tốc TPS số 4 ☞(Trang 10D-14)	Xấp xỉ 0,0 g	Xe: Dừng
	Xấp xỉ 9,5 g	Xe: Chạy ở tốc độ 25 km/giờ (16 dặm/giờ)
Trạng thái bình điện số 4 ☞(Trang 10D-14)	Bình thường / Thấp	Công tắc máy: “ON”
Tốc độ xe ☞(Trang 10D-14)	Gần giống chỉ số trên đồng hồ tốc độ	Khi đang lái
Đèn cảnh báo áp suất lốp thấp ☞(Trang 10D-14)	OFF/ON/Nhấp nháy	Công tắc máy: “ON”

Định nghĩa bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán

Điện áp bình điện
Thông số này cho biết trạng thái điện áp bình điện.

Mã ID
Thông số này cho biết mã ID cảm biến áp suất lốp.

Vị trí TPS
Thông số này cho biết vị trí của cảm biến áp suất lốp.
RF: Phía trước bên phải
LF: Phía trước bên trái
RR: Phía sau bên phải
LR: Phía sau bên trái
Không xác định vị trí: Vị trí của cảm biến áp suất lốp không được xác định.

Nhiệt độ không khí
Thông số này cho biết nhiệt độ lốp thực tế của cảm biến áp suất lốp.

Áp suất không khí
Thông số này cho biết áp suất lốp thực tế của cảm biến áp suất lốp.

Tăng tốc TPS
Thông số này cho biết quá trình tăng tốc của lốp thực tế của cảm biến áp suất lốp.

Trạng thái bình điện
Thông số này cho biết trạng thái bình điện trong từng cảm biến áp suất lốp.
Bình thường: Điện áp bình điện trong cảm biến áp suất lốp bình thường.
Thấp: Điện áp bình điện trong cảm biến áp suất lốp thấp.

Tốc độ xe
Tốc độ xe được tính dựa trên tín hiệu xung từ cảm biến tốc độ bánh xe.

Đèn cảnh báo áp suất lốp thấp
Thông số này cho biết trạng thái đèn cảnh báo của hệ thống cảnh báo áp suất lốp thấp.
OFF: Đèn cảnh báo áp suất lốp thấp TẮT.
ON/Nhấp nháy: Đèn cảnh báo áp suất lốp thấp sáng hoặc nhấp nháy.

DTC B1A00

AENK4L0BA404007

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1A00: Điện áp bình điện thấp Điện áp mạch cấp nguồn thấp hơn giá trị quy định mặc dù xe chạy ở tốc độ 25 km/h (16 dặm/giờ) hoặc hơn.	• Mạch cấp nguồn / mạch nối đất • Cụm điều khiển hệ thống TPMS