AENK4L0B.book Page 16 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC B1A01

AENK4L0BA404008

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1A01: Điện áp bình điện cao Điện áp mạch cấp nguồn cao hơn giá trị quy định trong thời gian quy định.	• Hệ thống sạc • Cụm điều khiển hệ thống TPMS

Quy trình xác nhận DTC

1) Khởi động động cơ, nếu có thể.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra hệ thống sạc** 1) Kiểm tra hệ thống sạc. ☞(Trang 1J-5) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay cụm điều khiển hệ thống TPMS và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10D-30)	Sửa chữa hệ thống sạc.

DTC B1A02

AENK4L0BA404009

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1A02: Mạch bộ thu không hoạt động tốt Phát hiện DTC này nếu xảy ra tất cả các tình trạng sau. • Cụm điều khiển hệ thống TPMS không nhận được bất kỳ dữ liệu nào từ tất cả các cảm biến áp suất lốp trong thời gian quy định. • Bộ thu được tích hợp trong cụm điều khiển hệ thống TPMS không hoạt động tốt.	Cụm điều khiển hệ thống TPMS

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
2) Kích hoạt một trong các cảm biến áp suất lốp.
   - Sử dụng dụng cụ khuyên dùng: Kích hoạt cảm biến áp suất lốp bằng dụng cụ khuyên dùng. Tham khảo hướng dẫn sử dụng dụng cụ khuyên dùng để biết phương pháp kích hoạt cảm biến áp suất lốp.

     <u>Dụng cụ khuyên dùng</u>
     “VT56” hoặc “VT36” của ATEQ

   - Không sử dụng dụng cụ khuyên dùng: Xả ít nhất 10 kPa (1,45 psi) áp suất không khí khỏi lốp trong 30 giây, sau đó bơm lốp đến áp suất quy định.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra cảm biến áp suất lốp** 1) Xóa DTC. ☞(Trang 10D-8) 2) Tiến hành “Quy trình xác nhận DTC” (Trang 10D-16) rồi kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện mã DTC B1A02?*	Thay cụm điều khiển hệ thống TPMS và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10D-30)	Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)

AENK4L0B.book Page 17 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC B1A03

AENK4L0BA404010

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1A03: Lỗi cụm điều khiển bên trong EEPROM Lỗi bên trong cụm điều khiển hệ thống TPMS. (Lỗi EEPROM)	Cụm điều khiển hệ thống TPMS

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra lại DTC** 1) Xóa DTC. ☞(Trang 10D-8) 2) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. 3) Tiến hành “Quy trình xác nhận DTC” (Trang 10D-17) rồi kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện mã DTC B1A03?*	Thay cụm điều khiển hệ thống TPMS và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10D-30)	Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)

DTC B1A10

AENK4L0BA404011

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1A10: Không phát hiện vị trí cảm biến áp suất lốp Vị trí của cảm biến áp suất lốp không được phát hiện.	• Cảm biến tốc độ bánh xe • Cảm biến áp suất lốp số 1, số 2, số 3 và/hoặc số 4 • ECM

Quy trình xác nhận DTC

⚠ CẢNH BÁO

Nếu bạn không chọn tuyến đường phù hợp và không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện lái thử, thì có thể xảy ra tai nạn.

- **Chọn đường bằng phẳng không có phương tiện giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.**
- **Thực hiện lái thử một cách cẩn thận.**
- **Tiến hành lái thử với 2 người trên xe, một tài xế và một người kiểm tra.**

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và để công tắc máy ở vị trí “OFF” trong khoảng 20 phút hoặc hơn.
2) Lái xe với vận tốc 25 km/giờ (16 dặm/giờ) trở lên trong khoảng 10 phút hoặc hơn trên đường trải nhựa và đường uốn khúc. (Lái xe trong thời gian quy định bất kể đèn cảnh báo có sáng/nhấp nháy hay không.)