AENK4L0B.book Page 17 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC B1A03

AENK4L0BA404010

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1A03: Lỗi cụm điều khiển bên trong EEPROM Lỗi bên trong cụm điều khiển hệ thống TPMS. (Lỗi EEPROM)	Cụm điều khiển hệ thống TPMS

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra lại DTC** 1) Xóa DTC. ☞(Trang 10D-8) 2) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. 3) Tiến hành “Quy trình xác nhận DTC” (Trang 10D-17) rồi kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện mã DTC B1A03?*	Thay cụm điều khiển hệ thống TPMS và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10D-30)	Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)

DTC B1A10

AENK4L0BA404011

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1A10: Không phát hiện vị trí cảm biến áp suất lốp Vị trí của cảm biến áp suất lốp không được phát hiện.	• Cảm biến tốc độ bánh xe • Cảm biến áp suất lốp số 1, số 2, số 3 và/hoặc số 4 • ECM

Quy trình xác nhận DTC

⚠ CẢNH BÁO

Nếu bạn không chọn tuyến đường phù hợp và không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện lái thử, thì có thể xảy ra tai nạn.

- **Chọn đường bằng phẳng không có phương tiện giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.**
- **Thực hiện lái thử một cách cẩn thận.**
- **Tiến hành lái thử với 2 người trên xe, một tài xế và một người kiểm tra.**

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và để công tắc máy ở vị trí “OFF” trong khoảng 20 phút hoặc hơn.
2) Lái xe với vận tốc 25 km/giờ (16 dặm/giờ) trở lên trong khoảng 10 phút hoặc hơn trên đường trải nhựa và đường uốn khúc. (Lái xe trong thời gian quy định bất kể đèn cảnh báo có sáng/nhấp nháy hay không.)

AENK4L0B.book Page 18 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC trong cụm điều khiển ESP®. ☞(Trang 4F-15) *Có phát hiện (các) DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC trong ECM. ☞(Trang 1A-22) *Có phát hiện (các) DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra cảm biến áp suất lốp** 1) Điều chỉnh từng áp suất lốp đến thông số kỹ thuật tương ứng. 2) Tiến hành “Quy trình xác nhận DTC” (Trang 10D-17) rồi kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện mã DTC B1A10?*	Thay cảm biến áp suất lốp bị hỏng. ☞(Trang 10D-29)	Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)

DTC B1A11

AENK4L0BA404012

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1A11: Chưa hoàn tất nhận biết mã ID cảm biến áp suất lốp tự động Việc nhận biết mã ID cảm biến áp suất lốp tự động chưa được hoàn thành.	• Cảm biến áp suất lốp số 1, số 2, số 3 và/hoặc số 4 • Cụm điều khiển hệ thống TPMS • ECM

Quy trình xác nhận DTC

⚠ CẢNH BÁO

Nếu bạn không chọn tuyến đường phù hợp và không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện lái thử, thì có thể xảy ra tai nạn.

- **Chọn đường bằng phẳng không có phương tiện giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.**
- **Thực hiện lái thử một cách cẩn thận.**
- **Tiến hành lái thử với 2 người trên xe, một tài xế và một người kiểm tra.**

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và để công tắc máy ở vị trí “OFF” trong khoảng 20 phút hoặc hơn.
2) Lái xe với vận tốc 25 km/giờ (16 dặm/giờ) trở lên trong khoảng 10 phút hoặc hơn. (Lái xe trong thời gian quy định bất kể đèn cảnh báo có sáng/nhấp nháy hay không.)

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC trong ECM. ☞(Trang 1A-22) *Có phát hiện (các) DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Đăng ký mã ID cảm biến áp suất lốp** 1) Tiến hành nhận biết tự động tham khảo “Nhận biết tự động” trong “Quy trình đăng ký mã ID cảm biến áp suất lốp” (Trang 10D-31). *Đăng ký mã ID đã hoàn tất chưa?*	Kết thúc.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra DTC** *Có (các) DTC nào khác ngoài B1A11 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Thay tất cả cảm biến áp suất lốp. ☞(Trang 10D-29)