AENK4L0B.book Page 18 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC trong cụm điều khiển ESP®. ☞(Trang 4F-15) *Có phát hiện (các) DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC trong ECM. ☞(Trang 1A-22) *Có phát hiện (các) DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra cảm biến áp suất lốp** 1) Điều chỉnh từng áp suất lốp đến thông số kỹ thuật tương ứng. 2) Tiến hành “Quy trình xác nhận DTC” (Trang 10D-17) rồi kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện mã DTC B1A10?*	Thay cảm biến áp suất lốp bị hỏng. ☞(Trang 10D-29)	Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)

DTC B1A11

AENK4L0BA404012

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1A11: Chưa hoàn tất nhận biết mã ID cảm biến áp suất lốp tự động Việc nhận biết mã ID cảm biến áp suất lốp tự động chưa được hoàn thành.	• Cảm biến áp suất lốp số 1, số 2, số 3 và/hoặc số 4 • Cụm điều khiển hệ thống TPMS • ECM

Quy trình xác nhận DTC

⚠ CẢNH BÁO

Nếu bạn không chọn tuyến đường phù hợp và không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện lái thử, thì có thể xảy ra tai nạn.

- **Chọn đường bằng phẳng không có phương tiện giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.**
- **Thực hiện lái thử một cách cẩn thận.**
- **Tiến hành lái thử với 2 người trên xe, một tài xế và một người kiểm tra.**

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và để công tắc máy ở vị trí “OFF” trong khoảng 20 phút hoặc hơn.
2) Lái xe với vận tốc 25 km/giờ (16 dặm/giờ) trở lên trong khoảng 10 phút hoặc hơn. (Lái xe trong thời gian quy định bất kể đèn cảnh báo có sáng/nhấp nháy hay không.)

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC trong ECM. ☞(Trang 1A-22) *Có phát hiện (các) DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Đăng ký mã ID cảm biến áp suất lốp** 1) Tiến hành nhận biết tự động tham khảo “Nhận biết tự động” trong “Quy trình đăng ký mã ID cảm biến áp suất lốp” (Trang 10D-31). *Đăng ký mã ID đã hoàn tất chưa?*	Kết thúc.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra DTC** *Có (các) DTC nào khác ngoài B1A11 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Thay tất cả cảm biến áp suất lốp. ☞(Trang 10D-29)

AENK4L0B.book Page 19 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC B1A20 / B1A21 / B1A22 / B1A23

AENK4L0BA404013

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1A20: Dữ liệu cảm biến áp suất lốp phía trước bên phải bị lỗi **B1A21: Dữ liệu cảm biến áp suất lốp phía trước bên trái bị lỗi** **B1A22: Dữ liệu cảm biến áp suất lốp phía sau bên phải bị lỗi** **B1A23: Dữ liệu cảm biến áp suất lốp phía sau bên trái bị lỗi** Cụm điều khiển hệ thống TPMS nhận được dữ liệu bất thường từ cảm biến áp suất lốp.	• Cảm biến áp suất lốp số 1, số 2, số 3 và/hoặc số 4 • Cụm điều khiển hệ thống TPMS

Quy trình xác nhận DTC

⚠ CẢNH BÁO

Nếu bạn không chọn tuyến đường phù hợp và không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện lái thử, thì có thể xảy ra tai nạn.

- **Chọn đường bằng phẳng không có phương tiện giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.**
- **Thực hiện lái thử một cách cẩn thận.**
- **Tiến hành lái thử với 2 người trên xe, một tài xế và một người kiểm tra.**

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và để công tắc máy ở vị trí “OFF” trong khoảng 20 phút hoặc hơn.
2) Lái xe với vận tốc 25 km/giờ (16 dặm/giờ) trở lên trong khoảng 10 phút hoặc hơn. (Lái xe trong thời gian quy định bất kể đèn cảnh báo có sáng/nhấp nháy hay không.)

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Bạn có dụng cụ khuyên dùng không?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang Bước 4.
2	**Kiểm tra cảm biến áp suất lốp** 1) Khi sử dụng dụng cụ khuyên dùng, hãy kiểm tra cảm biến áp suất lốp phát hiện DTC. ☞(Trang 10D-29) **Dụng cụ khuyên dùng** **“VT56” hoặc “VT36” của ATEQ** *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Chuyển sang Bước 4.
3	**Kiểm tra DTC** 1) Xóa DTC. ☞(Trang 10D-8) 2) Tiến hành “Quy trình xác nhận DTC” (Trang 10D-19) rồi kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện DTC B1A20, B1A21, B1A22 hoặc B1A23?*	Chuyển sang Bước 4.	Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)
4	**Kiểm tra DTC** 1) Thay cảm biến áp suất lốp phát hiện DTC. ☞(Trang 10D-29) 2) Xóa DTC. ☞(Trang 10D-8) 3) Tiến hành “Quy trình xác nhận DTC” (Trang 10D-19) rồi kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện DTC B1A20, B1A21, B1A22 hoặc B1A23?*	Thay cụm điều khiển hệ thống TPMS và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10D-30)	Kết thúc.