AENK4L0B.book Page 21 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC B1A28 / B1A29 / B1A2A / B1A2B

AENK4L0BA404015

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1A28: Nhiệt độ cảm biến áp suất lốp phía trước bên phải quá cao **B1A29: Nhiệt độ cảm biến áp suất lốp phía trước bên trái quá cao** **B1A2A: Nhiệt độ cảm biến áp suất lốp phía sau bên phải quá cao** **B1A2B: Nhiệt độ cảm biến áp suất lốp phía sau bên trái quá cao** Phát hiện DTC này nếu xảy ra tất cả các tình trạng sau. • Cụm điều khiển hệ thống TPMS không nhận được bất kỳ dữ liệu nào từ cảm biến áp suất lốp mặc dù xe chạy ở tốc độ 25 km/giờ (16 dặm/giờ) hoặc hơn trong hơn 6 phút. • Cụm điều khiển hệ thống TPMS nhận được nhiệt độ lốp cao hơn giá trị tiêu chuẩn.	• Cảm biến áp suất lốp số 1, số 2, số 3 và/hoặc số 4 • Cụm điều khiển hệ thống TPMS

Quy trình xác nhận DTC

⚠ CẢNH BÁO

Nếu bạn không chọn tuyến đường phù hợp và không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện lái thử, thì có thể xảy ra tai nạn.

- **Chọn đường bằng phẳng không có phương tiện giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.**
- **Thực hiện lái thử một cách cẩn thận.**
- **Tiến hành lái thử với 2 người trên xe, một tài xế và một người kiểm tra.**

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và để công tắc máy ở vị trí “OFF” trong khoảng 30 phút hoặc hơn.
2) Lái xe với vận tốc 25 km/giờ (16 dặm/giờ) trở lên trong khoảng 6 phút hoặc hơn trên đường trải nhựa. (Lái xe trong thời gian quy định bất kể đèn cảnh báo có sáng/nhấp nháy hay không.)

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Bạn có dụng cụ khuyên dùng không?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang Bước 4.
2	**Kiểm tra cảm biến áp suất lốp** 1) Khi sử dụng dụng cụ khuyên dùng, hãy kiểm tra cảm biến áp suất lốp phát hiện DTC. ☞(Trang 10D-29) **Dụng cụ khuyên dùng** **“VT56” hoặc “VT36” của ATEQ** *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Chuyển sang Bước 4.
3	**Kiểm tra DTC** 1) Xóa DTC. ☞(Trang 10D-8) 2) Tiến hành “Quy trình xác nhận DTC” (Trang 10D-21) rồi kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện DTC B1A28, B1A29, B1A2A hoặc B1A2B?*	Chuyển sang Bước 4.	Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)
4	**Kiểm tra DTC** 1) Thay cảm biến áp suất lốp phát hiện DTC. ☞(Trang 10D-29) 2) Xóa DTC. ☞(Trang 10D-8) 3) Tiến hành “Quy trình xác nhận DTC” (Trang 10D-21) rồi kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện DTC B1A28, B1A29, B1A2A hoặc B1A2B?*	Thay cụm điều khiển hệ thống TPMS và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10D-30)	Kết thúc.

AENK4L0B.book Page 22 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC B1A2C / B1A2D / B1A2E / B1A2F

AENK4L0BA404016

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
B1A2C: Không nhận được dữ liệu từ cảm biến áp suất lốp phía trước bên phải **B1A2D: Không nhận được dữ liệu từ cảm biến áp suất lốp phía trước bên trái** **B1A2E: Không nhận được dữ liệu từ cảm biến áp suất lốp phía sau bên phải** **B1A2F: Không nhận được dữ liệu từ cảm biến áp suất lốp phía sau bên trái** Cụm điều khiển hệ thống TPMS không nhận được bất kỳ dữ liệu nào từ cảm biến áp suất lốp mặc dù xe chạy ở tốc độ 25 km/giờ (16 dặm/giờ) hoặc hơn trong hơn 9 phút.	• Cảm biến áp suất lốp số 1, số 2, số 3 và/hoặc số 4 • Cụm điều khiển hệ thống TPMS

Quy trình xác nhận DTC

⚠ CẢNH BÁO

Nếu bạn không chọn tuyến đường phù hợp và không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện lái thử, thì có thể xảy ra tai nạn.

- **Chọn đường bằng phẳng không có phương tiện giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.**
- **Thực hiện lái thử một cách cẩn thận.**
- **Tiến hành lái thử với 2 người trên xe, một tài xế và một người kiểm tra.**

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và để công tắc máy ở vị trí “OFF” trong khoảng 20 phút hoặc hơn.
2) Lái xe với vận tốc 25 km/giờ (16 dặm/giờ) trở lên trong khoảng 10 phút hoặc hơn. (Lái xe trong thời gian quy định bất kể đèn cảnh báo có sáng/nhấp nháy hay không.)

Khắc phục sự cố DTC

LƯU Ý

Sau khi thay (các) cảm biến áp suất lốp hoặc (các) lốp được trang bị cảm biến áp suất lốp, hãy tiến hành nhận biết cảm biến áp suất lốp theo các hướng dẫn trong “Quy trình đăng ký mã ID cảm biến áp suất lốp” (Trang 10D-31).
Nếu lái xe mà không thực hiện nhận biết đăng ký mã ID cảm biến áp suất lốp, có thể phát hiện (các) DTC.

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Bạn có dụng cụ khuyên dùng không?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang Bước 4.
2	**Kiểm tra cảm biến áp suất lốp** 1) Khi sử dụng dụng cụ khuyên dùng, hãy kiểm tra cảm biến áp suất lốp phát hiện DTC. ☞(Trang 10D-29) **Dụng cụ khuyên dùng** **“VT56” hoặc “VT36” của ATEQ** *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Chuyển sang Bước 4.
3	**Kiểm tra DTC** 1) Xóa DTC. ☞(Trang 10D-8) 2) Tiến hành “Quy trình xác nhận DTC” (Trang 10D-22) rồi kiểm tra lại DTC. *Vẫn phát hiện DTC B1A2C, B1A2D, B1A2E hoặc B1A2F?*	Chuyển sang Bước 4.	Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)